


オキカラーページプリンタ MICROLINE 5300

ユーザーズマニュアル (リファレンス編)



- ○このマニュアルには、プリンタを安全に使用していただくための 注意事項が書かれています。プリンタをご使用になる前に、必ず 本マニュアルをお読みください。
- ○本マニュアルをプリンタのそばに置いて、ご使用ください。

安全にお使いいただくために

本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ずユーザーズマニュアル (本書) をお読みくださ (10

安全上の注意表示

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性 があることを示しています。

を示しています。

一般的な注意

| | 企警告 |
|------|---|
| | プリンタ内部の安全スイッチに触れないでください。 高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回転する のでケガのおそれがあります。 |
| | プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 プリンタ内部には高温になる部分があるので火災のおそれがあり ます。 |
| Ð.Ç. | カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいがしたり、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセントから抜いてOAコールセンタへ連絡してください。 火災のおそれがあります。 |
| Ð.Ç. | 水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いてOAコールセンタへ連絡してください。 火災のおそれがあります。 |
| 9 5 | クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源プラグをコンセントから抜いて異物を取り出してください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。 |
| | ユーザーズマニュアルに指示している以外の操作や分解は行わないでください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。 |
| 0.5 | プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プラグをコンセントから抜いてOAコールセンタへ連絡してください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。 |
| | 電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニュアルで指示されている以外の接続は行わないでください。 火災のおそれがあります。 |

| ⚠警告 |
|---|
| 通気口に物を差し込まないでください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。 |
| 水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでください。 感電、火災のおそれがあります。 |
| プリンタのカバーを開けたときは、定着器ユニットに触れない でください。 やけどのおそれがあります。 |
| トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを火の中に 投じないでください。粉じん爆発によりやけどのおそれがあり ます。 |



電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでください。

ケガをするおそれがあります。

本書の見方

表記

本書では、次のように表記している場合があります。

- MICROLINE 5300 → ML5300
- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 → WindowsXP
- Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版 → WindowsMe
- Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 → Windows98
- Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版 → Windows95
- Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 → Windows2000
- Microsoft® Windows NT® operating system Version4.0 日本語版 → WindowsNT4.0
- WindowsXP、WindowsMe、Windows98、Windows95、Windows2000、WindowsNT4.0、 の総称→Windows
- PostScript3エミュレーション→PSE、POSTSCRIPT3エミュレーション、POST-SCRIPT3 FMULATION

マーク



プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 誤った操作をしないため、必ずお読みください。



プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。 お読みになることをお勧めします。



諸注意

紙幣、有価証券などの印刷について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

関連法律 刑法 第148条、第149条、第162条 通貨及証券模造取締法 第1条、第2条 等

電波障害防止について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

高調波規制について

この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

エネルギースターについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

商標について

MICROLINE は株式会社沖データの商標です。

OKIは沖電気工業株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、WindowsNTは、米国 Microsoft Corporationの米国及び、その他の国における登録商標または商標です。

Apple、Macintosh、MacOS、EtherTalk、LaserWriter および TrueType は、米国 Apple Computer Inc. の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。

PostScript は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。

Scalable Font は Agfa Monotype Corporation からライセンスされています。

CG Omegaは Agfa Monotype Corporation の製品です。

CG Times は The Monotype Corporation のライセンスをうけた Times New Roman を基にした Agfa Monotype Corporation の製品です。

Taffy は Adobe Tekton Regular に対応する Agfa Monotype Corporation の製品です。

Candid は Adobe Carta に対応する Agfa Monotype Corporation の製品です。

CG、Candid、Taffy は Agfa Monotype Corporation の各国での登録商標または商標です。

Univers、Helvetica、Palatino、TimesはLinotype-Hell AGあるいはその子会社の各国での登録商標または商標です。

ITC Avant Garde Gothic、ITC Bookman、ITC Zapf Dingbats は International Typeface Corporation の各国での登録商標または商標です。

Arial、Times New Roman、Albertus、Gill Sans は The Monotype Corporation plc. の各国での登録商標または商標です。

Wingdings は Microsoft Corporation の各国での登録商標または商標です。

Agfa からライセンスされた Marigold は Arthur Baker の各国での登録商標または商標です。

平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可無く複製することはできません。

その他各社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

本書について

- 1.本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
- 2.本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 3.本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。
- 4.本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

マニュアルの版権について

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。 必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。

© 2003 Oki Data Corporation

使用許諾契約

以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。

お客様へのお願い

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書を必ずお読み下さい。 お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただいたものとみなします。 もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された販売店に返却して下さい。

株式会社沖データ(以下「沖データ」といいます)は、お客様に対し下記条項に基づきこのパッケージに収納されているソフトウェア(ただし、Adobe Acrobat Reader は除くものとし、以下「本ソフトウェア」といいます。)を非独占的に使用する権利を許諾します。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しております。

本ソフトウェアに含まれている Windows Me/98/95 用 PostScript® プリンタドライバ、Windows NT4.0 用 PostScript® プリンタドライバ、Windows Me/98 用 USB ドライバおよびそれに関連する説明資料(以下総称して、「マイクロソフトソフトウェア」といいます。)は、米国ワシントン州法に準拠して設立され、米国ワシントン州(One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399)に本店を置く Microsoft Corporation(マイクロソフト社)からのライセンスに基づいて沖データが提供するものです。

1. 使用範囲

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュータにプログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを1部複製することができます。

2. 財産権および義務

- (1)本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは沖データのライセンサーにあります。 本ソフトウェアの構成、編成、コードは沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機 密情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国際条約及びその使用される国にお いて適用される法律の保護を受けており、書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。
- (2)第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸与、レンタル、リース、譲渡、使用許諾することはできません。
- (3)お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。
- (4)お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。
- (5)お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も付与されません。

3. 期間

- (1)お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。
- (2)お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本契約を解除することができます。
- (3)お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウェアの使用を中止するものとします。

4. 保証

- (1)沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む一切の保証をするものではありません。
 - ・本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得られること。
 - ・本ソフトウェアに瑕疵がないこと。
 - 第三者の権利を侵害していないこと。
 - · 特定の目的に適合していること。
- (2)本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。

5. 責任の限定

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそのような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害についての請求が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、沖データ及び沖データのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないものとします。

6. 準拠法

本契約中のうち、マイクロソフトソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め、米国ワシントン州法を準拠法とし、マイクロソフトソフトウェアを除く本ソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め日本法を準拠法とします。

7. 契約の有効性

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。

8. 輸出管理

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令・規則で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令・規則で禁止されている態様で使用されないものとします。お客様は、適切な米国及び日本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。

9. 完全な合意

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の口頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する義務を構成するものとします。

10. Notice to U.S. Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへの注意)

All Software provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued on or after December 1, 1995 is provided with the commercial license rights and restrictions described elsewhere herein. All Software provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued prior to December 1, 1995 is provided with "Restricted Rights" as provided for in FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNE 1987) or DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OCT 1988), as applicable.

本条項中で使用される "Software" とは、本契約中で定義される本ソフトウェアを指すものとします。

なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合がありますが、個別の使用許諾契約に同意された場合には、そのソフトウェアに関してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。

※ Adobe Acrobat Reader の使用について

Acrobat Reader は沖データがアドビシステム社との契約に基づきお客様に配布するものです。お客様は Acrobat Reader に含まれているエンドユーザー使用許諾契約書に同意することにより、アドビシステム社から Acrobat Reader の使用を許諾されることになります。

目 次

| 1 | メンテナンスをします | 13 |
|---|--------------------------------|-----|
| | トナーカートリッジを交換します | 14 |
| | イメージドラムカートリッジを交換します | 18 |
| | ベルトユニットを交換します | 21 |
| | 定着器ユニットを交換します | |
| | 給紙ローラとパッドを清掃します | |
| | LEDヘッドを清掃します | |
| | 色ずれ補正調整をします | |
| | 濃度補正調整をします | |
| | プリンタ表面を清掃します | |
| | | |
| 2 | 紙づまりになったとき | 33 |
| | 紙づまりになったとき | 34 |
| 3 | Windowsソフトウェア | 41 |
| | Windowsスクリーンフォント | 42 |
| | PSハーフトーン調整ユーティリティ | 43 |
| | ストレージデバイスマネージャ | 44 |
| | 色見本印刷ユーティリティ | 45 |
| | カラー調整ユーティリティ | |
| | NICセットアップユーティリティ(AdminManager) | |
| | Quick Setup | |
| | OKI LPRユーティリティ | |
| | Network Extension | |
| | PrintSuperVisionネットワークインストーラ | |
| | ネットワークインストーフ ネットワークステータスモニタ | |
| | | |
| 4 | Macintoshソフトウェア | |
| | Macintoshスクリーンフォント | |
| | MicrolinePS Utility | |
| | Setup Utility | 88 |
| 5 | いろいろな用紙に印刷するための設定について | 91 |
| | はがき、往復はがき、封筒に印刷したい | |
| | ラベル紙、OHPシートに印刷したい | 99 |
| 6 | いろいろな印刷について | 105 |
| | 複数ページを1枚に印刷したい | 106 |
| | 複数枚に拡大して印刷したい(ポスター印刷) | |
| | 任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ) | 109 |

| | 両面印刷したい | 113 |
|---|--------------------------------------|-----|
| | ページ順に取り出したい | 115 |
| | トレイを自動的に選択したい | 116 |
| | 表紙のみを別のトレイから給紙したい(表紙印刷) | 119 |
| | 同じ用紙サイズを大量に印刷したい | 120 |
| | 印刷する用紙サイズを変更したい | 123 |
| | ウォーターマークを印刷したい | 124 |
| | 文書を部単位で印刷したい(丁合印刷) | 126 |
| | 複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい(確認印刷) | 129 |
| | パスワードを入力してから印刷したい(認証印刷) | 133 |
| | 印刷ジョブをスプールしてPCの開放を早くしたい(スプール印刷) | 137 |
| | プリンタのハードディスクにジョブを保存して繰り返し印刷したい | 138 |
| | 小冊子を作りたい(製本印刷) | 142 |
| | プリンタにフォームを登録したい(フォームオーバーレイ) | 144 |
| | 高解像度で印刷したい | |
| | 極細線が細くなりすぎるのを防ぎたい | 151 |
| | プリンタフォントに置き換えて印刷したい | 152 |
| | コンピュータのフォントで印刷したい | 155 |
| | プリンタドライバの設定に名前を付けて保存したい | 157 |
| | プリンタドライバの初期設定を変更したい | 158 |
| | トナー消費をセーブして試し印刷したい | 160 |
| | 印刷データをファイルに出力したい | 162 |
| | ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい | 164 |
| | アプリケーション別の対応 | 165 |
| 7 | カラーについて | 169 |
| | カラーマッチングについて | 170 |
| | 簡単にカラーマッチングしたい(プリンタに内蔵のASICカラーマッチング) | |
| | 簡単にカラーマッチングしたい(PostScriptカラーマッチング) | |
| | パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい(Windows) | |
| | ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい(Windows) | |
| | 自分でICCプロファイルを定義してカラーマッチングしたい | |
| | WindowsのImage Color Matchingを使いたい | 188 |
| | MacintoshのColorSyncを使いたい | 190 |
| | - 黒の部分の仕上りを変更したい | 191 |
| | カラーデータをモノクロで印刷したい | 194 |
| | 文字と背景の間の白すじをなくしたい(ブラックオーバープリント) | 196 |
| | 印刷用インクでの印刷結果をシミュレートしたい | 198 |
| | 色見本印刷して希望色のRGB値を決めたい(Windows) | |
| | 写真の印刷濃度を調節したい (ハーフトーン調整) | |
| | 分版印刷をしたい | |
| | | |
| | 特定の色味を強くしたい、または弱くしたい | 209 |
| | | |

| 8 | プリンタの動作について | . 211 |
|----|--|-------|
| | 省電力モードに入るまでの時間を変更したい(パワーセーブ) | 212 |
| | 印刷をキャンセルしたい | |
| | プリンタの動作モードを変更したい | 214 |
| | コンピュータからプリンタの状態を確認したい | 215 |
| | コンピュータからプリンタの設定を変更したい | 217 |
| | プリンタ内蔵フォントを確認したい | 218 |
| | パラレルインタフェースの転送モードを変更したい | 219 |
| | 内蔵ハードディスク(オプション)を初期化したい | 220 |
| | ポストスクリプトエラーを印刷したい | 224 |
| | プリンタの操作パネルでIPアドレスを設定したい | 226 |
| | 内蔵ハードディスク(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を確認したい |) |
| | (Windows) | 227 |
| | 内蔵ハードディスク(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を確保したい | 1.228 |
| 9 | プリンタの設定項目について | . 233 |
| | ユーザメニューを変更します | 234 |
| | プリンタのユーザメニュー一覧 | 235 |
| | アドミニストレータメニューを変更します | |
| | プリンタのアドミニストレータメニュー一覧 | 251 |
| | 現在の設定を確認します(メニューマップ印刷) | 253 |
| | 現在のメニュー設定を保存します | 254 |
| | 設定値を初期化します | 255 |
| 10 | ネットワーク機能について | 257 |
| 10 | ネットワーク設定項目の一覧 | |
| | ネットワーク機能を初期化します | |
| | ネットワークの設定情報(Network Information)を印刷します | |
| | Pアドレスの設定 | |
| | | |
| | TELNETを使います | |
| | ステータスウインドウを使います | |
| | DHCP/BOOTPを使います | |
| | RARPを使います | |
| | IPアドレスでのアクセス制限機能(IPフィルタ)を使います | |
| | メール送信機能 (SMTP) を使います | |
| | SNMPを使います | |
| | EtherTalkプリンタ名を変更したい | |
| | EtherTalkゾーンを変更した(.) | 313 |

| 11 | 困ったときには | 315 |
|-------------|-----------------------------------|-----|
| | 操作パネルのメッセージ | 316 |
| | 故障かな?と思ったとき | |
| | 用紙送りがおかしい | 326 |
| | Windowsから印刷できない | |
| | Macintoshから印刷できない | |
| | 印刷が不鮮明なとき | |
| | ネットワーク経由で印刷できない | |
| 12 | 使用できる用紙について | 343 |
| | 使用できる用紙 | |
| | 用紙の保管方法 | |
| <i>(</i> -+ | | |
| 付 | | |
| | 仕様 | 352 |
| | 主な仕様 | |
| | 外形寸法 | |
| | USBインタフェース仕様 | |
| | ネットワークインタフェース仕様 | |
| | パラレルインタフェース仕様 | |
| | フォントサンプル(PostScript3エミュレーションモード) | |
| | フォントサンプル(PCLエミュレーションモード) | 358 |
| | 印刷範囲と印刷精度(PostScript3エミュレーションモード、 | |
| | PCLエミュレーションモード) | |
| | 文字コード表(PostScript3エミュレーションモード) | |
| | 文字コード表(PCLエミュレーションモード) | |
| | 消耗品・メンテナンスユニット・オプション一覧 | 367 |
| | プリントジョブアカウンティングの使用について | 368 |
| | ユーザサポートサービスについて | 372 |
| | 保証について | 372 |
| | 最新版のプリンタソフトウェアを入手したい | |
| | プリンタのご相談と修理について | |
| | 消耗品を購入したい | 374 |
| | プリンタを廃棄したい | 374 |
| | 使用済み消耗品の回収について | |
| 索 | 引 | 377 |

(MEMO)

1 メンテナンスをします

| トナーカートリッジを交換します | 1 | 4 |
|---------------------|---|---|
| イメージドラムカートリッジを交換します | 1 | 8 |
| ベルトユニットを交換します | 2 | 1 |
| 定着器ユニットを交換します | 2 | 4 |
| 給紙ローラとパッドを清掃します | 2 | 6 |
| LEDヘッドを清掃します | 2 | 7 |
| 色ずれ補正調整をします | 2 | 8 |
| 濃度補正調整をします | 2 | 8 |
| プリンタ表面を清掃します | 2 | 9 |
| プリンタを輸送するとき | 3 | 0 |



トナーカートリッジを交換します

トナーカートリッジの交換の目安

トナーが少なくなると操作パネルに「* トナーコウカン ジュンビー(*は各色を表わします)のメッ セージが表示されますので、新しいトナーカートリッジを準備してください。そのまま印刷を続けると [トナーヲ コウカンシテクダサイ]を表示して印刷を停止しますので、トナーカートリッジを交換して ください。

お使いの環境によっては、メッセージが表示される前に印刷が薄くなることもあります。このようなとき は、トナーカートリッジを外して、イメージドラムカートリッジ内のトナーを確認し、空の場合は新しい トナーカートリッジに交換してください。

トナーカートリッジ交換の目安は、5%の印刷密度の場合(1ページの印刷可能領域でトナーのついてい る面積の割合)、A4サイズの用紙(片面印刷時)で約5,000枚です。新しいドラムカートリッジに1本目 のトナーカートリッジを取りつけたときには、交換の目安の枚数は約2/3になります。これは、新しいイ メージドラムカートリッジ内にトナーが入っていないので、1本目のトナーカートリッジからトナーを充 填するためです。

オンライン

* トナーコウカン ジュンビ

トナーヲ コウカンシテクタ゛サイ nnn:* トナー ナシ



- (注♪) ・ 製品購入時に添付されているトナーカートリッジは、A4 5%の印刷密度の場合、約 1.500 枚印刷可能です。
 - ・ 開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいトナーカートリッジを準 備してください。
 - 「トナーヲ コウカンシテクダサイ〕表示の後も、トップカバーを開閉するとしばらく は印刷を続けることはできますが、イメージドラムカートリッジの故障の原因となりま すので、必ずトナーカートリッジを交換してください。
 - ・商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。 純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮でき ない場合があります。

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは 保守契約期間中であっても有償となります。(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合 を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)

・ 純正品以外のトナーカートリッジを使用して不具合が発生した場合は、当社の保証範囲 外となります。

トナーカートリッジを交換します


OPENボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。

⚠注意


やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっ ていますので、触らないでく ださい。




夕 使用済みのトナーカートリッジを取り出します。



- 交換するトナーカートリッジをラベルの 色で確認します。
- **2** トナーカートリッジのレバーを矢印の方向 に止まるまで回します。
- ③ トナーカートリッジのレバー側をゆっく り持ち上げ、いったん力を緩めてから、横 にずらすようにして取り出します。
 - 注: トナーカートリッジのレバーと反対側は イメージドラムカートリッジのポストが 差し込まれています。無理に持ち上げた り、引き抜くと、ポストが破損すること があります。
 - メモ 使用済みトナーカートリッジの回収を 行っています。詳しくは「使用済み消耗 品の回収について」(375ページ)をご覧 ください。やむを得ず処分される場合 は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条 例や自治体の指示に従って廃棄してくだ さい。


∕≜告

使用済みトナーカートリッジは絶対に 火の中に入れないでください。中に 入っているトナーが飛び散り爆発し、 やけどのおそれがあります。



トナー交換時に遮光フィルムにトナーを落とした場合は、LEDレンズにトナーがつく可能性がります。LEDレンズクリーナまたは柔らかいティッシュペーパで拭きとってください。


新しいトナーカートリッジをセットします。



- 動 新しいトナーカートリッジを包装袋から 取り出します。
 - (注♪) 新しいトナーカートリッジの色に間違い がないことを確認してください。
- 2 縦と横に数回振ります。

レバー

③ トナーカートリッジを水平にして、テー プをゆっくりとはがします。




- 4 トナーカートリッジのラベルの色とイ メージドラムカートリッジのラベルの色 が合っていることを確認します。
- **6** テープをはがした面を下にして、トナー カートリッジの穴をイメージドラムカー トリッジのポストに差し込みます。
- ⑥ トナーカートリッジの右側の溝をカート リッジガイドの突起にしっかり押し込み ます。
- ↑ トナーカートリッジのレバーを矢印の方 向に止るまで回します。



a

- (注.)・トナーカートリッジを無理に押し込ま ないでください。きちんと入らないと きは、トナーカートリッジのレバーと イメージドラムカートリッジのラベル の色が合っているか確認してくださ い。色が一致しないとトナーカート リッジは取り付けられないようになっ ています。
 - トナーカートリッジがきちんと固定さ れていないと、印刷品質が低下するこ とがあります。

4 LED レンズクリーナまたは柔らかいティッシュペーパーで LED ヘッドの レンズ面を軽く拭きます。





メチルアルコールやシンナーなどの溶剤 は、LEDヘッドを傷めますので使用しない でください。

メモ LEDレンズクリーナは、交換用トナーカー トリッジに添付されています。

トップカバーを閉じます。



- (注.) ・ トナーカートリッジの交換後に、操作パネルの[トナーコウカン ジュンビ]または[ト ナーヲコウカンシテクダサイ]の表示がいつまでも消えないときは、トナーカート リッジが正しくセットされているか確認してください。
 - ・ 操作パネルに「トナーセンサエラー」が表示された場合、トナーカートリッジが正しく セットされていない可能性があります。トナーカートリッジが正しくセットされ、ト ナーカートリッジのレバーが止まるまで回されているか確認してください。





イメージドラムカートリッジを交換します

イメージドラムカートリッジ交換の目安

イメージドラムカートリッジが寿命になると操作パネルに [* ドラムコウカン ジュンビ] (*は各色を表わします)のメッセージが表示されます。そのまま印刷を続けると [ドラムヲ コウカンシテクダサイ] を表示して印刷を停止します。

イメージドラムカートリッジ交換の目安は、A4サイズの用紙(片面印刷時)で約15,000枚です。ただし、これは一般的な使用状況(一度に3枚ずつ)で印刷した場合の枚数です。1枚ずつ印刷する場合には、約半分でドラム寿命になります。(連続印刷で約22,000枚に相当します。)

オンライン

* ト゛ラムコウカン ジュンビ

ト゛ラムヲ コウカンシテクタ゛サイ nnn:* ト゛ラム シ゛ュミョウ



- ・開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいイメージドラムカートリッジを準備してください。
- ・「ドラムヲ コウカンシテクダサイ」表示の後も、トップカバーを開閉するとトナーが 残っていれば印刷を続けることはできますが、印刷品質が低下することがありますので、 早めに交換してください。
- ・ 商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。 純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮でき ない場合があります。

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)

・ 純正品以外のイメージドラムカートリッジを使用して不具合が発生した場合は、当社の 保証範囲外となります。

イメージドラムカートリッジを交換します


1 OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。

(注意


やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。



夕 使用済みのイメージドラムカートリッジを取り出します。




- 交換するイメージドラムカートリッジをラベルの色で確認します。
- イメージドラムカートリッジを取り出します。 イメージドラムカートリッジを取り出すと、 トナーカートリッジも一緒に取り出されます。

メモ 使用済みイメージドラムカートリッジとトナーカートリッジの回収を行っています。 詳しくは「使用済み消耗品の回収について」 (375ページ)をご覧ください。やむを得ず 処分される場合は、ポリ袋などに入れて、 必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃 棄してください。

⚠警告

使用済みイメージドラムカートリッジ とトナーカートリッジは絶対に火の中 に入れないでください。中に入ってい るトナーが飛び散り爆発し、やけどの おそれがあります。

3 新しいイメージドラムカートリッジをセットします。



- 新しいイメージドラムカートリッジを包装袋から取り出し、平らなテーブルの上に置きます。
 - (注: 新しいイメージドラムカートリッジの色 に間違いがないことを確認してください。
- **②** 透明シートを止めているテープをはがし、 矢印の方向に引き抜きます。
- 3 イメージドラムカートリッジから紙の保護シートを矢印方向に引き抜きます。
- 4 テープをはがし、乾燥剤を取り除きます。
- **⑤** 突起部を内側に押しながらトナーカバー を取り外します。

メモ トナーカバーは不燃物として処理してく ださい。


新しいトナーカートリッジをセットします。

詳しくは「トナーカートリッジを交換します」(14ページ)をご覧ください。



今まで使用していたトナーカートリッジをセットすることも可能ですが、以下の理由によ り、新しいトナーカートリッジを使用されることを推奨します。


- ・ 今まで使用していたトナーカートリッジが開封後1年以上経過している場合は、印刷品 質が低下する可能性があります。
- ・ 新しいイメージドラムカートリッジ内にはトナーが入っていないため、セットしたト ナーカートリッジからトナーが充填されます。残量の少ないトナーカートリッジをセッ トした場合、すぐに「トナーヲコウカンシテクダサイ」のメッセージが表示される場 合があります。
- ・ 今まで使用していたトナーカートリッジをセットした場合、「トナーコウカン ジュン ビ」のメッセージが表示されるまでのトナー残量表示が不正確となります。



- 色とプリンタのラベルの色が合っている ことを確認します。
- 2 イメージドラムカートリッジを静かに セットします。

- (注!)・ イメージドラム (緑の筒の部分) は、非 常に傷つきやすいため取り扱いには十 分注意してください。
 - ・ イメージドラムカートリッジは、直射 日光や強い光(約1500ルクス以上)に 当てないでください。室内の照明の下 でも5分間以上は放置しないでくださ Γ_{I}°

トップカバーを閉じます。





ベルトユニットを交換します

ベルトユニット交換の目安

ベルトユニットの交換時期になると、操作パネルに[ベルト コウカン ジュンビ]のメッセージが表示 されます。そのまま印刷を続けると「ベルトヲニコウカンシテクダサイ」を表示し印刷を停止しますので、 新しいベルトユニットに交換してください。

ベルトユニット交換の目安は、A4 サイズの用紙(片面印刷時)で約50,000 枚です。ただし、これは一 般的な使用状況で印刷した場合(一度に3枚ずつ)の枚数です。1枚ずつ印刷する場合には、約半分でべ ルトユニットの寿命になります。

オンライン へ゛ルト コウカン シ゛ュンヒ゛




へ゛ルトヲ コウカンシテクタ゛サイ nnn:ヘ゛ルト シ゛ュミョウ



(注♪)「ベルトヲ コウカンシテクダサイ」表示の後も、トップカバーを開閉するとしばらくは印 _____ 刷を続けることはできますが、ベルトユニットの故障やプリンタの故障の原因となります ので、早めに交換してください。

ベルトユニットを交換します

プリンタの電源を OFF にします。




OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。

介注意しゃけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっ ていますので、触らないでく ださい。



使用済みのベルトユニットを取り出します。




- イメージドラムカートリッジ(4個)を取り出 し、平らなテーブルの上に置きます。
- 2 取り出したイメージドラムカートリッジに黒い 紙をかぶせます。
- 3 ロックレバー(青色2ヶ所)を矢印 (7)の方向に 回転し、レバー(青色)を持ち、ベルトユニット を取り外します。


メモー・ 使用済みのベルトユニットの回収を行ってい ます。詳しくは、「使用済み消耗品の回収に ついて | (375ページ) をご覧ください。 やむ を得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れ て、必ず地域の条例や自治体の指示に従って 廃棄してください。

- (注・・ イメージドラム (緑の筒の部分) は、非常に 傷つきやすいため、取り扱いには十分注意し てください。
 - ・ イメージドラムカートリッジは直射日光や強 い光(約1500ルクス以上)に当てないでく ださい。室内の照明の下でも5分間以上は放 置しないでください。




使用済みベルトユニットは絶対に火の 中に入れないでください。中に入って いるトナーが飛び散り爆発し、やけど のおそれがあります。





5 トップカバーを閉じます。



(注え) イメージドラムカートリッジがセットできなかったり、トップカバーが閉まらない場合は、 ベルトユニットのロックレバーの位置を確認してください。



定着器ユニットを交換します

定着器ユニット交換の目安

定着器ユニットの交換時期になると、操作パネルに[テイチャクキ コウカン ジュンビ]のメッセージ が表示されます。そのまま印刷を続けると、操作パネルに「テイチャクキヲコウカンシテクダサイ」の メッセージが表示され、印刷を停止しますので、新しい定着器ユニットに交換してください。 定着器ユニット交換の目安は、A4サイズの用紙(片面印刷時)で約45,000枚です。

オンライン

テイチャクキ コウカン シ゛ュンヒ゛




テイチャクキヲ コウカンシテクタ゛サイ 354:テイチャクキ シ゛ュミョウ



(注♪)「テイチャクキヲ コウカンシテクダサイ」表示の後も、トップカバーを開閉するとしばら くは印刷を続けることはできますが、定着器ユニットの故障や紙づまりの原因となります ので、早めに交換してください。

定着器ユニットを交換します

プリンタの電源を OFF にします。




OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。


やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっ ていますので、触らないでく ださい。



3 使用済みの定着器ユニットを取り出します。



<u></u> **八注意**

やけどのおそれがあ ります。




定着器ユニットは高温になっています。手を触れないよう十分注意をしてください。熱いときは無理をせず、冷めるまで待ってから作業を行ってください。

- ① 定着器ユニット固定レバー (青色2ヶ所) を矢印の方向へ起します。
- ② 定着器ユニットのハンドルを持ち、取り 出します。

メモ 使用済みの定着器ユニットの回収を 行っています。詳しくは、「使用済み消 耗品の回収について」(375ページ)を ご覧ください。やむを得ず処分される 場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域 の条例や自治体の指示に従って廃棄し てください。

4 新しい定着器ユニットをセットします。




- 新しい定着器ユニットを包装袋から取り 出します。
- ② 定着器ユニットのレバー(青色)を矢印① の方向へ押し下げながら、ストッパーリリース(オレンジ色)を矢印②の方向へ取り外します。

(注.) ストッパーリリースはプリンタを輸送する ときに使います。必ず保管してください。

- ③ 定着器ユニットのハンドルを持ち、定着器ユニットをプリンタの中へ静かに入れます。
- 4 定着器ユニット固定レバー(青色2ヶ所) を奥側に倒し、固定します。

ろ トップカバーを閉じます。






給紙ローラとパッドを清掃します


[391:ヨウシ ジャム] が頻発する場合に行ってください。

- 用紙カセットを引き出します。
- 給紙ローラ (大)、給紙ローラ (小) を、水を含ませてかたく絞った布ま たは LED レンズクリーナで拭きます。

メモ LED レンズクリーナは、交換用トナーカートリッジに添付されています。



用紙カセットのパッド部分を、水を含ませてかたく絞った布またはLED レンズクリーナで拭きます。





- (注♪)・[392:ヨウシ ジャム] が頻発する場合はセカンドトレイ (オプション) を同様に清掃 してください。
 - [390:チェックMPトレイ] が頻発する場合は、マルチパーパストレイの給紙ローラを 同様に清掃してください。



LEDヘッドを清掃します

印刷時にかすれや白いすじが入ったり、文字がにじんだりする場合に行ってください。

プリンタの電源を OFF にします。

メモー電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。




2 OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。


▲注意│やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっ ていますので、触らないでく ださい。




LED レンズクリーナまたは柔らかいティッシュペーパーで LED ヘッドの レンズ面(4ヶ所)を軽く拭きます。



(注!) メチルアルコールやシンナーなどの溶剤 は、LEDヘッドを傷めますので使用しない でください。

メモ LEDレンズクリーナは、交換用トナーカー トリッジに添付されています。

4 トップカバーを閉じます。





色ずれ補正調整をします

プリンタは電源をONにしたときやトップカバーを開閉したとき、また連続して印刷しているとき400枚印刷するごとに自動的に色ずれ補正調整を行いますが、色ずれが気になる場合は、プリンタの操作パネルで調整を行ってください。

- ② 「設定」スイッチを押します。
- ③ 十 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、「ジドウ イロズレ ホセイ/ジッコウ」を表示します。
- 4 「設定」スイッチを押します。

[オンライン/カラー チョウセイチュウ] と表示して、色ずれ補正調整動作が開始されます。



濃度補正調整をします

プリンタは新しいイメージドラムカートリッジを取り付けたとき、また連続して印刷しているとき500枚印刷するごとに自動的に濃度補正調整を行いますが、印刷濃度が気になる場合は、プリンタの操作パネルで調整を行ってください。

- ◆ 「メニュー+」スイッチを数回押し、「カラー メニュー」を表示します。
- ② 「設定」スイッチを押します。
- 3 十「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、[ノウド ホセイ/ジッコウ]を表示します。


[オンライン/ノウド ホセイチュウ]と表示して、濃度補正調整動作が開始されます。




プリンタ表面を清掃します

1 プリンタの電源を OFF にします。

メモー電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。



2 プリンタの表面を拭きます。



- 水または中性洗剤を含ませて、かたく 絞った布で拭きます。
- 2 柔らかい乾いた布で拭きます。



- ・ 水または中性洗剤以外は使用しないでください。
- (注.・ かまたは下にルカッペパーに)。 ・ 本プリンタは油をさす必要はありません。注油しないでください。




プリンタを輸送するとき

プリンタは精密機器ですので、梱包方法によっては輸送中に破損することがあります。次の手順で輸送してください。

1 プリンタの電源をOFFにし、次の部品を取り外します。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。

- 電源コード、アース線
- プリンタケーブル
- 用紙力セットに入っている用紙




2 トップカバーを開け、イメージドラムカートリッジ(4個)を取り出し、 平らなテーブルの上に置きます。

/ 注意


やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっ ていますので、触らないでく ださい。



- **3** イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジの接合部分をビニールテープで止めて、プリンタに戻します。
 - (注/) プリンタにイメージドラムカートリッジを同梱して輸送します。トナーがこぼれないようにビニールテープで密封してください。




4 定着器ユニットにストッパーリリースを取り付けます。



1 定着器ユニットのレバー(青色)を矢印① の方向へ押し下げながら、矢印②の方向 にストッパーリリース(オレンジ色)を取 り付けます。

5 トップカバーを閉じます。



6 緩衝材でプリンタを保護し、梱包箱に入れます。

(注!) プリンタ購入時に付いていた梱包箱と緩衝材を使用してください。

メモ プリンタを輸送後、再度設置するときには、イメージドラムカートリッジとトナーカート リッジを止めたテープをはがし、ストッパーリリースを取り外してください。



(MEMO)


2 紙づまりになったとき

紙づまりになったとき 34




紙づまりになったとき

紙づまりが発生すると操作パネルに [ヨウシ ジャム] メッセージが表示されます。次の手順でつまった 用紙を取り除いてください。



紙づまり(ジャム)発生場所とエラーコード


紙づまりの場所がエラーコードで表示されるので、場所を確認します。




1 つまった用紙を取り除きます。

フロントカバー部 (コード:372、380、390、391、400)

フロントカバーを開け、用紙の先端および後端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き出します。



排出口から用紙をゆっくり引き出します。




定着器ユニット部(コード:381、382、383)

やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっています。手を触れないように十分注意してください。熱いときは無理をせず、少し冷めるまで待ってから用紙を取ってください。




定着器ユニット部のつまった用紙を取り除いた後は、定着器ユニット内部に未定着のトナーが残っていることがあるため、メニューマップ印刷(「現在の設定を確認します(メニューマップ印刷)」(253ページ))、白紙等を数回印刷してください。

つまった用紙を取り除いても紙づまりエラーが解除されない場合は、以下の手順で他のつまった用紙を取り除きます。




ネジに手を触れて静電気を逃がします。




- ② イメージドラムカートリッジ (4個) を取り出し、平らなテーブルの上に置きます。
- **③** 取り出したイメージドラムカートリッジ に黒い紙をかぶせます。
 - (注:・ イメージドラム (緑の筒の部分) は、非常に傷つきやすいため取り 扱いには十分注意してください。
 - イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光(約1500ルクス以上)に当てないでください。室内の照明の下でも、5分間以上は放置しないでください。

用紙先端が見えている場合


4 つまっている用紙をゆっくり引き出します。



用紙の先端も後端も見えない場合




用紙の後端が見えている場合




⑤ イメージドラムカートリッジを戻します。

両面印刷ユニット部 (オプション) (コード:370、371、373)



セカンドトレイユニット部 (オプション) (コード:391、392)



(MEMO)

2 章

Windows ソフトウェア

| Windowsスクリーンフォント 42 |
|----------------------------------|
| PSハーフトーン調整ユーティリティ 43 |
| ストレージデバイスマネージャ 44 |
| 色見本印刷ユーティリティ 45 |
| カラー調整ユーティリティ 46 |
| NICセットアップユーティリティ(AdminManager)47 |
| Quick Setup 56 |
| OKI LPRユーティリティ 59 |
| Network Extension 64 |
| PrintSuperVision 68 |
| ネットワークインストーラ 76 |
| ネットワークステータスモニタ 81 |



Windows スクリーンフォント



(注./) Windows スクリーンフォントは添付されていません。

WindowsMe/98/95



プリンタドライバをインストールするだけで、プリンタに搭載されている和文フォント名 と欧文フォント名(136書体中42書体)がアプリケーションのフォントリストに表示され ます。画面上では Windows のシステムがデザインの近いフォントを選んで表示します。

| 欧文フォント42書体 | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|--|
| AvantGarde | Helvetica | NewCenturySchlbk | | |
| AvantGarde,BOLD | Helvetica Condensed | NewCenturySchlbk,BOLD | | |
| AvantGarde,BOLDITALIC | Helvetica Condensed, BOLD | NewCenturySchlbk,BOLDITALIC | | |
| AvantGarde,ITALIC | Helvetica Condensed, BOLDITALIC | NewCenturySchlbk,ITALIC | | |
| Bookman | Helvetica Condensed, ITALIC | Palatino | | |
| Bookman,BOLD | Helvetica,BOLD | Palatino,BOLD | | |
| Bookman, BOLDITALIC | Helvetica, BOLDITALIC | Palatino,BOLDITALIC | | |
| Bookman,ITALIC | Helvetica,ITALIC | Palatino,ITALIC | | |
| Courier | Helvetica-Narrow | Times | | |
| Courier,BOLD | Helvetica-Narrow,BOLD | Times,BOLD | | |
| Courier, BOLDITALIC | Helvetica-Narrow, BOLDITALIC | Times,BOLDITALIC | | |
| Courier,ITALIC | Helvetica-Narrow,ITALIC | Times,ITALIC | | |
| | Lubalin Graph | ZapfChancery,ITALIC | | |
| | Lubalin Graph,BOLD | ZapfDingbats | | |
| | Lubalin Graph, BOLDITALIC | | | |
| | Lubalin Graph,ITALIC | | | |

WindowsXP/2000/NT4.0



プリンタドライバを組み込むだけでプリンタに搭載されている書体のうち和文フォント名 と欧文フォント名(136書体中115書体)がアプリケーションのフォントリストに表示さ れます。画面上ではWindowsのシステムがデザインの近いフォントを選んで表示します。

| Albertus MT | Courier,BOLD | Helvetica-Narrow,BOLD | StempelGaramond Roman | | |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Albertus MT Lt | Courier,BOLDITALIC | Helvetica-Narrow, BOLDITALIC | StempelGaramond Roman,BOLD | | |
| Albertus MT,ITALIC | Courier,ITALIC | Helvetica-Narrow,ITALIC | StempelGaramond Roman, BOLDITALC | | |
| Antique Olive Compact | Eurostile | Joanna MT | StempelGaramond Roman,ITALIC | | |
| Antique Olive Roman | Eurostile Bold | Joanna MT,BOLD | Symbol | | |
| Antique Olive Roman, BOLD | Eurostile ExtendedTwo | Joanna MT,BOLDITALIC | Times | | |
| Antique Olive Roman,ITALIC | Eurostile ExtendedTwo,BOLD | Joanna MT,ITALIC | Times,BOLD | | |
| AvantGarde | GillSans | Letter Gothic | Times,BOLDITALIC | | |
| AvantGarde,BOLD | GillSans Condensed | Letter Gothic,BOLD | Times,ITALIC | | |
| AvantGarde,BOLDITALIC | GillSans Condensed,BOLD | Letter Gothic, BOLDITALIC | Univers 45 Light | | |
| AvantGarde,ITALIC | GillSans ExtraBold | Letter Gothic,ITALIC | Univers 45 Light,BOLD | | |
| Bodoni | GillSans Light | Lubalin Graph | Univers 45 Light, BOLDITALIC | | |
| Bodoni Poster | GillSans Light,ITALIC | Lubalin Graph,BOLD | Univers 45 Light,ITALIC | | |
| Bodoni PosterCompressed | GillSans,BOLD | Lubalin Graph, BOLDITALIC | Univers 47 CondensedLight,BOLD | | |
| Bodoni,BOLD | GillSans,BOLDITALIC | Lubalin Graph,ITALIC | Univers 47 CondensedLight,BOLDITALIC | | |
| Bodoni,BOLDITALIC | GillSans,ITALIC | Marigold,ITALIC | Univers 55 | | |
| Bodoni,ITALIC | Goudy | Mona Lisa Recut | Univers 55,ITALIC | | |
| Bookman | Goudy ExtraBold | NewCenturySchlbk | Univers 57 Condensed | | |
| Bookman,BOLD | Goudy,BOLD | NewCenturySchlbk,BOLD | Univers 57 Condensed, ITALIC | | |
| Bookman,BOLDITALIC | Goudy,BOLDITALIC | NewCenturySchlbk,BOLDITALIC | Univers Extended | | |
| Bookman,ITALIC | Goudy,ITALIC | NewCenturySchlbk,ITALIC | Univers Extended, BOLD | | |
| Clarendon | Helvetica | Optima | Univers Extended, BOLDITALIC | | |
| Clarendon Light | Helvetica Condensed | Optima,BOLD | Univers Extended,ITALIC | | |
| Clarendon,BOLD | Helvetica Condensed, BOLD | Optima,BOLDITALIC | ZapfChancery,ITALIC | | |
| Cooper Black | Helvetica Condensed, BOLDITALIC | Optima,ITALIC | ZapfDingbats | | |
| Cooper Black,ITALIC | Helvetica Condensed,ITALIC | Oxford,ITALIC | | | |
| Copperplate32bc | Helvetica,BOLD | Palatino | | | |
| Copperplate33bc | Helvetica, BOLDITALIC | Palatino,BOLD | | | |
| Coronet,ITALIC | Helvetica,ITALIC | Palatino,BOLDITALIC | | | |
| Courier | Helvetica-Narrow | Palatino,ITALIC | | | |



PS ハーフトーン調整ユーティリティ

プリンタの CMYK 各色のハーフトーン濃度を調整するユーティリティです。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 日本語版の動作するコンピュータ Windows PS プリンタドライバ

インストール

- 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- 2 CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート] - [マイコンピュータ] - [リムーバブル記憶域があるデバイス] の [ML_COLOR] アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0 の場合〉 [マイコンピュータ] を開き、[ML_COLOR] アイコンをダブルクリックして開きます。

③ [SETUP] アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

(4) 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。 **5** [カラーユーティリティのインストール] を選択し、「選択〕をクリックします。



[PSハーフトーン調整ユーティリティ]を 選択し、[インストール]をクリックします。



- 画面の指示に従ってセットアップします。
- (3) 「MICROLINE カラーシリーズ」画面で [終了] をクリックします。

起動方法

[スタート] - [プログラム] (WindowsXPでは [すべてのプログラムを表示]) - [沖データ] - [PSハーフトーン調整ユーティリティ] - [PSハーフトーン調整ユーティリティ] を選択します。

詳しくはオンラインヘルプ、または「写真の印刷濃度を調整したい(ハーフトーン調整)」(202ページ)をご覧ください。



ストレージデバイスマネージャ

プリンタのハードディスクの設定、フォームデータの登録や削除、スプールジョブの管理をするユーティリティです。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 日本語版の動作するコンピュータ InternetExplorer4.0 以上がインストールされていること

インストール

- ↑ 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ② CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXP の場合〉

[スタート] - [マイコンピュータ] - [リムーバブル記憶域があるデバイス] の [ML_COLOR] アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0 の場合〉 [マイコンピュータ] を開き、[ML_COLOR] アイコンをダブルクリックして開きます。

(3) [SETUP] アイコンをダブルクリックします。

setup.exe Setup Program

セットアッププログラムが起動します。

④ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。 **⑤** [その他各種ユーティリティのインストール] を選択し、[選択] をクリックします。



[ストレージデバイスマネージャ]を選択し、「インストール」をクリックします。



- 画面の指示に従ってセットアップします。
- (a) 「MICROLINE カラーシリーズ」画面で [終了] をクリックします。

起動方法

① [スタート] - [プログラム] (WindowsXPでは [すべてのプログラム]) - [沖データ] - [OKIストレージデバイスマネージャ] - [OKIストレージデバイスマネージャ] を選択します。

詳しくはオンラインヘルプをご覧ください。



色見本印刷ユーティリティ

プリンタでRGB 色の見本を印刷するためのユーティリティです。印刷された色見本を見て、希望する色をアプリケーションでどのようなRGB 色の指定をすれば良いか確認することができます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/2000/NT4.0 日本語版の動作するコンピュータ

インストール

- ●「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ② CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート] - [マイコンピュータ] - [リムーバブル記憶域があるデバイス] の [ML_COLOR] アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/2000/NT4.0 の場合〉[マイコンピュータ] を開き、[ML_COLOR]
アイコンをダブルクリックして開きます。

③ [SETUP] アイコンをダブルクリックします。

セットアッププログラムが起動します。

4 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。 (5) [カラーユーティリティのインストール] を選択し、[選択] をクリックします。



6 [色見本印刷ユーティリティ] を選択し、「インストール」をクリックします。



- 画面の指示に従ってセットアップします。
- (8) 「MICROLINE カラーシリーズ」画面で [終了] をクリックします。

起動方法

① [スタート] - [プログラム] (WindowsXP では [すべてのプログラム]) - [沖データ] - [色見本印刷ユーティリティ] - [色見本印刷ユーティリティ] を選択します。

詳しくは「色見本印刷して希望色のRGB値を 決めたい(Windows)」(200ページ)をご覧 ください。



カラー調整ユーティリティ

プリンタのカラーマッチングを調整するためのユーティリティです。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 日本語版の動作するコンピュータ

インストール

- 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- 2 CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート] - [マイコンピュータ] - [リムーバブル記憶域があるデバイス] の [ML_COLOR] アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0 の場合〉 [マイコンピュータ] を開き、[ML_COLOR] アイコンをダブルクリックして開きます。

③ [SETUP] アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

④ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。 (5) [カラーユーティリティのインストール] を選択し、[選択] をクリックします。



(5) [カラー調整ユーティリティ] を選択し、 [インストール] をクリックします。



- ●面面の指示に従ってセットアップします。
- (3) 「MICROLINE カラーシリーズ」画面で [終了] をクリックします。

起動方法

① [スタート] - [プログラム] (WindowsXP では [すべてのプログラム]) - [沖データ] - [カラー調整ユーティリティ] - [色カラー調整ユーティリティ] を選択します。

詳しくはオンラインヘルプ、または「パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい(Windows)」(177ページ)、「ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい(Windows)」(181ページ)をご覧ください。



NIC セットアップユーティリティ(AdminManager)

プリンタのネットワークの設定や、ステータスの確認ができます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 日本語版 TCP/IPで動作しているコンピュータ



- ・コンピュータはプリンタと同一セグメント上に存在している必要があります。
- ・ WindowsXP/2000/NT4.0では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、WindowsXP Home Edition を例にしています。

起動方法

- ↑ プリンタの電源をONにします。
- ② Windows が起動していることを確認し、 プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ③ [スタート] [マイコンピュータ] を選択します。



【リムーバブル記憶域があるデバイス】の [ML_COLOR] CD-ROMアイコンをダブ ルクリックします。



(5) [SETUP] アイコンをダブルクリックします。

セットアッププログラムが起動します。

- **⑥** 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。
- (7) [ネットワークユーティリティのインストール] を選択し、[選択] をクリックします。



8 [NICセットアップユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。



9 [日本語] をクリックします。



(DKI Device Standard Setup) をクリックします。




(1) [インストールせずに、直接 CD-ROM から起動する]を選択し、[次へ]をクリックします。

AdminManagerが起動します。

OKI Device の設定

プリンタのネットワークの設定を行うことができます。 各項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧」(258ページ)をご覧ください。

←
いたりイーサネットアドレスを参照します。 て、設定を行うプリンタを選択します。 機種名には、ML5300の代わりに MLETB12と表示されます。




- (注./)・ イーサネットアドレスは、ネットワー クの設定情報(Network Information) に表示されています。
 - ・ 初期設定では「DHCP/BOOTP protocol」が「ENABLE」になっていま す。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバから取得し た IP アドレスが表示されます。
- ② 「設定」メニューの「OKI Device の設定】 を選択します。



3 「パスワード入力」に「イーサネットアド レスの下6桁] を入力し、「OK] をクリッ クします。



- (注♪)・パスワードは、手順 ❶ で選択した 「Ethernet アドレス」の下6桁を入力し てください。この場合は、「849C9B | と なります。
 - ・ パスワードを入力すると、画面上では 「***** | と表示されます。
 - ・ パスワードに英文字が入っている場 合、大文字/小文字を正しく入力して ください。
- ④ 必要な項目を入力し、「設定」をクリック します。



- **⑤** 設定に間違いがなければ、「OK] をクリッ クします。
- ⑥ 新しい設定値を有効にするため、「はい」 をクリックします。
 - この時点でプリンタは新しい設定値で 動作します。
- ♠ NIC セットアップユーティリティ (Admin.) Manager) を終了します。

Generalタブ



TCP/IPタブ



NetWareタブ



EtherTalkタブ



NetBEUIタブ



SNMPタブ



SMTPタブ



Maintenanceタブ




HTTP による設定

Webブラウザを使用して、プリンタのネットワークの設定や、プリンタのステータスを表示することができます。[設定] メニューの [HTTP による設定] を選択します。



TELNET による設定

telnet を使用して、プリンタの設定をすることができます。 [設定] メニューの [TELNET による設定] を選択します。



リセット

ネットワークの設定値をリセットすることができます。

[設定] メニューの [リセット] を選択します。

テスト印刷

ネットワークの設定情報(Network Information)を印刷することができます。 [設定] メニューの [テスト印刷] を選択します。

IPアドレス設定

IP アドレスを設定することができます。 [設定] メニューの [IP アドレス設定] を選択します。

プリンタステータス


プリンタのステータスを表示できます。 [ステータス] メニューの [プリンタステータス] を選択します。



システムステータス

プリンタのネットワークのステータスを表示できます。

[ステータス] メニューの [システムステータス] を選択します。




ネットメータ

ネットワークの利用状況をリアルタイムで 表示できます。

[ステータス]メニューの[ネットメータ]を 選択します。

注♪ ネットメータはフリーソフトウェアで す。動作保証されません。



NetWare のキュー作成


NetWare サーバ上にプリントキューを作成することができます。

(注入 NetWare6J/5J/4.1J(NDS)リモートプリンタモードのプリントキューは、NDS モードで作成する必要があります。バインダリモードでは作成できません。

一覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 機種名には、ML5300の代わりに MLETB12と表示されます。



- 注./
- イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。
- 初期設定では「DHCP/BOOTP protocol」が「ENABLE」になっています。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバから取得したIP アドレスが表示されます。
- ② [設定] メニューの [NetWareのキュー作成] を選択します。



③ [次へ] をクリックします。

4 ネットワーク環境にあわせて、[NDSモード] か [バインダリモード] を選択し、[次へ] をクリックします。



- 画面の指示に従い、NetWare キューを作成します。
- 6 設定内容に間違いがなければ、[実行]を クリックします。



NetWareサーバに設定内容が送信されます。

⑦ [完了] をクリックします。


NetWare のオブジェクト削除

NetWare サーバ上に作成しているプリントサーバ、プリントキュー、プリンタを削除することができます。


● 一覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 機種名には、ML5300の代わりに MLETB12と表示されます。



- (注!)
- イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。
- 初期設定では「DHCP/BOOTP protocol」が「ENABLE」になっています。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバから取得した IP アドレスが表示されます。
- ② [設定] メニューの [NetWareのオブジェクト削除] を選択します。



③ [NDSモード] か [バインダリモード] を 選択し、削除するオブジェクトを選択し ます。



4 「削除」をクリックします。



[削除] は取り消すことができません。十分気をつけてオブジェクトを選んでください。

5 [終了] をクリックします。

環境設定

AdminManager の環境を設定することができます。 [オプション] メニューの [環境設定] を選択します。

TCP/IPタブ



TCP/IPでプリンタの検索をするかどうか設定します。

ブロードキャストアドレスを設定します。

NetWareタブ



NetWare (IPX) プロトコルでプリンタの検索をするかどうか設定します。

検索時に取得できたネットワークだけを検索 します。

NetWare でプリンタを検索するときの NetWare ネットワーク番号を設定します。 NetWareファイルサーバが多数ある場合は、 プリンタが存在するネットワーク番号を設定 します。

Timeoutタブ



プリンタからの応答待ち時間を秒単位で設定します。

AdminManager とプリンタの間のタイムアウト時間を秒単位で設定します。

AdminManager とプリンタの間のリトライ 回数を設定します。



Quick Setup

プリンタの簡易設定ができます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 日本語版 TCP/IP で動作しているコンピュータ



- (注・)・ コンピュータはプリンタと同一セグメントに存在している必要があります。
 - ・ NetWareの設定をするときは、コンピュータに Novel Client がインストールされている 必要があります。
 - ・ WindowsXP/2000/NT4.0では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、WindowsXP Home Edition を例にしています。

起動と設定方法

- Windows が起動していることを確認し、 プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM | をセットします。
- ③ 「スタート] 「マイコンピュータ」を選択 します。



① 「リムーバブル記憶域があるデバイス] の [ML COLOR] CD-ROMアイコンをダブ ルクリックします。



⑤ 「SETUP」アイコンをダブルクリックし ます。

setup

セットアッププログラムが起動します。

- ⑥ 「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」 をクリックします。
- **⋒** 「ネットワークユーティリティのインス トール〕を選択し、「選択〕をクリックし ます。



⑤ 「NICセットアップユーティリティ」を選 択し、[インストール]をクリックします。



⑤ 「日本語」をクリックします。




[OKI Device Quick Setup] をクリック します。



- ⋒ 「次へ〕をクリックします。
- 設定を行うプリンタのイーサネットアドレスを選択して、[次へ]をクリックします。

機種名には、ML5300の代わりに MLETB12と表示されます。



イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。

③ TCP/IP の設定を行い、[次へ] をクリックします。



MetWareの設定を行い、[次へ]をクリックします。



(5) EtherTalkの設定を行い、[次へ] をクリックします。



⑥ NetBEUIの設定を行い、[次へ] をクリックします。



設定内容を確認し、[実行] をクリックします。



設定値がプリンタに送信されます。

- (B) 設定値を有効にするために、[完了] をクリックします。
 - (注・) この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。
- (9) NIC セットアップユーティリティ (Admin Manager) を終了します。



OKILPRユーティリティ

ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管理、プリンタのステータス確認ができます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 日本語版で動作しているコンピュータ TCP/IP で動作しているコンピュータ



- (注♪) ・ TCP/IPのネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを行うと、自動的にOKI LPR ユーティリティがインストールされます。
 - WindowsXP/2000/NT4.0では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、WindowsXP Home Edition を例にしています。

インストールします

- Windows が起動していることを確認し、 プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM!をセットします。
- ③ 「スタート] 「マイコンピュータ」を選択 します。



4 「リムーバブル記憶域があるデバイス」の [ML COLOR] CD-ROMアイコンをダブ ルクリックします。



⑤ [SETUP] アイコンをダブルクリックし ます。

setup

セットアッププログラムが起動します。


- ⑥ 「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」 をクリックします。
- **⋒** 「ネットワークユーティリティのインス トール〕を選択し、「選択〕をクリックし ます。



[OKI LPRユーティリティ]を選択し、「イ ンストール〕をクリックします。



すでにOKI LPR ユーティリティがインストールされて起動している場合、終了する画面がでるので[はい]をクリックします。



- セットアッププログラムが開始されるので、「次へ」をクリックします。
- インストール先とスプール先のフォルダを確認し、「次へ」をクリックします。



(2) [スタートアップに登録する] にチェック が入っていることを確認し、[次へ] をク リックします。 (3) プログラムフォルダ名を確認し、[次へ] をクリックします。



🔼 [完了]をクリックします。



15 [終了] をクリックします。



起動方法

1 [スタート] - [すべてのプログラム] (WindowsXP以外では [プログラム]) - [沖データ] - [OKI LPR ユーティリティ] - [OKI LPR ユーティリティ] を選択します。

削除方法

1 [ファイル] メニューの [終了] を選択します。



2 [スタート] - [すべてのプログラム] (WindowsXP以外では[プログラム]) - [沖データ] - [OKI LPRユーティリティ] - [OKI LPRユーティリティの削除] を選択します。

③ [はい] をクリックします。




削除が開始されます。


ファイルのダウンロード

ファイルをプリンタにダウンロードすることができます。

- **①** プリンタを選択します。
- ② [リモートプリント] メニューの [ダウン ロード] を選択します。



3 ダウンロードするファイルを選択し、「開く」をクリックします。



ファイルのダウンロードが開始されます。

ジョブの表示、削除と手動転送

印刷ジョブを表示したり、削除することができます。

また、プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、印刷ジョブを他のプリンタへ 転送することができます。



- ・ 他社プリンタへは転送できません。
- ・ 同じプリンタ機種名へ転送してください。
- **①** プリンタを選択します。
- ② [リモートプリント] メニューの [ジョブの 表示] を選択します。



ジョブが表示されます。

③ 削除したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの[削除]を選択します。




ジョブが削除されます。

4 転送したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの[転送]で転送先のプリンタを選択します。




転送先のプリンタにジョブが送られます。



プリンタのステータス

プリンタのステータスを表示させることができます。

- ① プリンタを選択します。
- [リモートプリント] メニューの [プリンタ のステータス] を選択します。



プリンタのステータスが表示されます。



 メモ
 ジョブ表示ダイアログの「ステータ


 ス | でも確認することができます。

プリンタの追加

印刷先のポートを OKI LPR ポートに変更することができます。

すでにOKI LPRユーティリティに登録されているプリンタは設定できません。ポートを変更したい場合は、「プリンタの再設定」を選択してください。

(1) [リモートプリント] メニューの [プリンタ の追加] を選択します。



② [プリンタ] を選択し、[IPアドレス] にプリンタのIPアドレスを入力し、[OK] をクリックします。



注!

[プリンタ] には、「プリンタと FAX」 (Windows XP 以外の場合は「プリンタ」) フォルダにプリンタドライバが追加されている場合のみ表示されます。Windows XP/2000/NT4.0 でネットワークプリンタに設定している場合は表示されません。

メモ [検索] をクリックしてネットワーク 上のMICROLINEプリンタを検索する こともできます。


メインウィンドウにプリンタが追加され ます。



ジョブの自動転送

プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、自動的に印刷ジョブを他のプリンタ へ転送することができます。

- ・ 他社プリンタへは転送できません。
- ・ 必ず、同じプリンタ機種名へ転送してください。
- **●** プリンタを選択します。
- の再設定〕を選択します。



③ 「詳細設定」ボタンをクリックします。



(4) 「ジョブの自動転送を行う] にチェックを つけ、転送先プリンタのIPアドレスを設 定します。

> プリンタが「オフライン」や「用紙切れ」 などのエラーのときのみ転送したい場合 は、「エラー時のみ転送する」にもチェッ クを付けます。



[検索]をクリックして、ネットワー ク上の MICROLINE プリンタを検索 することもできます。

[OK] をクリックします。

自動的に IP アドレス再設定

DHCP サーバに接続しプリンタの電源を入れる度にプリンタのIP アドレスが変更になる場合、自動的に 変更されたIPアドレスを検索し再設定することができます。

(注,✓)検索対象は、OKI LPR ユーティリティの検索範囲設定に従います。

ます。



❶ 「オプション] メニューの [設定] を選択し | ❷ 「自動的に IP アドレスを再設定する] に チェックを付けます。



[OK] をクリックします。



Network Extension

プリンタドライバからプリンタの設定項目を確認したり、プリンタのオプション構成の設定が容易にできます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 日本語版が動作しているコンピュータ TCP/IP で動作しているコンピュータ



- (注♪)・ プリンタドライバと連動して動作するため、プリンタドライバのインストールが必要です。
 - TCP/IP のネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを行うと、自動的に Network Extension がインストールされます。
 - プリンタドライバの接続先が以下の場合にのみ動作します。

Standard TCP/IP Port (WindowsXP/2000 の場合)

LPR Port(WindowsNT4.0 の場合)

WindowsXP/2000/NT4.0では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

インストールします

以下の説明は、WindowsXP Home Edition を例にしています。

- プリンタの電源をONにします。
- 2 Windows が起動していることを確認し、 プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ③ 「スタート] 「マイコンピュータ」を選択 します。



【リムーバブル記憶域があるデバイス】の [ML COLOR] CD-ROMアイコンをダブ ルクリックします。



6 [SETUP] アイコンをダブルクリックし ます。

setup

セットアッププログラムが起動します。

- ⑥ 「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」 をクリックします。
- 7 [ネットワークユーティリティのインス トール〕を選択し、「選択〕をクリックし ます。



8 [Network Extension] を選択し、[インストール] をクリックします。



9 [次へ]をクリックします。



⑩ 「完了」をクリックします。



11 [終了] をクリックします。



プリンタの設定を確認します

接続しているプリンタの設定内容などが確認できます。

Network Extensionをインストールしても、動作環境に一致しない場合は [オプション] タブは表示されません。



(WindowsXP の画面)

- 【スタート】 [コントロールパネル】 [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタとFAX】を選択します。 (WindowsXP以外では [スタート] - [設定] - 「プリンタ】をクリックします。)
- ② [OKI MICROLINE 5300] アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、[プロパティ] を 選択します。
- ③ [オプション] タブをクリックします。
- **⑤** [OK] をクリックします。
 - メモ [Web 設定] ボタンをクリックすると、自動的にWebブラウザが起動し、プリンタの設定内容が表示されます。詳しくは、「Webブラウザを使います」(282ページ) をご覧ください。


オプションの自動設定をします

接続しているプリンタのオプション構成を取得して、プリンタドライバの設定を自動的に行うことができます。




- ・ Network Extensionをインストールしても、動作環境に一致しない場合は設定できません。
- ・ WindowsMe/98/95 PS ドライバでは利用できません。

WindowsXP PSドライバの場合



- 【スタート】- [コントロールパネル】- [プリンタとその他のハードウェア]- [プリンタとFAX】をクリックします。
- ② [OKI MICROLINE 5300(PS)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- ③ [デバイスの設定] タブをクリックします。
- (4) [プリンタの情報を取得する]をクリックし、 [セットアップ] をクリックします。
- **6** [OK] をクリックします。

Windows2000 PSドライバの場合



- [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。
- [OKI MICROLINE 5300(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- ③ [デバイスの設定] タブをクリックします。
- 【プリンタの情報を取得する】をクリックし、 [セットアップ]をクリックします。
- **5** [OK] をクリックします。

WindowsNT4.0 PSドライバの場合



- [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。
- ② [OKI MICROLINE 5300(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- ③ [デバイスの設定] タブをクリックします。
- ④ [プリンタの情報を取得する] をクリック し、[プリンタの情報を取得する] ボタンを クリックします。
- **6** [OK] をクリックします。

Windows PCLドライバの場合



- ① [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタと FAX] を選択します。(WindowsXP 以外では [スタート] [設定] [プリンタ] をクリックします。)
- ② [OKI MICROLINE 5300(PCL)] アイコンを マウスの右ボタンでクリックし、[プロパ ティ] を選択します。
- ③ [デバイスオプション] タブをクリックします。
- 【プリンタの情報を取得する】をクリックします。
- **⑤** [OK] をクリックします。

削除方法

- [スタート] [コントロールパネル] [プログラムの追加と削除] (WindowsXP以外では [スタート] [設定] [コントロールパネル] [アプリケーションの追加と削除]) を選択します。
- ② [OKI Network Extension] を選択し、画面に従って削除します。



PrintSuperVision

PrintSuperVisionは、ネットワークにつながっているプリンタを管理するためのWeb ベースアプリケーションです。複数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認することができます。1台のコンピュータにPrintSuperVisionをインストールし、他のコンピュータからWeb ブラウザを使用して、リモートでPrintSuperVisionにアクセスします。

動作環境

PrintSuperVision をインストールするコンピュータ

WindowsXP Professional/2000 (Service Pack 1以上) 日本語版が動作しているコンピュータ Microsoft インターネットインフォメーションサーバ (IIS) Ver.5.0以上がインストールされているコンピュータ

TCP/IP で動作しているコンピュータ

ウィルスチェックソフト等によりアクティブサーバページ (ASP) の動作が阻害されない環境のコンピュータ

PrintSuperVision にリモートでアクセスするコンピュータ

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 日本語版が動作しているコンピュータ Microsoft Internet Explorer Ver.4.0 以上がインストールされているコンピュータ TCP/IP で動作しているコンピュータ



- CODE-REDやNIMDAのようなウィルス感染を回避するために、PrintSuperVisionのインストール前にMicrosoftのホームページから最新のセキュリティパッチを入手し、コンピュータにインストールされることをお勧めします。
- ・ セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

PrintSuperVision をインストールするコンピュータ Windows : WindowsXP Professional

IPアドレス: 192.168.0.3

PrintSuperVision にリモートでアクセスするコンピュータ
Web ブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0

インストールします

- プリンタの電源をONにします。
- Windows が起動していることを確認し、 プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ③ [スタート] [マイコンピュータ] を選択します。



④ [リムーバブル記憶域があるデバイス]の [ML_COLOR] CD-ROMアイコンをダブ ルクリックします。



(5) [SETUP] アイコンをダブルクリックします。

setup

セットアッププログラムが起動します。

⑥ 使用許諾契約をよく読み、[同意する] を クリックします。 (ネットワークユーティリティのインストール)を選択し、[選択]をクリックします。



8 [Print Super Vision] を選択し、「インストール」をクリックします。



⑨ [次へ] をクリックします。



プログラムフォルダ名を確認し、[次へ] をクリックします。



インストール先のフォルダ名を確認し、 「次へ」をクリックします。



インストールするWebサイトにチェックを付け、「次へ」をクリックします。



13 「次へ」をクリックします。



14 「完了」をクリックします。



再起動画面が表示された場合は、[今すぐにコンピュータを再起動します]を選択し、[完了]をクリックします。

⑥ 「終了」ををクリックします。



起動方法

【スタート] - [すべてのプログラム] (WindowsXP以外では [プログラム]) - [沖データ] - [PrintSuperVision] - [PrintSuperVision] を選択します。

削除方法

- [スタート] [コントロールパネル] [プログラムの追加と削除] (WindowsXP以外では [スタート] [設定] [コントロールパネル] [アプリケーションの追加と削除]) を選択します。
- 2 [OKI PrintSuperVision] を選択し、画面に従って削除します。

アクセス方法

別のコンピュータでWeb ブラウザを起動して、PrintSuperVision がインストールされているコンピュータにアクセスし、設定を変更することができます。設定を変更するには、「Admin」の権限でログインする必要があります。

- Webブラウザを起動します。
- ② [アドレス] に、URL 「http://PrintSuper Vision が起動しているコンピュータのIP アドレス/PrintSuperVision/」と入力し、Enter キーを押します。

例)コンピュータのIPアドレスが 「192.168.0.3」の場合 http://192.168.0.3/PrintSuperVision/



注!

IPアドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に「0」を入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。

(例) 正しい入力値:http://192.168.0.3/ 誤った入力値:http://192.168.000.003/ **③** 「ログイン]をクリックします。



4 [ユーザ名] に「Admin」、「パスワード」に 管理者のパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。



メモ パスワードの初期値は「password」で す。

プリンタ タブ



◎:「Admin」でログインしている場合のみ表示される項目

[よく使うプリンタ]

頻繁に確認する必要があるプリンタを登録することが可能で、このボタンをクリックすることですぐにプリンタの情報を表示させます。

[グループ]

部門別、フロア別、機種別などでプリンタを監視する場合、グループに登録することで容易に分類し、表示することが可能です。

[すべてのプリンタ]

PrintSuperVisionで監視しているプリンタすべての 情報を表示します。

「カスタマイズ〕

表示するプリンタ情報をカスタマイズすることができます。

[検索] ◎

ネットワークに接続されているプリンタを調べ表示します。

「プリンタの追加〕◎

すでにIPアドレスがわかっている場合は[プリンタの追加]で直接アドレスを入力することで特定のプリンタを監視対象に含めることができます。

[条件検索]

アドレス、名前、モデル、場所に一致するプリンタを選択します。

マップ タブ

◎:「Admin」でログインしている場合のみ表示される項目

[マップの追加] ◎

GIF、JPGまたはPNG形式のファイルをPrintSuper Visionに登録することができます。登録されたマップ上にプリンタグループにあるプリンタを対応する場所に配置できます。

警告 タブ (ログインした場合のみ表示)

◎:「Admin」でログインしている場合のみ表示される項目



[警告]

プリンタで問題が発生した場合にe-mailを送信する場合の条件を指定します。

[イベント]

プリンタで問題が発生した場合にPrintSuperVision で記録をする場合の条件を指定します。

「イベントログ 〕 ◎

発生した問題ログを表示します。

[設定] ◎

PrintSuperVisionがe-mailを送信させるための各種設定を行います。

[クリアログ] ◎

発生したイベントログを削除することができます。

レポート タブ (ログインした場合のみ表示)

◎:「Admin」でログインしている場合のみ表示される項目



[印刷枚数/日]

1日あたりの印刷枚数を表示します。

[サプライ品 使用状況]

現在のトナー残量(対応機種のみ)、使用状況から推定したドラム、ベルト、定着器の交換時期などを表示します。

「プリンタ情報]

プリンタの各種情報の表示を行います。

[設定] ◎

印刷枚数などのプリンタのデータを収集する間隔を 設定します。

[クリアログ] ◎

このタブに関係するログ情報を削除します。

メンテナンス タブ (ログインした場合のみ表示)

◎:「Admin」でログインしている場合のみ表示される項目



[リスト]

プリンタに対して行った消耗品交換などのコメント を表示します。

[追加]

プリンタに対して行った消耗品交換などのコメント を追加できます。

[総費用]

入力したコスト金額の累計を表示します。

[サプライ品]

トナー、ドラムなどのプリンタサプライ品の金額を保存できます。

[クリアログ] ◎

このタブに関係するログ情報を削除します。

ツール タブ(「Admin」ユーザのみ表示)

◎:「Admin」でログインしている場合のみ表示される項目



「クローニング] ◎

1台のプリンタメニュー設定を複数の他のプリンタに反映することができます。

オプション タブ

◎:「Admin」でログインしている場合のみ表示される項目



[言語]

表示する言語を選択します。

[ログアウト]

PrintSuperVision からログアウトします。

「パスワードの変更】

ユーザパスワードを変更できます。

「ユーザ〕

ユーザの追加などユーザ管理ができます。 Admin 以外は表示のみです。

「ログインログ 〕 ◎

PrintSuperVisionへのログイン記録が表示されます。

[クリアログ] ◎

警告、ログインログなどのログ情報をクリアします。

[ログイン]

ログインしていない場合にのみ表示されます。

ヘルプ タブ



[インデックス]

PrintSuperVisionのオンラインヘルプを選択、表示できます。

[検索]

キーワード入力によるヘルプ検索ができます。

[バージョン情報]

PrintSuperVisionの Version情報を表示します。

[オンライン]

沖データのホームページにリンクしています。



ネットワークインストーラ

ネットワークインストーラは、以下のことを自動的に行い、プリントサーバ管理者の負担を軽減すること ができます。

- TCP/IP ネットワークにつながったプリンタを検索します。
- 検索されたプリンタのプリンタドライバをインストールし、ネットワークプリンタの設定をし ます。
- Windows システムのプリンタ共有を設定します。
- ユーザに新しいプリンタが利用可能になったことを電子メールで通知します。

動作環境

ネットワークインストーラをインストールするコンピュータ

WindowsXP Professional/2000 (Service Pack 1以上) /NT4.0 (Service Pack 5以上) 日本語版 で動作しているコンピュータ

TCP/IP で動作しているコンピュータ

OKI LPR ユーティリティ Ver.3.08 以降がインストールされているコンピュータ



(注!) コンピュータの管理者の権限が必要です。

クライアントコンピュータ

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 日本語版で動作しているコンピュータ TCP/IP で動作しているコンピュータ

電子メールが受信できるように設定されているコンピュータ

以下の説明は、WindowsXP Professional を例にしています。

インストールします

- ↑ プリンタの電源をONにします。
- ② Windows が起動していることを確認し、 プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ③ [スタート] [マイコンピュータ] を選択 します。



④ [リムーバブル記憶域があるデバイス]の [ML_COLOR] CD-ROMアイコンをダブ ルクリックします。



(5) [SETUP] アイコンをダブルクリックします。

セットアッププログラムが起動します。

⑥ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。

7 [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



8 [ネットワークインストーラ] を選択し、「インストール」をクリックします。



⑨ [次へ] をクリックします。



インストール先のフォルダ名を確認し、 [次へ] をクリックします。



① プログラムフォルダ名を確認し、[次へ] をクリックします。



(2) [はい、今すぐコンピュータを再起動します]を選択し、「完了]をクリックします。



再起動画面が表示されない場合は、[完了]をクリックします。

設定します

- [スタート] [すべてのプログラム] [沖 データ] - [ネットワークインストーラ] -[ネットワークインストーラ] を選択します。
- ② [設定] ボタンをクリックします。



③ [メール設定] タブを選択し、各項目を設定します。



- ① [サーバ名] にSMTPメールサーバのドメイン名もしくはIPアドレスを入力します。
 - 使用できるメールサーバについては、 ネットワーク管理者にご相談ください。
- ② SMTPポート番号を設定します。 通常は25(初期値)でご使用ください。
- ③ 「メールアドレスリスト」の[管理者用] を選択し、[追加] ボタンをクリックし、 管理者のメールアドレスを入力します。
- ④ 「メールアドレスリスト」の[ユーザ用] を選択し、[追加] ボタンをクリックし、 ユーザのメールアドレスを入力します。
 - (注!)

1 つのメールアドレスを管理者用、 ユーザ用と重複させて使用することは できません。

4 [OK] をクリックします。

5 「検索」ボタンをクリックします。



| メモ [設定] ボタン- [動作モード] タブで、 | 検索しない] のチェックを外すと、自動的に検索を行います。

プリンタドライバをインストールしたい モデル名を選択し、[インストール] ボタ ンをクリックします。



7 「次へ」をクリックします。



8 [新規ドライバ] を選択し、[ディスク使用] ボタンをクリックします。




② プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。 ⑩ [ファイル名] に次のように入力し、[開く] をクリックします。


PS ドライバを使用する場合 D:¥WINXP¥PS¥JPN PCL ドライバを使用する場合 D:¥WINXP¥PCL¥JPN (CD-ROM ドライブが <u>D:</u>の場合)



プリンタ名を選択し、「次へ」をクリックします。



(2) [続行] をクリックします。




プリンタ名を入力し、共有するかしないかを選択し、[次へ]をクリックします。





- ・ [共有する] に設定すると、手順 ③ で設定したユーザのメールアドレスに送信されるメールに、プリンタドライバインストール用の実行ファイルが添付されます。添付ファイルを実行すると、そのコンピュータにプリンタドライバがインストールされ、ネットワークプリンタが作成されます。
- ・添付ファイルを実行した場合、システムの状況によりドライバがインストールできない場合があります。その場合は自動的にプリンタの追加画面が表示されますので、メールの内容に従ってインストールしてください。
- [インストールする] にチェックがついていることを確認し、[完了] をクリックします。



⑥ 「OKI LPRユーティリティのポート変更」 画面が表示されるので、[OK] をクリック します。



「プリンタとFAX] フォルダにプリンタアイコンが表示され、OKI LPR ユーティリティにプリンタ名が追加されます。また、手順 ③ で設定したメールアドレスに、メールが送信されます。

メモ

[設定] ボタン- [動作モード] タブで、「インストール方法」を [自動] に設定すると、ネットワークに同じ機種名のプリンタが検索されると、自動的にプリンタドライバをインストールしてネットワークプリンタを作成します。

削除方法

- [スタート] [コントロールパネル] [プログラムの追加と削除] (WindowsXP 以外では [スタート] [設定] [コントロールパネル] [アプリケーションの追加と削除]) を選択します。
- ② [OKI ネットワークインストーラ] を選択し、画面に従い削除します。



ネットワークステータスモニタ

ネットワークにつながっているプリンタの状態を監視することができます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 日本語版で動作しているコンピュータ TCP/IP で動作しているコンピュータ

Microsoft Internet Explorer Ver.4.0 以上がインストールされているコンピュータ

(注♪)WindowsXP/2000/NT4.0 では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

Windows : WindowsXP Home Edition

プリンタ : ML5300 Pアドレス : 192.168.0.2

インストールします

① プリンタの電源を ON にします。

Windows が起動していることを確認し、 プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。

③ [スタート] - [マイコンピュータ] を選択

します。



④ [リムーバブル記憶域があるデバイス]の [ML_COLOR] CD-ROMアイコンをダブ ルクリックします。



(5) [SETUP] アイコンをダブルクリックします。

setup

セットアッププログラムが起動します。

- **⑥** 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。
- 「ネットワークユーティリティのインストール」を選択し、「選択」をクリックします。



8 [ネットワークステータスモニタ] を選択し、[インストール] をクリックします。



- タ セットアッププログラムが開始されるので、「次へ」をクリックします。
- インストール先のフォルダを確認し、「次へ」をクリックします。



プログラムフォルダ名を確認し、[次へ] をクリックします。



⑫ 「完了」をクリックします。



【❸ [終了]をクリックします。



起動方法

- 【スタート】- [すべてのプログラム】 (WindowsXP以外では [プログラム]) [沖データ] [ネットワークステータスモニタ] を選択します。
- 接続するプリンタのIPアドレスを入力 し、「OK」をクリックします。



メモ

- すでにネットワークステータスモニタを起動してプリンタに接続している場合は、以前入力したIPアドレスが表示されます。

削除方法

- [スタート] [コントロールパネル] [プログラムの追加と削除] (WindowsXP 以外では [スタート] [設定] [コントロールパネル] [アプリケーションの追加と削除]) を選択します。
- ② [OKI Network Status Monitor] を選択し、画面に従い削除します。

設定メニュー



[接続先変更]

接続したいプリンタのIPアドレスを入力して、接続しているプリンタを変更します。

[監視時間変更]

値を入力して監視間隔を変更します。初期値は5秒です。9桁までの数字を入力してください。0秒は設定できません。

表示メニュー



[最小化表示]

最小化時の表示状態を設定します。[タスクバー]、 [アイコン] が選択できます。

・タスクバー設定時の表示



・アイコン設定時の表示



[サブウィンドウ]

詳細なステータス表示をするかしないかを設定します。

[ポップアップ]

接続しているプリンタにエラーが発生した場合、最小化状態からポップアップし、プリンタの状態を表示するかしないかを設定します。

3 音

Macintosh ソフトウェア

| Macintoshスクリーンフォント | 86 |
|---------------------|----|
| MicrolinePS Utility | 87 |
| Setup Utility | 88 |



Macintosh スクリーンフォント

欧文スクリーンフォントをインストールします

- セットします。
- ② 「Fonts]フォルダを開きます。
- ④ 使用したいフォントを「システムフォル ダ] - [フォント] フォルダにコピーしま す。





- ・ Mac OS X では常に TrueType スクリーンフオントで印刷されます。
- ・ [Chicago]、[Geneva]、[Monaco]、[NewYork] は添付されておりません。MacOS添 付のフォントをご使用ください。
- · Macintoshのシステムに負荷がかかりますので、使用する欧文スクリーンフォントのみ をインストールしてください。
- ・ すでにシステムに同名のスクリーンフォントがインストールされている場合は、新たに インストールしなおす必要はありません。
- ・ 和文スクリーンフォントはMacOS添付の平成明朝、平成角ゴシックをご使用ください。 フォントの置き換え機能により、文書のレイアウトはそのままにプリンタフォントに置 き換えて高速に印刷されます。



MicrolinePS Utility

以下の設定を Macintosh で行うユーティリティです。

- ウェイトタイム、パワーセーブなどプリンタの操作パネルで行う各機能
- プリンタ名 / ゾーン名の変更
- PostScript ファイルのダウンロード
- フォントリスト表示
- フォントの置き換え
- ハーフトーン調整

動作環境

MacOS 8.1、8.5、8.5.1、8.6、9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2、Mac OS X Classic 環境日本語 版が動作する Macintosh で Ether Talk インタフェースを搭載している機種 MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2 日本語版が動作する Macintosh で USB インタフェースを



搭載している機種

(注♪ Mac OS X では利用できません。

インストール

プリンタドライバをインストールすると、[MicrolinePS] フォルダ内に [MicrolinePS Utility] も同時にインストールされます。



複数の OS を切り替えて使用するときは、各 OS にプリンタドライバをインストールしてください。

起動方法

ネットワーク接続の場合、セレクタで [LaserWriter8] をクリックし、プリンタ名を 選択し、セレクタを閉じます。

USB接続の場合、デスクトップ上のプリンタアイコンを選択し、[プリンタ]メニューの [省略時プリンタに指定] を選択します。

② [MicrolinePS] - [MicrolinePS Utility] フォルダ内の [MicrolinePS Utility] をダブルクリックします。

MicrolinePS Utility

詳しくはオンラインヘルプをご覧ください。



Setup Utility

プリンタのネットワークの設定ができます。

動作環境

MacOS8.1~9.2.2 日本語版 TCP/IP が動作している Macintosh




- (注♪・ Macintosh に TCP/IP の設定が必要です。[コントロールパネル]-[TCP/IP]で設定を 行ってください。
 - ・ Mac OS X、Mac OS X Classic 環境には対応していません。

起動方法

(注♪) すでに Setup Utility がインストールされている場合は、必ず先に削除してください。


- プリンタの電源がONになっていること。 を確認します。
- 2 Macintoshが起動していることを確認し、 プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM | をセットします。
- **③** [Utility] [Network] フォルダの中の [Installer] をダブルクリックします。
- 4 「Japanese」を選択し、「OK」をクリッ クします。



5 インストール先のフォルダを確認し、[次 ^ をクリックします。

初期設定では、Macintosh HDの「Oki Tools] フォルダにインストールされま す。

⑥ [Setup Utilityを起動しますか?] で [は い]を選択し、[完了]をクリックします。



Setup Utility が起動します。

Oki Device 設定

各項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧」(258ページ)をご覧ください。

● 一覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。

機種名には、ML5300の代わりに MLETB12と表示されます。




- 注・イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。
- ② [設定] メニューの [IPアドレス設定] を 選択します。



Pアドレスが既に設定されているという 画面が表示されたら?

☞ 1 へ進みます。

③ IPアドレスを入力し、[OK] をクリック します。



(4) [OK] をクリックし、プリンタの電源を OFF/ON します。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」 (セットアップ編)をご覧ください。

- (5) [ファイル] メニューの [Oki Device の検索] を選択します。
- ⑥ 一覧より、プリンタを選択します。

☞ ② からの続き

7 [設定] メニューの [Oki Device の設定] を選択します。



⑧ [パスワード入力] に [イーサネットアドレスの下6桁] を入力し、[OK] をクリックします。



- 注♪・パスワードは、手順 ① で選択した 「イーサネットアドレス」の下 6 桁を 入力してください。この場合は、 「849C9B | となります。
 - ・ パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。
 - ・ パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力してください。
- ⑨ 必要な項目を設定し、「設定」をクリック します。



⑩ 設定に間違いがなければ、[OK]をクリックします。



設定値がプリンタに送信されます。

- 新しい設定値を有効にするため、[OK] を クリックします。
 - (注:) この時点でプリンタは新しい設定値で 動作します。
- 12 プリンタの電源をOFF/ONします。
 - メモ 電源の切り方は「電源を切ります」 (セットアップ編)をご覧ください。
- **13** Setup Utility を終了します。

General



TCP/IP



NetWare



EtherTalk



NetBEUI



SNMP



5 いろいろな用紙に印刷するための 設定について

はがき、往復はがき、封筒に印刷したい 92 ラベル紙、OHPシートに印刷したい........99



- (注/)・ この章では、Windowsでは[ワードパッド]、Macintoshでは[SimpleText]、 Mac OS X では [TextEdit] を例にしています。
 - ・ アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。
 - ・ プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オ ンラインヘルプーをご覧ください。
 - ・ プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書 の記載が異なる場合があります。




はがき、往復はがき、封筒に印刷したい

1 用紙をセットし、セットボタンを押します。


はがき、往復はがき、封筒はマルチパーパストレイから印刷することができます。 詳しくは「11 印刷します」(セットアップ編)の「マルチパーパストレイから印刷します」をご覧ください。



- ・ マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。詳しくは「11 印刷します」(セットアップ編)の「手差しで1枚ずつ印刷します」をご覧ください。
- ・ はがき、往復はがき、封筒は用紙カセットからの印刷や、両面印刷(オプション)はできません。
- ・印刷速度は遅くなります。



2 フェイスアップスタッカを開きます。



3 アプリケーションを起動します。

印刷したいファイルを開きます。

4 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法] を選択し、印刷します。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ





- [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [サイズ] で [はがき]、[往復はがき] または [封筒 1] ~ [封筒 4]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **4** [プロパティ] をクリックします。
- ⑤ [用紙] タブの [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択し、[OK] をクリックします。

メモ

- 封筒1~4で、縦長(長形でフラップ (のりしろ)が上になる向き)に印刷する場合、「ページ設定」画面の[印刷の向き]で[横]を選択します。
- ・ 封筒 1 ~ 4 で、横長(長形でフラップ (のりしろ)が右側になる向き)に印刷 する場合、「ページ設定」画面の[印刷 の向き]で[縦]を選択します。「印刷」 画面の[プロパティ]をクリックし、[デ バイスオプション] タブの[プリンタ の機能]の[180°]で[回転あり]を 選択します。
- ⑤「印刷」画面で [OK] をクリックし、印刷します。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ





- ① [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [サイズ] で [はがき]、[往復はがき] または [封筒 1] ~ [封筒 4]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (詳細設定] をクリックします。(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ⑤ [用紙/品質] タブの [給紙方法] で [マルチパーパストレイ]を選択し、[OK]をクリックします。


(Windows2000 では、[OK] をクリックする必要はありません。)



- 封筒1~4で、縦長(長形でフラップ (のりしろ)が上になる向き)に印刷する場合、「ページ設定」画面の[印刷の向き]で「横]を選択します。
- ・ 封筒 1 ~ 4 で、横長(長形でフラップ (のりしろ)が右側になる向き)に印刷 する場合、「ページ設定」画面の[印刷 の向き]で[縦]を選択します。「印刷」 画面の[用紙/品質]タブの[詳細設 定]をクリックして[180°]で[回転 あり]を選択します。
- ⑥ 「印刷」画面で [印刷] をクリックし、印刷 します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ





- ① [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- [サイズ] で [はがき]、[往復はがき] または [封筒 1] ~ [封筒 4]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **4** [プロパティ] をクリックします。
- ⑤ [詳細] タブの [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択し、[OK] をクリックします。

メモ

- 封筒1~4で、縦長(長形でフラップ (のりしろ)が上になる向き)に印刷する場合、「ページ設定」画面の[印刷の向き]で[横]を選択します。
- 封筒1~4で、横長(長形でフラップ (のりしろ)が右側になる向き)に印刷する場合、「ページ設定」画面の[印刷の向き]で[縦]を選択します。「印刷」画面の[プロパティ]をクリックし、[詳細] タブの[180°]で[回転あり]を選択します。
- ⑤「印刷」画面で [OK] をクリックし、印刷します。


Windows PCL プリンタドライバ





- [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- [サイズ] で [はがき]、[往復はがき] または [封筒 1] ~ [封筒 4]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- 4 [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ⑤ [設定] タブの [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択し、[OK] をクリックします。 (Windows2000では、[OK] をクリックする必要はありません。)
- **6** 「印刷」画面で [OK] または [印刷] をクリックし、印刷します。

Macintosh プリンタドライバ






- [ファイル] メニューの [用紙設定] を選択します。
- ② [用紙] で [はがき]、[往復はがき] または [封筒 1] ~ [封筒 4]、[方向] で適切な方向 を選択し、[OK] をクリックします。
- **③** [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- (4) [給紙元] で [マルチパーパストレイ] を選択します。

メモ

- ・ 封筒1~4で、 縦長(長形でフラップ (のりしろ)が上になる向き)に印刷す る場合、「用紙設定」画面の [方向] で 横方向を選択します。
 - ・ 封筒1~4で、横長(長形でフラップ(のりしろ)が右側になる向き)に印刷する場合、「用紙設定」画面の[方向]で縦方向を選択します。[ファイル]の「プリント」画面の[ジョブオプション]パネルで[180°]にチェックを付けます。
- **⑤** 「プリント」をクリックし、印刷します。

Mac OS X プリンタドライバ



- [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [対象プリンタ] でプリンタの機種名を選択し、[用紙サイズ]で[はがき]、[往復はがき]または[封筒1]~[封筒4]、[方向]で適切な方向を選択し、「OK]をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ④ [プリンタ] でプリンタの機種名が選択されていることを確認します。
- [給紙] パネルで [マルチパーパストレイ] を 選択します。
 - メモ
- ・ 封筒 1 ~ 4 で、 縦長(長形でフラップ (のりしろ)が上になる向き)に印刷する場合、「ページ設定」画面の[方向]で 縦方向を選択します。[ファイル]の「プリント」画面の[プリンタ機能]パネルで[180°]にチェックを付けます。
- 封筒1~4で、横長(長形でフラップ (のりしろ)が右側になる向き)に印刷 する場合、「ページ設定」画面の[方向] で横方向(中央のアイコン)を選択し ます。
- **⑥** [プリント] をクリックし、印刷します。




ラベル紙、OHP シートに印刷したい

1 用紙をセットし、セットボタンを押します。


ラベル紙、OHP シートはマルチパーパストレイから印刷することができます。 詳しくは「11 印刷します」(セットアップ編)の「マルチパーパストレイから印刷します」をご 覧ください。

メモ

- ・ マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。詳しくは「11 印刷します」(セットアップ編)の「手差しで1枚ずつ印刷します」をご覧ください。
- ・ ラベル紙、OHPシートは用紙カセットからの印刷や、両面印刷(オプション)はできません。
- ・印刷速度は遅くなります。



ク フェイスアップスタッカを開きます。



- **3** 操作パネルでメディアタイプを設定します。
 - ◆ 「メニュー+」スイッチを数回押し、「メディア メニュー」を表示します。
 - ② 「設定」スイッチを押します。
 - 3 + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、[MPトレイ メディアタイプ]を表示します。
 - 4 「設定」スイッチを押します。
 - (5) + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、[ラベルシ] または「OHP」を表示します。
 - 6 「設定」スイッチを押し、設定値の右側に「※」を付けます。

4 アプリケーションを起動します。

印刷したいファイルを開きます。

5 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法] を選択し、印刷します。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ





- [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [サイズ] で [A4] または [レター]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **4** [プロパティ] をクリックします。
- ⑤ [用紙] タブの [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択し、[OK] をクリックします。
- 「印刷」画面で [OK] をクリックし、印刷します。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ






- ① [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- [サイズ] で [A4] または [レター]、[印刷 の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ⑤ [用紙/品質] タブの [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択し、[OK] をクリックします。
 - (Windows2000 では、[OK] をクリックする必要はありません。)
- **6** 「印刷」画面で [印刷] をクリックし、印刷 します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ





- 1 [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [サイズ] で [A4] または [レター]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **4** [プロパティ] をクリックします。
- ⑤ [詳細] タブの [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択し、[OK] をクリックします。
- ⑥「印刷」画面で [OK] をクリックし、印刷します。


Windows PCL プリンタドライバ





- 1 [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [サイズ] で [A4] または [レター]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- **③** 「ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- 4 [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (5) [設定] タブの [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択し、[OK] をクリックします。
 (Windows2000 では、[OK] をクリックする必要はありません。)
- 「印刷」画面で [OK] または [印刷] をクリックし、印刷します。


Macintosh プリンタドライバ





- 「ファイル」メニューの「用紙設定」を選択します。
- ② [用紙] で [A4] または [レター]、[方向] で 適切な方向を選択し、[OK] をクリックしま す。
- **③** [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ④ [給紙元] で [マルチパーパストレイ] を選択します。
- **⑤** [プリント] をクリックし、印刷します。

Mac OS X プリンタドライバ



- 1 [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [対象プリンタ] でプリンタの機種名を選択し、[用紙サイズ] で [A4] または [レター]、[方向] で適切な方向を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- **4** [プリンタ] でプリンタの機種名が選択されていることを確認します。
- (5) [給紙] パネルで [マルチパーパストレイ] を 選択します。
- **⑥** [プリント] をクリックし、印刷します。

(MEMO)

6 いろいろな印刷について

| 複数ページを1枚に印刷したい 106 |
|-------------------------------------|
| 複数枚に拡大して印刷したい(ポスター印刷) 108 |
| 任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ) 109 |
| 両面印刷したい 113 |
| ページ順に取り出したい 115 |
| トレイを自動的に選択したい 116 |
| 表紙のみを別のトレイから給紙したい(表紙印刷) 119 |
| 同じ用紙サイズを大量に印刷したい 120 |
| 印刷する用紙サイズを変更したい 123 |
| ウォーターマークを印刷したい 124 |
| 文書を部単位で印刷したい(丁合印刷) 126 |
| 複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい(確認印刷) 129 |
| パスワードを入力してから印刷したい(認証印刷) 133 |
| 印刷ジョブをスプールしてPCの開放を早くしたい(スプール印刷) 137 |
| プリンタのハードディスクにジョブを保存して繰り返し印刷したい 138 |
| 小冊子を作りたい(製本印刷) 142 |
| プリンタにフォームを登録したい(フォームオーバーレイ) 144 |
| 高解像度で印刷したい 149 |
| 極細線が細くなりすぎるのを防ぎたい 151 |
| プリンタフォントに置き換えて印刷したい 152 |
| コンピュータのフォントで印刷したい 155 |
| プリンタドライバの設定に名前を付けて保存したい 157 |
| プリンタドライバの初期設定を変更したい 158 |
| トナー消費をセーブして試し印刷したい 160 |
| 印刷データをファイルに出力したい 162 |
| ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい 164 |
| アプリケーション別の対応 165 |



- 注・・ この章では、Windowsでは[ワードパッド]、Macintoshでは[SimpleText]、 Mac OS X では [TextEdit] を例にしています。
 - ・ アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。
 - ・ プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オ ンラインヘルプーをご覧ください。
 - ・ プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書 の記載が異なる場合があります。



複数ページを1枚に印刷したい

複数ページのデータを1枚の用紙に縮小して印刷できます。



- この機能はデータを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央が正確に合わない場合があります。
- ・ Windows PCL プリンタドライバではとじ代も設定できます。
- ・アプリケーションによっては利用できない場合があります。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ




- [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。
- ② [OKI MICROLINE 5300(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- (3) [用紙] タブの [レイアウト] を選択します。レイアウト 割り付けるページ数、配置を選択します。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- **4** [レイアウト] タブの [シートごとのページ] を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- **③** [プロパティ] をクリックします。
- (4) [詳細] タブの [ページレイアウト (倍率) オ プション] で [n倍] (nは1枚に印刷するペー ジ数) を選択します。

Windows PCL プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル] メニューの「印刷」を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ⑤ [詳細設定]をクリックし、必要に応じて[枠線]、「ページ配置」、[とじ代]を設定します。とじ代は上下左右に0~30mmまで設定できます。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- ③ [レイアウト] パネルの [ページ割り付け]、 「レイアウト方向]、「枠線] を選択します。

ページ割り付け

割り付けるページ数、配置を選択します。 必ず [2ページ分]、[4ページ分]…を選択して ください。[4(縦方向)]、[6(縦方向)]…は選 択しないでください。

枠線

各ページを枠線で囲むことができます。

Mac OS X プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- ③ [レイアウト] パネルの [ページ数/枚]、[レイアウト方向]、「枠線」を選択します。



複数枚に拡大して印刷したい(ポスター印刷)

元のデータを拡大し、複数枚の用紙に分割して印刷できます。



- ・ Windows PCL プリンタドライバのみで利用できます。
- WindowsXP/2000/NT4.0でNetBEUIや別のコンピュータ上の共有プリンタでネットワークに接続している場合は利用できません。
- ・WindowsXP/2000 で[ポスター印刷]が動作しない場合は、[プリンタと FAX]または [プリンタ]フォルダの[OKI MICROLINE 5300(PCL)]アイコンをマウスの右ボタン でクリックし、[プロパティ]-[詳細設定]-[プリントプロセッサ]で[MLLAPP3]を 選択してください。

Windows PCL プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 4 [設定] タブの [レイアウトタイプ] で [ポスター印刷] を選択します。
- (5) [詳細設定] をクリックし、必要に応じて[拡大]、[トンボ]、[オーバーラップ] などを設定できます。



任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ)

独自の用紙サイズを定義して通常の用紙サイズと同じように使用できます。



- ・ 長さが355.6mm を超える用紙は、フェイスアップで排出してください。
- ・ 用紙サイズは縦長に設定してください。
- アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- ・ 長さが355.6mm を超える用紙の印刷品位は保証できません。
- マルチパーパストレイから給紙する場合、用紙サポータでサポートしきれない長さの用紙は手で支えてください。
- ・ WindowsNT4.0 プリンタドライバはコンピュータの管理者の権限が必要です。
- PS プリンタドライバで大きなサイズの用紙で正しく印刷されない場合は、[印刷品位] で「ふつう」または「はやい」を設定すると正しく印刷できる場合があります。
- ・ 幅が 100mm 未満の用紙は紙づまりの原因になりますので、保証できません。
- ・「給紙オプション」画面の[自動トレイ切り替え]は、デフォルト設定では有効(チェック有り)になっています。印刷中に用紙が無くなると、別トレイから給紙することがあります。カスタムサイズ用紙を特定のトレイのみから印刷するときは、無効(チェックを外す)にしてください。
- ・ Mac OS X 10.0 ~ 10.2.2 では利用できません。

[設定できるサイズ]

[用紙カセットから給紙できるサイズ]

幅 :100~215.9mm

トレイ1 トレイ2


長さが356mm以上の場合は

幅 : 105~215.9mm 148~215.9mm 長さ: 148~355.6mm 210~355.6mm

210~215.9mm

長さ : 148~1200mm

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ



- [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。
- ② [OKI MICROLINE 5300(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- ③ [用紙] タブの [用紙サイズ] の中から [ユーザー定義ページ 1] を選択します。
- 【ユーザー設定】をクリックし、「ユーザー定 義サイズ」画面で [用紙名]、[幅]、[長さ]、 [横置き]を入力、または選択します。
- **⑤** 「OK] をクリックします。



[ユーザー定義ページ] は 1 ~ 3 までの 3 つが選択でき、それぞれに任意の値を入力できます。

6 章

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ



- [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。
 - (WindowsXPでは、[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリックします。)
- ② [OKI MICROLINE 5300(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定] を選択します。
- **③** [レイアウト] タブの [詳細設定] をクリックします。
- ④ [用紙サイズ] で [PostScript カスタムペー ジサイズ] を選択します。
- ⑤ 「PostScript カスタムページサイズの定義」 画面で「幅」と「高さ」を入力します。
- ⑥ [OK] をクリックします。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ




- 【スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。
- (2) [OKI MICROLINE 5300(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[ドキュメントの既定値] を選択します。
- ③ [詳細] タブの [用紙サイズ] で [PostScript カスタムページサイズ] を選択します。
- 「PostScript カスタムページサイズ定義」画面で[幅]と[高さ]を入力します。
- **⑤** [OK] をクリックします。

Windows PCL プリンタドライバ



Macintosh プリンタドライバ



【スタート】 - [設定】 - [プリンタ] を選択します。

(WindowsXPでは、[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリックします。)

2 プロパティを開きます。

WindowsMe/98/95 の場合
[OKI MICROLINE 5300(PCL)] アイコン
をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。

WindowsXP/2000の場合

[OKI MICROLINE 5300(PCL)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定] を選択します。

WindowsNT4.0 の場合

[OKI MICROLINE 5300(PCL)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[ドキュメントの既定値] を選択します。

- ③ [設定] タブの [オプション] をクリックします。
- (4) 「給紙オプション」画面で [用紙サイズの追加] をクリックします。
- ⑤ 「用紙サイズの追加」画面で[名称]、[幅]、[長さ]を入力します。
- **⑥** [追加] をクリックします。

作成した用紙は、[設定] タブの [サイズ] リストの下の方に表示されます。合計32個まで定義できます。

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [用紙設定] を選択 します。
- ③ [カスタム用紙サイズ] パネルで [新規] を クリックし、[幅] と [高さ]、[カスタム用 紙サイズの名前] を入力します。

余白


上下左右の余白を設定します。

④ [OK] をクリックします。

作成した用紙は、[ページ属性] パネルの [用紙] リストの下の方に表示されます。

Mac OS X プリンタドライバ

(注**!)** Mac OS X 10.2.2 以前のバージョンでは利用できません。





- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ③ [カスタム用紙サイズ] パネルの [新規] を クリックします。
- 4 「カスタム用紙サイズ編集」画面で、「カスタム用紙サイズの名前」、[幅]、[長さ]を入力します。
- ⑤ [保存] をクリックします。 作成した用紙は [ページ属性] パネルの [用紙サイズ] リストの下の方に表示されます。



両面印刷したい

用紙の両面に印刷することができます。




- ・ オプションの両面印刷ユニットが必要です。
- ・ プリンタドライバで両面印刷ユニットを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要があります。詳しくは「両面印刷ユニット」(セットアップ編)をご覧ください。
- ・ 両面印刷できる用紙サイズはA4、A5、B5、レター、リーガル(13インチ)、リーガル(13.5 インチ)、リーガル(14 インチ)、エグゼクティブのみです。A6 用紙は使用できません。
- ・ 両面印刷できる用紙の厚さは、連量 55kg ~ 90 kg($64 \sim 105$ g/m²)です。それ以外の厚さでは紙づまりの原因になりますので使えません。
- ・ 両面印刷する場合は、64MBのメモリの増設を推奨します。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ




- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- **③** [プロパティ] をクリックします。
- ④ [用紙] タブの [詳細オプション] をクリックします。
- 5 [両面印刷] で [長辺で裏返す] または [短辺で裏返す] を選択します。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 【レイアウト】タブの [両面印刷] で [長辺 を綴じる] または [短辺を綴じる] を選択し ます。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ




- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ 「プロパティ」をクリックします。
- (4) [詳細] タブの [両面印刷] で [長い辺] または [短い辺] を選択します。

Windows PCL プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (4) [設定] タブの [両面印刷] で [長辺とじ] または [短辺とじ] を選択します。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- ③ [レイアウト] パネルの [両面にプリント] に チェックを付け、[とじしろ] のアイコンを 選択します。

Mac OS X プリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- ③ [両面印刷] パネルの [両面にプリントする] にチェックを付け、[製本] のアイコンを選択します。



ページ順に取り出したい

複数ページの文書を印刷するとき、ページ順で取り出せます。

フェイスダウンで排出する




プリンタ背面のフェイスアップスタッカが閉じていることを確認します。

連量が151~172kg(176~200g/m²)の 用紙、A6サイズ、長さが355.6mmを超え るカスタムサイズの用紙、はがき、封筒、 ラベル紙、OHP シートは必ずフェイス アップスタッカを開いてフェイスアップ で排出してください。


フェイスアップで逆順に印刷する

注♪ WindowsMe/98/95/NT4.0 PS プリンタドライバ、Windows PCL プリンタドライバ、Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。



- プリンタ背面のフェイスアップスタッカを開きます。
- ② 用紙サポータを開きます。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの [印刷]を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 4 [レイアウト] タブの [ページの順序] で [逆] を選択します。



[ページの順序] 項目が表示されない場合は、[プリンタとFAX] または [プリンタ] フォルダの [OKI MICROLINE 5300(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] - [詳細設定] タブで [詳細な印刷機能を有効にする] にチェックを付けてください。



トレイを自動的に選択したい

プリンタドライバで設定した用紙サイズに一致するトレイ(トレイ 1、トレイ 2(オプション)、マルチパーパストレイ)を自動的に選択して印刷できます。



- ・ 必ず操作パネルでトレイ1、トレイ2 (オプション)、マルチパーパストレイの用紙サイズを設定してください。詳しくは「印刷します | (セットアップ編)をご覧ください。
- ・ メニュー設定の「MPトレイ ノ ツカイカタ」の初期値は、「ショウシナイ」になっています。この場合、マルチパーパストレイは自動トレイ選択の対象になりません。

1 操作パネルでMPトレイ(マルチパーパストレイ)の使い方を設定します。

- ↑ 「メニュー+」スイッチを数回押し、「インサツ メニュー」を表示します。
- ② 「設定」スイッチを押します。
- ③ 十 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、[MPトレイ ノ ツカイカタ]を表示します。
- 4 「設定」スイッチを押します。
- (5) 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、[ヨウシチガイ ノ トキ]を表示します。
- ↑ 「オンライン」スイッチを押し、「オンライン」にします。

プリンタドライバで [給紙方法] を設定します。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ




- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。
- ④ [用紙] タブの [給紙方法] で [自動選択トレイ] を選択します。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ



- **●** アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ④ [用紙/品質] タブの [給紙方法] で [自動選択] を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- **③** 「プロパティ」をクリックします。
- (4) [詳細] タブの [給紙方法] で [自動選択] を 選択します。

Windows PCL プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ④ [設定] タブの [給紙方法] で [自動選択] を 選択します。

6 章

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- **③** [一般設定] パネルの [給紙元] で [全体]、 [自動選択] を選択します。

Mac OS X プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- **③** [給紙] パネルで [全体]、[自動選択] を選択します。




表紙のみを別のトレイから給紙したい(表紙印刷)

複数ページの印刷ジョブで1ページ目を別のトレイから給紙できます。1ページ目の用紙の色や厚さを変 えて表紙などを作成する場合に使用します。

(注♪)Windows PS プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

Windows PCL プリンタドライバ





- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- ③ 「プロパティ」(WindowsXPでは「詳細設 定1)をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要あり ません。)
- ② 「設定」タブの「オプション」をクリックし ます。
- ⑤ 「表紙印刷」の「1ページ目の給紙方法を指 定する] にチェックを付け、[給紙方法] を メニューから選択します。必要に応じて用紙 厚を設定します。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル」メニューの「プリント」を選択 します。
- ③ [一般設定] パネルの [給紙元] で [1枚目] のラジオボタンをクリックし、「1枚目〕と 「残り」のメニューからそれぞれの給紙方法 を選択します。

【注♪】 給紙方法でメディアタイプは指定せずに、必ずトレイを選択してください。



同じ用紙サイズを大量に印刷したい

トレイ1、トレイ2(オプション)、マルチパーパストレイに同じ用紙をセットしている場合に、印刷中の トレイの用紙がなくなったら、他のトレイから継続して印刷することができます。



- (注♪)・ 必ず操作パネルで、用紙カセットの用紙サイズ、メディアウェイト、メディアタイプと、 マルチパーパストレイの用紙サイズ、メディアウェイト、メディアタイプを一致させて ください。詳しくは「印刷します」(セットアップ編)をご覧ください。
 - ・ メニュー設定の「MP トレイ ノ ツカイカタ」の初期値は、「ショウシナイ」になって います。この場合、マルチパーパストレイは自動トレイ切り替えの対象になりません。

操作パネルでMPトレイ(マルチパーパストレイ)の使い方を設定します。

- | + 「メニュー+」スイッチを数回押し、[インサツ メニュー] を表示します。
- () 「設定」スイッチを押します。
- トレイ ノ ツカイカタ〕を表示します。
- () 「設定」スイッチを押します。
- | + 「メニュー+」スイッチまたは | 「メニューー」スイッチを数回押し、「ヨ ウシチガイ ノ トキ]を表示します。
- ▶「設定」スイッチを押し、設定値の右側に「*」を付けます。
- _______「オンライン」スイッチを押し、[オンライン] にします。

プリンタドライバで[自動トレイ切り替え]を設定します。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- ③ 「プロパティ」をクリックします。
- ④ 「デバイスオプション」タブの「プリンタの 機能]で「自動トレイ切り替え]を、「設定 の変更〕で「あり〕を選択します。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ




보ル D

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- **4** [レイアウト] タブの [詳細設定] をクリックします。
- **⑤** [自動トレイ切り替え] で [あり] を選択します。
- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。
- ④ [詳細] タブの [プリンタの機能] の [+] を クリックし、[自動トレイ切り替え] で [あ り] を選択します。

Windows PCL プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- **4** [設定] タブの [オプション] をクリックします。
- **⑤** [自動トレイ切り替え] にチェックを付けます。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- ③ [用紙エラー処理] パネルの [カセットに用 紙がない場合] で [同じ用紙サイズの他のカセットに切り替える] を選択します。

Mac OS X プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- ③ [エラー処理] パネルの [トレイの切り替え] で[同じ用紙サイズの別のカセットに切り替える] を選択します。



印刷する用紙サイズを変更したい

印刷データに手を加えることなく、異なる用紙サイズに印刷できます。



- ・ アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。
- Windows PS プリンタドライバ、Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

Windows PCL プリンタドライバ





- アプリケーションを起動します。
- 2 「ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ④ [設定] タブの [サイズ] で編集する用紙サイズを選択します。
- **⑤** [オプション] をクリックします。
- ⑥ [用紙サイズを変換する]にチェックを付け、 [変換]で印刷したい用紙サイズを選択します。



ウォーターマークを印刷したい

アプリケーションから印刷される内容とは独立して [見本] や [社外秘] などの文字を重ね印刷できます。



WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ、Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

WindowsXP/2000/NT4.0 PS プリンタドライバ








- アプリケーションを起動します。
- 2 「ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (4) [印刷オプション] タブの [ウォーターマーク] をクリックします。
- **⑤** [新規] をクリックします。

- **6** 「ウォーターマークの編集」画面で〔文字列〕 を入力し〔サイズ〕他を選択します。
- **7** [OK] をクリックします。

Windows PCL プリンタドライバ



OK キャンセル ヘルフ*(<u>H</u>)

- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (4) [印刷オプション] タブの [ウォーターマーク] をクリックします。
- **⑤** [新規] をクリックします。

- **6** 「ウォーターマークの編集」画面で〔文字列〕 を入力し〔サイズ〕他を選択します。
- **7** [OK] をクリックします。



文書を部単位で印刷したい(丁合印刷)

印刷ジョブをプリンタのメモリにスプールして部単位で印刷することができます。



- ・ PSプリンタドライバを利用する場合、アプリケーションの部単位印刷機能はオフにしてください。
- ・ 印刷ジョブをスプールするメモリの容量が不足した場合、[チョウアイ エラー] を表示して一部のみ印刷を行います。 「オンライン」スイッチを押すとワーニング表示は消えます。プリンタに内蔵ハードディスクが装着されていると、メモリが不足しても内蔵ハードディスクにスプールして印刷します。
- Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバではプリンタのメモリを利用しないで印刷することもできます。
- ・アプリケーションによっては利用できない場合があります。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ





- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- **③** [プロパティ] をクリックします。
- (4) [用紙] タブで [部数] に印刷部数を入力し、 [デバイスオプション] タブの [プリンタの機能] で [部単位で印刷] を、[設定の変更] で [はい] を選択します。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ④ [印刷オプション] タブで [部数] に印刷部数を入力し、[部単位で印刷] にチェックを付けます。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ




- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **③** 「プロパティ」をクリックします。
- (4) [印刷オプション] タブの [部数] に印刷部数を入力し、[部単位で印刷] にチェックを付けます。

Windows PCL プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (4) [印刷オプション] タブで [部数] に印刷部数を入力し、[部単位で印刷] にチェックを付けます。


Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- ③ [一般設定] パネルの[部数] に印刷部数を 入力し、[ジョブオプション] パネルの[部 単位で印刷] にチェックを付けます。
 - メモ [一般設定] パネルの [丁合い] にチェック を付けるとプリンタのメモリを利用しない で印刷します。

Mac OS X プリンタドライバ

(注♪) Mac OS X 10.0~10.0.4 では指定できません。



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- ③ [印刷部数と印刷ページ] パネルの [丁合い] のチェックを外し、[部数] に印刷部数を入力し、[プリンタの機能] パネルの [部単位で印刷] にチェックを付けます。
 - メモ [印刷部数と印刷ページ] パネルの [丁合い] にチェックを付けると、プリンタのメモリを利用しないで印刷します。



複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい(確認印刷)

印刷ジョブをプリンタのハードディスクにスプールし、最初に一部のみ印刷して確認し、その後残りの部数を印刷することができます。




- ・ プリンタに内蔵ハードディスク(オプション)が装着されている場合に利用できます。
- ・ 印刷ジョブをスプールする内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディスク ファイルシステム フル] を表示して印刷は行われません。
- アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- ・ プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要があります。詳しくは「12 オプション品について」(セットアップ編)の「内蔵ハードディスク」をご覧ください。
- ・ 内蔵ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。
- ・ WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

1 アプリケーションから印刷します。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ





- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (4) [印刷オプション] タブで [部数] に印刷部 数を入力します。
- ⑤ [印刷形式] で [確認印刷] を選択します。
- 「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワード」 を入力し、[OK] をクリックします。

印刷時にジョブ名を入力する

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでるようになります。

パスワード

4桁の数字で設定します。

1 印刷します。


[印刷時にジョブ名を入力する] にチェック した場合、「ジョブ名入力」画面で「ジョブ名】を入力し、「OK」をクリックします。

ジョブ名

最大 16 文字までの半角英数字で設定します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ





- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- **③** [プロパティ] をクリックします。
- **4** [印刷オプション] タブで [部数] に印刷部 数を入力します。
- ⑤ [印刷形式] で [確認印刷] を選択します。
- 「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワード」 を入力し、「OK」をクリックします。

印刷時にジョブ名を入力する

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでるようになります。

パスワード

4桁の数字で設定します。

● 印刷します。

[印刷時にジョブ名を入力する] にチェック した場合、「認証設定」画面で「ジョブ名」を 入力し、[OK] をクリックします。

ジョブ名

最大 16 文字までの半角英数字で設定します。

Windows PCL プリンタドライバ





- アプリケーションを起動します。
- 2 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- **4** [印刷オプション] タブで [部数] に印刷部 数を入力します。
- 5 [印刷形式] で [確認印刷] を選択します。
- **⑥** 「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワード」を入力し、「OK」をクリックします。

印刷時にジョブ名を入力する

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでるようになります。

パスワード

4桁の数字で設定します。

印刷します。 [印刷時にジョブ名を入力する] にチェック した場合、「認証設定」画面で「ジョブ名」を 入力し、「OK」をクリックします。

ジョブ名

最大 16 文字までの半角英数字で設定します。

Macintosh プリンタドライバ





- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [一般設定] パネルの [部数] に印刷部数を 入力します。
- (4) [ジョブタイプ] パネルの [印刷形式] で [確認印刷] を選択し、[ジョブ名]、[パスワード] を入力します。
- **⑤** [設定の保存] をクリックし、確認メッセージが表示されたら [OK] をクリックします。
- 6 印刷します。

- 2 印刷結果を確認します。
- **3** 問題がなければ、プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。
 - ◆ 「メニュー+」スイッチを数回押し、「インサッジョブメニュー」を表示します。
 - ② 「設定」スイッチを押し、[パスワード セッテイ]を表示します。
 - 3 + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、パスワードの最初の桁を入力します。
 - 4 「設定」スイッチを押し、2つ目の桁に移動します。
 - **5** 手順 **3**, **4** を繰り返し、4桁のパスワードを入力します。
 - ⑥ [ジョブセレクト] で + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、印刷するジョブ(手順1で入力したジョブ名)を選択します。

 - (8) [COLLATING AMOUNT] が表示されたら、残りの印刷部数を確認し、 スイッチを押します。

残りの部数の印刷が行われます。

メモ ・ パスワードを誤って入力した場合は、 「戻る」スイッチを押し、設定しなおします。

・ 印刷を行わない場合は、手順 ⑥ で 「キャンセル」スイッチを押すと [ジョブサクジョ Y=ENTER / N=CANCEL] と表示します。 「設定」スイッチを押すとジョブを削除できます。

また、OKIストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削除できます。

OKI ストレージデバイスマネージャ(Windows)でジョブを削除する方法

- **①** [スタート] [プログラム] (WindowsXPでは [すべてのプログラム]) [沖データ] [OKI ストレージデバイスマネージャ] [OKI ストレージデバイスマネージャ] を選択します。
- ② 「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選択し、[開始] をクリックします。
- 3 [閉じる] をクリックします。
- 4 下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ] メニューから [スプールジョブの管理] を選択します。
- (5) [確認印刷ジョブ] にチェックが付いていることを確認し、[ユーザジョブの参照] を選択し、パスワードを入力し [パスワードの適用] をクリックします。 [全てのジョブの参照] を選択し、管理者パスワード(初期値は PASSWORD) を入力し、[管理者パスワードの適用] をクリックすると、プリンタに格納されているすべての確認印刷ジョブが表示されます。
- ⑤ リストから削除したいジョブを選択し、[削除]をクリックします。
- 7 完了画面で [OK] をクリックします。



パスワードを入力してから印刷したい(認証印刷)

印刷ジョブをプリンタのハードディスクにスプールし、プリンタの操作パネルでパスワードを入力してか ら印刷することができます。



- ・プリンタに内蔵ハードディスク(オプション)が装着されている場合に利用できます。
- 印刷ジョブをスプールする内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、「ディスクーファイ ルシステム フル]を表示し、印刷は行われません。
- ・ プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要 があります。詳しくは「12 オプション品について|(セットアップ編)の「内蔵ハード ディスク トをご覧ください。
- ・ 内蔵ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。
- ・ Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

アプリケーションから印刷します。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- **③** 「プロパティ」をクリックします。
- ④ 「デバイスオプション」タブの「プリンタの 機能]で[ジョブタイプ]を、[設定の変更] で「認証印刷」を選択します。



⑤ 「プリンタの機能」で [PASSWORD 1~4] を 選択し、「設定値の変更」で値を設定します。 PASSWORD 1 ~ 4 4桁のパスワードの各桁の数字を設定します。

6 印刷します。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ





- 2 「ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- (影細設定) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- (4) [印刷オプション] タブの [印刷形式] で [認 証印刷] を選択します。
- **5** 「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワード」を入力し、「OK」をクリックします。

印刷時にジョブ名を入力する

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでるようになります。

パスワード

4桁の数字で設定します。


6 印刷します。

[印刷時にジョブ名を入力する] にチェック した場合、「ジョブ名入力」画面で「ジョブ 名」を入力し、[OK] をクリックします。

ジョブ名

最大 16 文字までの半角英数字で設定します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ





- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ 「プロパティ」をクリックします。
- 4 [印刷オプション] タブの [印刷形式] で [認 証印刷] を選択します。
- ⑤ 「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワード」を入力し、「OK」をクリックします。

印刷時にジョブ名を入力する

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでるようになります。

パスワード

4桁の数字で設定します。

6 印刷します。

[印刷時にジョブ名を入力する] にチェック した場合、「認証設定」画面で「ジョブ名」を 入力し、[OK] をクリックします。

ジョブ名

最大 16 文字までの半角英数字で設定します。

Windows PCL プリンタドライバ





- アプリケーションを起動します。
- 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (4) [印刷オプション] タブの [印刷形式] で [認 証印刷] を選択します。
- ⑤ 「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワード」を入力し、「OK」をクリックします。

印刷時にジョブ名を入力する

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでるようになります。

パスワード

4桁の数字で設定します。

6 印刷します。

[印刷時にジョブ名を入力する] にチェックした場合、「認証設定」画面で「ジョブ名」を入力し、[OK] をクリックします。

ジョブ名

最大 16 文字までの半角英数字で設定します。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- ③ [ジョブタイプ] パネルの [印刷形式] で [認 証印刷] を選択し、[ジョブ名]、[パスワード] を入力します。
- 4 [設定の保存] をクリックし、確認メッセージが表示されたら[OK] をクリックします。
- 6 印刷します。

2 プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。

- ◆ 「メニュー+」スイッチを数回押し、「インサッジョブメニュー」を表示します。
- ② 「設定」スイッチを押し、[パスワード セッテイ]を表示します。
- ③ 十 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、パスワードの最初の桁を入力します。
- 4 「設定」スイッチを押し、2つ目の桁に移動します。
- 5 手順 3, 4 を繰り返し、4桁のパスワードを入力します。
- 7 (設定)スイッチを押します。
- 8 [COLLATING AMOUNT] が表示されたら、残りの印刷部数を確認し、 スイッチを押します。

認証印刷ジョブの印刷が行われます。

メモ

- ・ パスワードを誤って入力した場合は、 「戻る」スイッチを押し、設定しなおします。

また、OKIストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削除できます。

OKI ストレージデバイスマネージャ(Windows)でジョブを削除する方法

- 【スタート] [プログラム] (WindowsXPでは [すべてのプログラム]) [沖データ] [OKI ストレージデバイスマネージャ] [OKI ストレージデバイスマネージャ] を選択します。
- ② 「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選択し、[開始] をクリックします。
- ③ [閉じる] をクリックします。
- 4 下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ] メニューから [スプールジョブの管理]を選択します。
- (5) [認証印刷ジョブ] にチェックが付いていることを確認し、[ユーザジョブの参照] を選択し、パスワードを入力し [パスワードの適用] をクリックします。 [全てのジョブの参照] を選択し、管理者パスワード(初期値は PASSWORD) を入力し、[管理者パスワードの適用] をクリックすると、プリンタに格納されているすべての認証印刷ジョブが表示されます。
- **⑥** リストから削除したいジョブを選択し、[削除] をクリックします。
- 7 完了画面で [OK] をクリックします。



印刷ジョブをスプールして PC の開放を早くしたい (スプール印刷)

印刷ジョブをプリンタのハードティスクにスプールして、大容量のジョブや複雑なジョブの処理からコンピュータを早く開放することができます。



- ・ プリンタに内蔵ハードディスク(オプション)が装着されている場合に利用できます。
- ・ 印刷ジョブをスプールする内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、「ディスク ファイルシステム フル」を表示し、印刷は行われません。
- ・プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要があります。詳しくは「12 オプション品について」(セットアップ編)の「内蔵ハードディスク」をご覧ください。
- 内蔵ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。
- ・スプールしない場合と比較すると、印刷完了時間は遅くなります。
- ・ Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

Windows PS/PCL プリンタドライバ





(WindowsXP PS プリンタドライバの画面)

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- (4) [印刷オプション] タブの [その他] をクリックします。
- **5** [ホストの開放を優先する] にチェックを付けます。

(WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバでは [デバイスオプション] タブの [プリンタの機能]で [ホストの開放を優先する] を、[設定の変更] で [オン] を選択します。)

Macintosh プリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- ③ [ジョブタイプ] パネルの [ホストの開放を 優先する] にチェックを付けます。



プリンタのハードディスクにジョブを保存して繰り返 し印刷したい

印刷ジョブをプリンタのハードディスクに保存し、プリンタの操作パネルでパスワードを入力して何度も繰り返しそのデータを印刷することができます。



- ・ プリンタに内蔵ハードディスク(オプション)が装着されている場合に利用できます。
- ・ 印刷ジョブをスプールする内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディスク ファイルシステム フル]を表示し、印刷は行われません。
- プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要があります。詳しくは「12 オプション品について」(セットアップ編)の「内蔵ハードディスク」をご覧ください。
- 内蔵ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。
- ・ Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

1 アプリケーションから印刷します。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- **③** 「プロパティ」をクリックします。
- (4) [デバイスオプション] タブの [プリンタの機能] で [ジョブタイプ] を、[設定の変更] で [プリンタに保存] を選択します。




- [プリンタの機能]で [PASSWORD 1~4] を選択し、[設定の変更]で値を設定します。PASSWORD 1~4 4桁のパスワードの各桁の数字を設定します。
- 6 印刷します。


WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ





WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ





- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- **4** [印刷オプション] タブの [印刷形式] で [プリンタに保存] を選択します。
- 「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワード」を入力し、「OK」をクリックします。

印刷時にジョブ名を入力する

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでるようになります。

パスワード

4桁の数字で設定します。

6 印刷します。

[印刷時にジョブ名を入力する] にチェック した場合「ジョブ名入力」画面で「ジョブ名】 を入力し、「OK」をクリックします。

ジョブ名

最大 16 文字までの半角英数字で設定します。

- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル] メニューの「印刷」を選択します。
- ③ 「プロパティ」をクリックします。
- (4) [印刷オプション] タブの [印刷形式] で [プリンタに保存] を選択します。
- **5** 「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワード」を入力し、「OK」をクリックします。

印刷時にジョブ名を入力する

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでる ようになります。

パスワード

4桁の数字で設定します。

6 印刷します。

[印刷時にジョブ名を入力する] にチェック した場合「認証設定」画面で「ジョブ名」を 入力し、[OK] をクリックします。

ジョブ名

最大 16 文字までの半角英数字で設定します。

Windows PCL プリンタドライバ



OK

キャンセル

- アプリケーションを起動します。
- 2 「ファイル] メニューの「印刷」を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ④ [印刷オプション] タブの [印刷形式] で [プリンタに保存] を選択します。
- **⑤** 「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワード」を入力し、[OK] をクリックします。

印刷時にジョブ名を入力する

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでる ようになります。

パスワード 4桁の数字で設定します。

6 印刷します。

[印刷時にジョブ名を入力する] にチェック した場合「認証設定」画面で「ジョブ名」を 入力し、[OK] をクリックします。

ジョブ名

最大 16 文字までの半角英数字で設定します。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- ③ [ジョブタイプ] パネルの [印刷形式] で [プリンタに保存] を選択し、[ジョブ名]、[パスワード] を入力します。
- ④ [設定の保存] をクリックし、確認メッセージが表示されたら [OK] をクリックします。
- 6 印刷します。

プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。

- ◆ 「メニュー+」スイッチを数回押し、「インサッジョブメニュー」を表示します。
- ② 「設定」スイッチを押し、[パスワード セッテイ]を表示します。
- **3** + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、パスワードの最初の桁を入力します。
- 4 「設定」スイッチを押し、2つ目の桁に移動します。
- **5** 手順 **3**, **4** を繰り返し、4桁のパスワードを入力します。
- ⑥ [ジョブセレクト] で + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを押し、印刷するジョブ(手順1で入力したジョブ名)を選択します。
- 7 (設定) スイッチを押します。
- **8** [COLLATING AMOUNT] が表示されたら、残りの印刷部数を確認し、 「設定」 スイッチを押します。

印刷が行われます。

メモ

- ・ パスワードを誤って入力した場合は、 「戻る」スイッチを押し、設定しなおします。
- ・ 印刷を行わない場合は、手順 6 で 「キャンセル」スイッチを押すと [ジョブサクジョ Y=ENTER / N=CANCEL] と表示します。 「設定」スイッチを押すとジョブを削除できます。

また、OKIストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削除できます。

OKI ストレージデバイスマネージャ(Windows)でジョブを削除する方法

- **1** [スタート] [プログラム] (WindowsXPでは [すべてのプログラム]) [沖データ] [OKI ストレージデバイスマネージャ] [OKI ストレージデバイスマネージャ] を選択します。
- ② 「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選択し、[開始] をクリックします。
- ③ [閉じる] をクリックします。
- 4 下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ] メニューから [スプールジョブの 管理] を選択します。
- (5) [認証印刷ジョブ] にチェックが付いていることを確認し、[ユーザジョブの参照] を選択し、パスワードを入力し [パスワードの適用] をクリックします。 [全てのジョブの参照] を選択し、管理者パスワード(初期値は PASSWORD) を入力し、[管理者パスワードの適用] をクリックすると、プリンタに格納されているすべての認証印刷ジョブが表示されます。
- **⑥** リストから削除したいジョブを選択し、[削除] をクリックします。
- **⑦** 完了画面で [OK] をクリックします。




小冊子を作りたい(製本印刷)

パンフレットのような小冊子を作成できます。



- アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。
- ・ WindowsMe/98/95. NT4.0 PSプリンタドライバ、Macintoshプリンタドライバ、Mac OS Xプリンタドライバでは利用できません。
- ・ オプションの両面印刷ユニットが必要です。
- ・ プリンタドライバで両面印刷ユニットを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要 があります。詳しくは「両面印刷ユニット」(セットアップ編)をご覧ください。



WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- ③ 「詳細設定」をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要あり ません。)
- 4 [レイアウト] タブの [シートごとのページ] で[小冊子]を選択します。
- **⑤** 「詳細設定]をクリックし、「用紙サイズ]で 実際に使用する用紙サイズを選択します。



(例) A4サイズの用紙を使用してA5サイ ズの小冊子を作る場合

> [詳細設定]の[用紙サイズ]で[A4] を選択します。

(注♪) [小冊子] 印刷ができない場合は、[プリンタとFAX] または [プリンタ] フォルダの [OKI MICROLINE 5300(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] - [詳 細設定〕タブで「詳細な印刷機能を有効にする」にチェックを付けてください。

Windows PCL プリンタドライバ



- WindowsXP/2000/NT4.0 でNetBEUIや別のコンピュータ上の共有プリンタでネットワークに接続している場合は利用できません。
- ・WindowsXP/2000で[製本印刷]が選択できない場合は、[プリンタとFAX] または [プリンタ] フォルダの [OKI MICROLINE 5300(PCL)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] [詳細設定] [プリントプロセッサ] で [MLLAPP3] を選択してください。





- ① アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [設定] タブの [レイアウトタイプ] で [製本印刷] を選択します。
- (5) [詳細設定] をクリックし、必要に応じて[折丁]、[2up]、[右開き]、[とじ代] を設定します。

折丁

製本するページの単位です。

右開き

小冊子が右開きになるよう印刷します。

⑤ [設定] タブの [サイズ] で用紙サイズを選択し、[オプション] をクリックして [用紙サイズを変換する]にチェックを付けて、[変換] で該当する値を選択します。



(例) A4サイズの用紙を使用してA5サイズの小冊子を作る場合

[詳細設定]の[用紙サイズ]で[A4] を選択します。



プリンタにフォームを登録したい(フォームオーバーレイ)

プリンタに帳票、ロゴなどをフォームとして登録し、重ね合わせて印刷することができます。



- ・ プリンタに内蔵ハードディスク(オプション)が装着されている場合に利用できます。
- ・ WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ、Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
- OKI ストレージデバイスマネージャのセットアップについては、「ストレージデバイスマネージャ」(44ページ)をご覧ください。
- ・ Windows PS プリンタドライバではコンピュータの管理者の権限が必要です。

Windows PS プリンタドライバ

1 フォームを作成します。

- [印刷先のポート] を [FILE:] にします。 詳しくは、「印刷データをファイルに出力 したい」(162ページ) をご覧ください。
- アプリケーションでプリンタに登録したいフォームを作成します。
- ③ [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- (4) [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- [オーバーレイ]タブの[フォームの作成] を選択します。




(WindowsXPの画面)

- 6 印刷します。 保存するファイル名を入力し、保存先を 選択します。
- ₹ [印刷先のポート]を元に戻します。

2 OKI ストレージデバイスマネージャでフォームをプリンタに登録します。

- 【スタート] [プログラム] (WindowsXPでは [すべてのプログラム]) [沖データ] [OKI ストレージデバイスマネージャ] [OKI ストレージデバイスマネージャ] を選択します。
- ② 「プリンタの検索」画面でプリンタを接続 しているポートを選択し、[開始] をク リックします。
- ③ [閉じる] をクリックします。
- (4) [ファイル] メニューから [プロジェクトの 新規作成] を選択します。
- ⑤ [ファイル] メニューの [プロジェクトへファイルの追加] を選択し、手順1で作成したフォームのファイルを選択します。 プロジェクトにフォームファイルが追加されます。



プロジェクトに追加したフォームファイルをダブルクリックし、「名前」を入力し、 [OK] をクリックします。ボリューム、パス名は変更しないでください。



- 下のウインドウでプリンタを選択し、 [ファイル] メニューから [プロジェクトの送信]を選択します。フォームファイルがプリンタに登録されます。
- ❸ 完了画面で [OK] をクリックします。
- OKI ストレージデバイスマネージャを終 了します。

3 プリンタドライバでオーバーレイを登録し、アプリケーションから印刷します。

● [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。(WindowsXPでは、[スタート] - [コン

トロールパネル] - [プリンタとその他の ハードウェア] - [プリンタとFAX] をク リックします。)

2 プロパティを開きます。

WindowsXP/2000 の場合
[OKI MICROLINE 5300(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、
[印刷設定] を選択します。

WindowsNT4.0 の場合

[OKI MICROLINE 5300(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、 [ドキュメントの既定値] を選択します。

- オーバーレイを使用する設定をします。[オーバーレイ] タブで [オーバーレイを使用する] を選択します。
- ④ [新規] をクリックします。



⑤ [フォーム名] にOKI ストレージデバイス マネージャで登録したフォーム名を入力 し、[追加] をクリックします。

- (5) [オーバーレイ名] を入力し、[印刷するページ] でそのオーバーレイを適用するページを選択します。ページを指定して適用する場合は、「ユーザページ設定」を選択し、[ページを指定] に適用するページを入力します。
 - メモ オーバーレイは、フォームのグループです。1 つのオーバーレイに3 つのフォームを登録することができます。フォーム、オーバーレイは登録した順に重ね合わされます。



- **⑦** [OK] をクリックします。
- 8 定義したオーバーレイの中から印刷に使用するオーバーレイを選択し、[追加]を クリックします。



の印刷します。

Windows PCL プリンタドライバ

フォームを作成します。


- [印刷先のポート] を [FILE:] にします。 詳しくは「印刷データをファイルに出力 したい」(162ページ)をご覧ください。
- ② アプリケーションでプリンタに登録した いフォームを作成します。
- 3 印刷します。

保存するファイル名を入力し、保存先を 選択します。

「印刷先のポート」を元に戻します。

OKIストレージデバイスマネージャでフォームをプリンタに登録します。

- 「スタート] 「プログラム」 (WindowsXP) では「すべてのプログラム]) - 「沖デー タ] - 「OKI ストレージデバイスマネー ジャ] - [OKI ストレージデバイスマネー ジャ〕を選択します。
- ② 「プリンタの検索」画面でプリンタを接続 しているポートを選択し、「開始」をク リックします。
- ③ 「閉じる」をクリックします。
- (1) (コアイル) メニューから 「プロジェクト の新規作成〕を選択します。
- **⑤** [ファイル] メニューの [プロジェクトへ ファイルの追加]を選択し、手順1で作成 したフォームのファイルを選択します。 プロジェクトにフォームファイルが追加 されます。



⑥ プロジェクトに追加したフォームファイル をダブルクリックし、「ID] に任意の数字を 入力し、[OK] をクリックします。ボリュー ム、パス名は変更しないでください。



- 介 下のウインドウでプリンタを選択し、 [ファイル] メニューから [プロジェクト の送信]を選択します。フォームファイル がプリンタに登録されます。
- ② 完了画面で「OK」をクリックします。
- \bigcirc OKI ストレージデバイスマネージャを終 アレます。

3 プリンタドライバでオーバーレイを登録し、アプリケーションから印刷します。

- アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細 設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要あ りません。)
- (4) [印刷オプション] タブの [オーバーレイ] をクリックします。
- ⑤ 「オーバーレイ」画面の[オーバーレイを使用する]にチェックを付け、[オーバーレイの定義]をクリックします。



⑥ [オーバーレイ名] を入力し、[ID] にOKI ストレージデバイスマネージャで登録し たフォームの ID を入力します。



メモ オーバーレイはフォームのグループです。1つのオーバーレイに3つのID (フォームファイル)を登録することができます。フォーム、オーバーレイは登録した順に重ね合わされます。

- (印刷するページ)でそのオーバーレイを適用するページを選択します。ページを指定して適用する場合は、「カスタム」を選択し、「ページを指定」に適用するページを入力します。
- 8 [追加] をクリックします。
- 9 [閉じる] をクリックします。
- 定義したオーバーレイの中から印刷に使用するオーバーレイを選択し、[追加]をクリックします。



1 印刷します。



高解像度で印刷したい

600 × 1200dpi の高解像度で印刷することができます。



PSプリンタドライバで大きなサイズの用紙で正しく印刷されない場合は、[印刷品位] で「ふつう」または「はやい」を設定すると正しく印刷できる場合があります。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- **③** [プロパティ] をクリックします。
- 4 [グラフィックス] タブの [解像度] で [きれ い] を選択します。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの [印刷] を選択します。
- (3) [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (4) [印刷オプション] タブの [印刷品位] で [きれい] を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- **③** [プロパティ] をクリックします。
- (4) [印刷オプション] タブの [印刷品位] で [きれい] を選択します。

Windows PCL プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (4) [印刷オプション] タブの [印刷品位] で [きれい] を選択します。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- ③ [ジョブオプション] パネルの [印刷品位] で [きれい] を選択します。

Mac OS X プリンタドライバ

(注**!)** Mac OS X 10.0~10.0.4 では利用できません。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- ③ [プリンタ機能] パネルの [印刷品位] で [きれい] を選択します。



極細線が細くなりすぎるのを防ぎたい

アプリケーションから極細線が指定されたとき、線がかすれて印刷されるのを防ぎます。この機能は標準でオンになっています。




Windows PS プリンタドライバ、Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

メモ

アプリケーションによってはバーコードなどの間隔が狭くなることがあります。その場合はこの機能をオフにしてください。

Windows PCL プリンタドライバ





- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- (4) [印刷オプション] タブの [その他] をクリックします。
- **⑤** [極細線を補正する] にチェックを付けます。




プリンタフォントに置き換えて印刷したい

TrueTypeフォントをプリンタ内蔵フォントに置き換えて印刷できます。




- フォントの置き換え機能は、文書の体裁は保持しますが、フォントのデザインを再現させるものではありません。フォントのデザインを正確に印刷する必要がある場合は、フォントの置き換え機能を無効にしてください。
- ・ 独自のプリンタドライバを使用している一部のアプリケーションでは、フォントの置き換 え機能が正常に動作しないことがあります。
- ・ Macintosh ではプリンタの内蔵ハードディスクにフォントを追加した場合は、より近い形 状のフォントに置き換わる場合があります。
- ・ WindowsXP/2000/NT4.0 PSプリンタドライバはコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ



- (1) [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。
- ② [OKI MICROLINE 5300(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- ③ [フォント] タブの [フォントにより、True Type フォントをプリンタに送信する] を選 択します。




WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ



- [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。
 - (WindowsXPでは、[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]を選択します。)
- ② [OKI MICROLINE 5300(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- ③ [デバイスの設定] タブの [フォント代替表] で、TrueTypeフォントをプリンタフォント に置き換え、「OK] をクリックします。
- ププリケーションの [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。
- (野細設定) をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- [レイアウト] タブの [詳細設定] をクリックします。
- TrueTypeフォント]で[デバイスフォント と代替]を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ



- **1** [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。
- ② [OKI MICROLINE 5300(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- ③ [デバイスの設定] タブの [フォント代替表] でTrueTypeフォントをプリンタフォントに 置き換え、[OK] をクリックします。
- 4 アプリケーションの [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。
- 「プロパティ」をクリックし、[詳細] タブの [グラフィックス] の [TrueType フォント] で[デバイスフォントと代替]を選択します。

Windows PCL プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (4) [印刷オプション] タブの [フォント] をクリックします。
- **5** 「フォント」画面の [プリンタフォントで置き換える] にチェックを付けます。
- ⑤ [フォント置き換えテーブル] で True Type フォントをどのプリンタフォントに置き換え るかを指定します。

Macintosh プリンタドライバ





- [MicrolinePS] [MicrolinePS Utility] -[MicrolinePS Utility] をダブルクリックします。
- ② [ユーティリティ] メニューから [フォント の置き換え...] を選択します。
- ③ [ホスト側で選択したフォント] ごとに、[置換する] または [置換しない] をクリックします。
- (4) [フォント置き換えを有効にする] にチェックを付けます。
- **5** [保存] をクリックします。

置き換えフォント一覧表

| ホスト側で選択したフォント | | | | |
|----------------|--------------------------|----|-------------|--|
| 通常表示 | Adobe Illustrator等の表示 | 種別 | 印刷に使用するフォント | |
| 中ゴシックBBB | ChuGothicBBB Medium | TT | 平成角ゴシック体W5 | |
| 中ゴシックBBB-等幅 | ChuGothicBBB Medium Mono | TT | 平成角ゴシック体W5 | |
| 中ゴシック体 | GothicBBB-Medium | PS | 平成角ゴシック体W5 | |
| 等幅ゴシック | _ | PS | 平成角ゴシック体W5 | |
| Osaka | Osaka Regular | TT | 平成角ゴシック体W5 | |
| Osaka-等幅 | Osaka Regular-Mono | TT | 平成角ゴシック体W5 | |
| リュウミンライト-KL | Ryumin Light KL | TT | 平成明朝体W3 | |
| リュウミンライト-KL-等幅 | Ryumin Light KL Mono | TT | 平成明朝体W3 | |
| 細明朝体 | Ryumin Light | PS | 平成明朝体W3 | |
| 等幅明朝 | _ | PS | 平成明朝体W3 | |
| 平成角ゴシック | HeiseiKakuGothic W5 | TT | 平成角ゴシック体W5 | |
| 平成明朝 | HeiseiMincho W3 | TT | 平成明朝体W3 | |
| 本明朝-M | HonMincho-Medium | TT | 平成明朝体W3 | |
| B太ゴB101 | FutoGoB101-Bold | PS | 平成角ゴシック体W5 | |
| B太ミンA101 | FutoMinA101-Bold | PS | 平成明朝体W3 | |
| 見出ゴMB31 | MidashiGo-MB31 | PS | 平成角ゴシック体W5 | |
| 見出ミンMA31 | MidashiMin-MA31 | PS | 平成明朝体W3 | |
| 丸ゴシック-M | MaruGothic-Medium | TT | _ | |

TT: TrueTypeフォント PS: PostScriptフォント




コンピュータのフォントで印刷したい

TrueTypeフォントを画面表示のまま出力できます。




(注♪) 印刷時間が長くなることがあります。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ



- 「スタート] 「設定] 「プリンタ」を選択し ます。
- ② [OKI MICROLINE 5300(PS)] アイコンをマ ウスの右ボタンでクリックし、「プロパティ」 を選択します。
- ③ 「フォント」タブの「常に True Type フォン トを使う〕を選択します。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ 「詳細設定」をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要あり
- 4 「レイアウト」タブの「詳細設定」をクリッ クします。
- ⑤ [TrueTypeフォント]で[ソフトフォントと してダウンロード〕を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- **③** 「プロパティ」をクリックします。
- 4 「詳細」タブの「グラフィックス」の [TrueTypeフォント] で [ソフトフォント としてダウンロード〕を選択します。

Windows PCL プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- (4) [印刷オプション] タブの [フォント] をクリックします。
- **⑤** 「フォント」画面の [プリンタフォントで置き換える] のチェックを外します。

アウトラインフォントとしてダウンロード プリンタでフォントイメージを作成します。 ビットマップフォントとしてダウンロード プリンタドライバでフォントイメージを作成し ます。

Macintosh プリンタドライバ





- [MicrolinePS] [MicrolinePS Utility] -[MicrolinePS Utility] をダブルクリックします。
- ② [ユーティリティ] メニューから [フォント の置き換え...] を選択します。
- **③** [フォント置き換えを有効にする] のチェックを外します。
- ♠ 「保存」をクリックします。




プリンタドライバの設定に名前を付けて保存したい

プリンタドライバで設定した内容を保存することができます。



- Windows PS プリンタドライバ、Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
- ・ WindowsNT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

Windows PCL プリンタドライバ





● [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。

(WindowsXPでは、[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリックします。)

2 プロパティを開きます。

WindowsMe/98/95 の場合 [OKI MICROLINE 5300(PCL)] アイコン をマウスの右ボタンでクリックし、[プロ パティ] を選択します。

WindowsXP/2000 の場合 [OKI MICROLINE 5300(PCL)] アイコン をマウスの右ボタンでクリックし、[印刷 設定] を選択します。

WindowsNT4.0 の場合
[OKI MICROLINE 5300(PCL)] アイコン
をマウスの右ボタンでクリックし、[ド
キュメントの既定値] を選択します。

- 3 各設定を変更します。
- (4) [設定] タブの [ドライバ設定] で [追加] を 選択します。
- **⑤** [設定名] に設定の名前を入力し、[OK] をクリックします。

用紙情報を保存する

チェックを付けると、[設定] タブの [用紙] の設定も保存します。

[ドライバ設定]で、使用する設定を選択し、[OK]をクリックします。

メモ 最大 14 個まで保存することができます。



プリンタドライバの初期設定を変更したい

頻繁に変更する機能は初期設定を変更すると便利です。



(注♪) WindowsNT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

WindowsMe/98/95 プリンタドライバ



- 「スタート] 「設定] 「プリンタ」を選択し ます。
- 2 [OKI MICROLINE 5300 (**)] (** は PS ま たはPCL(プリンタドライバの種類))アイ コンをマウスの右ボタンでクリックし、「プ ロパティ〕を選択します。
- 3 各設定を変更し、「OK」をクリックします。

WindowsXP/2000 プリンタドライバ



- 「スタート] 「設定] 「プリンタ」を選択し ます。
 - (WindowsXPでは、[スタート]-[コントロー ルパネル]-[プリンタとその他のハードウェ ア] - [プリンタとFAX] をクリックします。)
- 2 [OKI MICROLINE 5300 (**)] (** はPSま たはPCL(プリンタドライバの種類))アイ コンをマウスの右ボタンでクリックし、「印 刷設定〕を選択します。
- 各設定を変更し、「OK]をクリックします。

WindowsNT4.0 プリンタドライバ




- 「スタート] 「設定] 「プリンタ」を選択し ます。
- [OKI MICROLINE 5300 (**)] (** は PS ま たはPCL(プリンタドライバの種類))アイ コンをマウスの右ボタンでクリックし、「ド キュメントの既定値〕を選択します。
- 3 各設定を変更し、「OK」をクリックします。

Macintosh プリンタドライバ



Mac OS X プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル」メニューの「プリント」を選択 します。
- 3 各設定を変更し、[設定の保存] をクリック します。
- 4 確認画面で [OK] をクリックします。



- (注.)・[用紙設定]ダイアログの初期設定は変更で きません。
 - ・アプリケーション独自の設定項目は保存 されません。
- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル」メニューの「プリント」を選択 します。
- ❸ 各設定を変更します。
- Mac OS X 10.1.5以前の場合は、「カスタム 設定を保存〕を選択します。

Mac OS X 10.2 以降の場合は、「プリセッ ト〕で「別名で保存」を選択し、「プリセッ トを保存」画面で適当な設定名を入力し、 [OK] をクリックします。

⑤ [キャンセル] をクリックします。



印刷時に[プリセット]で保存した設定名 (Mac OS X 10.1.5 以前の場合は [カスタ ム])を選択してください。



トナー消費をセーブして試し印刷したい

トナーの消費量を節約するように印刷します。全体の色を明るくすることでトナーの消費量を節約します。 同時に 100%黒の色はそのまま保存することで、きれいな黒文字の再現を両立させています。

トナーセーブをしてもなるべく画像のバランスが失われにくくするために中間調をバランスよく明るくすることで調整します。このため、トナーの節約の量は印刷画像によってことなります。



- 100%黒の色には無効です。
- ・ ASIC カラーマッチングのときだけ有効になります。
- PostScriptでCMYK印刷ができるアプリケーションがありますが、CMYKで印刷指定を した場合は無効となります。また、PostScriptでグレースケール(モノクロ)印刷した 場合も無効となります。
- ・ CIEカラースペースで印刷データを作成するOSやアプリケーションでは無効となります。

Windows PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000 では、この操作は必要ありません)
- (印刷オプション) タブの [トナーセーブ] を チェックします。 (WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ では、[デバイスオプション] タブの [プリ ンタの機能] で [トナーセーブ] を、[設定 の変更] で 「あり] を選択します。)



[カラー] タブ (WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバでは [デバイスオプション] タブ) の [印刷モード] で [ASIC カラーマッチング] が選択されていない場合、[トナーセーブ] は選択できません。

Windows PCL プリンタドライバ



- ② 「ファイル]メニューの「印刷]を選択します。
- ③ 「プロパティ」(WindowsXPでは「詳細設 定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要あり ません。)
- ① 「印刷オプション」タブの「トナーセーブ」を チェックします。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル」メニューの「プリント」を選択 します。
- ③ 「ジョブオプション」パネルの「トナーセー ブ] にチェックします。



(注♪ [カラーオプション] パネルの [印刷モー ド]で[ASICカラーマッチング]が選択 されていない場合、「トナーセーブ」は利 用できません。

Mac OS X プリンタドライバ

(注♪) Mac OS X 10.0 ~ 10.0.4 では利用できません。



- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル」メニューの「プリント」を選択 します。
- ③ 「プリンタ機能」パネルの「トナーセーブ」に チェックします。



- ▼・[カラーオプション]パネルの[印刷 モード]で[ASIC カラーマッチング] が選択されていない場合、「トナーセー ブ〕は利用できません。
 - · OS に添付されるプリンタドライバの 制限により、汎用的なアプリケーショ ンで [ASIC カラーマッチング] を指定 しても、[PostScript カラーマッチン グ]で動作します。
 - ・ Mac OS X上では、この機能は RGB カ ラースペースでの出力を明示的に指定 できるアプリケーションから印刷する 場合にのみ有効となります。




印刷データをファイルに出力したい

印刷データをファイルに書き出して保存することができます。



(注♪) WindowsXP/2000/NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

WindowsMe/98/95 プリンタドライバ



- 「スタート] 「設定] 「プリンタ」を選択し ます。
- 2 [OKI MICROLINE 5300 (**)] (** は PS ま たはPCL(プリンタドライバの種類))アイ コンをマウスの右ボタンでクリックし、「プ ロパティーを選択します。
- (3) 「詳細〕タブの「印刷先のポート」で「FILE: を選択し、「OK」をクリックします。
- **4** 印刷します。[ファイルへ出力] で [ファイ ル名]を入力し、「フォルダ」を選択し、「OK] をクリックします。

WindowsXP/2000/NT4.0 プリンタドライバ



- 「スタート] 「設定] 「プリンタ」を選択し
 - $(WindowsXP \tau tall [xy-h] [$ ルパネル]-[プリンタとその他のハードウェ ア] - [プリンタとFAX] をクリックします。)
- 2 [OKI MICROLINE 5300 (**)] (** は PS ま たはPCL(プリンタドライバの種類))アイ コンをマウスの右ボタンでクリックし、「プロ パティ〕を選択します。
- ③ 「ポート」タブの「印刷するポート」で「FILE:] を選択し、[OK] をクリックします。
- 4 印刷します。「ファイルへ出力」で「出力先 ファイル名]を入力し、[OK]をクリックし ます。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- **③** [出力先] で [ファイル] を選択します。
- ④ [ファイルとして保存]パネルで設定を行います。

フォーマット ポストスクリプトファイル形式を指定します。 PostScript レベル

出力するプリンタに合わせて指定します。

データフォーマット アスキー / バイナリ形式のいずれで保存するか 指定します。

バイナリのPostScript言語ファイルを転送する 場合、通信サービスがバイナリデータ転送をフ ルサポートしている必要があります。

フォントの保持

ファイルにダウンロード可能なフォントを含める か指定します。PostScriptフォントしか使ってい ない場合は[なし]を選択します。

⑤ 印刷します。[名前] に保存するファイル名を 入力し、保存先を選択し、[保存] をクリック します。

Mac OS X プリンタドライバ

(注**♪)** Mac OS X 10.0 ~ 10.0.4 では利用できません。



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- ③ [出力オプション] パネルで [ファイルとして保存] にチェックを付け、[フォーマット]で [PostScript] を選択し、[保存] をクリックします。
- 4 [別名で保存] に保存するファイル名を入力し、 保存先を選択し、[保存] をクリックします。




ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい

ファイルに出力したポストスクリプトファイルなどをプリンタにダウンロードし、印刷することができます。

OKI LPR ユーティリティ(Windows)を使う場合


(注♪) TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。



- ♠ OKI LPR ユーティリティを起動します。
- ② [リモートプリント]メニューの[ダウンロード…] を選択します。
- ③ ダウンロードするファイルを選択し、[開く] をクリックします。

ポストスクリプトファイルのダウンロードが 開始されます。ダウンロードが終了すると、 印刷されます。

MicrolinePS Utility(Macintosh)を使う場合







- [MicrolinePS] [MicrolinePS Utility] -[MicrolinePS Utility] をダブルクリックします。
- ② [ユーティリティ] メニューから [File ダウンロード...] を選択します。
- ③ ダウンロードするファイルを選択し、[開く] をクリックします。

ポストスクリプトファイルのダウンロードが 開始されます。ダウンロードが終了すると、 印刷されます。

メモ ポストスクリプトファイルをドラッグ& ドロップすることでもダウンロードでき ます。



アプリケーション別の対応

PSプリンタドライバで印刷する場合に注意が必要なアプリケーションについて簡単に説明します。詳しくは各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。

Adobe PageMaker (Windows 版)

Adobe PageMaker7.0J/6.5J/6.0Jで印刷するには、PPDファイルのインストールが必要です。









- 「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセット します。
- CD-ROMのアイコンを開きます。
 〈WindowsXPの場合〉
 [スタート] [マイコンピュータ] [リムーバブルメディアのある領域]の[ML_COLOR] アイコンをダブルクリックして開きます。
 〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0の場合〉「マイコンピュータ] [ML_COLOR] アイ
- ③ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。 セットアッププログラムが起動します。

コンをダブルクリックして開きます。


- ④ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] を クリックします。
- **⑤** [その他各種ユーティリティのインストール] を選択し、[選択] をクリックします。
- ⑥ [PPDファイル] を選択し、「インストール」 をクリックします。

PageMaker7.0Jの場合
pagemaker7.0J半rsrc¥japanese¥ppd4
PageMaker6.5Jの場合
pm65j¥rsrc¥japanese¥ppd4
PageMaker6.0Jの場合
pm6¥rsrc¥ppd4

- ⑧ 「次へ」をクリックします。 PPDファイルがインストールされます。
- ⑨ [完了] をクリックします。
- [終了] をクリックします。
- PageMakerの[ファイル] メニューから[プリント] を選択します。
- [プリンタ] と [形式] で [OKI MICROLINE 5300(PS)] を選択します。[プリンタ]はプリンタドライバを、[形式]はPPD ファイルを意味しています。
- 🔞 [印刷] をクリックします。

Adobe Separator (Macintosh 版 Illustrator5.5J に付属)

カラーセパレーションをするためには、PPDファイルのインストールが必要です。




- ① 「プリンタソフトウェア CD-ROM」の 「PPDs」フォルダの「PPD」フォルダを開 きます。
- ② プリンタの機種に応じた「PPD ファイル」を「Adobe Separator」が入っているフォルダの「PPD フォルダ」にコピーします。
- ③ 「Adobe Separator」をダブルクリックして、 起動します。



4 印刷するファイルを選択し、[開く]をクリックします。



使用するプリンタのPPDファイルを選択し、 [開く]をクリックします。 一度PPDファイルを選択していると、この画面は表示されません。



⑥「プリンタ」と「PPDファイル」が正しく設 定されているか確認します。

QuarkXPress4.1/4.0J (Windows 版、Macintosh 版)

- カラーマッチングを行うには、[補助] メニューの [Xtention マネジャー] で [Quark CMS] が ON になっている必要があります。
- [ファイル] メニューの [印刷] [出力] パネルで [ハーフトーン] を必ず [プリンタ] にしてください。[計算値] にすると印刷が粗くなります。
- Macintosh と USB で接続している場合は [ファイル] メニューの [印刷] [プリンタフォント] タブでプリンタフォントを検索することができません。 プリンタフォントを使うときは [プリンタフォント] タブの [ポストスクリプト印刷] の欄をクリックして使用するフォントにチェックを付けてください。

Adobe Photoshop7.0/6.0/5.5/5.0J (Windows 版、Macintosh 版)

- [ファイル] メニューの [用紙設定] で [ハーフトーンスクリーン] をクリックし、[プリンタ の初期設定値を使う] を必ずONにしてください (Macintoshでは [ファイル] メニューの [用 紙設定] [Adobe PhotoshopXX] パネルの [ハーフトーンスクリーン])。OFF にして印刷 すると印刷が粗くなることがあります。
- ハーフトーンスクリーン情報やトランスファー関数を含むEPSファイルは、印刷が粗くなることがあります。プリンタに最適なハーフトーンで印刷するには、EPSファイルの作成時にハーフトーンスクリーン情報やトランスファー関数を含めないようにしてください。

Adobe Illustrator10.0/9.0/8.0/7.0J (Windows 版、Macintosh 版)

• [ファイル] メニューの [書類設定] で [プリンタの初期設定値を使う] を必ず ON にしてください。OFF にして印刷すると印刷が粗くなることがあります。

Macromedia FreeHand9.0/8.0J (Macintosh 版)

• ICC プロファイルが表示されない場合は、[システムフォルダ] の [ColorSync 特性] または [ColorSync プロファイル] にある [OKI MICROLINE5300 1200dpi (PS)]、[OKI MICROLINE5300 600dpi (PS)] ファイルを [システムフォルダ] - [初期設定] - [ColorSync™特性] フォルダにコピーしてください。

(MEMO)

7 カラーについて

| | カラーマッチングについて 170 |
|----------|---------------------------------------|
| 簡単にカラーマッ | ッチングしたい(プリンタに内蔵のASICカラーマッチング) 171 |
| 簡単 | にカラーマッチングしたい(PostScriptカラーマッチング) 174 |
| パレ | ットカラーを変更してカラーマッチングしたい(Windows) 177 |
| ガン | マ値や色相を変更してカラーマッチングしたい(Windows) 181 |
| | 自分でICCプロファイルを定義してカラーマッチングしたい 184 |
| | WindowsのImage Color Matchingを使いたい 188 |
| | MacintoshのColorSyncを使いたい 190 |
| | 黒の部分の仕上りを変更したい 191 |
| | カラーデータをモノクロで印刷したい 194 |
| 文字と背 | 景の間の白すじをなくしたい(ブラックオーバープリント) 196 |
| | 印刷用インクでの印刷結果をシミュレートしたい 198 |
| | 色見本印刷して希望色のRGB値を決めたい(Windows) 200 |
| | 写真の印刷濃度を調節したい(ハーフトーン調整) 202 |
| | 分版印刷をしたい 206 |
| | 色ずれ補正を微調整したい 208 |
| | 特定の色味を強くしたい、または弱くしたい 209 |



カラーマッチングについて

カラーマッチング

データの作成から出力までに至る作業過程において、カラーを一貫した手法に基づいて管理することが重要になります。例えばスキャナやデジタルカメラやモニタ等は黒に対して「赤」「青」「緑」の3色の光を加えた配合率をRGBカラー空間上の値としてカラーを表現します(加法混色)。一方プリンタは白(白色光)に対して、「赤」「青」「緑」の3色を反射光から取り除く、「シアン」「マゼンタ」「イエロー」と「黒」の4色のトナーの配合率をCMYKカラー空間上の値としてカラーを表現します(減法混色)。RGBカラー空間やCMYKカラー空間は、お使いの機器に依存したカラー空間であるために、カラー空間を変換する際にそれぞれの機器の特性を考慮しないと再現された色も異なった色になってしまいます。

データの作成から出力までカラーの一貫性を維持するには、機器によるカラーの違いを考慮してカラー変換する必要があります。この処理をカラーマッチングといいます。カラーマッチングを行うプログラムをカラーマネジメントシステム(CMS)といいます。

本プリンタでは、プリンタドライバのカラーマッチングとアプリケーションのカラーマッチングを利用することができます。



カラーマッチングを使用しても、印刷色がモニタ上の色に比べくすんで見えることがあります。これはプリンタで再現できる色の範囲がモニタで再現できる色の範囲より狭いため、カラーマッチングを使用してもモニタ上の鮮やかなカラーが再現できないためです。

利用できるカラーマネージメントシステム

①:動作するX:動作しない-:機能なし

△:一部のアプリケーション では動作する

| | プリンタに内蔵 のカラーマッチング (ASIC) | プリンタに内蔵 のカラーマッチング (PostScript CRD) | Windows D Image Color Matching (ICM) | | | アフ゜リケーション <i>の</i>) カラーマッチンク゛ |
|------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|
| WindowsMe/98 PSプリンタドライバ | 0 | 0 | 0 | × | _ | 0 |
| Windows95 PSプリンタドライバ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | 0 |
| Windows2000/XP PSプリンタドライバ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 |
| WindowsNT4.0 PSプリンタドライバ | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 |
| Windows PCLプリンタドライバ | 0 | _ | × | _ | _ | 0 |
| MacOS 8 / 9 プリンタドライバ | 0 | 0 | _ | _ | 0 | 0 |
| Mac OS X プリンタドライバ | Δ | 0 | _ | _ | × | 0 |

注!

「Image Color Matching」、「Color Sync」を利用するには、アプリケーションが対応している必要があります。




簡単にカラーマッチングしたい (プリンタに内蔵の ASIC カラーマッチング)

プリンタに搭載されている専用アクセラレータ(ASIC)を使用してカラーマッチングを行います。RGBカラースペースの印刷データをプリンタのCMYKカラースペースに変換する際にカラーマッチング処理が適用されます。



- ・ RGB カラースペースの印刷データに対して有効です。
- ・ CMYK カラースペースの印刷データに対しては「ASIC カラーマッチング」を選択してもカラーマッチングは適用されません。この場合は「PostScript カラーマッチング」を選択してください。
- Mac OS Xでは OS に添付されるプリンタドライバの制限で、汎用的なアプリケーションで「ASIC カラーマッチング」を指定しても、「PostScript カラーマッチング」で動作します。Mac OS X上では、この機能は RGB カラースペースでの出力を明示的に指定できるアプリケーションから印刷する場合にのみ有効となます。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- **③** 「プロパティ」をクリックします。
- (4) [デバイスオプション] タブの [プリンタの機能] で [印刷モード] を、[設定の変更] で [ASIC カラーマッチング] を選択します。

必要に応じて、[カラー調整]を変更します。

[カラー調整]

カラーマッチング処理の色の表現方法を指定します。

・モニタ(6500K)/自動

カラーマッチングの際に、モニタ(色温度6500K)との相性を重視した上で、印刷するドキュメントに合わせて最適な方法で色を表現します。通常はこの設定でお使いください。

- ・モニタ(6500K)/コントラスト重視 カラーマッチングの際に、モニタ(色温度6500K)との相性および写真などの自然画に適した階調性を重視した方法で色を表現します。
- ・モニタ(6500K)/鮮やかさ重視 カラーマッチングの際に、モニタ(色温度6500K)との相性および図形や文字に適した鮮やかさを 重視した方法で色を表現します。
- ・モニタ (9300K)

カラーマッチングの際に、モニタ(色温度9300K)との相性および写真などの自然画に適した階調性を重視した方法で色を表現します。

・デジタルカメラ

カラーマッチングの際に、写真が明るくなるように色を表現します。撮影環境条件やシーンなど、場合によっては他のカラー調整項目を選択した方がよい場合があります。

sRGB

プリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再現域内に入らない色はプリンタの色再現域の外殻の色にマッチングします。特定の色をマッチングするのに適しています。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (3) [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 4 [カラー] タブの [印刷モード] で [ASICカラーマッチング] を選択します。

必要に応じて、[カラー調整]を変更します。



ICC プロファイルをインストールしている 場合は、[レイアウト] タブで [詳細設定] をクリックし、[ICMの方法] で [ICM無効] を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ



- ② 「ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- **③** 「プロパティ」をクリックします。
- 4 [カラー] タブの [印刷モード] で [ASICカラーマッチング] を選択します。必要に応じて、[カラー調整] を変更します。

Windows PCL プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [カラー] タブの [カラーモード] で [カラー (推奨)] を選択します。
 - メモ [カラー (ユーザ設定)] にすると [カラー 調整]、[黒の生成]、[明暗の調整] が設定 できます。

Macintosh プリンタドライバ





- アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **③** [カラー・マッチング] パネルの [カラー指定] で [カラー/グレースケール] を選択します。
- 4 [カラーオプション] パネルの [印刷モード] で [ASICカラーマッチング] を選択します。必要に応じて、「カラー調整] を変更します。

Mac OS X プリンタドライバ

(注/) Mac OS X 10.0 ~ 10.0.4 では利用できません。





- ① アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [プリンタ機能] パネルの [印刷モード] で [ASIC カラーマッチング] を選択します。

必要に応じて、[カラー調整]を変更します。

Mac OS Xに添付されるプリンタドライバの 制限で、汎用的なアプリケーションで 「ASIC カラーマッチング」を指定しても、 「PostScript カラーマッチング」で動作しま す。Mac OS X上では、この機能は RGB カ ラースペースでの出力を明示的に指定でき るアプリケーションから印刷する場合にの

み有効となります。



簡単にカラーマッチングしたい (PostScript カラーマッチング)

PostScript言語の標準のカラーマッチング機構であるカラーレンダリング辞書(CRD)を使用してカラーマッチングを行います。



- この機能はPSドライバでのみ利用できます。
- Mac OS X 10.0 ~ 10.0.4 では利用できません。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **③** [プロパティ] をクリックします。
- ④ [デバイスオプション] タブの [プリンタの機能] で [印刷モード] を、[設定の変更] で [PostScript カラーマッチング] を選択します。

必要に応じて、[レンダリング方式] を変更 します。

[レンダリング方式]

カラーマッチング処理の色の表現方法を指定します。

• 白動

印刷するドキュメントに合わせて最適な方法でカラーマッチングします。通常はこの設定でお使い ください。

・コントラスト重視

階調性 (明暗の調子) を重視した方法でカラーマッチングします。すべての色はプリンタの色域内の色に均等に変換されます。写真に適しています。

・鮮やかさ重視

鮮やかさを重視した方法でカラーマッチングします。プリンタの色域外の色は彩度の近い色域内の 色に変換されます。図形、文字に適しています。

・カラーメトリック

プリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再現域内に入らない色はプリンタの色再現域の外殻の色にマッチングします。またマッチングの際に白部分への着色を抑制します。特定の色をマッチングするのに適しています。

・絶対色彩

プリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再現域内に入らない色はプリンタの色再 現域の外殻の色にマッチングします。特定の色をマッチングするのに適しています。「カラーメト リック」で淡い色部分の若干の色の誤差がでる場合に選択します。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 4 [カラー]タブの[印刷モード]で[PostScript カラーマッチング] を選択します。必要に応じて、[レンダリング方式] を変更します。




ICC プロファイルをインストールしている 場合は、[レイアウト] タブで [詳細設定] をクリックし、[ICMの方法] で [ICM無効] を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- **③** 「プロパティ」をクリックします。
- (4) [カラー]タブの[印刷モード]で[PostScript カラーマッチング] を選択します。必要に応じて、[レンダリング方式] を変更します。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [カラー・マッチング]パネルの[カラー指定]で[カラー/グレースケール]にします。
- 4 [カラーオプション] パネルの [印刷モード] で [PostScriptカラーマッチング] を選択し ます。

必要に応じて、[レンダリング方式] を変更 します。

Mac OS X プリンタドライバ

(注: Mac OS X 10.0 ~ 10.0.4 では利用できません。



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [プリンタ機能] パネルの [印刷モード] で [PostScript カラーマッチング] を選択します。

必要に応じて、[レンダリング方式] を変更 します。



パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい(Windows)

カラー調整ユーティリティを使用して、画面上の特定の色とプリンタの出力が近づくようにカラーマッチ ングすることができます。



- (注♪・ カラー調整ユーティリティのセットアップについては、46ページをご覧ください。
 - プリンタドライバごとに設定を行ってください。
 - ・ テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。
 - プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。
 - ・ カラー調整ユーティリティを使用してカラーマッチングを行う場合、WindowsXP/2000/ NT4.0 ではコンピュータの管理者の権限が必要です。
 - ・ WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ、Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プ リンタドライバでは利用できません。

カラー調整ユーティリティで、カラー調整を行います。

- ¶ 「スタート] 「プログラム」(WindowsXP) では「すべてのプログラム]) - 「沖デー タ] - 「カラー調整ユーティリティ] - 「カ ラー調整ユーティリティ]を選択します。
- ② 「プリンタ選択 | 画面が表示されたら、使 用するプリンタを選択し、「OK]をクリッ クします。



カラー調整ユーティリティが起動します。

インストールされているプリンタドラ メモ イバが表示されます。プリンタドライ バごとに設定を行ってください。

3 「カラー調整」タブで「色見本印刷」をク リックします。



「色見本サンプル」が印刷されます。

4 「カラー調整」をクリックします。



「パレットカラー調整」画面が表示されま す。


⑤ 「テスト印刷」をクリックします。



「調整対象色サンプル」が印刷されます。

(画面色)と、印刷された「調整対象色サンプル」を比較します。変更したい色がある場合や「パレットカラー調整」画面の表示と近づけたい色がある場合、調整を行います。(以下は赤丸の部分のパレットカラーを調整する場合の例です)

《調整対象色サンプル》



注・X印がついている色は調整できません。

《「パレットカラー調整」画面》






「調整値入力」画面が表示されます。

8 X値、Y値のプルダウンで調整可能な範囲を確認します。



メモ 全体のバランスを考慮して、調整可能 な範囲は色により異なります。

⑤ 「パレットカラー調整」画面の調整対象色 (画面色)に対して調整範囲内で最も希望 する色を「色見本サンプル」の中から探 し、X方向(色相)、Y方向(明度)の値 (X値、Y値)を確認します。



● 「パレットカラー調整」画面の調整対象色 (画面色)をクリックします。



「調整値入力」画面が表示されます。

1 「調整値入力」画面で、② で確認したX値とY値を選択し、「OK」をクリックします。



「パレットカラー調整」画面に戻ります。


[テスト印刷]をクリックして「調整対象 色サンプル」を印刷します。変更後の「調整対象色サンプル」の色が、設定した値の 色見本サンプルの色と一致しているか確認し、「設定」をクリックします。

他にも調整したい色がある場合は、**⑦**~ **⑫** を繰り返します。

❸ 「保存〕をクリックします。



個「調整名保存」画面で、設定の名前を入力し、「OK」をクリックします。



[設定選択] に保存したカラー調整名が表示されます。



- プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終了]をクリックしてください。
- (6) [終了] をクリックし、カラー調整ユー ティリティを終了します。

プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。

Windows PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 「ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [カラー] タブの [カラー調整] で [ユーザ設定] にチェックを付け、カラー調整ユーティリティで作成したカラー調整名を選択します。
 - (注) [印刷モード] が [ASIC カラーマッチング] の場合にのみ有効です。

Windows PCL プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- (カラー] タブの [カラーモード] で [カラー (ユーザ設定)] を選択します。
- (5) [カラー調整] で [ユーザー設定] にチェックを付け、カラー調整ユーティリティで作成した設定値を選択します。



プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込みます。[設定選択] にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終了] をクリックしてください。



ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい(Windows)

カラー調整ユーティリティを使用して、ガンマ値や色相を調整してカラーマッチングすることができます。



- カラー調整ユーティリティのセットアップについては、46ページをご覧ください。
- プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・ テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。
- ・ プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。
- ・ カラー調整ユーティリティを使用してカラーマッチングを行う場合、WindowsXP/2000/ NT4.0 ではコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ、Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プ リンタドライバでは利用できません。

カラー調整ユーティリティで、ガンマ値・色相などを変更します。

- 「スタート] 「プログラム」(WindowsXP) では「すべてのプログラム]) - 「沖デー タ] - 「カラー調整ユーティリティ] - 「カ ラー調整ユーティリティ]を選択します。
- プリンタ選択」画面が表示されたら、使 用するプリンタを選択し、「OK]をクリッ クします。



カラー調整ユーティリティが起動します。

インストールされているプリンタドラ イバが表示されます。プリンタドライ バごとに設定を行ってください。

(3) 「ガンマ/色相補正」タブをクリックしま す。[設定選択]で、補正したいカラー調 整モードを選択します。




4 「ガンマ値」、「色相値」の各スライドバー の値を変更して調整します。



色相スライドバーの説明 C…シアン R····赤 Y…黄色 B···· 書 G…緑 M…マゼンタ

- メモ・[ガンマ値]を上方向に調整するほど 明るくなります。
 - ・ 「色相値」は色相環の順方向(十)また は逆方向(一)に各色を調整します。例 えば、Y(黄)のスライドバーを(十) 方向に動かすとG(緑)に近づき、(一) 方向に動かすとR(赤)に近づきます。



メモ・[プリンタ色相] にチェックを付けると、 プリンタの標準の色相に一致させること ができ、以下のように印刷します。

| 色相 | 印刷トナー |
|----|---------------------|
| R | イエロー 50% + マゼンタ 50% |
| Υ | イエロー 100% |
| G | シアン 50% + イエロー 50% |
| С | シアン 100% |
| В | マゼンタ 50% + シアン 50% |
| М | マゼンタ 100% |

⑤ [テスト印刷] をクリックします。



「調整確認サンプル」が印刷されます。

6 調整結果を確認します。


明度、彩度を調整する場合

☞ 1 に進みます。

調整を終了する場合

① に進みます。

⋒ 「明度 / 彩度] をクリックします。



「明度・彩度調整」画面が表示されます。

- 8 各スライドバーの値を変更して調整します。
 - メモ スライドバーを上方向に調整すると暗 くなり、彩度は高くなります。
- (9) [テスト印刷]をクリックして調整結果を確認し、[設定]をクリックします。
- **⋒** 「保存」をクリックします。
- 「調整名保存」画面で、設定の名前を入力し、「OK」をクリックします。



② [設定選択]に保存したカラー調整名が表示されます。



- プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込みます。[設定選択] にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終了] をクリックしてください。
- [終了]をクリックし、カラー調整ユー ティリティを終了します。

2 プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。

Windows PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 4 [カラー] タブの [カラー調整] で [ユーザ設定] にチェックを付け、カラー調整ユーティリティで作成したカラー調整名を選択します。
 - (注**/** [印刷モード] が [ASIC カラーマッチン グ] の場合にのみ有効です。

Windows PCL プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (カラー] タブの [カラーモード] で [カラー (ユーザ設定)] を選択します。
- ⑤ [カラー調整]で[ユーザー設定]にチェック を付け、カラー調整ユーティリティで作成し た設定値を選択します。
 - プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込みます。[設定選択] にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終了] をクリックしてください。



自分でICCプロファイルを定義してカラーマッチングしたい

ICC プロファイル

ICC (International Color Consortium) により規定されたフォーマットに準拠した、入出力装置のカラーの特性を記述したファイルです。カラーマッチング処理の際に、装置に依存するカラー空間から、XYZ表色系やCIE L*a*b*表色系などの装置に依存しないカラー空間への変換、あるいはその逆の変換のために使用されます。

プリンタ用に添付されたICCプロファイルはCMYK出力装置として定義されています。CMYK出力装置のプロファイルを読み込めるアプリケーションソフトでご使用いただけます。

「プリンタソフトウェア CD-ROM」に添付された ICC プロファイルにはプリンタごとに 1200 × 600dpi 用と 600dpi 用があります。印刷時の解像度設定に合わせて選択してください。

ICCプロファイルは、プリンタドライバをインストールすると自動的に以下のディレクトリにインストールされます。WindowsXP/2000では、自動的にインストールされませんので「WindowsのImage Color Matching を使いたい」(188ページ)の手順で追加してください。

- ・ WindowsXP PS プリンタドライバ
 - C ドライブ [Windows] [system32] [spool] [drivers] [color] フォルダ内
- WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ

C ドライブ - [Windows] - [system] - [color] フォルダ内

- ・ Windows2000 PS プリンタドライバ
 - Cドライブ [WINNT] [system32] [spool] [drivers] [color] フォルダ内
- Macintosh

ColorSync2.1: [システムフォルダ] - [初期設定] - [ColorSync™特性] フォルダ内

ColorSync2.5/2.6: [システムフォルダ] - [ColorSync 特性] フォルダ内

ColorSync3.0:「システムフォルダ] - [ColorSync プロファイル] フォルダ内

ICC プロファイルを指定したカラーマッチング

任意のRGB入力装置(モニタやスキャナ)とCMYK出力装置(プリンタ)を指定することで、入出力装置間のカラーマッチングを指定することができます。

ユーザ自身で測色機やプロファイル作成ツールを使ってプリンタ用のプロファイルを作成・カスタマイズができる上級ユーザ向けの機能となります。

カラーマッチングにWindows ICMを使用して指定された任意の入力装置と出力装置間のカラーマッチングのレンダリングルールを定義した PostScript のカラースペース配列(Color Space Array)とカラーレンダリング辞書(Color Rendering Dictionary)を構築し、プリンタにダウンロードします。


プリンタはダウンロードされる PostScript のカラースペース配列(Color Space Array) とカラーレンダリング辞書(Color Rendering Dictionary)を用いてカラーマッチング処理を行います。



- この機能はWindowsXP/2000 PS プリンタドライバでのみ利用できます。WindowsMe/ 98/95/NT4.0 PS プリンタドライバ、Windows PCL プリンタドライバ、Macintosh プリ ンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
- ・ Windows XP/2000 ではコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ 一般的なアプリケーションで使用されるRGBカラースペースの印刷データをプリンタのCMYKカラースペースに変換する際にカラーマッチング処理が適用されます。アプリケーションがRGBカラースペース以外のデータを扱う場合にはカラーマッチングが適用されません。
- ・ RGB入力装置 (モニタやスキャナ) 用のプロファイルの入手方法は各装置のメーカにお 問い合わせください。
- この機能は共有プリンタの場合にはご利用できません。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ








- ① Cドライブ [Windows] [system32] [spool] [drivers] [color] フォルダ (Windows2000では、Cドライブ [WINNT] [system32] [spool] [printer] [color] フォルダ) を開きます。
- カラーマッチングの対象とする RGB 入力装置(モニタやスキャナ)のICCプロファイルを見つけます。
 - (注:) 入力装置(モニタやスキャナ)用のプロファイルが見つからない場合には各入力装置のメーカや販売元に入手方法等をお問い合わせください。
- 3 プロファイルを右クリックし、「プロファイルのインストール」を選択します。
 - プロファイルのアイコンが白になっている場合には、既にインストールされていますのでこの操作は必要ありません。
- ④ [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。(Windows XPでは [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタとFAX] をクリックします。)
- ⑤ [OKI MICROLINE 5300(PS)]をマウスの右 ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択 します。
- ⑥ [色の管理]タブで[追加]をクリックします。
- ファイルの場所]でICCプロファイルを選択し [追加]をクリックし、[OK]をクリックします。
 - プリンタに標準添付された ICC プロファイルを使用する場合には[プリンタソフトウェア CD-ROM] をセットし、CD-ROM内の [ICM] [PS] フォルダを指定して、ICC プロファイル [OK5300P3 (1200 × 600dpi)] または [OK5300P4 (600dpi)] を選択します。
- (8) [OKI MICROLINE 5300(PS)] をマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定] を選択します。
- ⑤ [カラー] タブの [印刷モード] で [ICCプロファイルを使用] を選択し、[新規] をクリックします。





⑩ [入力プロファイル] でモニタやスキャナ等 のお使いの入力装置を選択します。



装置名が表示されていない場合には、右 側の「参照」をクリックしてICCプロファ イルを選択します。

● 「出力プロファイル」でプリンタのICCプロ ファイルを選択します。



- (注!)・ 装置名が表示されていない場合には、右 側の[参照]をクリックしてICCプロファ イルを選択します。
 - ・ プリンタに標準添付されたICC プロファ イルはメニュー中にプリンタ名右横に解 像度表示を伴って表示されています。[印 刷品位〕の指定が「きれい」であれば 1200dpi、[ふつう]、[はやい] では600dpi と記述されたプロファイルを選択します。
- 必要に応じて「レンダリング方式」を選択し、 コメント欄にコメントを入力します。
- (B) [設定名] を入力し、[OK] をクリックします。



選択したプロファイルによっては、必要な タグ情報の不足等によりカラーマッチング に必要なデータが作成されない場合があり ます。

[レンダリング方式]

カラーマッチング処理の色の表現方法を指定します。

・コントラスト重視

階調性(明暗の調子)を重視した方法でカラーマッチングします。すべての色はプリンタの色域内の色 に均等に変換されます。写真に適しています。

・鮮やかさ重視


鮮やかさを重視した方法でカラーマッチングします。プリンタの色域外の色は彩度の近い色域内の 色に変換されます。図形、文字に適しています。

・カラーメトリック

プリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再現域内に入らない色はプリンタの色再 現域の外殻の色にマッチングします。またマッチングの際に白部分への着色を抑制します。特定の 色をマッチングするのに適しています。

• 絶対色彩

プリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再現域内に入らない色はプリンタの色再 現域の外殻の色にマッチングします。特定の色をマッチングするのに適しています。「カラーメト リックトで淡い色部分に若干の色の誤差がでる場合に選択します。





- アプリケーションを起動します。
- **(5)** [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- (Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- 「レイアウト」タブで [詳細設定] をクリックし、[ICMの方法] を [ICM無効] にし、[OK] をクリックします。
- (B) [カラー] タブの [印刷モード] で [ICCプロファイルを使用] を選択し、[設定名] で手順 (B) で付けた設定名を選択します。



Windows の Image Color Matching を使いたい

Windows Me/98/95/2000/XPに標準のイメージカラーマッチング(ICM)を使用して、モニタ(画面表示色)と印刷結果の間でカラーマッチングを行います。Windows ICMは、ICCプロファイルを参照して、表示装置に依存したカラー表現を、装置に依存しない国際的なカラー標準の値に変換し、さらに装置に依存しないカラー表現をプリンタの印刷色にマッチングさせます。カラーマッチング処理時には、モニタ用のICCプロファイル(色の特性を記述したファイル)と、[色の管理] タブで割り当てられているプリンタ用ICCプロファイルが参照されます。



- アプリケーションが「Image Color Matching」に対応している必要があります。
- ・ 一般的なアプリケーションで使用される RGB カラースペースの印刷データをプリンタ の CMYK カラースペースに変換する際にのみカラーマッチング処理が適用されます。
- モニタのキャリブレーションが完了していることを確認してください。
- ・ WindowsXP/2000 ではコンピュータの管理者の権限が必要です。
- WindowsNT4.0 PSプリンタドライバ、Windows PCLプリンタドライバでは利用できません。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- **③** [プロパティ] をクリックします。
- ④ [グラフィックス]タブの[カラー制御]で[イメージカラー管理を使用]を選択します。
- **⑤** [レンダリングの選択] をクリックし、[レンダ リングの目的] を選択します。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ



- ① [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。(Windows XPでは [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタとFAX] をクリックします。)
- ② [OKI MICROLINE 5300(PS)]をマウスの右 ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択 します。
- ③ 「色の管理] タブで「追加] をクリックします。
- ◆「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- 「ファイルの場所」でCD-ROM内の [ICM] - [PS] フォルダを指定し、ICCプロファイル [OK5300P3 (1200×600dpi)] または [OK5300P4 (600dpi)] を選択し「追加」をクリックします。
- 6 アプリケーションを起動します。
- ↑ [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- (Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- り [レイアウト] タブの [詳細設定] をクリックします。
- [ICMの方法]で「プリンタによる ICM 処理」 を選択します。必要があれば、[ICMの目的]で適当な項目 を選択し、[OK]をクリックします。
- (1) [カラー] タブの [印刷モード] で [カラーマッチングオフ] を選択します。



グラフィックス

鮮やかさを重視した色になります。プリンタの色域外の色は、彩度の近い色域内の色に変換されます。図形、文字に適しています。

画像

明暗の変化を重視した色になります。すべての色はプリンタの色域内に均等に変換されます。写真に適しています。

色の校正

「完全一致」と同じですが、白地への着色を抑えます。

完全一致

プリンタの色域内の色は補正を行いません。プリンタの色域外の色はもっとも近いプリンタ色に変換されます。



Macintosh の ColorSync を使いたい



- ・ アプリケーションが ColorSync に対応している必要があります。
- モニタのキャリブレーション、ICCプロファイル設定が完了していることを確認してください。
- ・ Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

Macintosh プリンタドライバ





- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- ③ [カラー・マッチング] パネルの [カラー指定] で [Color Syncカラー・マッチング] を 選択します。

[プリンタ用プロファイル] で [OKI MICROLINE 5300 1200dpi] または [OKI MICROLINE 5300 600dpi] を選択します。

(4) [カラーオプション] パネルの [印刷モード] で「カラーマッチングオフ] を選択します。



黒の部分の仕上りを変更したい

カラーで印刷するときの黒の部分の仕上りを変えられます。プリンタに内蔵のカラーマッチングで利用で きます。



(注♪) ASIC カラーマッチングのときだけ有効になります。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ





- アプリケーションを起動します。
- (2) 「ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ 「プロパティ」をクリックします。
- ④ 「デバイスオプション」タブの「プリンタの」 機能]で「印刷モード」を、「設定の変更」で [ASIC カラーマッチング]を選択します。
- ⑤ 「プリンタの機能」で「黒の牛成」を選択し、 [設定の変更] で適当な項目を選択します。

黒の生成

- ・自動
- 印刷するドキュメントに合わせて最適な方法で黒 を生成します。
- ・CMYK トナーで生成 シアン、マゼンタ、イエロー、黒のトナーで黒を 合成します。茶色に近い黒になります。写真に 適しています。
- ・黒(K)トナーのみで生成 黒トナーのみで黒を印刷します。図形、文字に適 しています。写真を印刷すると暗い部分が黒っぽ くなることがあります。この場合は[自動]また は [CMYKトナーで生成] を選択してください。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを記動します。
- (2) 「ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要あり ません。)
- 4 「カラー」タブの「印刷モード」で「ASICカ ラーマッチング〕を選択します。
- ⑤ 「黒の牛成」から適当な項目を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ 「プロパティ」をクリックします。
- 4 [カラー] タブの [印刷モード] で [ASICカラーマッチング] を選択します。
- **⑤** [黒の生成] から適当な項目を選択します。

Windows PCL プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [カラー] タブで [カラー (ユーザ指定)] を 選択し、[黒の生成] から適当な項目を選択 します。

黒の生成

- ・自動 印刷するドキュメントに合わせて最適な方法で 黒を生成します。
- CMYKトナーで生成 イメージ中の黒の生成方法を指定します。 シアン、マゼンタ、イエロー、黒のトナーで黒を 合成します。茶色に近い黒になります。
- ・黒(K)トナーのみで生成黒トナーのみで黒を印刷します。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- **③** [カラーオプション] パネルの [印刷モード] で [ASICカラーマッチング] を選択します。
- 4 [黒の生成] から適当な項目を選択します。

Mac OS X プリンタドライバ



- Mac OS X 10.0~10.0.4 では利用できません。
- アプリケーションによっては利用できないことがあります。



- 1 アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- **③** [プリンタの機能] パネルの [黒の生成] から適当な項目を選択します。



ASIC カラーマッチングのときだけ有効になります。

Mac OS Xに添付されるプリンタドライバの制限で、汎用的なアプリケーションで「ASIC カラーマッチング」を指定しても、「PostScriptカラーマッチング」で動作します。Mac OS X上では、この機能はRGBカラースペースでの出力を明示的に指定できるアプリケーションから印刷する場合にのみ有効となります。



カラーデータをモノクロで印刷したい

印刷データに手を加えることなく、カラーデータをグレースケール(階調のある白黒)で印刷します。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ




- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- **③** 「プロパティ」をクリックします。
- ④ [デバイスオプション] タブの [プリンタの機能] で [印刷モード] を、[設定の変更] で [グレースケール] を選択します。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- (4) [カラー] タブの [印刷モード] で [グレースケール] を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ




- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。
- (4) [カラー] タブの [印刷モード] で [グレースケール] を選択します。

Windows PCL プリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (4) [カラー] タブの [カラーモード] で [グレースケール] を選択します。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- **③** [カラーオプション] パネルの [印刷モード] で [グレースケール] を選択します。

Mac OS X プリンタドライバ

(注**♪)** Mac OS X 10.0 ~ 10.0.4 では利用できません。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- ③ [プリンタの機能] パネルの [印刷モード] で 「グレースケール」を選択します。



文字と背景の間の白すじをなくしたい (ブラックオーバープリント)

黒100%の文字を色の付いた背景上に描画する場合に、文字と背景部分を重ねあわせて印刷(オーバープリント)することができます。文字と背景の境界に白すじなどの隙間ができた場合に設定してください。



- アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- ・文字が黒100%でない場合や、文字がアウトライン抽出等によりグラフィックス化されている場合やイメージとなっている場合には利用できません。 例えば、WindowsXP/2000/NT4.0でMicrosoft Officeアプリケーションを使用する場合、True Typeフォントを使用して大きな文字を印刷すると、アプリケーション側で文字をグラフィックイメージに置き換えるため、ブラックオーバープリントが効かないことがあります。この場合はプリンタ内蔵フォントを指定してください。
- ・ 背景の色が濃い場合(トナー層厚として240%を超える場合)にはトナーがきちんと定着しないことがあります。例えばシアン50%、マゼンタ50%、イエロー50%の背景色の上に黒100%の文字を描画すると、トナー層厚は50+50+50+100=250%となり、240%を超えることになります。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。
- ④ [デバイスオプション] タブの [プリンタの機能] で [ブラックオーバープリント] を、[設定の変更] で [オン] を選択します。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ




- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [カラー]タブの[その他]をクリックします。
- ⑤ [ブラックオーバープリント] にチェックを 付けます。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- **③** [プロパティ] をクリックします。
- 4 [カラー]タブの[その他]をクリックします。
- **⑤** [ブラックオーバープリント] にチェックを付けます。

Windows PCL プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- (4) [印刷オプション] タブの [その他] をクリックします。
- **⑤** [黒い文字は背景の上に重ね合わせて印刷する] にチェックを付けます。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- ③ [カラーオプション]パネルの[ブラックオーバープリント] にチェックを付けます。

Mac OS X プリンタドライバ



- Mac OS X 10.0 ~ 10.0.4 では利用できません。
- アプリケーションによっては利用できないことがあります。



- プリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- ③ [プリンタの機能] パネルの [ブラックオーバープリント] にチェックを付けます。



印刷用インクでの印刷結果をシミュレートしたい

CMYKカラーデータを調整してオフセット印刷等で使用されるインクの特性をプリンタでシミュレートします。



- ・ Windows PCL ドライバでは利用できません。
- ・ Mac OS X プリンタドライバでは、アプリケーションによっては利用できないことがあります。
- ・[印刷オプション]の[印刷品位]は[きれい]を使用してください。
- ・ [印刷モード] が [ASIC カラーマッチング]、[カラーマッチングオフ] のとき有効になります。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **③** [プロパティ] をクリックします。
- (4) [デバイスオプション] タブの [プリンタの機能] で [CMYKシミュレーション] を、[設定の変更] でシミュレートしたいインク特性を選択します。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- (4) [カラー] タブの [CMYKシミュレーション] で シミュレートしたいインク特性を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。
- (4) [カラー] タブの [CMYKシミュレーション] で シミュレートしたいインク特性を選択します。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [カラーオプション]パネルの[CMYKシミュレーション]でシミュレートしたいインク特性を選択します。

Mac OS X プリンタドライバ



- ・ Mac OS X 10.0 ~ 10.0.4 では利用できません。
- アプリケーションによっては利用できないことがあります。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- ③ [プリンタの機能] パネルの [CMYKシミュレーション]でシミュレートしたいインク特性を選択します。



色見本印刷して希望色のRGB値を決めたい(Windows)

色見本印刷ユーティリティはプリンタでRGB色の見本を印刷するためのユーティリティです。印刷された色見本を見ることにより、希望する色を印刷するにはアプリケーションでどのようなRGB値の指定を行えばよいかを確認することができます。




- ・ Windows95、Macintosh では利用できません。
- ・ 色見本印刷ユーティリティのセットアップについては、45ページをご覧ください。

色見本を印刷します。

- [スタート] [プログラム] (Windows XPでは [すべてのプログラム]) [沖データ] [色見本印刷ユーティリティ] [色見本印刷ユーティリティ] を選択します。
- ② 「ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **③** プリンタを選択します。
- ♠ 「OK」または「印刷」をクリックします。

色見本が3ページ印刷されます。

(サンプル)



メモ カラーブロックの下に表示される RGB 値は、カラーブロックの R(赤)、G (緑)、B(青)の色の成分量(0 ~ 255)を表しています。

⑤ 印刷された色見本から、印刷したい色を選択し、印刷されている RGB 値をメモします。

メモ 色見本に印刷したい色がない場合は、以下の手順で色見本のカスタマイズを行います。




- [ファイル] メニューの [カスタム色見本] を 選択します。
- 2 希望の色がモニタ画面で表示されるまで、3 つのバーを調整し、「OK」をクリックします。


色相: 色相を変更します。Oは赤を示し、値を増加すると緑方向へひと回りします。



彩度:鮮やかさを変更します。彩度が高ければ より鮮やかに、低ければ濁った色(グ レー)となります。



明度: 濃さを変更します。明度が最大(100%) の場合には白、最も暗くなる(0%)と 黒となります。



- **③** [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **4** プリンタを選択します。
- **⑤** [OK] または [印刷] をクリックします。 プリンタから 1 ページ印刷されます。
- 6 色見本に希望する色が見つからない場合は、 手順 から繰り返します。

アプリケーションから希望する色を印刷します。

- ① アプリケーションを起動します。
- ② アプリケーション上で、テキストやグラフィックを選択し、印刷したい色の色見本の RGB 値を変更します。
 - アプリケーション上での色の指定方法は、各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。
- 3 印刷します。
 - (注・) アプリケーションから希望する色を印刷する際、色見本を印刷したときに使用した設定値と同じプリンタドライバ設定値を使用してください。



写真の印刷濃度を調節したい(ハーフトーン調整)

プリンタの CMYK 各色のハーフトーン濃度を調整することができます。写真などの画像が濃すぎる場合に調整してください。



- ・ Windows PCL プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
- PSハーフトーン調整ユーティリティのセットアップについては、43ページをご覧ください。
- ・ Windowsでは [ハーフトーン調整名] を登録後、プリンタドライバの [カラー] タブに [ハーフトーン調整] メニューまたはその内容が表示されない場合があります。この場合はコンピュータを再起動してください。
- ・ ハーフトーン調整を使用すると、印刷が遅くなる場合があります。速度を優先したい場合は、[ハーフトーン調整]で[指定なし]を選択してください。
- Adobe PageMaker7.0J/6.5Jの場合は、「プリント」ダイアログの「形式」で「プリンタ名」を選択してから「プリンタ特性」をクリックし、「ハーフトーン調整」で「ハーフトーン調整名」を指定してください。
- ・「ハーフトーン調整名」を登録する以前から起動されていたアプリケーションは、印刷 前に再起動する必要があります。
- ・ アプリケーションによっては、ドットゲインの補正やハーフトーン調整を印刷時に指定したり、または EPS ファイルにその設定を含める機能を持つものがあります。 アプリケーション側のこのような機能を利用する場合は、[ハーフトーン調整]で [指定なし]を選択してください。
- ・ PS ハーフトーン調整ユーティリティの「プリンタの選択」リストには機種名が表示されます。[プリンタ] (WindowsXPは[プリンタとFAX]) フォルダに複数の同一機種プリンタが存在する場合は、登録した「ハーフトーン調整名」はすべての同一機種プリンタに有効となります。

ハーフトーン調整名を登録します。


Windows PS プリンタドライバ

- では「すべてのプログラム]) - 「沖デー タ] - 「PS ハーフトーン調整ユーティリ ティ]-[PSハーフトーン調整ユーティリ ティ〕を選択します。
- ② 「プリンタの選択」からプリンタを選択し ます。



アプリケーション(Adobe PageMaker 等)によっては印刷時に独自に用意され た PPD ファイルを使用するものがあり ます。この場合は [AP用 PPD の選択] を選択し、[参照]をクリックしてアプ リケーションの使用する PPD ファイル を選択します。

- ③ 「新規〕をクリックします。
- ② 次のいずれかの方法でハーフトーンを調 整し、「ハーフトーン調整名」に名前を入 カしてから「OK」をクリックします。 各色ごとに調整するときは、「CMYKすべ てに適用]のチェックを外し、調整する色 にチェックを付けます。
 - グラフ線を直接操作する。 線をドラッグしたり、線上でクリックします。 制御点を移動させて調整を行います。
 - ガンマ値を入力する。 ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をク リックします。自動的に13の点で滑らかな カーブを生成し中間調を調整します。値は 0.01から99.99まで指定できます。1.0よ り大きな値では中間調が薄くなり、小さい 値では濃くなります。
 - 各濃度テキストボックスに値を入力する。



- 〈調整の目安〉-

以下を参考にしてください。

シアンの値を上げます。 赤を濃くする場合 青を濃くする場合 イエローの値を上げます。 緑を濃くする場合 マゼンタの値を上げます。 赤を薄くする場合 シアンの値を下げます。 青を薄くする場合 イエローの値を下げます。 緑を薄くする場合 マゼンタの値を下げます。

- **⑤** 「追加→ 〕をクリックします。 ハーフトーン調整名が「プリンタ」の「一覧] に表示されます。
- 「適用〕をクリックします。 1つのPPDファイルにWindowsMe/98/95で は1つ、WindowsXP/2000/NT4.0では最大6 つまで「ハーフトーン調整名」を登録できます。



- **PPDへの登録完了画面で[OK]をクリッ** クします。
- (8) 「終了」をクリックし、PSハーフトーン 調整ユーティリティを終了します。

2 プリンタドライバでハーフトーン調整名を選択し、印刷します。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ

- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- **③** 「プロパティ」をクリックします。
- ④ [デバイスオプション] タブの [プリンタの機能] で [ハーフトーン調整] を、[設定の変更] で手順1の ④ で作成した「ハーフトーン調整名 | を選択し、印刷します。



WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ

- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)

4 [カラー] タブの [ハーフトーン調整] で、 手順1の 4 で作成した 「ハーフトーン調 整名」を選択し、印刷します。



WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- **③** [プロパティ] をクリックします。
- 4 [カラー] タブの [ハーフトーン調整] で、 手順 1の 4 で作成した 「ハーフトーン調整名」を選択し、印刷します。




Macintosh プリンタドライバ

- [MicrolinePS] [MicrolinePS Utility] -[MicrolinePS Utility] をダブルクリック します。
- [ユーティリティ] メニューから [ハーフトーン調整…] を選択します。



- ③ [新規ハーフトーン調整の定義]をクリックします。
- - グラフ線を直接操作する。 線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。
 - ガンマ値を入力する。
 ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクリックします。自動的に13の点で滑らかなカーブを生成し中間調を調整します。値は0.01から99.99まで指定できます。1.0より大きな値では中間調が薄くなり、小さい値では濃くなります。
 - 各濃度テキストボックスに値を入力する。



- 5 ハーフトーン調整を登録するPPDファイルが選択されているか確認します。
 - 別のPPD ファイルが選択されている場合は [PPD ファイルの選択…] をクリックし、目的のPPD ファイルを選択します。
- ⑥ [追加→] をクリックします。 新しいハーフトーン調整名が右の登録一覧に表示されます。
- ⑦ [保存]をクリックします。

登録一覧に表示しているハーフトーン調整名を、選択されている PPD ファイルに登録します。



- 8 MicrolinePS Utility を終了します。
- アプリケーションを起動します。
- ⑩ [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ① 「カラー・マッチング」パネルの「カラー 指定」で「カラー/グレースケール」を選 択します。
- (2 [カラーオプション] パネルの [ハーフトーン調整]で、手順4で作成した「ハーフトーン調整名」を選択し、印刷します。





分版印刷をしたい

アプリケーションが分版印刷の機能を持っていなくても、シアン、マゼンタ、イエロー、黒の 4 色に色分解印刷を行うことができます。



- ・ Windows PCL ドライバでは利用できません。
- Mac OS X 10.0 ~ 10.0.4 では利用できません。
- Adobe Illustrator を使用する場合は、アプリケーションの分版印刷機能を使用してください。プリンタドライバの設定はカラーマッチングオフにしてください。

メモ 色分解の機能は版下作成用です。指定された各原色の版を黒トナーで印刷します。それぞれ の原色インクで印刷する機能ではありません。

Windows98/95/Me PS プリンタドライバ




- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- **③** [プロパティ] をクリックします。
- (4) [デバイスオプション] タブの [プリンタの機能] で [色分解] を、[設定の変更] で分版印刷したい色を選択します。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ



WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- (4) [カラー] タブの [その他] ボタンをクリック します。
- **⑤** [色分解] で分版印刷したい色を選択します。
- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。
- **4** [カラー] タブの [その他] ボタンをクリック します。
- 5 [色分解] で分版印刷したい色を選択します。

Macintosh プリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **③** [カラーオプション] パネルの [色分解] で分版印刷したい色を選択します。

Mac OS X プリンタドライバ

(注/) Mac OS X 10.0 ~ 10.0.4 では利用できません。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **③** [プリンタの機能] パネルの [色分解] で分版 印刷したい色を選択します。



色ずれ補正を微調整したい

シアン、マゼンタ、イエロー各色の黒に対する版ずれを色ずれと呼びます。

プリンタは自動色ずれ補正機能により定期的に補正を行っていますが、印刷条件によっては色ずれが気に なる場合があります。

用紙送り方向の色ずれについては、自動補正結果に対してさらに手動で微調整することができます。実際の印刷結果で気になる部分を微調整してください。

ここでは、シアンを微調整する手順を説明します。調整したい色が他にもある場合は同様の手順で調整を 行ってください。

1

シアンの色ずれを微調整します。

印刷結果をみて用紙送り方向に対してシアンが上方向にずれている場合

- ♠ 「メニュー+」スイッチを数回押し、「カラー メニュー」を表示します。
- ② 「設定」スイッチを押します。
- ③ + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、[C イチズレ ビチョウセイ]を表示します。
- **5** + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、現在設定されている値より数字を増やします。

| | | メモ|| 設定値のプラスは黒を基準として画像が下方向に調整されます。

2

印刷します。

色ずれが気になる場合は上記手順を繰り返してください。



特定の色味を強くしたい、または弱くしたい

プリンタの色味を好みに合わせて調整する場合は、プリンタの操作パネルで調整を行ってください。 調整は、各色の淡い(Highlight)・濃い(Dark)・中間(Mid-tone)の3か所の部分を濃くしたり、薄く したりすることで指定します。

ここでは、シアンの色の淡い部分を少し濃くする手順について説明します。シアンの他の部分や、他の色 を調整したい場合は、それぞれの色について調整を行ってください。



(注♪ プリントジョブアカウンティング(オプション)で[ローカルプリント]が[印刷不可]、 または「カラー印刷不可」に設定されている場合は印刷できません。


カラー調整パターンを印刷します。

- | + 「メニュー+」スイッチを数回押し、[カラー メニュー]を表示します。
- 「設定」スイッチを押します。
- ラー チョウセイ/パターン インサツ〕を表示します。
- 「設定」スイッチを押します。

カラー調整パターン印刷が開始されます。

カラー調整パターンには四角が縦11行、横5列で配置されていて、縦11行は色の 調子を表しており、[HIGHLIGHT淡い部分]、[MID-TONE中間部]、[DARK濃い部 分]とそれぞれの文字右側に破線が印刷されています。また、破線と四角が交差す る場所の左下に、「-3」から「+3」までの数字が印刷されています。

横5列は左からシアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、およびシアン・マゼンタ・ イエローの混色を表しており、「シアン」、「マゼンタ」、「イエロー」、「ブラック」、 [CMY] と印刷されています。



シアンの色を調整します。

淡い部分の調整は、淡い部分(Highlight)の設定値を変更します。

- ◆ 「メニュー+」スイッチを数回押し、「カラー メニュー」を表示します。
- ② 「設定」スイッチを押します。
- ③ + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、[C HIGHLIGHT / XX] (XX は現在設定されている値)を表示します。
- 4 「設定」スイッチを押します。

メモ 数字を増やすと濃い方向に、減らすと薄い方向に調整されます。

- 6 ∫設定」スイッチを押し、値の右側に〔*〕を付けます。
- ↑ 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン] にします。

7 章

3 アプリケーションから印刷します。

好みの調子にならない場合は手順1,2を繰り返してください。

8 プリンタの動作について

| 省 | 電力モードに入るまでの時間を変更したい(パワーセーブ) 212 |
|-----------|----------------------------------|
| | 印刷をキャンセルしたい 213 |
| | プリンタの動作モードを変更したい 214 |
| | コンピュータからプリンタの状態を確認したい 215 |
| | コンピュータからプリンタの設定を変更したい 217 |
| | プリンタ内蔵フォントを確認したい 218 |
| | パラレルインタフェースの転送モードを変更したい 219 |
| | 内蔵ハードディスク(オプション)を初期化したい 220 |
| | ポストスクリプトエラーを印刷したい 224 |
| | プリンタの操作パネルでIPアドレスを設定したい 226 |
| 内蔵ハードディスク | (オプション)やフラッシュメモリの空き容量を確認したい |
| | (Windows)227 |
| 内蔵ハードディスク | (オプション) やフラッシュメモリの空き容量を確保したい 228 |



省電力モードに入るまでの時間を変更したい(パワーセーブ)

省電力モードに入るまでの時間を長くすると、印刷開始までの時間を短くできる場合があります。

ハ[°] ワーセーフ゛ イコウシ゛カン 60フン *

「5フン」5分間データを受信しないと省電力モードになります。

「15フント

「30フント

*「60フント

「240フント

ここでは操作パネルで時間を変更する手順を説明します。

- ◆ 「メニュー+」スイッチを数回押し、「システム コウセイ メニュー」を表示します。
- ② 「設定」スイッチを押します。
- ③ 十「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、「パワーセーブ イコウ ジカン」を表示します。
- (5) + 「メニュー+」スイッチまたは | 「メニューー」スイッチを数回押し、目的の値を表示します。



印刷をキャンセルしたい

プリンタで処理中のデータをキャンセルすることができます。

- プリンタの操作パネルで印刷をキャンセルします。
 - 「キャンセル」スイッチを2秒以上押して離します。

プリンタは印刷ジョブの最後まで受け取ってキャンセルします。




- ・プリンタで印刷準備が整ったページはそのまま印刷されます。 ・[データ クリアチュウ]が長く続く場合はコンピュータで印刷ジョブを削除してください。



プリンタの動作モードを変更したい

プリンタの動作モードを変更することができます。



ここでは操作パネルで動作モードを変更する手順を説明します。

- ◆ 「メニュー+」スイッチを数回押し、「システム コウセイ メニュー」を表示します。
- ② 「設定」スイッチを押します。
- ③ 十「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、[ドウサモード]を表示します。

- ↑ 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン] にします。



コンピュータからプリンタの状態を確認したい

ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を確認できます。

(注.) Windows の場合、PrintSuperVision、ネットワークステータスモニタでも行うことができます。詳しくは「3 Windows ソフトウェア」(41 ページ)をご覧ください。

Web ブラウザを使う場合

(注: TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。

「プリンタステータス」画面で確認する



1 Webブラウザを起動し、[アドレス] にプリンタのIPアドレスを入力し、Enterキーを押します。

「プリンタステータス」画面が表示されます。

「ステータスウインドウ」で確認する

(注・)「ステータスウィンドウ」でも、プリンタの状態を確認することができます。 詳しくは「ステータスウインドウを使います|(294 ページ)をご覧ください。

OKI LPR ユーティリティ(Windows)を使う場合

(注/) TCP/IPでネットワークに接続している場合に利用できます。



- ♠ OKI LPR ユーティリティを起動します。
- ② 対象のプリンタを選択します。[リモートプリント] メニューの[プリンタのステータス…] または[ジョブの表示…]を選択します。 プリンタの表示パネルの内容が表示されます。

NIC セットアップユーティリティ(AdminManager)(Windows)を使う場合

(注♪) TCP/IP または IPX/SPX でネットワークに接続している場合に利用できます。



- (1) [NIC セットアップユーティリティ (Admin Manager)] を起動します。
- ② 対象のプリンタを選択します。ML5300 は MLETB12と表示されます。[ステータス] メニューの [プリンタステータス] を選択します。

プリンタステータス画面が表示されます。



コンピュータからプリンタの設定を変更したい

プリンタの設定の一部を変更することができます。

MicrolinePS Utility (Macintosh) を使う場合



- プリンタの機種や現在の設定内容によって、各画面の表示内容は異なります。
- ・ [タイムアウト印刷] の値は [5秒]、[40秒]、[5分]、[無限] のみ表示・設定できます。プリンタでこれ以外に設定されている場合は近い値を表示します。
- Mac OS X では利用できません。
- [MicrolinePS] [MicrolinePS Utility] [MicrolinePS Utilty] をダブルクリックします。
- 2 設定を変更し [設定] をクリックします。

メイン画面




オプション画面



Web ブラウザを使う場合

(注!) TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。



Webブラウザを起動し、[アドレス] にプリンタのIPアドレスを入力し、Enterキーを押します。

「プリンタステータス」画面が表示されます。

- [ログイン]をクリックし、[ユーザ名]に 「root」、[パスワード]に現在のパスワード を入力し、[OK]をクリックします。
 - (注) パスワードの初期値は、「イーサネットアドレスの下6桁」です。
- 3 左のフレームから設定を変更したい項目をクリックします。
- 必要な変更をした後、[OK] をクリックします。

プリンタ内蔵フォントを確認したい

プリンタに内蔵しているフォントを確認できます。

操作パネルを使う場合

プリンタに標準で内蔵しているフォント名を印刷します。




- ・ A4 用紙以外で印刷を行うとすべての内容が印刷されないことがあります。
- ・ プリントジョブアカウンティング(オプション)で[ローカルプリント]が[印刷不可] または[カラー印刷不可]に設定されている場合には印刷できません。
- **1** トレイに A4 用紙をセットします。
- ② + 「メニュー+」スイッチを数回押し、[インフォメーション メニュー] を表示します。
- ③ 「設定」スイッチを押し、[PSE フォント インサツ/ジッコウ] (PSモードの場合)、[PCL フォント インサツ/ジッコウ] (PCLモードの場合)を表示します。

フォント名が印刷されます。

MicrolinePS Utility(Macintosh)を使う場合

プリンタに内蔵しているすべてのポストスクリプトフォント名を確認することができます。







- [MicrolinePS] [MicrolinePS Utility] -[MicrolinePS Utility] をダブルクリックします。
- ② [ユーティリティ] メニューから [フォント リスト表示...] を選択します。
- ③ [プリンタ ROM]を選択するとプリンタに標準で内蔵しているフォントが表示されます。

8 章



パラレルインタフェースの転送モードを変更したい

コンピュータと転送モードを一致させる場合に変更してください。

双方向セントロを無効にするには

- ② 「設定」スイッチを押します。
- (3) + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、「ソウホウコウ セントロ」を表示します。

- ⑥ 「設定」スイッチを押し、値の右側に[*]を付けます。
- 8 電源をOFF/ONします。
- メモー電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。

ECP を無効にするには

- ② 「設定」スイッチを押します。
- 3 十 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、 [ECP] を表示します。
- 4 [設定] スイッチを押します。
- ⑥ 「設定」スイッチを押し、値の右側に[★]を付けます。
- 「オンライン」スイッチを押し、「オンライン」にします。
- 8 電源をOFF/ONします。
- メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。



内蔵ハードディスク(オプション)を初期化したい

内蔵ハードディスクを初期の状態に戻すことができます。

内蔵ハードディスクは3つのパーティションに分割されています。内蔵ハードディスクをイニシャライズすると、パーティションも分割し直します。特定のパーティションのみをフォーマットすることもできます。

内蔵ハードディスクのパーティションには [PSE]、[PCL]、[キョウツウ] があります。

[PSE]

PostScript モードのフォームを格納するエリアです。

[PCL]

PCL モードのフォームを格納するエリアです。

[キョウツウ]

「認証印刷」、「確認印刷」、「プリンタに保存」でジョブを登録したり、エラーログを格納するエリアです。

注!

内蔵ハードディスクを初期化すると、以下の内容が消去されます。初期化しても良いか十分検討してください。

- 「確認印刷」、「認証印刷」、「プリンタに保存」で登録したジョブ
- 登録したフォーム
- ・エラーログ

(注./)

プリントジョブアカウンティング(オプション)にプリンタがすでに追加されている場合は、内蔵ハードディスクの初期化をする前に、プリントジョブアカウンティングに関する情報をプリンタのハードディスクからいったん削除する必要があります。このため、ログの取得を終了し、プリントジョブアカウンティングからプリンタを削除してください。プリンタの削除方法は、「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。

操作パネルを使う場合

(注・) [ディスク メンテナンス] は工場出荷時の設定では表示されません。アドミニストレータメニューで [DISK MAINTENANCE] の設定を [ENABLE] に変更する必要があります。 詳しくは 250 ページをご覧ください。

イニシャライズ

- ② 「設定」スイッチを押します。
- (3) + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、「HDD ショキカ/ジッコウ」を表示します。
- (4) 「設定」スイッチを押し、「ジッコウシマスカ? Y=ENTER / N=CANCEL」を表示します。
 - 初期化を取り消すには、ここで 「キャンセル」スイッチを押します。 「設定」スイッチを押すと、初期化を取り消すことはできません。
- **6** 「設定」スイッチを押し、[スグニ ジッコウシマスカ? Y=ENTER / N=CANCEL]を表示します。
 - (注.) ここで 「キャンセル」 スイッチを押した場合は、次にプリンタの電源を入れたときにイニシャライズが行われます。
- 6 「設定」スイッチを押します。
- **⑦** [デンゲンヲ キッテクダサイ/シャットダウン カンリョウ]が表示されたら電源 を OFF にします。
- **8** 電源をONにします。イニシャライズが行われます。

特定のパーティションのフォーマット

- 1 + 「メニュー+」スイッチを数回押し、「ディスク メンテナンス」を表示します。
- ② 「設定」スイッチを押します。
- (3) + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、「HDD フォーマット」を表示します。
- **4** 「設定」スイッチを押します。
- **6** 「設定」スイッチを押し、「ジッコウシマスカ? Y=ENTER / N=CANCEL」を表示します。
 - 対期化を取り消すには、ここで 「キャンセル」スイッチを押します。 「設定」スイッチを押すと、初期化を取り消すことはできません。
- **⑦** 「設定」スイッチを押し、[スグニ ジッコウシマスカ? Y=ENTER / N=CANCEL]を表示します。
- ❸ ∫設定」スイッチを押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。
 - (注) ここで 「キャンセル」 スイッチを押した場合は、次にプリンタの電源を入れたときにフォーマットが行われます。
- ⑨ [デンゲンヲ キッテクダサイ/シャットダウン カンリョウ]が表示されたら電源 を OFF にします。
- ⑩ 電源をONにします。フォーマットが行われます。

OKI ストレージデバイスマネージャ(Windows)を使う場合

- 【スタート】 [プログラム】 (WindowsXPでは [すべてのプログラム】) - [沖データ】 - [OKI ストレージデバイスマネージャ】 - [OKI スト レージデバイスマネージャ】を選択します。
- ② 「プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始] をクリックします。
- ③ [閉じる]をクリックします。
- 4 下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューから「管理者機能」を選択します。
- ⑤ [現在のパスワード] に管理者パスワードを 入力します。パスワードの初期値は 「PASSWORD」です。
- 6 [記憶装置の初期化] をクリックします。





イニシャライズする場合は[ディスク全体の 初期化]をクリックします。

特定のパーティションをフォーマットする場合はリストからフォーマットしたいパーティションを選択し、「パーティションの初期化」をクリックします。

パーティションの使用目的を変更する場合は リストからフォーマットしたいパーティションを選択し、[パーティションの使用用途]で パーティション種類を選択して[パーティ ションの初期化]をクリックします。

- 8 初期化確認画面で[はい]をクリックします。
- シャットダウン確認画面で [はい] をクリックします。
- ⑩ 完了画面で [OK] をクリックします。
- **⑪** プリンタの電源をOFF/ONします。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。

MicrolinePS Utility (Macintosh) を使う場合

PS パーティションのフォーマットを行います。PCL、キョウツウのパーティションはそのままです。

(注:) Mac OS X では利用できません。







- [MicrolinePS] [MicrolinePS Utility] -[MicrolinePS Utility] をダブルクリックします。
- [ユーティリティ] メニューから [ディスク の初期化…] を選択します。
- ③ 初期化するハードディスクのディスク番号に チェックを付け、「初期化」をクリックします。
 - 注・ディスク番号はパーティション番号ではありません。PSパーティションがディスク#0となります。

PS パーティションが複数ある場合は、パーティション番号が小さい方からディスク#0、ディスク#1、ディスク#2となります。

- 初期化してもよいか再度確認し、[初期化]を クリックします。
- ⑤ 再起動確認画面で [○K] をクリックします。
- ⑥ プリンタの電源をOFF/ONします。
 - メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。



ポストスクリプトエラーを印刷したい


ポストスクリプトエラーが発生したときに、エラー内容を印刷することができます。

操作パネルを使う場合

- ◆ 「メニュー+」スイッチを数回押し、「システム コウセイ メニュー」を表示します。
- ② 「設定」スイッチを押します。
- 4 「設定」スイッチを押します。


- ↑ 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン] にします。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ




- [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。
- ② [OKI MICROLINE 5300(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- ③ [PostScript] タブの [PostScript エラー情報を印刷する] にチェックを付け、[OK] をクリックします。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル]メニューの「印刷]を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- **4** [レイアウト] タブの [詳細設定] をクリックします。
- ⑤ [PostScript オプション] -[PostScript エラーハンドラを送信] で [はい] を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **③** [プロパティ] をクリックします。
- (手細) タブの [PostScript オプション] -[PostScript エラーハンドラを送信] で [はい] を選択します。

Macintosh プリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [作業記録処理] パネルの [PostScript エラーが起きた場合] で [詳細レポートをプリント] を選択します。

Mac OS X プリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- 【エラー処理】パネルの [PostScript エラー] で [詳細レポートをプリント] を選択します。



プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい

プリンタの操作パネルから、プリンタのIP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定 できます。

- (注:) IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど、重大な障害が発生します。ネットワーク管理者と相談の上、IPアドレスを設定してください。
- メモ プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、「NIC セットアップユーティリティ(AdminManager)」で設定することもできます。「NIC セットアップユーティリティ(AdminManager)」(47 ページ)をご覧ください。
 - ↑ 「メニュー+」スイッチを数回押し、[NETWORK MENU] を表示します。
 - ② 「設定」スイッチを押します。
 - ③ [TCP/IP / ENABLE *] と表示されていることを確認します。[TCP/IP / DISABLE *] と表示されている場合は次の設定を行います。
 - ① 「設定」スイッチを押します。
 - ② | ト「メニュー+」スイッチを押し、[TCP/IP / ENABLE] を表示します。
 - ③ 「設定」スイッチを押し、値の右側に[*]を付けます。
 - ④ 【「戻る」スイッチを押します。
 - 4 + 「メニュー+」スイッチを数回押し、[IP ADDRESS] を表示します。
 - **⑤** 「設定」スイッチを押します。

 - ⑦ 「設定」スイッチを押し、次の桁に移動します。 ⑥ と ⑦ を繰り返して、全ての桁の値を設定します。
 - 「戻る」スイッチを押します。

以後、 $4 \sim 8$ を繰り返し、[SUBNET MASK] (サブネットマスク)、[GATEWAY ADDRESS] (ゲートウェイアドレス) を設定します。

「オンライン」スイッチを押し、「オンライン」にします。



内蔵ハードディスク(オプション)やフラッシュメモ リの空き容量を確認したい(Windows)


内蔵ハードディスクやフラッシュメモリの各パーティションの空き容量を確認することができます。

メモ「OKIストレージデバイスマネージャ」のセットアップについては、44ページをご覧ください。

- 【スタート】 [プログラム】 (WindowsXPでは [すべてのプログラム]) - [沖データ] - [OKI ストレージデバイスマネージャ】 - [OKI スト レージデバイスマネージャ】を選択します。
- ② 「プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始] をクリックします。
- ③ [終了] をクリックします。
- 4 [閉じる] をクリックします。
- ⑤ 下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ] メニューから [リソースを表示する] を選択します。
- 6 内蔵ハードディスクの場合は [DISK] を、フラッシュメモリの場合は [FLASH0] を選択します。



内蔵ハードディスクが搭載されていない 場合は、[DISK] は表示されません。



8 用途欄にパーティションの種別が表示され、 空き容量欄にパーティションごとの空き容量 がByte単位で表示されます。



フラッシュメモリの場合は、[PSE] と [MIX] が別々に表示されますが、同じパー ティションを示します。







内蔵ハードディスク(オプション)やフラッシュメモ リの空き容量を確保したい

内蔵ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確保するにはいくつかの方法があります。

内蔵ハードディスクの場合

内蔵ハードディスクの不要なジョブを削除する

「確認印刷」、「認証印刷」または「プリンタに保存」指定をした印刷ジョブが、内蔵ハードディスクの「キョ ウツウーパーティションに残ったままになっていると、ハードディスクの容量を圧迫します。これらの ジョブを削除することによって、空き容量を確保することができます。「複数部数の文書を最初に確認し てから印刷したい (確認印刷) | (129ページ)、「パスワードを入力してから印刷したい (認証印刷) | (133 ページ)、「プリンタのハードディスクにジョブを保存して繰り返し印刷したい」(138ページ)をご覧く ださい。



(注♪「キョウツウ」パーティションの空き容量が確保されます。「PSE」および「PCL」パーティ ションの空き容量は変わりません。

内蔵ハードディスクのパーティションサイズを変更する

使用していないパーティションのサイズを小さくすることにより、目的のパーティションの空き容量を確 保することができます。



パーティションのサイズを変更すると、以下の内容も消去されます。消去されても よいか十分検討してください。

- ·「確認印刷 |、「認証印刷 |、「プリンタに保存 | で登録したジョブ
- ・登録したフォーム
- ・エラーログ



(注♪) プリントジョブアカウンティング (オプション) にプリンタがすでに追加されている場合 は、パーティションのサイズを変更する前に、プリントジョブアカウンティングに関する 情報をプリンタのハードディスクから一旦削除する必要があります。このために、ログの 取得を終了し、プリントジョブアカウンティングからプリンタを削除してください。プリ ンタの削除方法は、「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル | をご覧く ださい。

操作パネルを使う場合

- [ディスク メンテナンス] は工場出荷時の設定では表示されません。アドミニストレータ メニューで [DISK MAINTENANCE] の設定を [ENABLE] に変更する必要があります。 詳 しくは 250 ページをご覧ください。
 - 「メニュー+」スイッチを数回押し、[ディスク メンテナンス] を表示します。
 - ② 「設定」スイッチを押します。
 - 3 + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、「パーティション サイズ/ジッコウ」を表示します。

 - **⑤** 「設定」スイッチを押し、PCL パーティションサイズを点滅させます。
 - - メモ PCL パーティションサイズを変更すると、キョウツウパーティションサイズも変わります。

 - サイズを変更しない場合は ② へ進みます。サイズを変更する場合は、 + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、目的のサイズを表示します。
 - メモ キョウツウパーティションサイズを変更すると、PSEパーティションサイズも変わります。
 - ⑤ 「設定」スイッチを押し、PSE パーティションサイズを点滅させます。
 - サイズを変更しない場合は (1) へ進みます。サイズを変更する場合は、 + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、目的のサイズを表示します。
 - メモ PSEパーティションサイズを変更すると、PCLパーティションサイズも変わります。
 - ① 「設定」スイッチを押し、「ジッコウシマスカ? Y=ENTER / N=CANCEL」を表示します。
 - (注・) サイズの変更を取り消すには、ここで 「キャンセル」スイッチを押します。 「設定」スイッチを押すと、サイズの変更を取り消すことはできません。
 - (2) 「設定」スイッチを押し、「スグニ ジッコウシマスカ? Y=ENTER / N=CANCEL] を表示します。
 - 「設定」スイッチを押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。
 - (注.) ここで 「キャンセル」 スイッチを押した場合は、次にプリンタの電源を入れたときにフォーマットが行われます。
 - **(4)** [デンゲンヲ キッテクダサイ/シャットダウン カンリョウ]が表示されたら電源 を OFF にします。
 - ⑥ 電源をONにします。フォーマットが行われます。

OKI ストレージデバイスマネージャ(Windows)を使う場合

メモ「OKIストレージデバイスマネージャ」のセットアップについては、44ページをご覧ください。

- ① [スタート] [プログラム] (WindowsXPでは [すべてのプログラム]) - [沖データ] - [OKI ストレージデバイスマネージャ] - [OKI スト レージデバイスマネージャ] を選択します。
- ② 「プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始] をクリックします。
- ③ [閉じる]をクリックします。
- ⑤ [現在のパスワード] に管理者パスワードを 入力します。パスワードの初期値は 「PASSWORD」です。
- ⑥ 「記憶装置の初期化」をクリックします。





- リストから HDD パーティションを選択し、 [ハードディスクのパーティションサイズ変更] でサイズを変更し、[ディスク全体の初期化] をクリックします。
- ❸ 初期化確認画面で「OK」をクリックします。
- 9 シャットダウン確認画面で [はい] をクリックします。
- ⑩ 完了画面で「OK」をクリックします。
- **⑪** プリンタの電源を OFF/ON します。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。

内蔵ハードディスク(オプション)の初期化をします

内蔵ハードディスクを初期の状態に戻すことができます。

内蔵ハードディスクの初期化を行う場合は、「内蔵ハードディスク(オプション)を初期化したい」(220ページ)をご覧ください。

フラッシュメモリの場合

フラッシュメモリの初期化をします

フラッシュメモリを初期の状態に戻すことができます。



フラッシュメモリを初期化すると、以下の内容も消去されます。消去されてもよい か十分検討してください。

・登録したフォーム

プリントジョブアカウンティング (オプション) にプリンタがすでに追加されている場合は、フラッシュメモリを初期化する前に、プリントジョブアカウンティングに関する情報をプリンタのフラッシュメモリから一旦削除する必要があります。このために、ログの取得を終了し、プリントジョブアカウンティングからプリンタを削除してください。プリンタの削除方法は、「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。

操作パネルを使う場合

- [メモリ メニュー] は工場出荷時の設定では表示されません。アドミニストレータメニューで [MEMORY MENU] の設定を [ENABLE] に変更する必要があります。詳しくは 250 ページをご覧ください。

 - 3 + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、 [FLASH メモリ ショキカ/ジッコウ]を表示します。
 - **④** 「設定」スイッチを押し、[ジッコウシマスカ? Y=ENTER / N=CANCEL] を表示します。
 - (注・) 初期化を取り消すには、ここで 「キャンセル」スイッチを押します。 「設定」スイッチを押すと、初期化を取り消すことはできません。
 - **⑤** 「設定」スイッチを押し、[スグニ ジッコウシマスカ? Y=ENTER / N=CANCEL]を表示します。
 - - (注・) ここで 「キャンセル」 スイッチを押した場合は、次にプリンタの電源を入れたときに初期化が行われます。
 - **⑦** [デンゲンヲ キッテクダサイ/シャットダウン カンリョウ]が表示されたら電源 を OFF にします。
 - **⑧** 電源をONにします。フォーマットが行われます。

OKI ストレージデバイスマネージャ(Windows)を使う場合

メモ「OKIストレージデバイスマネージャ」のセットアップについては、44ページをご覧ください。

- 【スタート】 [プログラム】 (WindowsXPでは [すべてのプログラム】) - [沖データ】 - [OKI ストレージデバイスマネージャ】 - [OKI スト レージデバイスマネージャ】を選択します。
- ② 「プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始] をクリックします。
- ③ [閉じる] をクリックします。
- すのウィンドウでプリンタを選択します。 [プリンタ] メニューから [管理者機能] を 選択します。
- ⑤ [現在のパスワード] に管理者パスワードを 入力します。パスワードの初期値は 「PASSWORD」です。
- ⑥ 「記憶装置の初期化」をクリックします。



- 記憶装置の初期化

 ②1 = 0: HDD0 PCL
 ②2 = 1: HDD0 COMMON
 ③3 = %disk0% HDD0 PS
 ③4 = 2: FLASH0 MDX
 ②5 = %flash0% FLASH0 PS

 バーティションの使用用途
 PCL ②共通(②OMMON) ② PostScript(PS)

 ブラッシュ全体の初期化(例)

 ブラッシュ全体の初期化(例)

 「パーティションの初期化(例)

 「パーティションの初期化(例)

 「パーティションの初期化(例)

 「パーティションの初期化(例)

 「別じる公
- リストから Flash パーティションを選択し、 [フラッシュ全体の初期化] をクリックします。
- **⑧** 初期化確認画面で「はい」をクリックします。
- シャットダウン確認画面で [OK] をクリックします。
- ⑩ 完了画面で「OK」をクリックします。
- **⑪** プリンタの電源をOFF/ONします。
 - メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。

9 プリンタの設定項目について

| ユーザメニューを変更します | 234 |
|-------------------------|-----|
| プリンタのユーザメニュー一覧2 | 235 |
| アドミニストレータメニューを変更します2 | 250 |
| プリンタのアドミニストレータメニュー一覧2 | 251 |
| 現在の設定を確認します(メニューマップ印刷)2 | 253 |
| 現在のメニュー設定を保存します2 | 254 |
| 設定値を初期化します 2 | 255 |



ユーザメニューを変更します

- ② 「設定」スイッチを押します。

- 6 ∫設定」スイッチを押し、値の右側に〔*〕を付けます。
 - メモ フラッシュメモリ、内蔵ハードディスク (オプション)の初期化や、内蔵ハード ディスクのパーティションのサイズ変更、特定パーティションの初期化では、「ジッコウシマスカ?」と表示されます。実行してもよいかもう一度ご確認ください。

実行する場合は 「設定」スイッチを押します。続いて「スグニジッコウシマスカ?」と表示されます。

実行する場合は 「設定」スイッチを押します。プリンタはシャットダウン 処理を行います。[デンゲンヲ キッテクダサイ/シャットダウン カンリョウ] が表示されたら電源を OFF/ON します。各変更が行われます。

- (注♪ 「USBメニュー」、「セントロメニュー」カテゴリの設定値を変更したときは、電源をOFF/ON してください。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。



プリンタのユーザメニュー一覧

「設定値」の網かけは初期の値です。

◎: プリンタドライバの設定が優先

○:プリンタの設定が優先またはプリンタで設定が必要

-: プリンタドライバ使用時は無効

| | 操作パ | ネル表示 | | Win | Win | |
|----------------------|-----------------|--------------------------------|--|------|-------|-----|
| カテゴリ | 設定項目(上段) | 設定値(下段) | | (PS) | (PCL) | Mac |
| インサツ シ゛ョフ゛ メニュー * | パスワード セッテイ | *** | 認証印刷、確認印刷のパスワードを4桁の数字(0~9)で設定します。 *:オプションのハードディスク装着時に表示。 | 0 | 0 | 0 |
| | シ゛ョフ゛ セレクト | ジ゙ョフ゛ナシ スベテノ ジョブ (ファイル名) | 印刷を行うジョブを設定します。 「ジョブナシ」以外は印刷可能なファイル があるときに表示します。 | 0 | 0 | 0 |
| インフォメーション メニュー | メニューマッフ° インサツ | シ゛ッコウ | メニューリストを印刷します。 | _ | _ | _ |
| 注) | ファイルリスト インサツ | シ゛ッコウ | ファイルリストを印刷します。 | _ | - | _ |
| | PCL フォントインサツ | シ゛ッコウ | PCL のフォントリストを印刷します。 | _ | _ | _ |
| | PSE フォントインサツ | シ゛ッコウ | PSのフォントリストを印刷します。 | _ | - | _ |
| | DEMO1 | シ゛ッコウ | デモ印刷をします。 | _ | _ | _ |
| | Iラ−ロク゛インサツ | シ゛ッコウ | エラーログを印刷します。 | _ | - | _ |
| シャットタ* ウン メニュー * | シャットタ゛ウン スタート | ジッコウ | ファイルシステム保護のために電源オフ シーケンスを行います。 *: オプションのハードディスク装着時に 表示。 | 0 | 0 | 0 |
| インサツ メニュー | コヒ° -マイスウ | 1 \$ 999 | コピー枚数を設定します。 | 0 | 0 | 0 |
| | リョウメン インサツ * | オン オフ | 両面印刷を指定します。 *:オプションの両面印刷ユニット装着時 に表示。 | 0 | 0 | 0 |
| | F9* 71/9 * | ヨコトシ * タテトシ* | 両面印刷の綴じ方を指定します。 *:オプションの両面印刷ユニットを装着し、 [リョウメン インサツ]が[オン]の ときに表示。 | 0 | 0 | 0 |
| | キュウシ トレイ | HV11 HV12 * MP HV1 | 給紙トレイを選択します。 *:トレイ2は、オプションのセカンドトレイユニット装着時に表示。 | 0 | 0 | 0 |
| | ジドウ トレイ キリカエ | オン オフ | 自動トレイ切替をするかどうか設定しま す。 | 0 | 0 | 0 |
| | トレイ センタクシ゛ュンシ゛ョ | シタ ホウコウ ウエ ホウコウ キュウシ トレイ | 自動トレイ選択/自動トレイ切り換え時 の、選択順序の優先順位を指定します。 | 0 | 0 | 0 |

注) プリントジョブアカウンティング (オプション) で [ローカルプリント] が [印刷不可] または [カラー印刷不可] に設定されている場合には印刷できません。

| | 操作パ | ネル表示 | | Win | Win | |
|-----------|----------------|--|--|------|-------|-----|
| カテゴリ | 設定項目(上段) | 設定値(下段) | 内 容 | (PS) | (PCL) | Mac |
| インサツ メニュー | MP FUT / YhThs | ヨウシチカ゛イ ノ トキ シヨウシナイ | マルチパーパストレイの使い方を設定します。 | 0 | 0 | 0 |
| | ヨウシチェック | ユウコウ ムコウ | 用紙サイズのチェックをするかどうか設 定します。 | 0 | 0 | 0 |
| | カイソ゛ウト゛ | 600 × 1200DPI 600DPI | 解像度を選択します。 | 0 | 0 | 0 |
| | トナーセーフ゛モート゛ | オンオフ | トナーセーブモードの有効/無効を切り替 えます。 | 0 | 0 | 0 |
| | モノクロ インサツ ソクト* | シ`ト`ゥ カラ- インサツ ソクト` フツウ インサツ ソクト` | モノクロ印刷速度を設定します。 [カラー インサツ ソクド] はカラーの 印刷速度になります。 [フツウ インサツ ソクド] はモノクロ の印刷速度になります。 | 0 | 0 | 0 |
| | インサツ ホウコウ | タテ 30 | 印刷方向を設定します。 | 0 | 0 | 0 |
| | 1ページ ギョウスウ | 5 ‡° э† 60 ‡° э† 64 ‡° э† 5 128 ‡° э† | 1ページに印刷できる行数を設定します。 | _ | _ | |
| | ヘンシュウ サイス* | オセット ヨウシ サイス* LETTER EXECUTIVE LEGAL 14 LEGAL 13.5 LEGAL 13 A4 A5 A6 B5 カスタム COM-9 ENVELOPE COM-10 ENVELOPE MONARCH ENV DL ENVELOPE C5 ENVELOPE C4 ENVELOPE C4 ENVELOPE Jカ*‡ オウフトウカ1 フウトウ2 フウトウ3 フウトウ4 | コンピュータから用紙サイズを指定しなかった場合の用紙の編集サイズを設定します。[カセット ヨウシ サイズ] を選択すると、現在選択されているトレイの用紙サイズを編集サイズとします。 | | | |

| " | 操作パネ | ベル表示 | | Win | Win | |
|------|-----------------------|---|--|------|-------|-----|
| カテゴリ | 設定項目(上段) | 設定値(下段) | 内 容 | (PS) | (PCL) | Мас |
| | トレイ1 ∃ ウシサイス* | A4 A5 A6 B5 LEGAL 14 LEGAL 13.5 LEGAL 13 LETTER EXECUTIVE 加及 | トレイ1の用紙サイズを設定します。 | 0 | 0 | 0 |
| | ⊦ሁ11 <i>አ</i> ディアタイフ° | フッウシ レターヘット* ホ*ント*シ サイセイシ アライカミ | トレイ1の用紙種類を設定します。 | 0 | 0 | 0 |
| | トレイ1 メディアウェイト | フ ツ ウシ アツイカミ ヨリアツイカミ | トレイ1の用紙厚さを設定します。 | 0 | 0 | 0 |
| | トレイ2 ヨウシサイズ * | A4 A5 B5 LEGAL 14 LEGAL 13.5 LEGAL 13 LETTER EXECUTIVE 加功人 | トレイ2の用紙サイズを設定します。 *: オプションのセカンドトレイユニット 装着時に表示。 | 0 | 0 | 0 |
| | ⊦b/12 メディアタイプ * | フッウシ レターヘット* ホ*ント*シ サイセイシ アッカ*ミ アライカミ | トレイ2の用紙種類を設定します。 *: オプションのセカンドトレイユニット 装着時に表示。 | 0 | 0 | 0 |
| | トレイ2 メディアウェイト * | フップウシ アッイカミ ヨリアッイカミ コ* クアッイカミ | トレイ2の用紙厚さを設定します。 *: オプションのセカンドトレイユニット 装着時に表示。 | 0 | 0 | 0 |

| | 操作パス | ネル表示 | | Win | Win | |
|--------------|-------------------------------------|--|--|------|-------|-----|
| カテゴリ | 設定項目(上段) | 設定値(下段) | 内容 | (PS) | (PCL) | Mac |
| X̄7° 17 X=1− | MP | A4 A5 A6 B5 LEGAL 14 LEGAL 13.5 LEGAL 13 LETTER EXECUTIVE ħスタム COM-9 ENVELOPE COM-10 ENVELOPE MONARCH ENV DL ENVELOPE L5 ENVELOPE Iħ ‡ ᡮウアクハガ‡ フウトウ1 フウトウ2 フウトウ3 フウトウ4 | マルチパーパストレイの用紙サイズを設定します。 | 0 | 0 | 0 |
| | MP Hv4 x5* 1794 7° | フックシ レターヘット* OHP ラヘ*ルシ ホ*ント*シ サイセイシ アツカ*ミ アライカミ | マルチパーパストレイの用紙種類を設定します。 | © | 0 | 0 |
| | MP HV1 X7*1791 1h | フツウシ アツイカミ ヨリアツイカミ コ [*] クアツイカミ | マルチパーパストレイの用紙厚さを設定します。 | 0 | 0 | 0 |
| | カスタムヨウシ サイス゛ | インチ ミリメートル | カスタム用紙を設定するときの単位を設定します。 | 0 | 0 | 0 |
| | ∃ウシハハ [∞] サイス [∞] | 64 ミリメートル く 210 ミリメートル く 216 ミリメートル | カスタム用紙の用紙幅を設定します。 「カスタムヨウシ サイズ」で [インチ] を選択するとインチに換算した値になり ます。 | 0 | 0 | 0 |
| | ヨウシナカ゛サ サイス゛ | 148 ミリメートル \$ 297 ミリメートル \$ 1200 ミリメートル | カスタム用紙の用紙長を設定します。 「カスタムヨウシ サイズ」で [インチ] を選択するとインチに換算した値になり ます。 | 0 | 0 | 0 |

| | 操作パー | ネル表示 | | Win | Win | |
|----------|------------------|---------------------------------------|---|------|-------|-----|
| カテゴリ | 設定項目(上段) | 設定値(下段) | - 内 容 | (PS) | (PCL) | Мас |
| カラー メニュー | ノウト゛ ホセイ モート゛ | シ゛ト゛ゥ シュト゛ゥ | 濃度補正と階調補正を自動で行うか設定し ます。 | 0 | 0 | 0 |
| | ノウト * ホセイ | Ŷ [*] ッコウ | 実行を選択すると、プリンタは直ちに濃度 補正を行います。アイドル状態で実行して ください。 | 0 | 0 | 0 |
| | カラー チョウセイ | N°タ−ン インサツ | カラー調整パターンを印刷します。 注: プリントジョブアカウンティング (オプション) で [ローカルプリント] が [印刷不可] または [カラー印刷不可] に設定されている場合には印刷できません。 | 0 | 0 | 0 |
| | C HIGHLIGHT | 0 +1 +2 +3 -3 -2 -1 | シアンの淡い部分(Highlight)の色の調子を 調整します。 プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向 に調整されます。 | 0 | 0 | 0 |
| | C MID-TONE | 0 +1 +2 +3 -3 -2 -1 | シアンの中間部(Mid-tone)の色の調子を調整します。 | 0 | 0 | 0 |
| | C DARK | 0 +1 +2 +3 -3 -2 -1 | シアンの濃い部分(Dark)の色の調子を調整します。 | 0 | 0 | 0 |
| | M HIGHLIGHT | 0 +1 +2 +3 -3 -2 -1 | マゼンタの淡い部分(Highlight)の色の調子 を調整します。 プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向 に調整されます。 | 0 | 0 | 0 |
| | M MID-TONE | 0 +1 +2 +3 -3 -2 -1 | マゼンタの中間部(Mid-tone)の色の調子を 調整します。 | 0 | 0 | 0 |

| | 操作パ | ネル表示 | | Win | Win | |
|----------|-------------|---------------------------------------|---|------|-------|-----|
| カテゴリ | 設定項目(上段) | 設定値(下段) | 内 容 | (PS) | (PCL) | Мас |
| カラー メニュー | M DARK | 0 +1 +2 +3 -3 -2 -1 | マゼンタの濃い部分(Dark)の色の調子を調整します。 | 0 | 0 | 0 |
| | Y HIGHLIGHT | 0 +1 +2 +3 -3 -2 -1 | イエローの淡い部分(Highlight)の色の調子 を調整します。 プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向 に調整されます。 | 0 | 0 | 0 |
| | Y MID-TONE | 0 +1 +2 +3 -3 -2 -1 | イエローの中間部(Mid-tone)の色の調子を 調整します。 | 0 | 0 | 0 |
| | Y DARK | 0 +1 +2 +3 -3 -2 -1 | イエローの濃い部分(Dark)の色の調子を調整します。 | 0 | 0 | 0 |
| | K HIGHLIGHT | 0 +1 +2 +3 -3 -2 -1 | プラックの淡い部分(Highlight)の色の調子 を調整します。 プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向 に調整されます。 | 0 | 0 | 0 |
| | K MID-TONE | 0 +1 +2 +3 -3 -2 -1 | ブラックの中間部(Mid-tone)の色の調子を 調整します。 | 0 | 0 | 0 |
| | K DARK | 0 +1 +2 +3 -3 -2 -1 | ブラックの濃い部分(Dark)の色の調子を調整します。 | 0 | 0 | 0 |

| | 操作パネ | | | Win | Win | |
|----------|--|---|--|------|-------|-----|
| カテゴリ | 設定項目(上段) | 設定値(下段) | 内 容 | (PS) | (PCL) | Мас |
| カラー メニュー | C /ウド | 0 +1 +2 +3 -4 -3 -2 -1 | シアンの濃度を調整します。 通常は使用しないでください。 | 0 | 0 | 0 |
| | M /ウド | 0 +1 +2 +3 -4 -3 -2 -1 | マゼンタの濃度を調整します。 通常は使用しないでください。 | 0 | 0 | 0 |
| | Y /ウド | 0 +1 +2 +3 -4 -3 -2 -1 | イエローの濃度を調整します。 通常は使用しないでください。 | 0 | 0 | 0 |
| | K /ウド | 0 +1 +2 +3 -4 -3 -2 -1 | ブラックの濃度を調整します。 通常は使用しないでください。 | 0 | 0 | 0 |
| | シ゛ト゛ゥ イロス゛レ ホセイ | シ゛ッコウ | このメニューを実行すると、プリンタは自動色ずれ補正動作を実行します。アイドル状態で実行してください。 | 0 | 0 | 0 |
| | C (チズレ ビチョウセイ | 0 +1 +2 +3 -3 -2 -1 | シアンの画像位置ズレを微調整します。 | 0 | 0 | 0 |
| | M (ff, x ' \begin{align*} L \begin{align*} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 0 +1 +2 +3 -3 -2 -1 | マゼンタの画像位置ズレを微調整します。 | 0 | 0 | 0 |

| | 操作パネ | ネル表示 | | Win | Win | |
|----------------|-----------------------------|---|--|------|-------|-----|
| カテゴリ | 設定項目(上段) | 設定値(下段) | 内 容 | (PS) | (PCL) | Mac |
| カラー メニュー | Y 1f2, b t, t3-pt1 | 0 +1 +2 +3 -3 -2 -1 | イエローの画像位置ズレを微調整します。 | 0 | 0 | 0 |
| | インケシミュレーション | 37 SWOP EUROSCALE JAPAN | インクシミュレーションを設定します。この設定はPS言語ジョブに対してのみ有効です。 | 0 | _ | 0 |
| | UCR | スクナイ フツウ オオイ | カラー印刷するときの墨版(黒)の量を選択できます。墨版の量を多くすると他の3 色のトナー量の節約になります。 | 0 | 0 | 0 |
| | CMY 100% /ウド | ムコウ ユウコウ | CMY100% 階調値に対する 100% 出力を 有効とするかどうかを選択します。 | 0 | 0 | 0 |
| | CMYKヘンカン | オンオフ | [オフ] にすると、ポストスクリプト印刷 データの中で CMYK データを多用される 場合に印字時間を短縮するのに有効です。 ただし、印刷結果の色合いが変わります。 また、インクシミュレーション機能を利用 する場合にはこのメニュー設定は無効になります。 | 0 | _ | 0 |
| システム コウセイ メニュー | パワーセーブ イコウジカ ソ | 5 7 ^y 15 7 ^y 30 7 ^y 60 7 ^y 240 7 ^y | 省電力モードに入るまでの時間を設定します。 | 0 | 0 | 0 |
| | h* ウサモーh* | ジ*ト*ウ PCL PS3 エミュレーション | プリント言語を選択します。[ジドウ] に するとプリント言語を自動切替えします。 | 0 | 0 | 0 |
| | セントロ PS-プロトコル | ASCII RAW | セントロからのデータの PS 通信プロトコ ルのモードを指定します。 | 0 | _ | _ |
| | USB PS-7° 01-31/1 | ASCII RAW | USB からのデータの PS 通信プロトコル のモードを指定します。 | 0 | _ | 0 |
| | NET PS-7° 01-311 | ASCII RAW | ネットワークカードからのデータのPS通信プロトコルのモードを指定します。 | 0 | _ | 0 |
| | <i>P</i> ラ−ム カ イシ* 3 | オン シ゛ョフ゛ | PS:この設定によらずジョブ中のみエラーを表示します。 PCL:復旧可能エラー表示の解除タイミングを設定します。 [オン]は「オンライン」スイッチを押すまでエラーを表示します。 [ジョブ]は次のジョブを受信するまでエラーを表示します。 | _ | 0 | _ |

| " | 操作パン | ネル表示 | | Win | Win | |
|----------------|----------------------------------|--|---|------|-------|-----|
| カテゴリ | 設定項目(上段) | 設定值(下段) | · 内容 | (PS) | (PCL) | Mac |
| システム コウセイ メニュー | エラー シ゛ト゛ウ カイシ゛ョ | オン オフ | メモリオーバフロー発生時、自動的にプリ ンタを復旧させるかを設定します。 | _ | 0 | _ |
| | マニュアル タイムアウト | 60 ビョウ 30 ビョウ オフ | 手差し印刷時の用紙がセットされるのを待 つ時間を設定します。 | 0 | 0 | 0 |
| | <u></u> | #7 5 E*a9 5 40 E*a9 5 300 E*a9 | データを受信しなくなってから強制印刷するまでの時間を設定します。 PS はジョブをキャンセルします。 | 0 | 0 | 0 |
| | トナ-フソク インサツケイソ [*] ク | ケイソ * ク チュウシ | [トナー フソク] が表示されたときに印 刷を継続させるかどうか設定します。 チュウシの場合は [*** トナーフソク] (*** はトナー色) が表示されるとオフラ イン状態になります。 | 0 | 0 | 0 |
| | ジャム リカバー | オン オフ | 紙づまりの後、つまったページから印刷するかどうか設定します。 | 0 | 0 | 0 |
| | Iラー レホ°ート | オンオフ | ポストスクリプトエラーが発生したとき、 エラーレポートを印刷するかどうか設定し ます。 | 0 | _ | 0 |
| | ケ゛ソコ゛ | ニホンコ* エイコ* | 操作パネルの表示言語を設定します。 | 0 | 0 | 0 |
| PCL Iミュレーション | シヨウ フォント | ナイソ" ウ フォント タ | 使用するフォントの場所を指定します。 [ダウンロードフォント] は RAM にフォ ントがダウンロードされている場合に表示 されます。 | _ | _ | _ |
| | フォント No. | 1000 | 使用するフォントの番号を選択します。 | _ | _ | 1 |
| | フォント ピッチ | 0.44 CPI \$ 10.00 CPI \$ 99.99 CPI | フォントの幅を設定します。 (単位:character/inch) [フォントNo.] で選択されたフォントが 固定スペーシングのアウトラインフォント の場合に表示されます。 | _ | _ | _ |
| | フォント サイス* | 4.00 ポイント 5 12.00 ポイント 5 999.75 ポイント | フォントの高さを設定します。 (単位:ポイント) [フォント No.] で選択されたフォントが 比例スペーシングのアウトラインフォント の場合に表示されます。 | _ | _ | _ |
| | シンホ゛ルセット | WIN3.1J* | シンボルセットを選択します。 | _ | _ | _ |

| | 操作パネ | *ル表示 | | Win | Win | |
|--------------|----------------------|----------------------------------|--|------|-------|-----|
| カテゴリ | 設定項目(上段) | 設定値(下段) | 内 容 | (PS) | (PCL) | Мас |
| PCL Iミュレーション | A4 1>>° ///\° | 78 <i>t</i> § 80 <i>t</i> § | A4用紙の自動改行する桁数を設定します。 | _ | _ | _ |
| | ハクシ ページ ジョガイ | オフオン | 空白ページを印刷しないようにするか設定します。 | _ | _ | _ |
| | CR ドウサ | CR /\(\cappa_{\text{CR+LF}}\) | CR コード受信時の動作を設定します。 | _ | _ | _ |
| | LF ドウサ | LF /\(\cdot\) | LF コード受信時の動作を設定します。 | _ | _ | _ |
| | インサツ リョウイキ | ノーマル 1/5 インチ 1/6 インチ | 用紙の印刷不可能領域を設定します。 | _ | _ | _ |
| | イメーシ゛クロ センタク | コンコ゛ウ クロ タンショク クロ | イメージデータの黒を CMYK 混色で印刷するか、ブラックトナーのみで印刷するか設定します。 | _ | 0 | _ |
| | へ°ンハハ゛ ホセイ | オン オフ | 細い線を見えるように補正します。 | _ | 0 | _ |
| セントロ メニュー | セントロ | ュウコウ ムコウ | パラレルインタフェースの有効/無効を設 定します。 | 0 | 0 | _ |
| | ソウホウコウ セントロ | ユウコウ ムコウ | 双方向通信の有効/無効を設定します。 | 0 | 0 | _ |
| | ECP | ュウコウ ムコウ | ECP モードの有効/無効を設定します。 | 0 | 0 | _ |
| | ACK ////* | セマイ フツウ ヒロイ | コンパチ受信時の ACK 幅を設定します。 | 0 | 0 | _ |
| | ACK/BUSY タイミ ソク゛ | ACK IN BUSY ACK WHILE BUSY | コンパチ受信時のBUSY 信号と ACK 信号の出力順序を設定します。 | 0 | 0 | _ |
| | I-PRIME | 3 マイクロヒ*ョウ 50 マイクロヒ*ョウ ムコウ | I-PRIME 信号の有効時間/無効を設定します。 | 0 | 0 | _ |
| | オフライン シ * ュシン | לכלב בלם בלם | オフライン状態や復旧可能なエラーが発生 しているときでも、データ受信を行うかど うか設定します。 | 0 | 0 | 0 |
| USB X=1- | USB | ユウコウ ムコウ | USB インタフェースの有効/無効を設定 します。 | 0 | 0 | 0 |
| | ソフト リセット | ュウコウ ムコウ | ソフトリセットコマンドの有効/無効を設 定します。 | 0 | 0 | 0 |
| | SPEED | 12Mbps 480Mbps | USB インタフェースの最大転送速度を設定します。 | 0 | 0 | 0 |
| | オフライン シ゛ュシン | ュウコウ ムコウ | オフライン状態や復旧可能なエラーが発生 しているときでも、データ受信を行うかど うか設定します。 | 0 | 0 | 0 |

| . – | 操作パラ | ネル表示 | | Win | Win | |
|-----------------|--------------------|--|--|------|-------|-----|
| カテゴリ | 設定項目(上段) | 設定値(下段) | 内容 | (PS) | (PCL) | Мас |
| NETWORK MENU | TCP/IP | ENABLE DISABLE | TCP/IP プロトコルの有効 / 無効を設定します。 | 0 | 0 | 0 |
| | NETBEUI | ENABLE DISABLE | NetBEUI プロトコルの有効 / 無効を設定 します。 | 0 | 0 | 0 |
| | NETWARE | ENABLE DISABLE | NetWare プロトコルの有効 / 無効を設定 します。 | 0 | 0 | 0 |
| | ETHERTALK | ENABLE DISABLE | EtherTalk プロトコルの有効 / 無効を設定 します。 | 0 | 0 | 0 |
| | FRAME TYPE | AUTO 802.2 802.3 ETHERNETII SNAP | フレームタイプを設定します。 | 0 | 0 | 0 |
| | IP ADDRESS SET | AUTO MANUAL | IPアドレスの設定方法を設定します。 TCP/IP が DISABLE の場合は表示されません。 | 0 | 0 | 0 |
| | IP ADDRESS | 192.168.100.100 | IPアドレスを設定します。 TCP/IPがDISABLEの場合は表示されません。初期値はネットワーク接続していない場合の値です。 | 0 | 0 | 0 |
| | SUBNET MASK | 255.255.255.0 | サブネットマスクを設定します。 TCP/IPがDISABLEの場合は表示されません。初期値はネットワーク接続していない場合の値です。 | 0 | 0 | 0 |
| | GATEWAY ADDRESS | 192.168.100.254 | ゲートウェイアドレスを設定します。 TCP/IP が DISABLE の場合は表示されません。初期値はネットワーク接続していない場合の値です。 | 0 | 0 | 0 |
| | INITIALIZE NIC ? | EXECUTE | ネットワークメニューの初期化を行うか を指定します。 | 0 | 0 | 0 |
| | WEB/IPP | ENABLE DISABLE | WEB/IPP の有効 / 無効を設定します。 | 0 | 0 | 0 |
| | TELNET | ENABLE DISABLE | TELNET の有効 / 無効を設定します。 | 0 | 0 | 0 |
| | FTP | ENABLE DISABLE | FTPの有効/無効を設定します。 | 0 | 0 | 0 |
| | SNMP | ENABLE DISABLE | SNMP の有効 / 無効を設定します。 | 0 | 0 | 0 |

| " | 操作パネル表示 | | | Win | Win | |
|------------------------------|---------------------|--|--|------|-------|-----|
| カテゴリ | 設定項目(上段) | 設定値(下段) | 内容 | (PS) | (PCL) | Mac |
| NETWORK MENU | LAN | NORMAL SMALL | NORMAL: 一般にはこの設定を使用してください。スパニングツリー機能を持つ HUB に接続した場合でも効率よく動作します。ただし、コンピュータが 2,3 台の小さな LAN から大型の LAN まで対応しますが、スパニングツリー機能を持つHUB に接続した場合に効率よく動 | 0 | 0 | 0 |
| | HUB LINK SETTING | AUTO NEGOTIATE 100BASE-TX FULL 100BASE-TX HALF 10BASE-T FULL 10BASE-T HALF | 作できない場合があります。 HUB LINK SETTING を設定します。 | 0 | 0 | 0 |
| X₹IJ Xニュ− | ジュシン バッファ サイズ | 9° 1° 1° 10 0.5MB 1MB 2MB 4MB 8MB 16MB | 受信バッファサイズを設定します。 装着しているメモリ容量により、設定値 が異なります。 | 0 | 0 | 0 |
| | リソースセーフ* エリア | 9° h° † 17 0.5MB 1MB 2MB 4MB 8MB 16MB | フォントキャッシュエリアのサイズを設定します。 装着しているメモリ容量により設定値が 異なります。 | 0 | 0 | 0 |
| | FLASHメモリ ショキカ*¹ | シ゛ッコウ | FLASH メモリのイニシャライズを行います。 | 0 | 0 | 0 |
| デ*ィスク メソデナソス*1*2 *2:オプション | HDD ショキカ | Ŷ` י בי | ハードディスクのパーティション分割を 行い、各パーティションをフォーマット します。 | 0 | 0 | 0 |
| のハードディ スク装着時に 表示。 | ハ° −ティション サイズ | シ゛ッコウ | パーティションサイズの変更を行います。 | 0 | 0 | 0 |
| | PCL/‡ョウツウ/PSE | nnn%/ mmm% | 変更後のパーティションサイズを割合で 指定します。 | 0 | 0 | 0 |
| | HDD 7x-7yh | PCL ‡ョウツウ PSE | 指定パーティションのフォーマットを行 います。 | 0 | 0 | 0 |

^{*1:} プリントジョブアカウンティング(オプション)で「HDD/FLASH の初期化を禁止する」に 設定している場合は非表示。

| カテゴリ | 操作パネル表示 | | . | Win | Win | |
|---------------|-------------------|--|--|------|-------|-----|
| | 設定項目(上段) | 設定値(下段) | 内容 | (PS) | (PCL) | Mac |
| システム ホセイ メニュー | × ħt·ſ | 0.00ミリメートル +0.25ミリメートル { +2.00ミリメートル -2.00ミリメートル { -0.25ミリメートル | 全体の印刷位置を 0.25mm 単位で横方向に補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは印刷されません。 | 0 | 0 | 0 |
| | Y htt | 0.00ミリメートル +0.25ミリメートル { +2.00ミリメートル -2.00ミリメートル { -0.25ミリメートル | 全体の印刷位置を 0.25mm 単位で縦方向に補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは印刷されません。 PS ではマイナス方向の補正は無効です。 | 0 | 0 | 0 |
| | リョウメンインサツ X ホセイ * | 0.00ミリメートル +0.25ミリメートル { +2.00ミリメートル -2.00ミリメートル { -0.25ミリメートル | 両面印刷の裏面全体の印刷位置を 0.25mm 単位で横方向に補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは印刷されません。 *:オプションの両面印刷ユニット装着時に表示。 | 0 | 0 | 0 |
| | リョウメンインサツ Y 赤セイ * | 0.00ミリメートル +0.25ミリメートル { +2.00ミリメートル -2.00ミリメートル { -0.25ミリメートル | 両面印刷の裏面全体の印刷位置を 0.25mm 単位で縦方向に補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは印刷されません。 PSではマイナス方向の補正は無効です。 *:オプションの両面印刷ユニット装着時に表示。 | 0 | 0 | 0 |
| | PCL H/12 ID # * | 1 5 5 5 59 | PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、 トレイ2指定の#を指定します。 *: オプションのセカンドトレイユニット 装着時に表示。 | _ | 0 | _ |
| | PCL MP HV ID # | 1 \$ 4 \$ 59 | PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、マルチパーパストレイ指定の#を指定します。 | _ | 0 | _ |
| | ト゛ラムクリーニンク゛ | オフオン | 印刷前にイメージドラムのクリーニング 動作を行います。画質改善の効果がある 場合があります。 | 0 | 0 | 0 |
| | ヘキサ ダンプ | シ゛ッコウ | 16 進ダンプで印刷します。16 進ダンプの 印刷を終了するには、電源を OFF にしま す。 | 0 | 0 | 0 |

| カテゴリ | 操作パネル表示 | | | Win | Win | |
|-------------|------------------|---------------------------|--|------|-------|-----|
| | 設定項目(上段) | 設定値(下段) | · 内容 | (PS) | (PCL) | Mac |
| メンテナンス メニュー | メニュー リセット | シ゛ッコウ | メニューの設定値を初期化します。 | 0 | 0 | 0 |
| | メニュー セッテイヲ ホソ゛ン | シ゛ッコウ | 現在のメニュー設定を保存します。 | 0 | 0 | 0 |
| | ホゾ゛ンメニュー ニ モト゛ス | シ゛ッコウ | 保存しているメニュー設定に変更します。 メニューを保存したときのみ表示されま す。 | 0 | 0 | 0 |
| | パ° ワーセーフ゛ | ュウコウ | パワーセーブモードの有効 / 無効を設定します。 有効時のパワーセーブ移行時間は [システムコウセイメニュー] の [パワーセーブ イコウジカン] で設定します。 | 0 | 0 | 0 |
| | フツウシ クロ セッティンク* | 0 +1 +2 -2 -1 | 温度差による印字のばらつきを補正します。かすれる場合に値を変更します。 | 0 | 0 | 0 |
| | フツウシ カラー セッティンク* | 0 +1 +2 -2 -1 | 温度差による印字のばらつきを補正します。かすれる場合に値を変更します。 | 0 | 0 | 0 |
| | OHP /10 tv71/)* | 0 +1 +2 -2 -1 | 温度差による印字のばらつきを補正します。OHPシートに印刷してかすれる場合に値を変更します。 | 0 | 0 | 0 |
| | OHP カラー セッティンク* | 0 +1 +2 -2 -1 | 温度差による印字のばらつきを補正します。OHPシートに印刷してかすれる場合に値を変更します。 | 0 | 0 | 0 |

(注♪) メモリメニュー、ディスクメンテナンスメニュー、システムホセイメニューは工場出荷時 の設定ではユーザメニューに表示されません。アドミニストレータメニューで「MEMORY MENU」、「DISK MAINTENANCE」、「SYS ADJUST MENU」の設定を「ENABLE」に変 更するとユーザメニューに表示されます。詳しくは251ページをご覧ください。

| カテゴリ | 操作パネル表示 | | . | Win | Win | |
|-------------|--------------------|------------|--|------|-------|-----|
| | 設定項目(上段) | 設定值(下段) | 内容 | (PS) | (PCL) | Mac |
| シ゛ュミョウ メニュー | トータル へ°ーシ゛カウント | nnnnn | 総印刷枚数を表示します。 | _ | _ | _ |
| | トレイ1 ページ カウント | nnnnn | トレイ 1 の総印刷枚数を表示します。 | _ | _ | _ |
| | トレイ2 ページ カウント* | nnnnn | トレイ2の総印刷枚数を表示します。 *: オプションのセカンドトレイユニット 装着時に表示。 | - | _ | _ |
| | MPトレイ ページ カウ ント | nnnnnn | マルチパーパストレイの総印刷枚数を表示します。 | ı | _ | _ |
| | カラー へ° ーシ゛ カウント | nnnnnn | カラーページ印刷を行ったページ数を表 示します。 | _ | _ | _ |
| | モノクロ へ°-シ゛ カウント | nnnnnn | モノクロページ印刷を行ったページ数を 表示します。 | _ | _ | _ |
| | K ドラム ユニット | /בע xxx % | 黒のドラムの残り寿命を表示します。 | _ | _ | _ |
| | C ドラム ユニット | /טב/ xxx % | シアンのドラムの残り寿命を表示します。 | _ | _ | _ |
| | M ドラム ユニット | וב∕ ×xx % | マゼンタのドラムの残り寿命を表示します。 | _ | _ | _ |
| | Y ドラム ユニット | עב/ xxx % | イエローのドラムの残り寿命を表示しま す。 | _ | _ | _ |
| | ヘ゛ルト ユニット | /טב/ xxx % | ベルトユニットの残り寿命を表示します。 | _ | _ | _ |
| | テイチャクキ ユニット | /טב/ xxx % | 定着器ユニットの残り寿命を表示します。 | _ | _ | _ |
| | K | /טב/ xxx % | 黒トナーの残量を表示します。 | _ | _ | |
| | C トナ- | /טב/ xxx % | シアントナーの残量を表示します。 | _ | _ | |
| | M トナ- | /טב/ xxx % | マゼンタトナーの残量を表示します。 | | _ | |
| | Y | /טר xxx % | イエロートナーの残量を表示します。 | _ | _ | _ |

トナー残量は目安です。以下の場合には正しい残量は表示されません。

- 製品添付トナーを使用している場合
- イメージドラム交換時に使用途中のトナーカートリッジを付けた場合
- 新しいドラムに付けた1本目のトナーを使用している場合

アドミニストレータメニューを変更します

- プリンタの電源をOFF にします。
 - | メモ|| 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。
- ② 「設定」スイッチを押しながらプリンタの電源を ON にします。 [OP MENU] が表示されたら指を離します。
- 3 + 「メニュー+」スイッチを数回押し、設定する「カテゴリ」を表示します。
- **4** 「設定」スイッチを押します。
- 6 ∫設定」スイッチを押します。
- ❸ 「設定」スイッチを押し、値の右側に〔★〕を付けます。
- 「オンライン」スイッチを押し、「オンライン」にします。
- (注♪) アドミニストレータメニューの項目は 251 ページを参照ください。

9 音



プリンタのアドミニストレータメニュー一覧

ユーザメニューの各カテゴリの有効/無効などを設定できます。無効のカテゴリはユーザメニューに表示されません。

システム管理者の方のみ使用してください。

| " | 操作パネ | | | | |
|---------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|
| カテゴリ | 設定項目(上段) | 設定値(下段) | 内容 | | |
| OP MENU | ALL CATEGORY | ENABLE (有効) DISABLE (無効) | ユーザメニューのすべてのカテゴリの有効/無効を設定 します。 | | |
| | PRINT JOBS MENU | ENABLE (有効) DISABLE (無効) | インサツジョブメニューの有効 / 無効を設定します。 | | |
| | INFORMATION MENU | ENABLE (有効) DISABLE (無効) | インフォメーションメニューの有効 / 無効を設定します。 | | |
| | SHUTDOWN MENU | ENABLE (有効) DISABLE (無効) | シャットダウンメニューの有効 / 無効を設定します。 | | |
| | TESTPRINT MENU | ENABLE(有効) DISABLE(無効) | テストプリントメニューの有効 / 無効を設定します。 | | |
| | PRINT MENU | ENABLE (有効) DISABLE (無効) | インサツメニューの有効 / 無効を設定します。 | | |
| | MEDIA MENU | ENABLE (有効) DISABLE (無効) | メディアメニューの有効 / 無効を設定します。 | | |
| | COLOR MENU | ENABLE (有効) DISABLE (無効) | カラーメニューの有効 / 無効を設定します。 | | |
| | SYS CONFIG MENU | ENABLE (有効) DISABLE (無効) | システムコウセイメニューの有効 / 無効を設定します。 | | |
| | PCL EMULATION | ENABLE (有効) DISABLE (無効) | PCL エミュレーションメニューの有効 / 無効を設定します。 | | |
| | PARALLEL MENU | ENABLE (有効) DISABLE (無効) | セントロメニューの有効 / 無効を設定します。 | | |
| | USB MENU | ENABLE (有効) DISABLE (無効) | USB メニューの有効 / 無効を設定します。 | | |
| | NETWORK MENU | ENABLE (有効) DISABLE (無効) | NETWORK メニューの有効 / 無効を設定します。 | | |
| | MEMORY MENU | ENABLE(有効) DISABLE(無効) | メモリメニューの有効 / 無効を設定します。 | | |
| | DISK MAINTENANCE | ENABLE (有効) DISABLE (無効) | ディスクメンテナンスメニューの有効/無効を設定します。 | | |
| | SYS ADJUST MENU | ENABLE (有効) DISABLE (無効) | システムホセイメニューの有効 / 無効を設定します。 | | |
| | MAINTENANCE MENU | ENABLE(有効) DISABLE(無効) | メンテナンスメニューの有効 / 無効を設定します。 | | |
| | USAGE MENU | ENABLE(有効) DISABLE(無効) | ジュミョウメニューの有効 / 無効を設定します。 | | |

(注.) 変更方法は250ページを参照ください。

| 4 | 操作パネル表示 | | + 5 | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--|
| カテゴリ | 設定項目(上段) | 設定値(下段) | 一 内容 | | |
| COLOR MENU | RESET C GAMMA | EXECUTE | シアンの濃度履歴データをリセットします。通常は使用 しないでください。 | | |
| | RESET M GAMMA | EXECUTE | マゼンタの濃度履歴データをリセットします。通常は使用しないでください。 | | |
| | RESET Y GAMMA | EXECUTE | イエローの濃度履歴データをリセットします。通常は使 用しないでください。 | | |
| | RESET K GAMMA | EXECUTE | ブラックの濃度履歴データをリセットします。通常は使 用しないでください。 | | |
| BLOCK DEV MENU | INITIAL LOCK | YES NO | フラッシュメモリの初期化の有効 / 無効を設定します。 [YES] にするとメモリメニューの [FLASH メモリショ キカ] は表示されません。 | | |
| FILE SYS MAINTE | CHK FILE SYS | OFF FLASH HDD | ファイルシステムの空き容量と管理データの修復を行い ます。 | | |
| | CHK ALL SECTORS | OFF ON | エラー訂正不能セクタの修正とファイルシステムの空き 容量と管理データの修復を行います。 | | |
| | HDD | ENABLE DISABLE | オプションのハードディスクの使用 / 不使用を設定しま す。 | | |




現在の設定を確認します(メニューマップ印刷)



- ・ ユーザメニューの設定とネットワークの設定情報のみ印刷されます。アドミニストレータメニューの設定は印刷されません。
- ・ プリントジョブアカウンティング (オプション)で [ローカルプリント]が [印刷不可] または [カラー印刷不可] に設定されている場合には印刷できません。
- トレイに A4 用紙をセットします。
 - (注.) A4 用紙以外で印刷を行うと、全ての内容が印刷されないことがあります。
- (2) + 「メニュー+」スイッチを押し、「インフォメーション メニュー」を表示します。
- ③ 「設定」スイッチを押し、[メニューマップ インサツ/ジッコウ]を表示します。
- 4 「設定」スイッチを押します。

メニューマップ印刷が開始されます。(2枚) 続いてネットワークの設定情報(Network Information)が印刷されます。(4枚)

(サンプル)





現在のメニュー設定を保存します

プリンタの操作パネルでの設定を保存できます。



- (注・)・ユーザメニューのみ保存できます。
 - 「NETWORK MENU」カテゴリは保存されません。

 - ② 「設定」スイッチを押します。
 - ニュー セッテイヲ ホゾン/ジッコウ〕を表示します。
 - 〕 「設定」スイッチを押し、[ジッコウシマスカ?] を表示します。
 - 「設定」スイッチを押します。

設定値が保存されます。

メモ 現在の設定を、保存されている設定に変更することができます。

- | + 「メニュー+」スイッチを数回押し、「メンテナンス メニュー」を表示 します。
- 「設定」スイッチを押します。
- + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、 [ホゾンメニューニ モドス/ジッコウ] を表示します。
- 「設定」スイッチを押し、[ジッコウシマスカ?]を表示します。
- 「設定」スイッチを押します。

設定値が、保存されている設定に変更されます。



設定値を初期化します



- (注**!)** ・ユーザメニューのみ初期化します。
 - ・「NETWORK MENU」カテゴリの初期化は、「NETWORK MENU」カテゴリ内の [INITIALIZE NIC?] で行ってください。
 - ◆ 「メニュー+」スイッチを数回押し、「メンテナンス メニュー」を表示します。
 - ② 「設定」スイッチを押します。
 - 3 十 「メニュー十」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、「メニュー リセット/ジッコウ」を表示します。

(MEMO)

9 章

10 ネットワーク機能について

| | ネットワーク設定項目の一覧 258 |
|-----|---|
| | ネットワーク機能を初期化します 273 |
| (1) | ノトワークの設定情報(Network Information)を印刷します 274 |
| | IPアドレスの設定 277 |
| | Webブラウザを使います 282 |
| | TELNETを使います 290 |
| | ステータスウインドウを使います 294 |
| | DHCP/BOOTPを使います 298 |
| | RARPを使います 303 |
| | IPアドレスでのアクセス制限機能(IPフィルタ)を使います 305 |
| | メール送信機能(SMTP)を使います 308 |
| | SNMPを使います 311 |
| | EtherTalkプリンタ名を変更したい 312 |
| | EtherTalkゾーンを変更したい 313 |



ネットワーク設定項目の一覧

プリンタのネットワーク機能で設定できる項目を説明します。

現在設定されている値は、ネットワークの設定情報(Network Information)で確認できます。 設定値を変更するには、TELNET, Web ブラウザ, NIC セットアップユーティリティ(AdminManager), Quick Setup(Windows), Setup Utility(Macintosh)を使用します。

TCP/IP 網かけ部は初期値です。

| | 項目 | | 設定値 | ↑松 ☆ヒ∵≘∀ □日 |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|
| TELNET | Web ブラウザ | AdminManager Setup Utility | | 機能説明 |
| TCP/IP Protocol | TCP/IP | TCP/IPプロト コルを使用する | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | TCP/IP プロトコルの使用/非使用を設定します。 |
| IP Address | IPアドレス | IPアドレス | 192.168.100.100 | IP アドレスを設定します。 |
| Subnet Mask | サブネットマス ク | サブネットマス ク | 255.255.255.0 | サブネットマスクを設定します。 |
| Default Gateway | ゲートウェイア ドレス | デフォルト ゲートウェイ | 192.168.100.254 | ゲートウェイ(デフォルトルータ)アドレスを設 定します。0.0.0.0 はルータなしを意味します。 |
| RARP Protocol | RARP | RARPを使用す る | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | RARPサーバへIPアドレス取得を要求するか、 しないかを設定します。 |
| DHCP/ BOOTP Protocol | DHCP/BOOTP | DHCP/BOOTP を使用する | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | DHCP/BOOTPサーバへIPアドレス取得を要求するか、しないかを設定します。 |
| Auto IP Address | サーバを使用し ないアドレス解 決 | Network PnP 設定IPアドレス 自動設定*1 | ENABLE (自動設定する) DISABLE (自動設定しない) | サーバを使用しないでIPアドレスを取得する機能の使用/非使用を設定します。 |
| DNS Server (Pri.) | DNSサーバア ドレス(プライ マリ) | DNSサーバ プラ イマリサーバ*1 | 0.0.0.0 | プライマリDNSサーバのIPアドレスを設定します。SMTP(E-Mail)プロトコルを使用するときに設定してください。「SMTP Server Name」をIPアドレスで設定する場合は、設定する必要はありません。 |
| DNS Server (Sec.) | DNSサーバア ドレス(セカン ダリ) | DNSサーバ セカ ンダリサーバ*1 | 0.0.0.0 | セカンダリDNSサーバのIPアドレスを設定します。SMTP(E-Mail)プロトコルを使用するときに設定してください。「SMTP Server Name」をIPアドレスで設定する場合は、設定する必要はありません。 |

^{*1:} Setup Utility では設定できません。

網かけ部は初期値です。

| | 項目 | | | 14% ⇔L ≅ X □ Π |
|----------------------------|----------|--|--|--|
| TELNET | Web ブラウザ | AdminManager Setup Utility | 設定値 | 機能説明 |
| root Pass- word | パスワード設定 | rootパスワード | イーサネットアド レス下6桁 | 管理者パスワードを変更します。15文字以内の 英数字です。大文字、小文字は区別されます。 忘れてしまうと設定を変更できなくなります。 |
| Network PnP Discovery | 検出機能 | Network PnP 設 定Network PnP を使用する*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | ネットワークPlug&Play機能の 使用/非使用 を設定します。 |
| Network PnP Device Name | デバイス名 | Network PnP 設 定デバイス名*1 | 「ML」+「イーサネットアドレス下6桁」 | ネットワークPlug&Play機能で、プリンタ名を コンピュータにどのように表示させるかを設定 します。 |

^{*1:} Setup Utility では設定できません。

SNMP

| | 項目 | | | 14k ⇔r.≡x □□ |
|-------------|--------------------|-------------------------------|-----|--|
| TELNET | Web ブラウザ | AdminManager Setup Utility | 設定値 | 機能説明 |
| SysContact | System Contact | SysContact | なし | システム管理者の連絡先を入力します。半角で 255文字以内、全角で127文字以内です。 |
| SysName | System Name | SysName | なし | ブリンタの名前を入力します。半角で255文字 以内、全角で127文字以内です。 |
| SysLocation | System Location | SysLocation | なし | ブリンタの設置場所を入力します。半角で255 文字以内、全角で127文字以内です。 |
| _ | プリンタ管理番 号 | _ | なし | お客様がプリンタを管理するための数値を入力することができます。半角で8文字以内です。 |

項目

Web ブラウザ

NetWare

NetWare

TELNET

NetWare

Protocol

機能説明

NetWareの使用/非使用を設定します。

AdminManager

Setup Utility

NetWareプロト

コルを使用する

設定值

ENABLE

(使用する) DISABLE

^{*1:} Setup Utilityでは設定できません。

プリントサーバ

| TELNET | Web ブラウザ | AdminManager Setup Utility | 設定値 | 機能説明 |
|--------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| IP NDS Tree | ツリー | NDSツリー名 | なし | NDSのツリー名を設定します。プリントサーバを登録したファイルサーバが属するツリー名を指定してください。31文字以内の英数字です。 この設定はNetWareのプロトコルをIPに設定したときのみ有効です。 |
| IP NDS Context | コンテキスト | NDSコンテキスト | なし | NDSのコンテキスト名を設定します。プリントサーバの属するコンテキスト名を指定してください。77文字以内の英数字です。この設定はNetWareのプロトコルをIPに設定したときのみ有効です。 |
| IP Print Server Name | プリントサーバ 名 | プリントサーバ 名 | 「ML」+「イーサネットアドレス下6桁」 | ファイルサーバの名前を設定します。最大8台のファイルサーバを指定できます。47文字以内の英数字です。 この設定はNetWareのプロトコルをIPに設定したときのみ有効です。 |
| IP Password | _ | _ | なし | ファイルサーバにログインするためのパスワードを設定します。31文字以内の英数字です。ファイルサーバにプリンタ用のパスワードを設定した場合にはこの項目の設定が必要です。この設定はNetWareのプロトコルをIPに設定したときのみ有効です。 |
| IP Job Polling Time | _ | _ | 2秒 \$ 4秒 \$ 255秒 | キューにジョブを見つけに行く時間間隔を設定します。 短くするとすぐに印刷が開始されますが、ネットワーク回線が混みます。 この設定はNetWareのプロトコルをIPに設定したときのみ有効です。 |
| IPX NDS Tree | ツリー | NDSツリー名 | なし | NDSのツリー名を設定します。プリントサーバを登録したファイルサーバが属するツリー名を指定してください。31文字以内の英数字です。この設定はNetWareのプロトコルをIPXに設定したときのみ有効です。 |
| IPX NDS Context | コンテキスト | NDSコンテキスト | なし | NDSのコンテキスト名を設定します。プリントサーバの属するコンテキスト名を指定してください。77文字以内の英数字です。この設定はNetWareのプロトコルをIPXに設定したときのみ有効です。 |
| IPX Print Server Name | プリントサーバ 名 | プリントサーバ 名 | 「ML」+「イーサネットアドレス下6桁」 | プリントサーバ名を設定します。ファイルサーバに設定したプリントサーバ名と同じに設定してください。31文字以内の英数字です。この設定はNetWareのプロトコルをIPXに設定したときのみ有効です。 |

| | 項目 | | | ↑松 ☆ヒ.≘X ロロ |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|--|
| TELNET | Web ブラウザ | AdminManager Setup Utility | 設定値 | 機能説明 |
| IPX Password | ファイルサーバ のログインパス ワード | | なし | ファイルサーバにログインするためのパスワードを設定します。31文字以内の英数字です。ファイルサーバにプリンタ用のパスワードを設定した場合にはこの項目の設定が必要です。この設定はNetWareのプロトコルをIPXに設定したときのみ有効です。 |
| IPX Job Polling Time | ジョブポーリン グ時間 | ジョブポーリン グ間隔 | 2秒 \$ 4秒 \$ 255秒 | キューにジョブを見つけに行く時間間隔を設定します。 短くするとすぐに印刷が開始されますが、ネットワーク回線が混みます。 この設定はNetWareのプロトコルをIPXに設定したときのみ有効です。 |
| IPX Bindery Mode | バインダリモー ド | バインダリモー ド | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | バインダリモードの使用/非使用を設定します。NetWareのバージョンが、6.0/5.0/4.1のバインダリネットワーク、または3.12へ接続するときには「Enable」、6.0/5.0/4.1のNDSで使用するときには「Disable」を設定します。この設定はNetWareのプロトコルをIPXに設定したときのみ有効です。 |
| IPX File Server #1-8 | ファイルサーバ 名 | 接続するファイ ルサーバ #1-8 | なし | ファイルサーバの名前を設定します。最大8台のファイルサーバを指定できます。47文字以内の英数字です。 この設定はNetWareのプロトコルをIPXに設定したときのみ有効です。 |

リモートプリンタ

網かけ部は初期値です。

| 項目 | | | =∿⇔/≠ | 144 A-Y.=V.□□ |
|----------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|---|
| TELNET | Web ブラウザ | AdminManager Setup Utility | 設定値 | 機能説明 |
| IPX PrintServer #1-8 | プリントサーバ 名 | 接続するプリン トサーバ #1-8 | なし | 接続するプリントサーバ名を設定します。最大8台のプリントサーバを指定できます。47文字以内の英数字です。 この設定はNetWareのプロトコルをIPXに設定したときのみ有効です。 |
| IPX JobTimeout | ジョブタイムア ウト | ジョブタイムア ウト | 4秒 { 10秒 { 255秒 | 最後の印刷ジョブパケットを受け取ってからポートを解放するまでの時間を設定します。通常は初期設定で使用します。この値が小さすぎると印刷が崩れ易くなり、大きすぎると他のプロトコルからの印刷がなかなか始まらなくなります。この設定はNetWareのプロトコルをIPXに設定したときのみ有効です。 |

EtherTalk

| | 項目 | | =小二/去 | 1985 ⇔比 ≘ \ □ □ |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------|--|--|
| TELNET | Web ブラウザ | AdminManager Setup Utility | 設定値 | 機能説明 |
| EtherTalk Protocol | EtherTalk | EtherTalkプロ トコルを使用す る | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | EtherTalkの使用/非使用を設定します。 |
| EtherTalk Printer Name | EtherTalkプリ ンタ名 | EtherTalkプリ ンタ名 | 製品名 | EtherTalkのプリンタ名を指定します。32文字 以内の英数字です。接続するネットワークで唯 一の名称で無い場合には自動的に番号が名称の 末尾に追加されます。 |
| Zone Name | EtherTalkゾー ン名 | ゾーン名 | * | EtherTalkゾーン名を指定します。32文字以内の英数字です。 |

NetBEUI 網かけ部は初期値です。

| | 項目 | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------|--|---|
| TELNET | Web ブラウザ | AdminManager Setup Utility | 設定値 | 機能説明 |
| NetBEUI Protocol | NetBEUI | NetBEUIプロト コルを使用する | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | NetBEUIの使用/非使用を設定します。 |
| Computer Name | コンピュータ名 | コンピュータ名 | 「ML」+「イーサネットアドレス下6桁」 | コンピュータ名を設定します。この名前でNet-BEUI上で識別されます。Windowsであればネットワークコンピュータ中のPrintServerグループに表示されます。15文字以内の英数字です。*2 |
| Workgroup Name | ワークグループ 名 | ワークグループ | PrintServer | ワークグループ名を設定できます。この名称 でWindowsのネットワークコンピュータ中に 表示されます。15文字以内の英数字です。 |
| Comment | コメント | コメント | EthernetBoard MLETB12 | コメントを設定します。Windowsのネット ワークコンピュータで表示形式を詳細に設定し たときにこのコメントが表示されます。48文 字以内の英数字です。 |
| WINS Server (Pri.) | WINSサーバ (プライマリ) | WINSサーバ プライマリサー パ*1 | 0.0.0.0 | Windows環境で、ネームサーバ(コンピュータ 名からIPアドレスに変換するためのサーバ)を 使用している場合に、ネームサーバのIPアドレ スまたはネームサーバ名を設定します。 |
| WINS Server (Sec.) | WINSサーパ (セカンダリ) | WINSサーバ セカンダリサー バ*1 | 0.0.0.0 | Windows環境で、ネームサーバ(コンピュータ 名からIPアドレスに変換するためのサーバ)を 使用している場合に、ネームサーバのIPアドレ スまたはネームサーバ名を設定します。 |
| WINS Scope ID | スコープID | WINSサーバ スコープID*1 | なし | WINSのScopeIDを設定します。1〜223文字 の英数字です。 |

- *1: Setup Utility では設定できません。
- *2: 表示されたアイコンを開くと、下表のようなファイルが存在します。

| ディレクトリ | ファイル名 | 機能 |
|----------------|------------|---|
| SETUP | Config.ini | IPアドレスの設定変更ができます。 このファイル中のIPアドレスを変更して、またもとの位置に戻すだけでプリンタの IPアドレスをファイルに記載した値に変更することができます。 |
| | Websetup | ブリンタのもつWeb Pageを起動します。 |
| REPORT | Status.txt | ブリンタに設定されている設定値の概要を表示します。 このファイルは変更することができません。現在の設計値を表示するファイルです から、Report.txtとは内容が異なる場合があります。 |
| このファイルは変更することが | | ブリンタに設定されている設定値の詳細を表示します。 このファイルは変更することができません。設定した値を表示するファイルですから、Status.txtとは内容が異なる場合があります。 |



- (注:・本プリンタのMaster Browser機能は、Workgroup名が「PrintServer」の場合にのみ起動します。Master Browser機能は同一Workgroup内に存在するマシンの情報を管理し、他のWorkgroupからの一覧要 求に応答する機能です。
 - ・ ML5300 以外の機器の Workgroup に「PrintServer」の名前をつけた場合、その機器は正常に管理さ れなくなります。(その機器がネットワーク上で見えなくなることがあります。)
 - ・ 本プリンタの Master Browser 機能で管理できるプリンタは最大 8 台です。
 - ・ NetBEUI プロトコルでは、他のユーザ(他のプロトコルを含む)からのジョブの印刷中はエラー メッセージが表示され、印刷できません。

printer trap

| | 項目 | | =0 | 10k bt =V 00 |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--|
| TELNET | Web ブラウザ | AdminManager Setup Utility | 設定値 | 機能説明 |
| Prn-Trap Community | プリンタTrapコ ミュニティ名設 定 | プリンタTrapコ ミュニティ名*1 | public | プリンタTRAPのコミュニティ名を設定します。31文字以内の英数字です。 |
| TCP #1-5 Trap Enable | Trap送信許可 #1-5 | TCP #1-5 Printer Trapを 有効にする*1 | ENABLE (有効にする) DISABLE (有効にしない) | TCP #1-5でプリンタTrapを使用するかどうか 設定します。 |
| TCP #1-5 Printer Reboot Trap | プリンタ再起動 #1-5 | TCP #1-5 プリ ンタリブート*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | プリンタが再起動したときにSNMPメッセージ を送信するかを選択します。 |
| TCP #1-5 Receive Illegal Trap | 不正Trap受信 #1-5 | TCP #1-5 受信 異常*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | 「プリンタTrapコミュニティ名設定」で指定した以外のコミュニティ名でプリンタにアクセスしたときにTrapを使用するかどうか設定します。 |
| TCP #1-5 Online Trap | オンライン #1- 5 | TCP #1-5 オン ライン*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | ブリンタがON-LINEになるたびにSNMPメッセージを送信するかを設定します。 |
| TCP #1-5 Offline Trap | オフライン #1- 5 | TCP #1-5 オフ ライン*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | ブリンタがOFF-LINEになるたびにSNMPメッセージを送信するかを設定します。 |
| TCP #1-5 Paper Out Trap | 用紙なし #1-5 | TCP #1-5 用紙 なし*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | ブリンタが用紙切れ状態になったときにSNMP メッセージを送信するかを選択します。 |
| TCP #1-5 Paper Jam Trap | 用紙ジャム #1- 5 | TCP #1-5 用紙 ジャム*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | プリンタに用紙がつまったときにSNMPメッセージを送信するかを選択します。 |
| TCP #1-5 Cover Open Trap | カバーオープン #1-5 | TCP #1-5 カ バーオープン*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | プリンタのカバーが開かれるたびにSNMPメッセージを送信するかを選択します。 |
| TCP #1-5 Printer Error Trap | プリンタエラー #1-5 | TCP #1-5 プリ ンタエラー*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | プリンタにエラーが発生したときにSNMPメッセージを送信するかを選択します。 |
| TCP #1-5 Trap Address | プリンタTrap アドレス設定 #1-5 | TCP#1-5*1 | 0.0.0.0 | TCP/IPの場合のTrap送信先アドレスを設定します。設定値は10進数「***.***.***」形式で入力します。IPアドレスが0.0.0.0の場合は、Trapを送信しません。アドレスは5か所まで指定できます。 |

^{*1:} Setup Utility では設定できません。

| TELNET | Web ブラウザ | AdminManager Setup Utility | 設定値 | 機能説明 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|---|
| IPX Trap Enable | IPX Trap送信 許可 | IPX Printer Trapを有効にす る*1 | ENABLE (有効にする) DISABLE (有効にしない) | IPXでプリンタTrapを使用するかどうか設定します。 |
| IPX Printer Reboot Trap | IPX プリンタ再 起動 | IPX プリンタリ ブート*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | プリンタが再起動したときにSNMPメッセージ を送信するかを選択します。 |
| IPX Receive Illegal Trap | IPX 不正Trap 受信 | IPX 受信異常*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | 「プリンタTrapコミュニティ名設定」で指定した以外のコミュニティ名でプリンタにアクセスしたときにTrapを使用するかどうか設定します。 |
| IPX Online Trap | IPX オンライン | IPX オンライ ン*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | プリンタがON-LINEになるたびにSNMPメッセージを送信するかを設定します。 |
| IPX Offline Trap | IPX オフライン | IPX オフライ ン*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | プリンタがOFF-LINEになるたびにSNMPメッセージを送信するかを設定します。 |
| IPX Paper Out Trap | IPX 用紙なし | IPX 用紙なし*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | プリンタが用紙切れ状態になったときにSNMP メッセージを送信するかを選択します。 |
| IPX Paper Jam Trap | IPX 用紙ジャム | IPX 用紙ジャ ム*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | プリンタに用紙がつまったときにSNMPメッセージを送信するかを選択します。 |
| IPX Cover OpenTrap | IPX カバーオー プン | IPX カバーオー プン*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | プリンタのカバーが開かれるたびにSNMPメッセージを送信するかを選択します。 |
| IPX Printer ErrorTrap | IPX プリンタエ ラー | IPX プリンタエ ラー*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | プリンタにエラーが発生したときにSNMPメッセージを送信するかを選択します。 |
| IPX Trap Address/Net | IPX プリンタ Trapアドレス 設定 | IPX*1 | 00000000: 000000000000 | IPXの場合のTrap送信先アドレスを設定します。設定値は、ネットワークアドレス(8桁)+ノードアドレス(12桁)で入力します。「00000000:0000000000000」の場合はトラップを発行しません。アドレスは1か所のみ指定できます。 |

^{*1:} Setup Utility では設定できません。

SMTP (E-Mail)

| 項目 | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|
| TELNET | Web ブラウザ | AdminManager Setup Utility | 設定値 | 機能説明 |
| SMTP Transmit | SMTP送信 | SMTP送信プロ トコルを使用す る*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | SMTP(E-Mail)送信プロトコルを使用するかどうか設定します。 |
| SMTP Server Name | SMTP#-/\ | SMTPサーバア ドレス/サーバ 名*1 | なし | SMTPサーバ名を設定します。ドメイン名もしくはIPアドレスを指定してください。ドメイン名を指定する場合は、DNS(Pri)(sec)の設定が必要です。 |
| SMTP Port Number | SMTPポート番号 | SMTPポート番 号*1 | 25 | SMTPのポート番号を設定します。通常は初期 設定でご使用ください。 |
| E-Mail Address | プリンタEmail アドレス | E-Mailアドレス*1 | なし | プリンタのE-Mailアドレスを設定します。通常 はネットワーク管理者のメールアドレスを指定 してください。 |
| Reply-To Address | 返信先Emailア ドレス | 返信用アドレ ス* ¹ | なし | 返信用のアドレスを設定します。通常はネット ワーク管理者のメールアドレスを指定してくだ さい。 |
| Event To Address #1-5 | Emailアドレス #1-5 | 送信先アドレス #1-5* ¹ | なし | 送信先のアドレスを設定します。アドレスは 5ヶ所まで指定できます。 |
| Signature line #1-4 | 署名 #1-4 行目 | 署名 #1-4*1 | なし | 送信メールの文末に付加するコメントを設定します。4行設定できます。1行は64文字まで入力でき、それを越える場合は自動的に改行します。 |
| Re-send Interval #1-5 | チェック間隔 #1-5 | チェック間隔 #1-5* ¹ | DISABLE(無效) 30min 60min 24hour | DISABLE (無効) の場合は、プリンタイペントが 発生した時点でのみメールが送信されますが、 30min、60min、24hour に設定した場合は、設定 された間隔でプリンタイペントが発生している かどうか確認し、選択されているプリンタイペ ントが発生していれば、発生しているプリンタ イペントを1通のメールにまとめて送信します。 |
| Off Line #1-5 | オフライン#1- 5 | オフライン #1-5*1 | ENABLE(有効) DISABLE(無効) | プリンタがオフラインになったときに、メール を送信するかどうか設定します。 |
| Consumable Message #1- 5 | メンテナンス #1-5 | メンテナンス #1-5*1 | ENABLE(有効) DISABLE(無効) | ブリンタの消耗品(ドラムカートリッジ、ベルト、定着器)が寿命になったときに、メールを送信するかどうか設定します。 |
| Toner Low/ Out #1-5 | トナー交換 #1- 5 | トナー交換 #1- 5* ¹ | ENABLE(有効) DISABLE(無効) | プリンタのトナーが少なくなった場合やトナーエラー時に、メールを送信するかどうか設定します。 |
| Paper Low/ Out #1-5 | 用紙補充 #1-5 | 用紙補充 #1- 5*1 | ENABLE(有効) DISABLE(無効) | プリンタに用紙がなくなったときや少なくなった ときに、メールを送信するかどうか設定します。 |
| Paper Jam #1-5 | 用紙ジャム #1- 5 | 用紙ジャム #1- 5*1 | ENABLE(有効) DISABLE(無効) | プリンタに用紙がつまったときに、メールを送 信するかどうか設定します。 |
| Cover Open #1-5 | カパーオープン #1-5 | カバーオープン #1-5*1 | ENABLE(有効) DISABLE(無効) | プリンタのカバーが開いているときに、メール を送信するかどうか設定します。 |

^{*1:} Setup Utilityでは設定できません。

| 項目 | | | | ₹₩₩₩₽₽₩₽₽₽ |
|----------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| TELNET | Web ブラウザ | AdminManager Setup Utility | 設定値 | 機能説明 |
| Stacker Error | スタッカーエ | スタッカーエ | ENABLE(有効) | プリンタのスタッカに用紙がいっぱいになったと |
| #1-5 | ラー#1-5 | ラー#1-5*1 | DISABLE(無効) | きに、メールを送信するかどうか設定します。 |
| Mass Storage Error #1-5 | ストレージエ ラー#1-5 | ストレージエ ラー#1-5*1 | ENABLE(有効) DISABLE(無効) | プリンタのハードディスクがディスクフルエ ラーになったときに、メールを送信するかどう か設定します。 |
| Recoverable | 復旧可能エラー | 復旧可能エラー | ENABLE(有効) | プリンタがエラーになったとき(復旧可能)に、 |
| Error #1-5 | #1-5 | #1-5*1 | DISABLE(無効) | メールを送信するかどうか設定します。 |
| Service Call | サービスコール | サービスコール | ENABLE(有効) | プリンタにエラー(復旧不可能)が発生したとき |
| Req. #1-5 | 要求#1-5 | 要求#1-5*1 | DISABLE(無効) | に、メールを送信するかどうか設定します。 |

^{*1:} Setup Utilityでは設定できません。

Maintenance

| 項目 | | | =∿⇔/≠ | 100 AF = X □□ |
|-------------------|------------------|-------------------------------|--|---|
| TELNET | Web ブラウザ | AdminManager Setup Utility | 設定値 | 機能説明 |
| FTP Service | FTPサービス | FTP Serviceを 使用する*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | プリンタに対してFTPでのアクセスの使用/非使用を設定します。 |
| Telnet Service | Telnetサービス | Telnet Service を使用する*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | プリンタに対してTELNETでのアクセスの使用/非使用を設定します。 |
| Web Service | Web(IPP)サー ビス | Web Serviceを 使用する*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | プリンタに対してWEBブラウザでのアクセスの使用/非使用を設定します。 |
| SNMP Service | SNMPサービス | SNMP Service を使用する*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | プリンタに対してSNMPでのアクセスの使用/ 非使用を設定します。通常はENABLE(使用する)でお使いください。 |
| LAN Scale | LAN | LAN Scale*1 | NORMAL (普通) SMALL (小型) | Normal(普通):通常この設定を使用してください。スパニングツリー機能を持つHUBに接続した場合でも効率よく動作します。ただし、コンピュータが2,3台の小さなLANに接続するとプリンタが起動する時間が長くなるデメリットがあります。 SMALL(小型):コンピュータが2,3台の小さなLANから大型のLANまで対応しますが、スパニングツリー機能を持つHUBに接続した場合に効率よく動作できない場合があります。 |
| DefaultTTL | _ | DefaultTTL | 0 \$ 255 | IPパケット生存値(TTL値)を設定します。この値は通常変更する必要はありません。 |
| _ | オペパネのロック | _ | ロック解除 ロック | オペレータパネルの殆どの操作を禁止させることが出来ます。 |
| _ | HEXダンプモー ド | - | OFF ON | このモードに設定すると、受信した印刷データをすべて16進数で表示します。プリンタを再起動すると本モードを抜けます。 |

^{*1:} Setup Utilityでは設定できません。

printer port

| | 項目 | | | 1/6 /ak = 1/ pp |
|-----------------------|----------|-------------------------------|----------------------------|---|
| TELNET | Web ブラウザ | AdminManager Setup Utility | 設定値 | 機能説明 |
| BOJ String | | - | なし | 直接出力ポート(lpポート)に出力する前に、プリンタに文字列を送出します。 印刷前に制御コード等を送信する必要がある場合などに設定します。31文字以内の文字列です。また、文字列以外に次の特殊コードも指定できます。 ¥b: バックスペースコード(0x08) ¥t: タブコード(0x09) ¥n: 改行コード(0x0a) ¥v: 垂直タブコード(0x0b) ¥f: 改頁コード(0x0c) ¥r: 復帰コード(0x0d) ¥xnn nnで表現される16進コード ¥"" コード(0x22) ¥¥ コード(0x5c) |
| EOJ String | - | - | なし | 直接出力ポート(lpポート)に出力した後に、プリンタに文字列を送出します。 印字後に制御コード等を送信する必要がある場合などに設定します。31文字以内の文字列です。また、文字列以外に特殊コードも指定できます。特殊コードは「BOJ string」と同じです。 |
| BOJ String (KANJI) | _ | - | なし | 漢字フィルタ経由出力ポート(euc, sjisポート)に出力する前に、プリンタに文字列を送出します。印刷前に制御コード等を送信する必要がある場合などに設定します。31文字以内の文字列です。また、文字列以外に特殊コードも指定できます。特殊コードは「BOJ string」と同じです。 |
| EOJ String (KANJI) | - | - | ¥x04 | 漢字フィルタ経由出力ポート(euc, sjisポート)に出力した後に、プリンタに文字列を送出します。印字後に制御コード等を送信する必要がある場合などに設定します。31文字以内の文字列です。また、文字列以外に特殊コードも指定できます。特殊コードは「BOJ string」と同じです。 |
| Printer Type | _ | _ | PS(PostScript)固定 | 漢字フィルタのブリンタTypeを設定します。 |
| TAB Size (char.) | - | - | 0 \$ 8 \$ 16 | 漢字フィルタ経由で出力するときに、タブコード(0x09)を半角スペース(0x20)に変換する文字数を設定します。この文字幅を0にすると、タブ変換処理は行われません。 |
| Page Width (char.) | - | - | 0 \$ 78 \$ 255 | 漢字フィルタ経由で出力するときのページ幅を 設定します。 |

| 項目 | | | =∿⇔/ ≴ | ₩₩₩₽₽₽₩₽₽ |
|--------------------|----------|-------------------------------|----------------------------|--|
| TELNET | Web ブラウザ | AdminManager Setup Utility | 設定値 | 機能説明 |
| Page Length (line) | _ | - | 0 \$ 66 \$ 255 | 漢字フィルタ経由で出力するときのページ長を 設定します。 |
| FTP/LPR Banner | _ | FTP/LPRバ ナーを使用する | YES(使用する) NO(使用しない) | LPRやFTPで印刷する場合にバナーページを使用するかどうか設定します。TCP/IPプロトコルのみ有効です。 |

IP Filtering 網かけ部は初期値です。

| 項目 | | | 小 | 14% ⇔F:≅H □ □ |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|--|--|
| TELNET | Web ブラウザ | AdminManager Setup Utility | 設定値 | 機能説明 |
| IP Filtering | IPフィルタリン グ | IPフィルタを使 用する*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | IPアドレス毎のアクセスを制限する機能の 使用/非使用を設定します。 ただし、この機能はIPアドレスについて充分な知識を必要とします。 通常は必ずDISABLE(使用しない)になるように設定しておいてください。 ENABLE(使用する)に設定し、以下の設定をしないとTCP/IPによるアクセスが一切できなくなってしまいます。 |
| Filtering range #1-10 | IPアドレスの範 囲#1-10 | IPファイルアド レスの範囲 #1-10*1 | なし-なし | ブリンタヘアクセスを許可するIPアドレスを指定します。 単一のIPアドレスを指定することもできます |
| Start Address | 開始アドレス | 開始アドレス*1 | 0.0.0.0 | が、範囲で指定することもできます。アドレス |
| End Address | 終了アドレス | 終了アドレス*1 | 0.0.0.0 | の範囲(「開始アドレス」と「終了アドレス」)を設定してください。0.0.0.0は入力できません。 |
| range #1-10 Printing | 印刷 #1-10 | 印刷を許可する #1-10*1 | ENABLE (許可する) DISABLE (許可しない) | Filtering range #1-10 で設定したIPアドレスからの印刷を許可します。 |
| range #1-10 Configuration | 設定 #1-10 | 設定を許可する#1-10*1 | ENABLE (許可する) DISABLE (許可しない) | Filtering range #1-10 で設定したIPアドレスからの設定変更を許可します。 |
| Admin IP Address | 設定される管理 者のIPアドレス | 管理者のIPアド レス* ¹ | 0.0.0.0 | 管理者のIPアドレスが自動で設定されます。このアドレスだけは、必ずプリンタにアクセスできます。ただし、管理者がプロキシ経由でブリンタにアクセスするように設定している場合には、プロキシのアドレスが設定されてしまいます。プロキシのアドレスが設定されるとプロキシ経由でアクセスする人は全て許可となります。管理者はプリンタに対してプロキシを経由しないでアクセスすることが理想です。 |

^{*1:} Setup Utilityでは設定できません。


Job List

| 項目 | | | 設定値 | 機能説明 |
|--------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| TELNET | Web ブラウザ | AdminManager Setup Utility | 一 | (成月上武円) |
| _ | ジョブキュー表 示項目設定 | | ドキュメント名 ジョブ状態 コンピュータ名 ユーザー名 | 現在プリンタの印刷待ちになっているジョブ(印刷データ)の一覧に表示する項目を選択します。 選択しない場合には、初期値の項目で一覧が表示されます。 |




ネットワーク機能を初期化します

- (注!) 初期化すると全てのネットワーク設定項目が初期値になります。
- **1** プリンタの電源をOFFにします。



- |メモ||電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。
- **2** 先端の細い道具 (ボールペンなど) を使って、プッシュスイッチを押したまま、プリンタの電源を ON にし、操作パネル上に [オンライン] が表示されたら、離します。




ネットワークの設定値が初期化されます。




ネットワークの設定情報(Network Information)を印刷します


1 プリンタの電源を ON にし、[オンライン] になったことを確認します。




2 先端の細い道具(ボールペンなど)を使って、プッシュスイッチを3秒間以上押し続けてから、離します。



最初にプリンタのメニューマップが 2 枚印刷され、続いてネットワークの設定情報(Network Information)が 4 枚印刷されます。








IP アドレスの設定

IP アドレスとは…

TCP/IPプロトコルを使用してネットワーク接続する場合、コンピュータとプリンタにIPアドレスを設定する必要があります。IPアドレスはネットワーク上に接続されたコンピュータやプリンタの住所のようなものです。正しく設定しないと必要な情報を届ける住所がわからず、通信ができなくなります。



- Macintoshをネットワーク接続する場合は、EtherTalkプロトコルを使用するため、IPアドレスを設定する必要はありません。
- ・ Macintosh 環境で Web ブラウザ(282 ページ)や Setup Utility(88 ページ)を使用する場合には、IP アドレスを設定してください。





| Pアドレス : 192.168. 0. 3 | □ | □ | □ |

サブネットマスク : 255.255.255. 0 ゲートウェイ : 192.168. 0. 1



ドアドレス : 192.168. 0. 2

ネットワークアドレス ホスト ID

サブネットマスク : 255.255.255. 0 ゲートウェイ : 192.168. 0. 1



IPアドレスはどんな値でも使えるわけではなく、決まりがあります。3桁の数字が4つに区切られた形で設定します。

例でいうと「192.168.0」までをネットワークアドレスといい、残りの「3」や「2」をホストIDといいます。標準的なネットワークの場合、コンピュータとプリンタのネットワークアドレスが同じでないと通信できません。ホストIDは、どの機器とも重複しないような値で、1~254の間で設定します。また、IPアドレス以外に、サブネットマスク、ゲートウェイの設定も必要です。基本的にサブネットマスクは「255.255.255.0」を設定します。ゲートウェイは、接続しているルータのIPアドレスを指定します。 通常、コンピュータとプリンタに設定するサブネットマスクとゲートウェイは同じ値にします。

コンピュータの IP アドレス

お手元のコンピュータに設定されている IP アドレスを確認しましょう。

コンピュータのIPアドレスは、接続しているネットワーク環境によって異なります。Internet をご利用の場合、接続しているプロバイダやルータメーカから指定された値に設定されています。何の値が設定されているかやDHCPなどのサーバがあるかどうかは、プロバイダやルータメーカに確認してください。社内などでネットワーク管理者がいる場合は、管理者に確認してください。

多くの場合、コンピュータは初期設定で「IPアドレスを自動取得する」設定になっています。一般の家庭用ルータ(ADSLルータやISDNルータ)にはDHCPサーバが標準で搭載されている場合が多く、お手元のコンピュータに何も設定しなくても、ルータに接続し、コンピュータの電源を入れただけで、サーバより自動的にIPアドレスを取得します。

お手元のコンピュータの取得しているIPアドレスがわからない場合は、下記手順で確認してください。手順はシステム環境のバージョンにより異なりますので、詳細は各システム環境のマニュアルをご覧ください。

Windows の場合

- Windows を起動します。
- ② コマンドプロンプト (MS-DOS プロンプト) を選択します。

WindowsXP の場合は、[スタート] - [すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を選択します。

WindowsMeの場合は、[スタート] - [プログラム] - [コマンドプロンプト] - [MS-DOS プロンプト] を選択します。

Windows98/95の場合は、[スタート] - [プログラム] - [MS-DOSプロンプト] を 選択します。

Windows2000 の場合は、[スタート] - [プログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を選択します。

WindowsNT4.0 の場合は、[スタート] - [プログラム] - [コマンドプロンプト] を選択します。

3 WindowsXP/Me/2000/NT4.0 の場合は、キーボードから [ipconfig] と入力し、 「Enter] キーを押します。

Windows98/95の場合は、キーボードから [winipcfg] と入力し、[Enter] キーを押します。

現在設定されているIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが表示されます。



(WindowsXP の場合)

Macintosh の場合

- Macintosh を起動します。
- Macintosh の場合、[アップルメニュー] [コントロールパネル] [TCP/IP] を 選択します。

Mac OS X の場合、「アップルメニュー」 - 「システム環境設定」 - 「インターネット とネットワーク] - [ネットワーク] - [表示] で [内蔵Ethernet] を選択し、[TCP/ IP] タブを選択します。




(注♪)表示されない場合は、[すべて表示]をクリックしてください。

プリンタの IP アドレスの確認

現在、プリンタにどんなIPアドレスが設定されているか確認しましょう。

プリンタに設定されているIPアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示され ています。ネットワークの設定情報(Network Information)を印刷し、IPアドレスを確認してください。 ネットワークの設定情報 (Network Information) の詳細は274ページをご覧ください。



プリンタの IP アドレスの設定

ネットワークの環境に応じて、プリンタにIPアドレスを設定しましょう。

- (1) 初期設定のまま使用します。
 - ネットワーク上にDHCP/BOOTP/RARPサーバなどがある場合

プリンタは初期設定で「IPアドレスを自動取得する」設定になっています。ネットワーク上に DHCP/BOOTP/RARP サーバなどがある場合は、ネットワークに接続し、プリンタの電源を入れただけで、サーバより自動的に IP アドレスを取得します。

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、そのままお使いになれます。プリンタのIPアドレスを設定したり変更をする必要はありません。

- IPアドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同じ値になっていること。
- IPアドレスのホストDが、コンピュータとプリンタで違う値になっていること。
- サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ値になっていること。
- ・ネットワーク上に DHCP/BOOTP/RARP サーバなどがなく、接続しているコンピュータがすべて WindowsXP の場合

プリンタは初期設定で「IP ADDRESS SET」が「AUTO」に設定されています。つまり「ネットワーク Plug & Play」が使用できる設定になって、「サーバを使用しないアドレス解決」機能を使うことができます。WindowsXPも「ネットワーク Plug & Play」機能を搭載しています。そのため、ネットワーク上にDHCP/BOOTP/RARPサーバなどがなくても、ネットワーク Plug & Play 機能を使用し、お互いに通信して自動的に IP アドレスを取得することもできます。

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、そのままお使いになれます。プリンタのIPアドレスを設定したり変更をする必要はありません。

- IPアドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同じ値になっていること。
- IPアドレスのホストIDが、コンピュータとプリンタで違う値になっていること。
- サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ値になっていること。
- ・ネットワーク上に DHCP/BOOTP/RARP サーバなどがなく、接続しているコンピュータがすべて Macintosh で、Web ブラウザや Setup Utility を使用しない場合

Macintoshをネットワーク接続する場合は、EtherTalkプロトコルを使用するため、IPアドレスを設定する必要はありません。


- (2) IPアドレスを手動で設定します。
 - ・ネットワーク上にDHCP/BOOTP/RARPサーバなどがなく、接続しているコンピュータのシステム環境が異なっている、または社内ネットワーク管理者により決められたIPアドレスを指定されたなど、(1)に当てはまらない場合

プリンタに決められた IP アドレスを手動で設定してください。IP アドレスは、プリンタの操作パネルや NIC セットアップユーティリティ(AdminManager) (Windows)、Setup Utility(Macintosh)、TELNET などで設定できます。


設定の詳細は、「NICセットアップユーティリティ (AdminManager)」(47ページ)、「Setup Utility」(88ページ)、「TELNET を使います」(290ページ)、「プリンタの操作パネルでIP アドレスを設定したい」(226ページ)をご覧ください。

IPアドレス設定のしくみ(参考)

IPアドレスを設定する機能は次のような構成になっています。



IP アドレスを設定する手順はおおよそ以下のようになっています。





Web ブラウザを使います

プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。

動作環境

Microsoft Internet Explorer Ver.4.0 以上もしくは Netscape Navigator Ver.4.0 以上がインストールされているコンピュータ

TCP/IP で動作しているコンピュータ

メモ

お使いのブラウザの設定が以下のようになっているか確認してください。

Microsoft Internet Explorer Ver.4.x の場合は、[表示] メニューの [セキュリティ] - [この ゾーンのセキュリティレベル] を「中」に設定します。

Microsoft Internet Explorer Ver.5.x の場合は、[ツ-ル] メニューの [インターネットオプション] - [セキュリティ→このゾーンのセキュリティレベル] を「中」に設定します。

Microsoft Internet Explorer Ver.6.x の場合は、[ツール] メニューの [インターネットオプション] - [プライバシー] - [設定] を「中」に設定します。

Netscape Navigator 4.x の場合は、[編集] メニューの [設定] - [詳細] - [すべての Cookie を受け付ける] に設定します。

Netscape Navigator $6.x \sim 7$ の場合は、[編集] メニューの [設定] - [プライバシーとセキュリティ] - [Cookie] - [すべての Cookie を有効にする] に設定します。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : ML5300 プリンタのIPアドレス:192.168.0.2 イーサネットアドレス : 00:80:87:84:9C:9B

Web ブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0

(注/)

イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。

起動方法

● Web ブラウザを起動します。

② [アドレス] にURL 「http://プリンタのIPアドレス/」を入力し、Enterキーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。



IPアドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に「0」を入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。

(例) 正しい入力値:http://192.168.0.2/ 誤った入力値:http://192.168.000.002/

10章



[プリンタステータス] 画面の [ステータス更新] ボタンを有効にするには Web ブラウザで次の設定が必要です。

Netscape Navigator4.04Jの場合は、[編集] メニューの [設定] を選択し、[詳細] - [キャッシュ] - [キャッシュしたドキュメントとネットワーク上のドキュメントとの比較] を [セッション毎] に設定します。

設定の変更直後にWebブラウザの大きさを変更すると、[セキュリティ情報] ダイアログが表示されることがあります。その場合は、ダイアログの中の [次回もこの警告を表示する] のチェックを外してください。

設定方法

Webブラウザでプリンタの設定変更を行うには、プリンタの管理者としてログインする必要があります。


● [ログイン] をクリックします。



[ユーザー名] に「root」、「パスワード」 に 現在のパスワードを入力し、「OK」をク リックします。



(注) パスワードの初期値は「イーサネット アドレスの下6桁」です。 **③** 必要な設定をした後、[送信] をクリック します。



新しい設定値がプリンタに送信されると、 次のような画面が表示されます。



パスワードの設定

プリンタの管理者としてログインするときに使用するパスワードを変更することができます。

● 「ログイン」をクリックします。




② 「ユーザー名] に「root 」、「パスワード」 に 現在のパスワードを入力し、「OK」をク リックします。



パスワードの初期値は「イーサネット メモ アドレスの下6桁 | です。


③ [メンテナンス] タブをクリックします。



④ 「パスワードの設定」をクリックします。




⑤ 「新しいパスワードの入力」に新しいパス ワードを入力し、「新しいパスワードの再 入力] に再度新しいパスワードを入力し ます。



- (注・・パスワードを入力すると、画面上では 「***** と表示されます。
 - ・ パスワードは0~15桁までの英数字を 入力してください。
 - ・ パスワードに英文字が入っている場 合、大文字/小文字を正しく入力して ください。

⑥ [送信] をクリックします。

新しいパスワードが設定されると、次のような画面が表示されます。



新しいパスワードは、次回の設定を変更するときから有効となります。プリンタの電源のOFF/ONは必要ありません。

(注/) このパスワードは TELNET、

AdminManagerのパスワードと共通です。 ここでパスワードを変更すると、

TELNET、AdminManager のパスワード も変更されます。

ステータス タブ



[プリンタステータス]

プリンタの状態を確認できます。操作パネル上の表示と同じ情報を表示する他、「障害情報」としてプリンタに発生しているすべての警告やエラーを表示します。

また、各ネットワークサービスの動作状況やプリンタ情報の一覧、プリンタに設定されているIPアドレスも確認することができます。

[プリンタ情報]


プリンタのシステム仕様を確認することができます。

[ネットワーク情報]

ネットワークの設定情報を確認することができます。

プリンタ タブ◎

◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示される項目



[プリンタ情報]

プリンタのシステム仕様を確認することができます。

[印刷メニュー]

コピー枚数、自動トレイ切り替え、モノクロ印刷速度、印刷品質、印刷位置等を設定できます。プリンタドライバを使用する場合には、この設定値よりもプリンタドライバで設定した値が優先されます。

[メディアメニュー]

各トレイの用紙サイズ、名称付け、カスタム用紙等を設定できます。プリンタドライバを使用する場合には、この設定値よりもプリンタドライバで設定した値が優先されます。

[カラーメニュー]

色の濃度補正、色の位置ずれ補正等を設定できます。

[プリンタ構成メニュー]

パワーセーブへの移行、アラーム発生時の動作、タイムアウト等を設定できます。

[エミュレーション]

サポートしているエミュレーションを設定できます。

[インタフェースメニュー]

ネットワーク以外のインタフェースを設定できます。

「メモリメニュー)

受信バッファサイズの設定。受信バッファ中のデー タ消去を実行します。

10 章

ネットワーク タブ◎

◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示される項目



[ネットワーク情報]

ネットワークの設定情報を確認することができます。

[一般設定]

ネットワーク上で確認できるプリンタの情報を設定 できます。

- 1) System Contact.. 管理者への連絡先記載エリア
- 2) System Name プリンタの名称記載エリア
- 3) System Location プリンタの置き場所記載エリア

[TCP/IP]

TCP/IP に関する情報を設定できます。

[NetWare]

NetWare に関する情報を設定できます。

[EtherTalk]

EtherTalk に関する情報を設定できます。

[NetBEUI/WINS]

NetBEUI/WINS に関する情報を設定できます。

[Email 設定]

プリンタに発生した事象を Email で通知する機能を 設定できます。

[SNMP Traps]

プリンタに発生した事象を SNMP で通知する機能を設定できます。

[IPP]

IPP印刷をする機能を設定できます。

ジョブリスト タブ



[ジョブキュー]

プリンタに送られた印刷ジョブの一覧を表示します。不要なジョブであれば削除することも可能です。

メンテナンス タブ◎

◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示される項目



[設定ページの印刷]

メニューマップ、ネットワークの設定情報(Network Information)、デモページを印刷します。メニューマップ、ネットワークの設定情報(Network Information)は一緒に印刷されます。デモページを上記印刷と同時に印刷させることはできません。

[プリンタの再起動]

プリンタを再起動します。ネットワーク機能も同時に再 起動されますので、再起動が完了するまでWebブラウ ザからアクセスしても、Web Page は表示されません。

[ネットワークの再起動]

ネットワーク機能だけを再起動します。プリンタに対してネットワーク経由でアクセスしている場合にはこのコネクションは切断されてしまいます。再起動が完了するまでWebブラウザからアクセスしても、Web Page は表示されません。

[工場出荷時設定]

プリンタとネットワークを初期化します。初期化すると、プリンタは動作できますがIPアドレスが初期状態に戻ってしまうため、手動で設定した情報は失われてしまいます。その場合は、Web Pageも表示できなくなってしまいます。

[オペパネのロック]

操作パネル (オペレータパネル) の操作を禁止状態に 設定します。

「サービスの設定]

ネットワーク上の各サービスを停止させることができます。ウィルスの発生によりプリンタが攻撃されるような場合には、この機能を使用して回避する必要があります。SNMPだけはなるべく「ENABLE」で使うようお願いします。

[その他、特殊機能]

ネットワーク上でより効率よく動作するための設定です。スパニングツリー機能を持つ HUB を使用する場合、クロスケーブルでコンピュータとプリンタを 1対1で接続する場合などに効果を発揮します。

[IP フィルタリング]

TCP/IP によるアクセスを制限することができます。 「IPアドレスでのアクセス制限機能(IPフィルタ)を 使います」(305ページ)をご覧ください。

「この人には印刷だけ許可しよう」「この人には設定変更も許可しよう」といった要求にこたえる機能です。社外からのアクセスにも対応できます。ただし、本機能はPアドレスに関する十分な知識を必要とします。設定によってはプリンタにネットワークからアクセスできなくなってしまうような重大なトラブルを招きます。


[Hex ダンプ]

受信した印刷データをすべて 16 進数で表示します。 プリンタを再起動すると本モードを抜けます。

[パスワード設定]

管理者のパスワードを変更します。初期状態でのパスワードはイーサネットアドレス下6桁です。

リンク タブ



[リンク]

製造元で設定したリンクの他、管理者が設定したリンクを表示します。

[リンク編集メニュー]

管理者が好きな URL を設定できます。

サポートリンクを5件、その他リンクを5件登録できます。

URLは、http://も含めて入力してください。



telnet を使います

プリンタの設定ができます。

設定方法

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

Windows : Windows2000 Professional

プリンタ : ML5300 IPアドレス : 192.168.0.2

イーサネットアドレス: 00:80:87:84:9C:9B

注!

イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。

- Windowsのコマンドプロンプトを起動します。
- ping コマンドで接続を確認します。C:\text{\text{YWINDOWS ping 192.168.0.2}}
- **3** telnet でプリンタに接続します。



ユーザ名は「root」、パスワードの初期 値は「イーサネットアドレスの下6桁」 です。



ML5300は「MLETB12」と表示されま す。

telnet 192.168.0.2

Trying 192.168.0.2 ... Connected to 192.168.0.2 Escape character is '^]'.

EthernetBoard MLETB12 Ver 01.09 TELNET server.

login: root

'root' user needs password to login.

password:

User 'root' logged in.

No. Message Value (level.1)

1 : Setup TCP/IP

2 : Setup SNMP

3 : Setup NetWare

4 : Setup EtherTalk

5 : Setup NetBEUI

6 : Setup printer trap

7 : Setup SMTP(E-Mail)

8 : Setup printer trap

9 : Maintenance

10 : Setup printer port

11 : Display Status

12 : IP Filtering Setup

97 : Network Reset

98 : Set default(Network)

99 : Exit setup Please select(1-99)?

注!

11:設定内容を表示します。

97:ネットワークを再起動します。

98: プリンタのネットワークの設定

を初期化します。

99:設定を変更して前画面に戻りま

す。

 変更する項目の番号を入力し、「Enter」 キーを押します。

- 6 各項目を設定します。
- プリンタからログアウトします。

新しい設定がプリンタに送信されます。

設定項目

TCP/IP設定画面

```
Please select(1 - 99)? 1
No. Message
                   Value (level.2)
-----
 1 : TCP/IP Protocol
                    : ENABLE
                  : 192.168.0.2
 2 : IP Address
                    : 255.255.255.0
 3 : Subnet Mask
 4 : Default Gateway : 192.168.0.1
                    : DISABLE
 5 : RARP Protocol
 6 : DHCP/BOOTP Protocol: DISABLE
 7 : Auto IP Address : DISABLE
 8 : DNS Server(Pri.) : 0.0.0.0
 9 : DNS Server(Sec.) : 0.0.0.0
10 : root Password
                   : "*****
11 : Network PnP Setup
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1 - 99)? 11

No. Message Value (level.3)

1: Discovery : ENABLE
2: Device Name : "ML849C9B"
99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

SNMP設定画面

```
Please select(1-99)? _2

No. Message Value (level.2)

1 : SysContact : ""
2 : SysName : ""
3 : SysLocation : ""
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

NetWare設定画面

```
Please select(1-99)? _3
                    Value (level.2)
No. Message
_____
 1 : NetWare Protocol : ENABLE
 2 : Protocol
               : IPX
 3 : Frame Type
                 : AUTO
 4 : Printer Name : "ML849C9B-prn1"
 5 : NetWare Mode : PSERVER
 6 : Setup PSERVER(IP)
 7 : Setup PSERVER(IPX)
 8 : Setup RPRINTER(IPX)
 99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

| Please select(1-99)? _6 | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|------|-------------|--|--|--|
| No. | | Message | Valu | e (level.3) | | | |
| 1 | : | NDS Tree | : | w // | | | |
| 2 | : | NDS Context | : | w # | | | |
| 3 | : | Print Server Name | : | "ML849C9B" | | | |
| 4 | : | Password | : | w // | | | |
| 5 | : | Job Polling Time | : | 4 | | | |
| 99 | : | Back to prior menu | | | | | |
| Plea | Please select(1 - 99)? | | | | | | |

```
Please select(1-99)? _7
No. Message
                   Value (level.3)
_____
 1 : NDS Tree
                     : ""
 2 : NDS Context
                    : ""
 3 : Print Server Name : "ML849C9B"
                     : ""
 4 : Password
 5 : Job Polling Time
                      : 4
 6 : Bindery Mode
 7 : File Server 1
 8 : File Server 2
 9 : File Server 3
10 : File Server 4
11 : File Server 5
12 : File Server 6
                     : ""
13 : File Server 7
                     : ""
14 : File Server 8
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1-99)? _8
No. Message
                    Value (level.3)
_____
 1 : Print Server 1
 2 : Print Server 2
 3 : Print Server 3
 4 : Print Server 4
 5 : Print Server 5
 6 : Print Server 6
 7 : Print Server 7
 8 : Print Server 8
 9 : Job Timeout
                        : 10
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

EtherTalk設定画面

NetBEUI設定画面

printer trap設定画面

```
Please select(1-99)? _6

No. Message Value (level.2)

1: Prn-Trap Community : "public"

2: Setup TCP#1 trap

3: Setup TCP#2 trap

4: Setup TCP#3 trap

5: Setup TCP#4 trap

6: Setup TCP#5 trap

7: Setup IPX trap

99: Back to prior menu

Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1-99)? _2
                   Value (level.3)
No. Message
_____
 1 : TCP#1 Trap Enable : DISABLE
 2 : Printer Reboot Trap : DISABLE
 3 : Receive Illegal Trap : DISABLE
 4 : Online Trap : DISABLE
 5 : Offline Trap
                      : DISABLE
                      : DISABLE
 6 : Paper Out Trap
 7 : Paper Jam Trap
                      : DISABLE
 8 : Cover Open Trap
                      : DISABLE
 9 : Printer Error Trap : DISABLE
10 : TCP#1 Trap Address
                      : 0.0.0.0
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1-99)? _7
                     Value (level.3)
No. Message
 1 : IPX Trap Enable : DISABLE
 2 : Printer Reboot Trap : DISABLE
 3 : Receive Illegal Trap : DISABLE
 4 : Online Trap : DISABLE
 5 : Offline Trap
                        : DISABLE
 6 : Paper Out Trap
                        : DISABLE
 7 : Paper Jam Trap
                        : DISABLE
 8 : Cover Open Trap
                        : DISABLE
 9 : Printer Error Trap : DISABLE
10 : IPX Trap Address : "000000000000"
11 : IPX Trap Net
                        : "00000000"
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

SMTP(E-Mail)設定画面

```
Please select(1-99)? _7
No. Message
                      Value (level.2)
 1 : SMTP Transmit : DISABLE
 3 : SMTP Server Name
 4 : SMTP Port Number
                         : 25
 5 : E-mail Address
 6 : Reply-To Address
 7 : Event to Address 1
 8 : Event to Address 2
 9 : Event to Address 3
10 : Event to Address 4
11 : Event to Address 5
12 : Signature line 1
13 : Signature line 2
14 : Signature line 3
                         : ""
15 : Signature line 4
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

| Please select(1-99)? _ 7 | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|-------|-----------|--|--|--|
| No. | | Message | Value | (level.3) | | | |
| 1 | : | To Address 1 | : | w // | | | |
| 2 | : | Re-send Interval | : | DISABLE | | | |
| 3 | : | Off Line | : | DISABLE | | | |
| 4 | : | Consumable Message | : | DISABLE | | | |
| 5 | : | Toner Low/Out | : | DISABLE | | | |
| 6 | : | Paper Low/Out | : | DISABLE | | | |
| 7 | : | Paper Jam | : | DISABLE | | | |
| 8 | : | Cover Open | : | DISABLE | | | |
| 9 | : | Stacker Error | : | DISABLE | | | |
| 10 | : | Mass Storage Error | : | DISABLE | | | |
| 11 | : | Recoverable Error | : | DISABLE | | | |
| 12 | : | Service Call Req. | : | DISABLE | | | |
| 99 | : | Back to prior menu | | | | | |
| Plea | s | e select(1 - 99)? | | | | | |

Maintenance設定画面

```
Please select(1-99)? _9
No. Message
                   Value (level.2)
_____
 1 : FTP Service
                       : ENABLE
 2 : Telnet Service
 3 : Web Service
                      : ENABLE
                     : ENABLE : NORMAL
 4 : SNMP Service
 5 : LAN Scale
 6 : DefaultTTL
                      : 255
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

printer port設定画面

IP Filtering設定画面

```
Please select(1-99)? _12
No. Message
                    Value (level.2)
_____
 1 : IP Filtering
                         : DISABLE
 2 : IP Address range 1
 3 : IP Address range 2
 4 : IP Address range 3
 5 : IP Address range 4
 6 : IP Address range 5
 7 : IP Address range 6
 8 : IP Address range 7
 9 : IP Address range 8
10 : IP Address range 9
11 : IP Address range 10
12 : Admin IP Address
                         : 0.0.0.0
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

ステータスウインドウを使います

ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を Web ブラウザで確認できます。

(注♪)「Web ブラウザを使います」(282 ページ)の「動作環境」を確認してください。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : ML5300 プリンタの IP アドレス : 192.168.0.2


Web ブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0

起動方法

- Web ブラウザを起動します。
- ② [アドレス] に URL 「http://プリンタの IPアドレス」を入力し、Enter キーを押し ます。




③ [ログイン] をクリックします。



- 4 [ユーザ名] に「root」、「パスワード」に現在のパスワードを入力し、[OK] をクリックします。
 - メモ パスワードの初期値は「イーサネット アドレスの下 6 桁」です。



(5) [ステータスウインドウ] をクリックします。




10 章

ステータスウインドウが開きます。



機能説明



プリンタの状態は、3つのランプで表示されます。


| | 点灯 | 消灯 |
|--------|-------------|-------|
| 左のランプ | オンライン | オフライン |
| 中央のランプ | 軽障害(印刷は可能) | 軽障害なし |
| 右のランプ | 重障害(印刷は不可能) | 重障害なし |



左のランプをクリックすると、ランプが示す状態の詳細が表示されます。



[X] ボタンをクリックすると、状態の詳細は消えます。




トレイに用紙がない場合



中央のランプをクリックすると、ランプが示す 状態の詳細が表示されます。



[X] ボタンをクリックすると、状態の詳細は消えます。



10 章 • カバーが開いている場合



右のランプをクリックすると、ランプが示す状態の詳細が表示されます。



[X] ボタンをクリックすると、状態の詳細は消えます。





DHCP/BOOTP を使います

DHCP サーバまたは BOOTP サーバから IP アドレスを取得できます。



- ・ セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ IPアドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなどの重大な障害が発生する恐れがあります。 ネットワーク管理者と十分相談の上、 設定してください。

DHCP サーバの設定

DHCPとは、TCP/IPネットワーク上の各ホストに動的にIPアドレスを割り当てるためのプロトコルです。IPアドレスの他にサブネットマスクを設定することもできます。



プリンタには、固定のIPアドレスが割り当てられるようにDHCPサーバを設定してください。ランダムにIPアドレスを割り当てると、ネットワーク経由で印刷ができない場合があります。固定のIPアドレスを割り当てる方法については、各DHCPサーバのマニュアルをご覧ください。

動作確認環境

Windows2000 Server 日本語版 DHCP サーバ Windows2000 Advanced Server 日本語版 DHCP サーバ WindowsNT Server4.0 日本語版 DHCP サーバ WindowsNT Server4.0 日本語版 DHCP リレーエージェント Sun OS 4.1.3+WIDE 版 DHCP バージョン 1.3.6

以下の説明は、WindowsNT Server4.0 日本語版 DHCP サーバを例にしています。

- ↑ 「スタート」 「設定」 「コントロールパ │ ↑ 「スコープ」メニューの「作成」を選択し、 ネル〕を選択します。
- 2 「ネットワーク」をダブルクリックし、 「サービス」タブを開きます。

[ネットワークサービス] に [Microsoft DHCP サーバー」が表示されている場 合は?


- ☞ 6 へ進みます。
- ③ 「追加」をクリックします。
- 「Microsoft DHCPサーバー」を選択し、 [OK] をクリックします。



6 Windows を再起動します。

☞ 2 からの続き

- ⑥ 「スタート] 「プログラム〕 「管理ツー ル (共通)] - [DHCPマネージャ] を選択 します。
- ↑ 「DHCPサーバー」一覧からスコープを作成 するサーバをクリックします。



[IP アドレス プール] の設定を行い、 [OK] をクリックします。



「スコープ」メニューの「予約の追加」を 選択し、各項目を入力し、「追加」をクリッ クします。



- ① IPアドレスを入力します。
- ② [一意のID] に、プリンタのイーサネットア ドレスを入力します。
- ③ 「クライアント名]、「クライアントコメン ト]に任意の名前を入力します。



- (注...)・ 必ず [予約の追加] でIPアドレスを割 り当ててください。
 - イーサネットアドレスは、ネットワー クの設定情報(Network Information) に表示されています。
- 「閉じる」をクリックします。
- **\mathbf{m}** [スコープ]メニューの[アクティブ化]を 選択し、作成したスコープをアクティブ にします。
- **12** [DHCP マネージャ] を終了します。

BOOTP サーバの設定

BOOTPとは、TCP/IPネットワーク上の各ホストに、BOOTPサーバに登録したIPアドレスを割り付けるプロトコルです。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

ワークステーション : HP-UX 9.x の BOOTP サーバ

Pアドレス : 192.168.0.2イーサネットアドレス: 00:80:87:84:9C:9B

ホスト名 : ML5300

イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。

◆ /etc/hostsファイルに、プリンタのIPアドレスとホスト名を登録します。

192.168.0.2 ML5300

2 /etc/bootptab ファイルに次の設定を追加します。

ML5300:\

/etc/hosts に登録したホスト名

ht=ether:\

ハードウェアタイプを [ether] にします。

ha=008087849C9B:\ イーサネットアドレス

ip=192.168.0.2:\ Pアドレス

sm=255.255.255.0:\ サブネットマスク

gw=192.168.0.1:\

ゲートウェイ

3 /etc/inetd.confファイルに次の設定を追加します。

bootps dgram udp wait root /
etc/ bootpd bootpd

4 inetd を再起動します。

kill -1 1

⑤ プリンタの電源を ON にします。

プリンタの設定

以下の説明は、NIC セットアップユーティリティ(AdminManager)と Windows XP Home Edition を例にしています。



- Windows が起動していることを確認し、 プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ③ [スタート] [マイコンピュータ] を選択します。



④ [リムーバブル記憶域があるデバイス]の [ML_COLOR] CD-ROMアイコンをダブ ルクリックします。



[SETUP] アイコンをダブルクリックします。

セットアッププログラムが起動します。

⑥ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。 「ネットワークユーティリティのインストール」を選択し、「選択」をクリックします。



8 [NICセットアップユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。



⑨ 「日本語」をクリックします。




(DKI Device Standard Setup) をクリックします。



(1) [インストールせずに、直接 CD-ROM から起動する]を選択し、[次へ]をクリックします。

AdminManagerが起動します。

一覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。機種名には、ML5300の代わりにMLETB12と表示されます。




(注・) イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。

③ [設定] メニューの [OKI Device の設定] を選びます。




[TCP/IP] タブの [DHCP/BOOTP を使用する] をチェックし、[設定] をクリックします。



(5) 設定に間違いがなければ、[OK] をクリックします。

設定値がプリンタに送信されます。

(b) 設定値を有効にするため、[はい] をクリックします。





RARP を使います

RARP サーバから IP アドレスを取得できます。



- ・ セットアップにはスーパーユーザの権限が必要です。
- IPアドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなどの重大な障害が発生す る恐れがあります。ネットワーク管理者と十分相談の上、設定してください。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

ワークステーション : SunOS4.1.x IPアドレス : 192.168.0.2 イーサネットアドレス:00:80:87:84:9C:9B

ホスト名 : ML5300

(注!) イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されて います。

RARP サーバの設定

RARPとは、TCP/IPネットワーク上の各ホストに、RARPサーバに登録したIPアドレスを割り当てるプ ロトコルです。プリンタの電源を ON にすることで IP アドレスを取得することができます。

ドレスとホスト名を登録します。

192.168.0.2 ML5300

② /etc/ethersファイルにイーサネットアド レスとホスト名の組み合わせを追加しま す。ホスト名は、/etc/hostsファイルに 登録したホスト名と同じにします。

00:80:87:84:9C:9B ML5300

- **3** RARPD を起動します。
 - #rarpd -a



- rarpdの起動方法については、UNIXの マニュアルをご覧ください。
- ・ rarpd は UNIX を起動するたびに必要 になりますので、/etc/rc などのファイ ルから起動するようにしておくと便利 です。
- ◆ プリンタの電源をONにします。

プリンタの設定

telnet で設定します。



(注♪) プリンタの初期設定では「RARP protocol」が「ENABLE」に設定されています。プリンタを 初期設定でお使いの場合は、設定の必要はありません。

なIPアドレスを設定します。

arp -s 192.168.0.2 00:80:87:84:9C:9B temp

- ② ping コマンドを使って、プリンタとの接 続を確認します。
 - # ping 192.168.0.2



(注!) 応答がない場合は、IP アドレスの設 定、またはネットワークの状態に問題 があります。ネットワーク管理者にご 相談ください。

3 telnet でプリンタにログインします。

詳細は、「telnet を使います」(290ペー ジ)をご覧ください。

- arpコマンドを使って、プリンタに一時的 | TCP/IP設定画面で [RARP protocol] を [ENABLE] にします。
 - **⑤** プリンタからログアウトします。
 - 6 設定値を有効にするため、プリンタの電 源を OFF/ON します。



プリンタの電源を OFF/ON するまで は、プリンタは送信前の設定値で動作 しています。必ず、プリンタの電源を ONしてください。



IPアドレスでのアクセス制限機能(IPフィルタ)を使います

プリンタへのアクセスを IP アドレスを用いて管理できます。

NIC セットアップユーティリティ (AdminManager)、Web ブラウザ、telnet で設定ができます。



- ・ プリンタの初期設定では、「IP フィルタ」が「DISABLE」に設定されています。
- ・ IP アドレスの入力を間違えると、IP プロトコルを用いてプリンタへアクセスできなくなります。十分注意して設定してください。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : ML5300 プリンタの IP アドレス : 192.168.0.2

Web ブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0

起動と設定方法

- Web ブラウザを起動します。
- [アドレス] にURL 「http://プリンタの IPアドレス」を入力し、Enter キーを押し ます。



プリンタステータス画面が表示されます。

③ [ログイン] をクリックします。




- 4 [ユーザ名] に「root」、「パスワード」 に現在のパスワードを入力し、[OK] をクリックします。
 - メモ パスワードの初期値は「イーサネット アドレスの下6桁」です。



⑤ 「メンテナンス」タブをクリックします。



⑥ [IP フィルタリング] をクリックします。




介 「ステップ 1」で、「IP フィルタリングの設 定」を〔有効〕にします。



- (注♪) IP フィルタリングを「有効」にすると、 「ステップ2 | で設定した範囲以外のIP アドレスのホストからのアクセスが一切 できなくなります。
- ❸ 「ステップ2」で、IPアドレスの範囲を設定 します。


 - (注.・)・ IP アドレスを使用して、印刷 / 設定を 許可するホストの範囲を入力してくだ さい。
 - IPアドレスは、"."で区切られた半角 の数字を使用してください。
 - IPアドレス0.0.0.0の入力はできません。
 - ・ IP アドレスの範囲が重なった場合、 「優先度」の高いアドレス範囲の設定 が優先されます。
 - ・ ステップ2の指定に関わらず、印刷/設 定が可能な管理者アドレスをステップ 3で設定できます。

⑨ 「アドレス範囲バーの表示/更新] ボタン をクリックします。



IPアドレスの範囲を、修正したい場合は、 該当するIPアドレスを入力し直し、再度、 「アドレス範囲バーの表示/更新]をク リックしてくさだい。

●「ステップ3」で、「設定される管理者IPア ドレス」の値を設定します。



「設定される管理者IPアドレス」に管理者 のIPアドレスを入力することにより、万 ー「Step2」で誤った設定を行ってしまっ た場合でも、管理者は「設定される管理者 IPアドレス I で設定した IPアドレスのホ ストから再設定することができます。



- (注.人)・プロキシ等を経由してプリンタにアク セスしている場合、「あなたのホスト IPアドレス」として、経由している機 器のアドレスが表示されます。した がって、あなたのホストのアドレスと 表示されている「あなたのホストのIP アドレス|が異なる場合があります。
 - ・「管理者 IP アドレス」として何も登録 しない場合は、ステップ2の設定に よっては、プリンタにまったくアクセ スできなくなることがあります。
 - ・ 管理者の IP アドレスを登録したくな い場合は、「設定する管理者のIPアド レストの欄を空欄にしてください。
- **⑪** 「送信」をクリックします。



新しい設定値がプリンタに送信されると、 次のような画面が表示されます。





メール送信機能(SMTP)を使います

メール送信機能(SMTP)を実装しています。プリンタにエラーが発生した場合、メールを送信すること ができます。

NIC セットアップユーティリティ(AdminManager)、Web ブラウザ、telnet で設定ができます。



(注♪)WindowsXP/2000/NT4.0では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、NIC セットアップユーティリティ(AdminManager)、WindowsXP Home Edition を例に しています。

- ↑ プリンタの電源をONにします。
- Windows が起動していることを確認し、 プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM | をセットします。
- ③ 「スタート] 「マイコンピュータ」を選択 します。



① 「リムーバブル記憶域があるデバイス] の [ML COLOR] CD-ROMアイコンをダブ ルクリックします。



[SETUP] アイコンをダブルクリックし ます。

セットアッププログラムが起動します。

- ⑥ 「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」 をクリックします。
- **⋒** 「ネットワークユーティリティのインス トール]を選択し、[選択]をクリックし ます。



(A) 「NICセットアップユーティリティ]を選 択し、[インストール]をクリックします。



9 [日本語] をクリックします。




10 [OKI Device Standard Setup] をクリッ クします。



⑪ 「インストールせずに、直接 CD-ROM か ら起動する]を選択し、「次へ」をクリッ クします。

AdminManagerが起動します。

・ 一覧よりイーサネットアドレスを参照し て、設定を行うプリンタを選択します。 機種名には、ML5300の代わりに MLETB12と表示されます。



イーサネットアドレスは、ネットワー クの設定情報(Network Information) に表示されています。

(B) 「設定」メニューの「OKI Device の設定】 を選択します。



(4) 「パスワード入力」に「イーサネットアド レスの下6桁]を入力し、[OK]をクリッ クします。



- (注./)・パスワードは、手順 ⑩ で選択した 「Ethernet アドレス」の下6桁を入力し てください。この場合は、「849C9B | となります。
 - ・ パスワードを入力すると、画面上では 「****** と表示されます。
 - ・ パスワードに英文字が入っている場合、 大文字/小文字を正しく入力してくだ さい。
- (5) 「SMTP」タブを選択し、各項目を設定し ます。



- ① 「SMTP 送信プロトコルを使用する 」 にチェックを付けます。
- ② SMTPサーバアドレス/サーバ名を入 カレます。
- ③ 返信用アドレスを入力します。
- ④ E-Mailアドレスを入力します。
- 「SMTPサーバアドレス/サーバ名 | に (注./) ドメイン名を入力する場合は、[TCP/ IP] タブの [DNSサーバ] を設定して ください。

⑥ 「送信条件 1-5〕をクリックし、各項目を 設定し、「OK」をクリックします。



- (1) メールを送信する条件を設定します。
- ② 送信先アドレスを入力します。
- ③ チェック間隔を設定します。
- ☞ 「詳細設定」をクリックし、各項目を設定 し、[OK] をクリックします。



- ① SMTPのポート番号を設定します。通 常は25(初期設定)でご使用ください。
- ② メールの文末に付加する署名(コメン ト)を入力します。

- (18) [設定] をクリックします。
- 19 設定に間違いがなければ、[OK] をクリッ クします。

設定値がプリンタに送信されます。

20 設定値を有効にするため、[はい]をク リックします。



(注.) この時点でプリンタは新しい設定値で 動作します。



SNMP を使います

ML5300は、SNMPエージェントを実装しています。市販されているSNMPマネージャでプリンタの設定値の参照・変更をすることができます。

SNMP マネージャで参照・変更可能な設定項目は MIB と呼ばれ、ML5300 は MIB-II および沖データプライベート MIB に対応しています。沖データプライベート MIB については、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」の [Utility] - [Nic] - [Mib] フォルダの中の「 Readme-j.txt 」を参考にしてください。



EtherTalk プリンタ名を変更したい

Ether Talk の場合に、プリンタに識別しやすい名前を付けることができます。

MicrolinePS Utility(Macintosh)を使う場合



- ・ EtherTalk でネットワークに接続している場合に利用できます。
- · Mac OS X では利用できません。





- MicrolinePS] [MicrolinePS Utility] -[MicrolinePS Utility] をダブルクリックし ます。
- ② 「ユーティリティ」メニューから「プリンタ 名 / ゾーンの変更 ...] を選択します。
- 新しい名前を入力し、「保存」をクリックし ます。
 - (注!) プリンタ名の文字長は最大 31 文字にする ことができます。ただしプリンタ名に(=: *@~≈) などの記号は使用できません。 2 バイトコードの上下どちらかのバイトに (=:*@~≈)と一致するコードが含まれるよう な文字、例えば(円、淳、ァ、法)などはプ リンタ名として使用することはできません。

Web ブラウザを使う場合

(注♪) TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。



- Webブラウザを起動し、「アドレス」にプリ ンタのIPアドレスを入力し、Enterキーを押 します。 「プリンタステータス」画面が表示されます。
- 2 「ログイン」をクリックします。
- ③ 「ユーザ名」に「root」、「パスワード」に現在 のパスワードを入力し、[OK] をクリックし ます。

メモ パスワードの初期値は「イーサネットアド レスの下6桁」です。

- Φ [$\lambda v \vdash \nabla D$] $\Delta v \vdash \nabla D$ [Ether Talk] $\Delta v \vdash \nabla D$ クします。
- 6 [Ether Talkプリンタ名] に新しい名前を入力 し、「送信〕をクリックします。




- (注♪・プリンタ名は32文字以内の英数字で設定 できます。
 - ・プリンタ名に(=:*@~≈)などの記号は使用 しないでください。



EtherTalk ゾーンを変更したい

複数の論理ゾーンで区切られているEtherTalkで、プリンタを現在のゾーンから他のゾーンに変更できます。



MicrolinePS Utility(Macintosh)を使う場合



- ・ EtherTalk でネットワークに接続している場合に利用できます。
- ・ Mac OS X では利用できません。





- [MicrolinePS] [MicrolinePS Utility] -[MicrolinePS Utility] をダブルクリックします。
- ② [ユーティリティ] メニューから [プリンタ 名/ゾーンの変更…] を選択します。
- **③** 変更したいゾーン名を選び、[保存]をクリックします。

Web ブラウザを使う場合

(注♪) TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。



- Webブラウザを起動し、[アドレス] にプリンタのIPアドレスを入力し、Enterキーを押します。
 - 「プリンタステータス」画面が表示されます。
- **②** 「□グイン」をクリックします。
- ③ [ユーザ名] に「root」、「パスワード」に現在のパスワードを入力し、「OK」をクリックします。

メモ パスワードの初期値は「イーサネットアド レスの下 6 桁」です。

- (ネットワーク] タブの [EtherTalk] をクリックします。
- **5** [Ether Talk ゾーン名] に新しい名前を入力 し、[送信] をクリックします。

(MEMO)

10 章

11 困ったときには

| 操作パネルのメッセージ | 316 |
|-------------------|-----|
| 故障かな?と思ったとき | 325 |
| 用紙送りがおかしい | 326 |
| Windowsから印刷できない | 328 |
| Macintoshから印刷できない | 332 |
| 印刷が不鮮明なとき | 334 |
| ネットワーク経由で印刷できない | 337 |



操作パネルのメッセージ

プリンタの操作パネルに表示されるメッセージと対処方法を説明します。 ここで説明する処置をしても良くならない場合は、お客様相談センター(372ページ)へご連絡ください。

> ttttttt : トレイ mmmmm : 用紙サイズ pppppppppp : メディアタイプ

ステータス

プリンタの状態を示すメッセージです。

| nnn ⊐-ŀ* | 操作パネル表示 | オンライン ランプ | 点検 ランプ | 内 容 |
|-------------|-----------------------------|--------------|-----------|---|
| | イニシャルチュウ | 消灯 | 消灯 | プリンタの初期化中です。 フラッシュメモリが破損する場合がありますの で、表示中は電源をOFFしないでください。 |
| | RAM f1)/f1/j *********** | 消灯 | 消灯 | RAM チェック中です。 |
| | オンライン ttttttt | 点灯 | 不定 | オンラインです。 |
| | オフライン ttttttt | 消灯 | 不定 | オフラインです。 |
| | ファイル アクセスチュウ | 不定 | 不定 | プリントジョブアカウンティング (オプション) でフラッシュメモリにアクセスしています。フ ラッシュメモリが破損する場合がありますので、 表示中は電源を OFF しないでください。 |
| | ジュシンチュウ ttttttt | 不定 | 不定 | データ受信中です。 |
| | ショリチュウ | 点滅 | 不定 | データ受信中または受信したデータを処理して います。 |
| | データ アリ ttttttt | 不定 | 不定 | 受信したデータが残っています。次に送られて くるデータを待っています。 |
| | インサツチュウ | 不定 | 不定 | 印刷しています。 |
| | ァ゛モヘ゜ーシ゛ インサツ | 不定 | 不定 | デモ印刷中です。 |
| | フォント インサツ | 不定 | 不定 | フォント印刷中です。 |
| | メニューマッフ゜インサツ | 不定 | 不定 | メニューマップを印刷中です。 |
| | ファイルリスト インサツ | 不定 | 不定 | ファイルリスト印刷中です。 |
| | Iラ−ロク° インサツ | 不定 | 不定 | エラーログ印刷中です。 |
| | チョウアイ iii/jjj | 不定 | 不定 | 丁合印刷をしています。 |
| | Jٰ- kkkkk/IIIII | 不定 | 不定 | コピー部数が2部以上のとき、現在印刷しているコピー部数を表示します。 |
| | データ クリアチュウ | 点滅 | 不定 | 受信したデータをキャンセルしています。 |

ステータス

| ⊐−ŀ* nnn | 操作パネル表示 | オンライン ランプ | 点検 ランプ | 内 容 |
|-------------|----------------------------------|--------------|-----------|---|
| | 〒* -タ クリアチュウ (インサツキョカ ナシ) | 点滅 | 不定 | ブリントジョブアカウンティング (オプション) で印刷が許可されていないユーザからジョブが 送信され、ジョブがキャンセルされました。 (1) 使用制限で印刷不可が設定されているユーザ のジョブ (2) 使用制限でカラー印刷不可が設定されている ユーザのジョブ (3) 設定された制限値を超えたユーザのジョブ |
| | 〒゚-タ クリアチュウ (パッファ フル) | 点滅 | 不定 | プリントジョブアカウンティング (オプション) のログフル時の操作が「ジョブをキャンセルする」 に設定されているとき、ログを格納する領域が足 りなくなり、ジョブがキャンセルされました。 |
| | デ* ータ クリアチュウ (シ* ゃム) | 点滅 | 不定 | 受信したデータをキャンセルしています。(紙づまり復旧後の動作) |
| | ウォーミンク゛アッフ゜ | 不定 | 不定 | ウォーミングアップ動作中です。 |
| | オント゛チョウセイチュウ | 不定 | 不定 | ドラムが高温になっているため、しばらく印刷 を停止しています。 |
| | ハ°ワ−セ−ブ | 不定 | 不定 | 省電力モード中です。 |
| | カラー チョウセイチュウ | 不定 | 不定 | 色ずれ調整中です。 |
| | / ウト゛ ホセイチュウ | 不定 | 不定 | 自動濃度補正または自動階調補正中です。 |
| | ネットワーク ショキカチュウ シハ゛ラク オマチクタ゛サイ | 点灯 | 不定 | ネットワークの設定を変更しています。 |
| | ネットワーク セッテイナイヨウ カキコミチュウ | 点灯 | 点灯 | ネットワークの設定を保存しています。 |

ワーニング

印刷可能なメッセージです。メッセージによってはそのまま使用すると故障の原因になる場合がありますので、対処方法に従って対処してください。

| ⊐−ŀ* | 操作パネル表示 | オンライン ランプ | 点検 ランプ | 内 容 |
|------|----------------|--------------|-----------|---|
| | Y トナーコウカン ジュンビ | 不定 | 点灯 | トナー残量が少なくなっています。イエローの 新しいトナーカートリッジを準備してください。 このメッセージは、廃棄トナーがいっぱいにな りかけているときにも表示されます。 |
| | M トナ-コウカン ジュンビ | 不定 | 点灯 | トナー残量が少なくなっています。マゼンタの 新しいトナーカートリッジを準備してください。 このメッセージは、廃棄トナーがいっぱいにな りかけているときにも表示されます。 |
| | C トナーコウカン ジュンビ | 不定 | 点灯 | トナー残量が少なくなっています。シアンの新 しいトナーカートリッジを準備してください。 このメッセージは、廃棄トナーがいっぱいにな りかけているときにも表示されます。 |

ワーニング

|]-h* | (8.11) | オンライン | 点検 | , _ |
|------|------------------------------|-------|----|--|
| nnn | 操作パネル表示 | ランプ | | 内 容 |
| | K トナーコウカン ジュンビ | 不定 | 点灯 | トナー残量が少なくなっています。ブラックの 新しいトナーカートリッジを準備してください。 |
| | Y ハイキトナー フル. トナーコウカン | 不定 | 点灯 | イエローの廃棄トナーがいっぱいになりました。 トナーを交換してください。このまま使い続け るとイメージドラムの故障の原因になります。 |
| | M ハイキトナー フル. トナーコウカン | 不定 | 点灯 | マゼンタの廃棄トナーがいっぱいになりました。 トナーを交換してください。このまま使い続け るとイメージドラムの故障の原因になります。 |
| | C ハイキトナー フル. トナーコウカン | 不定 | 点灯 | シアンの廃棄トナーがいっぱいになりました。 トナーを交換してください。このまま使い続け るとイメージドラムの故障の原因になります。 |
| | オンラインSWヲオシテクタ* サイ ムコウ データ | 不定 | 点灯 | 無効データを受信しました。または、「システムコウセイメニュー」の「タイムアウトインサツ」で指定した時間以上、データ受信が中断しています。 「オンライン」スイッチを押してください。 |
| | PS3 Iミュレーション Iラ- | 点滅 | 不定 | データ処理中にポストスクリプトエラーが発生し ました。ジョブに誤りがあるか、複雑すぎます。 |
| | Y ドラムコウカン ジュンビ | 不定 | 不定 | イメージドラムカートリッジの寿命が近づいて います。イエローの新しいイメージドラムカー トリッジを準備してください。 |
| | M ドラムコウカン ジュンビ | 不定 | 点灯 | イメージドラムカートリッジの寿命が近づいて います。マゼンタの新しいイメージドラムカー トリッジを準備してください。 |
| | C ドラムコウカン ジュンビ | 不定 | 点灯 | イメージドラムカートリッジの寿命が近づいて います。シアンの新しいイメージドラムカート リッジを準備してください。 |
| | K ドラムコウカン ジュンビ | 不定 | 点灯 | イメージドラムカートリッジの寿命が近づいて います。ブラックの新しいイメージドラムカー トリッジを準備してください。 |
| | テイチャクキ コウカン シ゛ュンヒ゛ | 不定 | 点灯 | 定着器ユニットの寿命が近づいています。新し い定着器ユニットを準備してください。 |
| | ላ* <i>ル</i> ト コウカン ジュンビ | 不定 | 点灯 | ベルトユニットの寿命が近づいています。新し いベルトユニットを準備してください。 |
| | テイチャクキ ジュミョウ | 不定 | 点灯 | 定着ユニットの交換時期です。定着器ユニット を交換してください。 |
| | へ゛ルト・シ゛ュミョウ | 不定 | 点灯 | ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニッ トを交換してください。 |
| | Y トナ- ナシ | 不定 | 点灯 | イエロートナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けるとイメージドラムカートリッジの故障の原因になります。 |
| | M トナー ナシ | 不定 | 点灯 | マゼンタトナーがなくなりました。トナーカー トリッジを交換してください。そのまま印刷を 続けるとイメージドラムカートリッジの故障の 原因になります。 |

ワーニング

| ⊐−ŀ * nnn | 操作パネル表示 | オンラインランプ | 点検 ランプ | 内容 |
|--------------|---|----------|-----------|---|
| 2 | C トナー ナシ | 不定 | 点灯 | シアントナーがなくなりました。トナーカート リッジを交換してください。そのまま印刷を続 けるとイメージドラムカートリッジの故障の原 因になります。 |
| | K トナ- ナシ | 不定 | 点灯 | ブラックイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。 |
| | Y ドラム ジュミョウ | 不定 | 点灯 | イエローイメージドラムカートリッジの寿命で す。新しいイメージドラムカートリッジを入れ てください。 |
| | M ドラム ジュミョウ | 不定 | 点灯 | マゼンタイメージドラムカートリッジの寿命で す。新しいイメージドラムカートリッジを入れ てください。 |
| | C ドラム ジュミョウ | 不定 | 点灯 | シアンイメージドラムカートリッジの寿命です。 新しいイメージドラムカートリッジを入れてく ださい。 |
| | K ドラム ジュミョウ | 不定 | 点灯 | ブラックイメージドラムカートリッジの寿命で す。新しいイメージドラムカートリッジを入れ てください。 |
| | tttttt ヨウシガ アリマセン | 不定 | 点灯 | tttttt トレイに用紙がありません。必要に応じて 用紙を補充してください。 |
| | ディスクファイルシステム フル | 不定 | 点灯 | 内蔵ハードディスクがいっぱいです。 |
| | ディスク カキコミ キンシ | 不定 | 点灯 | 内蔵ハードディスクに書き込めません。 |
| | ₹3 ウ アイ エラー | 不定 | 消灯 | 丁合印刷のためのメモリが不足しています。 指定された部数ではなく、1部のみ印刷されます。 「オンライン」スイッチ以外は無効です。 「オンライン」スイッチを押して表示を消してください。 |
| | ‡ョカサレテイナイID. インサツトリケシ | 不定 | 点灯 | プリントジョブアカウンティング (オプション)で「データ クリアチュウ (インサツキョカナシ)」によりジョブがキャンセルされた後、表示されます。 「オンライン」スイッチを押すまで表示され続けます。 |
| | □ታ [*] /\ [*] ッファフル. インサットリケシ | 不定 | 消灯 | ブリントジョブアカウンティング(オプション)で「データ クリアチュウ(バッファフル)」によりジョブがキャンセルされた後、表示されます。 「オンライン」スイッチを押すまで表示され続けます。 |
| | ディスク オペレーション エラー | | | 内蔵ハードディスクに不正なアクセスがありました。 |
| | mmmmmヲ MPトレイニ イレテ オンライン スイッチヲ オシテクダサイ | 点灯 | 消灯 | 手差し印刷を行います。表示されているサイズの 用紙をマルチパーパストレイに入れて、 「オンライン」スイッチを押してください。 |

プリンタが停止するメッセージです。対処方法に従って対処してください。

| ⊐-ŀ* nnn | 操作パネル表示 | オンライン ランプ | 点検 ランプ | 内 容 |
|-------------|--|--------------|-----------|--|
| 300 | プリンタラ サイキドウ シテクダサイ 300 :ネットワーク エラー | 消灯 | 点滅 | ネットワークエラーが発生しました。プリンタ の電源を OFF/ON してください。 |
| 310 | カハ゛ーヲ シメテクタ゛サイ 310:カハ゛ーオーフ゜ン | 消灯 | 点滅 | トップカバーまたはフロントカバーが開いてい ます。印刷するときはカバーを閉めてください。 |
| 311 | カハ゛ーヲ シメテクタ゛サイ 311:カハ゛ーオーフ゜ン | 消灯 | 点滅 | トップカバーまたはフロントカバーが開いてい ます。印刷するときはカバーを閉めてください。 |
| 316 | カハ* -ヲ シメテクタ*サイ 316 :リアカハ* -オ-プン | 消灯 | 点滅 | 両面印刷ユニットカバーが開いています。印刷 するときはカバーを閉めてください。 |
| 320 | 〒イチャクキヲ セットシナオシテクダサイ 320 :テイチャクキ エラー | 消灯 | 点滅 | 定着器ユニットが正しく取り付けられていませ ん。取り付け直してください。 |
| 330 | ^*ルトヲ セットシナオシテクタ* サイ 330 : ^*ルト エラー | 消灯 | 点滅 | ベルトユニットが正しく取り付けられていませ ん。取り付け直してください。 |
| 340 | ト*ラムヲ セットシナオシテクタ* サイ 340:ソ ト*ラム エラー | 消灯 | 点滅 | イエローイメージドラムカートリッジが正しく取 り付けられていません。取り付け直してください。 |
| 341 | ト*ラムヲ セットシナオシテクタ* サイ 341:M ト* ラム エラー | 消灯 | 点滅 | マゼンタイメージドラムカートリッジが正しく取 り付けられていません。取り付け直してください。 |
| 342 | ト*ラムヲ セットシナオシテクタ* サイ 342:C ト*ラム エラー | 消灯 | 点滅 | シアンイメージドラムカートリッジが正しく取り 付けられていません。取り付け直してください。 |
| 343 | ペルトヲ ロックシ、ドラムヲ セットシナオシテクダサイ 343:K ドラム エラー | 消灯 | 点滅 | ベルトのロックが外れているか、ブラックイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。ベルトのロックを確認し、ブラックイメージドラムカートリッジを取り付け直してください。 |
| 350 | ト*ラムヲ コウカンシテクタ*サイ 350:Y ト*ラム シ* ュミョウ | 消灯 | 点滅 | イエローイメージドラムカートリッジの寿命で す。新しいイメージドラムカートリッジを入れ てください。 |
| 351 | ト*ラムヲ コウカンシテクタ* サイ 351:M ト*ラム シ*ュミョウ | 消灯 | 点滅 | マゼンタイメージドラムカートリッジの寿命で す。新しいイメージドラムカートリッジを入れ てください。 |
| 352 | ト*ラムヲ コウカンシテクタ* サイ 352:C ト*ラム シ* ュミョウ | 消灯 | 点滅 | シアンイメージドラムカートリッジの寿命です。 新しいイメージドラムカートリッジを入れてく ださい。 |
| 353 | ト*ラムヲ コウカンシテクタ* サイ 353:K ト*ラム シ* ュミョウ | 消灯 | 点滅 | ブラックイメージドラムカートリッジの寿命で す。新しいイメージドラムカートリッジを入れ てください。 |
| 354 | 〒イチャクキヲ コウカンシテクダサイ 354 :テイチャクキ ジュミョウ | 消灯 | 点滅 | 定着器ユニットの交換時期です。定着器ユニットを交換してください。 |
| 355 | へ*ルトヲ コウカンシテクタ*サイ 355:ヘ*ルト シ*ュミョウ | 消灯 | 点滅 | ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニットを交換してください。 |

| ⊐-h* | 操作パネル表示 | オンライン | 点検 ランプ | 内容 |
|------|--|-------|-----------|---|
| 356 | へ゛ルトヲ コウカンシテクタ゛サイ 356:ヘ゛ルト シ゛ュミョウ | 消灯 | 点滅 | ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニット を交換してください。 |
| 360 | リョウメンインサツ ユニットラ イレテクタ*サイ 360:リョウメンイサツ ユニットカ* アイテイマス | 消灯 | 点滅 | 両面印刷ユニットが正しく取り付けられていませ |
| 370 | リア カハ゛−ヲ アケテクタ゛サイ 370 :ヨウシ シ゛ャム | 消灯 | 点滅 | 両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。 両面印刷ユニットカバーを開けてつまった用紙を 取り除いてください。奥の方に用紙があります。 |
| 371 | リア カパ−ヲ アケテクタ゚サイ 371 :∃ウシ シ゚ャム | 消灯 | 点滅 | 両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。 両面印刷ユニットカバーを開けてつまった用紙を 取り除いてください。中央付近に用紙があります。 |
| 372 | 70ント カバ−ヲ アケテクダサイ 372 ∶ヨウシ ジャム | 消灯 | 点滅 | 両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。 フロントカバーを開けてつまった用紙を取り除い てください。手前の方に用紙があります。 |
| 373 | リア カバ* −ヲ アケテクタ* サイ 373 ∶ヨウシ シ* ャム | 消灯 | 点滅 | 両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。 両面印刷ユニットカバーを開けてつまった用紙を 取り除いてください。奥の方に用紙があります。 |
| 380 | フロント カハ* -ヲ アケテクタ* サイ 380 :ヨウシ シ* ャム | 消灯 | 点滅 | 用紙走行中に紙づまりが発生しました。フロント カバーを開けてつまっている用紙を取り除いてく ださい。 |
| 381 | トップ° カ/* −ヲ アケテクタ* サイ 381 ∶ヨウシ シ* ャム | 消灯 | 点滅 | 用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカ バーを開けてつまっている用紙を取り除いてくだ さい。ドラムの下に用紙があります。 |
| 382 | トップ° カハ* -ヲ アケテクタ* サイ 382 :ヨウシ シ* ャム | 消灯 | 点滅 | 用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカ バーを開けてつまっている用紙を取り除いてくだ さい。定着器付近に用紙があります。 |
| 383 | トップ [®] カハ [*] ーヲ アケテクタ [*] サイ 383:ヨウシ シ [*] ャム | 消灯 | 点滅 | 用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカ バーを開けてつまっている用紙を取り除いてくだ さい。定着器から両面印刷ユニット入口付近に用 紙があります。 |
| 389 | トップ° カハ* −ヲ アケテクタ* サイ 389 ∶ヨウシ シ* ャム | 消灯 | 点滅 | 場所を特定できない紙づまりが発生しました。 トップカバーまたはフロントカバーを開けてつ まっている用紙を取り除いてください。 |
| 390 | チェック MPドレイ 390 :ヨウシ シ* ャム | 消灯 | 点滅 | マルチパーパストレイからの給紙中に紙づまりが 発生しました。フロントカバーを開けてつまった 用紙を取り除いてください。 |
| 391 | フロント カハ* −ヲ アケテクタ* サイ 391 :ヨウシ シ* ャム | 消灯 | 点滅 | トレイ1からの給紙中に紙づまりが発生しました。 フロントカバーを開けてつまった用紙を取り除い てください。 |
| 392 | フロント カハ* -ヲ アケテクタ* サイ 392:ヨウシ シ* ャム | 消灯 | 点滅 | トレイ2からの給紙中に紙づまりが発生しました。 用紙カセットを抜き、つまった用紙を取り除いて ください。用紙除去後、フロントカバーを開閉し てください。 |
| 400 | フロント カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ 400:ヨウシサイス゛ エラー | 消灯 | 点滅 | 用紙サイズが違っています。フロントカバーを 開けて用紙を取り除き、正しいサイズの用紙を 入れてください。 |

|]-* | I | オンライン | 点検 | |
|------|--|-------|-----|---|
| nnn | 操作パネル表示 | 1 | ランプ | 内容 |
| 410 | トナーヲ コウカンシテクタ*サイ 410:Y トナー ナシ | 消灯 | 点滅 | イエロートナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けると、イメージドラムカートリッジの故障の原因になります。 |
| 411 | トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 411: M トナー ナシ | 消灯 | 点滅 | マゼンタトナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けると、イメージドラムカートリッジの故障の原因になります。 |
| 412 | トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 412:C トナー ナシ | 消灯 | 点滅 | シアントナーがなくなりました。トナーカート リッジを交換してください。そのまま印刷を続 けると、イメージドラムカートリッジの故障の 原因になります。 |
| 413 | トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 413: K トナー ナシ | 消灯 | 点滅 | ブラックトナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を 続けると、イメージドラムカートリッジの故障 の原因になります。 |
| 414 | トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 414:Y ハイキトナー フル | 消灯 | 点滅 | イエローの廃棄トナーがいっぱいになりました。 トナーを交換してください。 |
| 415 | トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 415:M ハイキトナー フル | 消灯 | 点滅 | マゼンタの廃棄トナーがいっぱいになりました。 トナーを交換してください。 |
| 416 | トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 416:C ハイキトナー フル | 消灯 | 点滅 | シアンの廃棄トナーがいっぱいになりました。 トナーを交換してください。 |
| | Y トナーヲ コウカンシマシタカ? Y=ENTER/N=CANCEL | 消灯 | 点滅 | イエローの廃棄トナーがいっぱいになった状態で、トップカバーを開閉すると表示されます。 トナーを交換した場合は 「設定」スイッチを、交換していなければ 「キャンセル」スイッチを押してください。 |
| | M トナーヲ コウカンシマシタカ? Y=ENTER/N=CANCEL | 消灯 | 点滅 | マゼンタの廃棄トナーがいっぱいになった状態で、トップカバーを開閉すると表示されます。 トナーを交換した場合は 「設定」スイッチを、交換していなければ 「キャンセル」スイッチを押してください。 |
| | C トナーヲ コウカンシマシタカ? Y=ENTER/N=CANCEL | 消灯 | 点滅 | シアンの廃棄トナーがいっぱいになった状態で、 トップカバーを開閉すると表示されます。ト ナーを交換した場合は 「設定」スイッチを、 交換していなければ 「キャンセル」スイッ チを押してください。 |
| 420 | メモリーヲ "ツイカシテクタ" サイ 420 : メモリーオーハ" フロー | 消灯 | 点滅 | メモリ不足です。 「オンライン」 スイッチ を押してください。必要に応じて増設メモリを お求めください。 |
| 430 | カセットラ イレテクタ*サイ 430:トレイ1 か、アリマセン | 消灯 | 点滅 | トレイ1のカセットがセットされていません。 カセットを入れてください。 |
| 440 | カセットヲ イレテクタ* サイ 440:トレイ1 カ* アイテイマス | 消灯 | 点滅 | トレイ1のカセットがセットされていません。 カセットを入れてください。 |

| ⊐- ド | 操作パネル表示 | オンライン | 点検 | 内 容 |
|-------------|--|-------|----|---|
| nnn | | ランプ | | |
| 460 | mmmmm/ppppppppヲ イレテ オンライン ス イッチラ オシテクダサイ 460: MPトレイ ヨウシガ チガイマス | 消灯 | 点滅 | マルチパーパストレイの用紙のメディアタイプ が違います。表示されているメディアタイプの 用紙をセットして 「オンライン」スイッチ を押してください。 |
| 461 | mmmmm/ppppppppヲ イレテ オンライン ス イッチヲ オンテクタ、サイ 461:トレイ1 ヨウシカ、チカ、イマス | 消灯 | 点滅 | トレイ1の用紙のメディアタイプが違います。 表示されているメディアタイプの用紙をセット して 「オンライン」スイッチを押してくだ さい。 |
| 462 | mmmmm/ppppppppヲ イレテ オンライン ス イッチヲ オシテクダサイ 462:トレイ2 ヨウシガ チガイマス | 消灯 | 点滅 | トレイ2の用紙のメディアタイプが違います。 表示されているメディアタイプの用紙をセット して 「オンライン」スイッチを押してくだ さい。 |
| 460 | mmmmm/ppppppppヲ イレテ オンライン ス イッチヲ オシテクタ* サイ 460: MPトレイ サイズガ チガイマス | 消灯 | 点滅 | マルチパーパストレイの用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙をセットして 「オンライン」スイッチを押してください。 |
| 461 | mmmmm/pppppppp7 (\(\bar{\pi}\) \(\bar{\pi}\) | 消灯 | 点滅 | トレイ1の用紙のサイズが違います。表示され ているサイズの用紙をセットして |
| 462 | mmmmm/pppppppp7 (\(\bar{\pi}\) \(\bar{\pi}\) | 消灯 | 点滅 | トレイ2の用紙のサイズが違います。表示され ているサイズの用紙をセットして |
| 490 | mmmmmヲ イレテ オンライン スイッチヲ オシテクダサイ 490: MPトレイ ヨウシ カ゚アリマセン | 消灯 | 点滅 | マルチパーパストレイに用紙がありません。表示されているサイズの用紙をセットして 「オンライン」スイッチを押してください。 |
| 491 | mmmmmヲ イレテクダサイ 491 :トレイ1 ヨウシ ガアリマセン | 消灯 | 点滅 | トレイ 1 に用紙がありません。表示されている サイズの用紙を入れてください。 |
| 492 | mmmmmヲ イレテクダサイ 492:トレイ2 ヨウシ ガアリマセン | 消灯 | 点滅 | トレイ2に用紙がありません。またはトレイ2 から印刷しようとしましたが、トレイ2のカ セットが抜かれていて給紙できません。表示さ れているサイズの用紙を入れてください。 |
| 540 | チェック トナーカートリッシ* 540:Yトナーセンサーエラー | 消灯 | 点滅 | トナーセンサに異常が発生しています。イエローのトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。 |
| 541 | チェック トナーカートリッシ* 541:M トナーセンサーエラー | 消灯 | 点滅 | トナーセンサに異常が発生しています。マゼン タのトナーカートリッジが正しくセットされて いるか確認してください。 |
| 542 | チェック トナーカートリッシ* 542:C トナーセンサーエラー | 消灯 | 点滅 | トナーセンサに異常が発生しています。シアン のトナーカートリッジが正しくセットされてい るか確認してください。 |
| 543 | チェック トナーカートリッシ* 543:K トナーセンサーエラー | 消灯 | 点滅 | トナーセンサに異常が発生しています。ブラックのトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。 |

サービスコールエラー

プリンタの異常を示すメッセージです。

| エラーコート゛ nnn | 操作パネル表示 | オンライン ランプ | 点検 ランプ | 内 容 |
|----------------|--|--------------|-----------|---|
| | プ [°] リンタヲ サイキドウ シテクダサイ nnn: エラー サービス コール nnn: エラー | 消灯 | 点滅 | プリンタに異常が発生しています。電源をOFF/ONしてください。復旧しない場合は、OAコールセンタへご連絡ください。エラーコードが下記の場合は、次の処置も行ってください。 |
| 031 | | | | メモリチェックエラーです。メモリを取り付け 直してください。オプションの増設メモリは純 正品を使用してください。 |
| 181 | | | | オプションの両面印刷ユニットを取り付け直し てください。 |
| 182 | | | | オプションのセカンドトレイユニットを取り付 け直してください。 |



故障かな?と思ったとき

| 電源をONにしても「オンライン」にならない。 | | | |
|------------------------|------------------------------------|--|--|
| 電源コードが抜けています。 | ☞ 電源をOFFにしてから、電源コードをしっかり差し込んでください。 | | |
| 停電しています。 | ☞ コンセントに電気がきているか、停電していないか確認してください。 | | |

| 印刷処理を開始しない。 | | |
|---------------------------------|----------|--|
| エラーが表示されています。 | Ŧ | プリンタの操作パネルにエラーが表示されている場合は 「操作パネルのメッセージ」(316ページ)をご覧くだ さい。 |
| プリンタケーブルが外れています。 | 4 | プリンタケーブルを差し込んでください。 |
| プリンタケーブルに問題があります。 | F | 予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてください。 |
| プリンタケーブルが規格に合ってい ない可能性があります。 | F | USB2.0仕様のUSBケーブルを使用してください。 |
| プリンタの印刷機能に問題がある可 能性があります。 | F | プリンタのメニューマップ印刷ができるか確認してくだ さい。 |
| インタフェースが無効になっていま す。 | F | プリンタのメニュー設定で、使用しているインタフェー スを[ユウコウ」にしてください。 |
| プリンタドライバが選択されていま せん。 | ₽ | プリンタドライバを [通常使うプリンタ] に設定してく ださい。 |
| プリンタドライバの出力ポートが間 違っています。 | ₽ | プリンタケーブルを接続した出力ポートを選択してくだ さい。 |

印刷処理が中断する。

プリンタケーブルが断線しています。 ☞ プリンタケーブルを取り替えてください。

コンピュータのタイムアウトにかか ☞ タイムアウトを長く設定してください。 っています。

異常音がする。

プリンタ内部に用紙くずや異物があ 🤛 プリンタ内部を点検し、取り除いてください。 ります。

トップカバーが開いています。 タートップカバーの左右を押して閉じてください。

すぐに印刷を開始しない。印刷を開始するのに時間がかかる。

省電力モードから復帰するために ☞ プリンタのメニュー設定で、 [パワーセーブ] を [ムコウォーミングアップを行っていま ウ] にすると、ウォーミングアップ時間を短くできる場す。

イメージドラムカートリッジのク ☞ 印刷品質を保つための動作です。しばらくお待ちくださ リーニング動作を行っていること い。 があります。

定着器の温度を調整しています。 🕟 しばらくお待ちください。

他のインタフェースからのデータ \Rightarrow 印刷処理が中断するまでお待ちください。 を処理しています。



用紙送りがおかしい

| 紙づまりがよく起きる。複数枚同B | 寺に | 引き込まれる。斜めに引き込まれる。 |
|--|----------|---|
| プリンタが傾いています。 | ⊕ | 安定した水平な場所に設置してください。 |
| 用紙が薄すぎるか厚すぎます。 | F | プリンタに適した用紙を使用してください。 |
| 用紙が湿気が含んでいたり、静電気 を帯びています。 | ⊕ | 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 |
| 用紙に折り目やシワや反りがありま す。 | <i>₹</i> | プリンタに適した用紙を使用してください。 反りがある場合は修正してください。 |
| 裏面が印刷された用紙を使用しています。 | €F | 一度印刷した用紙は用紙カセットからは印刷できません。 マルチパーパストレイから印刷してください。 |
| 用紙がそろっていません。 | ₽ | 用紙の上下左右をそろえてからセットしてください。 |
| 用紙を1枚だけセットしています。 | ₽ | 用紙は複数枚でセットしてください。 |
| 用紙カセット、マルチパーパストレイに用紙が入ったまま追加しています。 | 4 | 先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえてからセットしてください。 |
| 用紙がまっすぐにセットされていません。 | GF | 用紙カセットの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合わせてください。マルチパーパストレイの手差しガイドを用紙に合わせてください。 |
| はがきや封筒のセット方向が間違っ ています。 | <i>₹</i> | 正しくセットしてください。 |
| 連量151〜172kgの用紙、はがき、 封筒、ラベル紙、OHPシートを用 紙力セットにセットできません。 | \$ | 連量151~172kgの用紙、はがき、封筒、ラベル紙、 OHPシートは用紙カセットから印刷できません。マルチパーパストレイにセットし、フェイスアップスタッカへ 排出してください。詳しくは5章をご覧ください。 |

用紙が送られない。

プリンタドライバの [給紙方法] の ☞ 用紙をセットしてある給紙方法を選択してください。 選択が間違っています。

プリンタドライバで手差しの指定を ^愛 マルチパーパストレイに用紙 しています。 ン」スイッチを押してくださ ストレイ設定 | の「手差しと

マルチパーパストレイに用紙をセットして、「オンライン」スイッチを押してください。または「マルチパーパストレイ設定」の[手差しとして扱う]のチェックを外してください。

つまった用紙を取り除いても復旧しない。

用紙を取り除くだけでは復旧しま ☞ トップカバーを開閉してください。 せん。

用紙がまるまってしまう。シワが出る。

用紙が湿気を含んでいたり、静電気 ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 を帯びています。

薄い用紙を使用しています。

プリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] を1つ
薄い紙の値にしてください。

定着器ユニットのローラへ用紙が巻きつく。

用紙の厚さや種類の設定が不適切で ♥ プリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] [メデす。 ィアタイプ] を適切な値にしてください。

薄い紙を使用しています。

- ☞ より厚手の用紙を使用してください。
- 推奨紙以外のOHPシートを使用し 🧇 ています。
- 推奨紙を使用してください。推奨紙以外を使用すると種類によっては定着器ユニットのローラに巻きつく可能性があります。

Windows から印刷できない



アプリケーションに関する問題については、各アプリケーションの発売元へお問い合わせく

| USB接続でセットアップできなし | ١0 | |
|---|----------|---|
| Windows95/NT4.0でセットアップ できません。 | 4 | USB接続できるのWindowsMe/98/2000/XPです。 Windows95/NT4.0は接続できません。 |
| Windows95/3.1からアップグレー ドしたWindowsMe/98を使用して います。 | 4 | 動作保証できません。WindowsMe/98をクリーンインストールしたコンピュータを使用してください。 |
| コンピュータがUSBインタフェース に対応していません。 | 4 | デバイスマネージャでUSBコントローラが表示されるか 確認してください。 |
| USBケーブルが規格に合っていない 可能性があります。 | 4 | USB2.0仕様のUSBケーブルを使用してください。 |
| インタフェースが無効になっていま す。 | 4 | プリンタのメニュー設定で [USB] を「ユウコウ」にしてください。 |
| セットアップ手順が間違っています。 | F | セットアップ編の3章をご覧ください。 |
| USBケーブルが外れています。 | F | USBケーブルを差し込んでください。 |
| USBケーブルに問題があります。 | ₽ | 予備のUSBケーブルがあれば取り替えてみてください。 |
| USBハブを使用しています。 | F | プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 |
| セットアップの途中で画面に [検索場所の指定]、[場所の指定]が表示されます。 | 4 | 「プリンタソフトウェアCD-ROM」の中のプリンタドライ バのディレクトリを指定してください。 例:「D:¥WIN98¥PS¥JPN」 (CD-ROMドライブがD:の場合) |
| セットアップを中断しました。 | 4 | もう一度初めからセットアップしてください。 |
| WindowsXP/Me/98で「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されません。 | <i>₹</i> | セットアップ編の3章をご覧ください。 |

| パラレル接続でセットアップでき | なし | ,), |
|--|----------|---|
| WindowsNT4.0でプラグアンドプレイでセットアップできません。 | \$ | プラグアンドプレイでセットアップできるのは WindowsMe/98/ 95/2000/XPです。WindowsNT4.0は セットアッププログラムからセットアップしてください。 (セットアップ編 160ページ) |
| コンピュータが双方向パラレルインタ フェースをサポートしていません。 | F | 双方向パラレルインタフェースをサポートしているコンピュータを使用してください。 |
| パラレルケーブルが規格に合ってい ない可能性があります。 | F | IEEEstd1284-1994準拠の双方向パラレルケーブルを使用してください。 |
| インタフェースが無効になっていま す。 | ₽ | プリンタのメニュー設定で[セントロ]を[ユウコウ] にしてください。 (234ページ) |
| セットアップ手順が間違っています。 | ₽ | セットアップ編の4章をご覧ください。 |
| パラレルケーブルが外れています。 | 8 | パラレルケーブルを差し込んでください。 |
| パラレルケーブルに問題があります。 | F | 予備のパラレルケーブルがあれば取り替えてみてくださ い。 |
| 切替器、バッファ、延長ケーブルな どを使用しています。 | ₽ | プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 |
| セットアップの途中で画面に [検索場所の指定]、 [場所の指定]が表示されます。 | \$ | 「プリンタソフトウェアCD-ROM」の中のプリンタドライ バのディレクトリを指定してください。 例:「D:¥WIN98¥PS¥JPN」 (CD-ROMドライブがD:の場合) (セットアップ編 156、158ページ) |
| セットアップを中断しました。 | F | もう一度初めからセットアップしてください。 (セットアップ編 156、160ページ) |

印刷できない。

プリンタの電源がOFFになっていま 🤝 プリンタの電源をONにしてください。 す。 (セットアップ編 24ページ)

[オフライン] になっています。 ☞ 「オンライン」を押して [オンライン] にしてください。

インタフェースが無効になっていま ☞ プリンタのメニュー設定で [セントロ] または [USB] を「ユウコウ」にしてください。

プリンタケーブルが外れています。 プリンタケーブルを差し込んでください。

プリンタケーブルに問題があります。 ☞ 予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてくださ (10

切替器、バッファ、延長ケーブル、 ☞ プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 USBハブを使用しています。

プリンタドライバの出力ポートが間 🥃 プリンタケーブルを接続した出力ポートを指定してくだ 違っています。 さい。

他のインタフェースからの印刷を処 🔊 処理が完了するまでお待ちください。 理しています。

プリンタドライバが「通常使うプリ 🥪 「通常使うプリンタ」にしてください。 ンタ] になっていません。

双方向パラレルまたはUSBで動作す ☞ 他のプリンタドライバを削除してみてください。 る他のプリンタドライバがインスト 一ルされています。

示され印刷しません。

LCD表示が「オンラインSWヲ オ ☞ プリンタのメニュー設定で「タイムアウト インサツ」シテクダサイ/ムコウデータ」と表 の設定値を長くしてみてください。

印刷が自動的にキャンセルされます。 🤛 プリントジョブアカウンティング (オプション) を使用し ている場合、プリントジョブアカウンティングの印刷制限 または、プリンタのログバッファがいっぱいになってる可 能性があります。詳しくは、「プリントジョブアカウンテ ィング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。

USB接続でプリンタアイコンが [ォ 🤛 プリンタアイコンを右クリックして [プリンタをオフライ フライン]になっています。 ンにする] のチェックを外してください。

PSプリンタドライバで印刷すると、文字の種類が画面と印刷結果で異なる。

書類中にシステムに存在しないフォ ☞ 書類中で使用しているフォントをシステムにインスト ルしてください。または、書類中で使用しているフォン ントを使用しています。 トをシステムに存在するものに変更してください。

メモリ不足になる。

複数のアプリケーションを同時に起 ☞ 使用していないアプリケーションを終了してください。 動してます。

印刷が遅い。

印刷処理をコンピュータ側でも行っ ☞ 処理速度の速いコンピュータを使用してください。 ています。

[印刷オプション] の [きれい] を ☞ プリンタドライバの [印刷オプション] で [ふつう] また選択しています。 は [はやい] を指定してください。

印刷データが複雑です。

☞ 印刷データを簡単にしてください。

パラレルインタフェースで接続して ☞ コンピュータのパラレルポートのBIOS設定を「ECP」モいます。 ードに変更してみてください。

ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。

セットアップ、印刷方法などに問題 🥟 「ネットワーク経由で印刷できない」 (337ページ) をがあります。 ご覧ください。



Macintosh から印刷できない



アプリケーションに関する問題については、各アプリケーションの発売元へお問い合わせく ださい。

| /2 d V '0 | | |
|--------------------------------|----------|---|
| USB接続でセットアップできない | ١, | |
| インタフェースが無効になっていま す。 | ⊕ | プリンタのメニュー設定で [USB] を [ユウコウ] にしてください。 (234ページ) |
| MacOSのパージョンが対応していません。 | \$ | USB接続できるのはMacOS9.0以降です。それ以前の MacOSにはネットワーク経由で接続してください。 (セットアップ編 182、202ページ) |
| USBケーブルが規格に合っていない 可能性があります。 | ₽ | USB2.0仕様のUSBケーブルを使用してください。 |
| セットアップ手順が間違っています。 | ₽ | セットアップ編の6章、8章をご覧ください。 |
| USBケーブルを短時間で抜き差しし ています。 | ₽ | USBケーブルを抜き差しする間隔は5秒間以上あけてください。 |
| USBケーブルが外れています。 | 4 | USBケーブルを差し込んでください。 |
| USBケーブルに問題があります。 | ₽ | 予備のUSBケーブルがあれば取り替えてみてください。 |
| USBハブを使用しています。 | 4 | プリンタとMacintoshを直接接続してみてください。 |

参 もう一度初めからセットアップしてください。
(セットアップ編184、204ページ)

| USB接続で印刷できない。 | | |
|----------------------------------|----------|---|
| プリンタの電源スイッチがOFFになっています。 | F | プリンタの電源をONにしてください。 (セットアップ編 24ページ) |
| USBケーブルが外れています。 | ₽ | USBケーブルを差し込んでください。 |
| USBケーブルに問題があります。 | ₽ | 予備のUSBケーブルがあれば取り替えてみてください。 |
| USBハブを使用しています。 | ₽ | プリンタとMacintoshを直接接続してみてください。 |
| デスクトッププリンタアイコンに手 のマークがついています。 | ₽ | Macintoshのプリンタメニューの[プリントキューの開始]を選択してください。 |
| プリンタドライバが正しくインスト ールされていません。 | 4 | プリンタドライバを再インストールしてください。 (セットアップ編 190、209ページ) |
| インタフェースが無効になっていま す。 | 4 | プリンタのメニュー設定で [USB] を [ユウコウ] に設 定してください。 (234ページ) |
| [オフライン] になっています。 | ₽ | 「オンライン」を押して、 [オンライン] にしてくださ い。 |

メモリエラーになる。

セットアップを中断しました。

デスクトップ・プリントモニタのメ ☞ メモリサイズを大きくしてください。 モリサイズが不足しています。

印刷が遅い。

印刷処理をMacintosh側でも行って 🧇 処理速度の速いMacintoshを使用してください。 います。

[印刷品位] の [きれい] を選択し ☞ プリンタドライバの [印刷品位] で [はやい] を指定しています。 てください。

印刷データが複雑です。

毎 印刷データを簡単にしてください。

ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。

セットアップ、印刷方法などに問題 🧇 「ネットワーク経由で印刷できない」(337ページ)を があります。 ご覧ください。

PSプリンタドライバで印刷すると、文字の種類が画面と印刷結果で異なる。

書類中にシステムに存在しないフォ ☞ 書類中で使用しているフォントをシステムにインストーントを使用しています。 ルしてください。または、書類中で使用しているフォントをシステムに存在するものに変更してください。

多くの書体を使用した文書を印刷すると、PostScriptエラーになる。

MacOSの制限です。

☞ [用紙設定] - [PostScriptオプション] で [ダウンロード可能フォントの制限なし] にチェックを付けてください。

印刷が不鮮明なとき

縦方向に白いスジが入る。



LEDヘッドが汚れていま ☞ LEDレンズクリーナまたは柔らかいティッす。 シュペーパーで拭いてください。

トナーが残り少なくなっ ☞ トナーカートリッジを交換してください。 ています。

異物がつまっています。 ☞ イメージドラムカートリッジを交換してく ださい。

イメージドラムカートリ ☞ LEDレンズクリーナまたは柔らかいティッッジの遮光フィルムが汚 シュペーパーで拭いてください。れています。

縦方向にかすれる。



LEDヘッドが汚れてい 🖝 LEDレンズクリーナまたは柔らかいティッます。 シュペーパーで拭いてください。

トナーが残り少なくな *>>* トナーカートリッジを交換してください。っています。

用紙がプリンタに適し ☞ 推奨紙を使用してください。 ていません。

印刷が薄い。



トナーカートリッジが正 ☞ トナーカートリッジを取り付け直してくだしくセットされていませ さい。ん。

トナーが残り少なくなっ ☞ トナーカートリッジを交換してください。 ています。

用紙が湿気を含んでいま ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用しす。 てください。

用紙がプリンタに適して ☞ 推奨紙を使用してください。 いません。

用紙の厚さや種類の設定 グプリンタのメニュー設定で [メディアウェガ不適切です。 イト] [メディアタイプ] を適切な値にしてください。または、 [メディアウェイト] を1つ厚い紙の値にしてください。

再生紙を使用しています。 🤛 プリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] を1つ厚い紙の値にしてください。

11 音

部分的にかすれる。ベタを印刷すると白い点や線が現れる。



用紙が湿気を含んでいる ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用しか、乾燥しています。 てください。

[セッティング] の設定 ☞ プリンタのメニュー設定で [フツウシ ブラが不適切です。 ック セッティング] または [フツウシ カラー セッティング] の値を変更してみてください。 OHPシートに印刷している場合は、 [OHP ブラック セッティング] または [OHP カラー セッティング] の値を変更してみてください。


縦方向にスジが入る。



イメージドラムカートリッ ☞ イメージドラムカートリッジを交換してく ジに傷がついています。 ださい。

トナーが残り少なくなっ ☞ トナーカートリッジを交換してください。 ています。

横方向にスジや点が周期的に入る。



約94mm周期の場合は、イメージドラム(緑の筒の部分)に傷または汚れがついています。

柔らかいティッシュペーパーで軽く拭き取ってください。傷がついていたら、イメージドラムカートリッジを交換してください。

約42mm周期の場合は、 イメージドラムカートリッジ内にゴミが混入しています。 トップカバーの開閉を行い、イニシャル動作を 繰り返してください。

約87mm周期の場合は、定 ☞ 定着器ユニットを交換してください。 着器ユニットに傷がつい ています。

イメージドラムカートリッジが光にさらされました。

イメージドラムカートリッジをプリンタの内部 に戻し、数時間プリンタを使用しないでください。それでも直らない場合は、イメージドラムカートリッジを交換してください。

白地の部分が薄く汚れる。



用紙が静電気を帯びてい ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用します。 てください。

厚い用紙を使用していま 🤛 より薄手の用紙を使用してください。 す。

トナーが残り少なくなっ ☞ トナーカートリッジを交換してください。 ています。

文字の周辺がにじむ。

abcdefghijklmnopqrs
PQRSTUVWXYZ[¥] _ ab
?@ABCDEFGHIJKLMNOPQ
./0123456789:;<=>re,
]} '!"#\$%&'()*+,-,/
klmnopqrstuvwxyZ[½]
Z[¥] _ abcdefghijkl
IJKLMNOPQRSTUVWXYZ[½]
89:;<=>?@ABCDEFGHIJ
'()*+,-,/0123456789
uvwxyz[‡] '!"#\$%&'()
defghijklmnopqrstuv
STUVWXYZ[½] _ abcde
BCDEFGHIJKLMNOPQRST
123456789:;<=>?@ABC
!"#\$%&'()*+,-,/012046111
23456789:;<=>?@ABC
!"#\$%&'()*+,-,/01204611
23456789:;<=>?@ABC
!"#\$%&'()*+,-,/01204611
23456789:;<=>?@ABC
!"#\$%&'()*+,-,/01204611
23456789:;<=>?@ABC

LEDヘッドが汚れていま 🖝 LEDレンズクリーナまた柔らかいティッシす。 ュペーパーで拭いてください。

はがき、封筒またはコート紙を印刷すると全体的に薄く汚れる。擦ると文字の周辺が汚れる。



はがき、封筒に印刷する プリンタの故障ではありません。と、全体的にトナーが付着(かぶり) することがあります。

コート紙に印刷すると薄 グ プリンタの故障ではありません。コート紙 くトナーが付着 (かぶり) はなるべく使用しないでください。 することがあります。

擦るとトナーがとれる。

用紙の厚さや種類の設定が不適切です。

再生紙を使用しています。

▽ プリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] を1つ
厚い紙の値にしてください。

光沢にムラが出る。

用紙の厚さや種類の設定が不適切です。

▽ プリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] [メディアタイプ] を適切な値にしてください。または、 [メディアウェイト] を1つ薄い紙の値にしてください。

思った色合いで印刷されない。

トナーが残り少なくなっています。

☞ トナーカートリッジを交換してください。

[黒の生成] の設定がアプリケーショ 🤛 ンに合っていません。

プリンタドライバの[黒の生成]で[CMYKトナーで生成]または、[黒トナーのみで生成]を選択してみてください。詳しくは「黒の部分の仕上がりを変更したい」(191ページ)をご覧ください。

カラー調整を変更しています。

プリンタドライバのカラーマッチングにしてください。詳しくは「簡単にカラーマッチングしたい」(171ページ)をご覧ください。

カラーバランスがとれていません。

プリンタの操作パネルで濃度補正を実行してください。

色ずれが起こっています。

☞ トップカバーを開閉してください。または、プリンタの操作パネルで色ずれ補正調整をしてください。詳しくは「色ずれ補正調整をします」(28ページ)、「色ずれ補正を微調整したい」(208ページ)をご覧ください。



ネットワーク経由で印刷できない

最初に確認します

現象

- LINK 100M ランプ(縁)/LINK 10M ランプ(縁)を確認します。100BASE-TX/10BASE-Tで接続している場合にそれぞれ点灯します。
- STATUS ランプ(橙)を確認します。データを受信しているときに点滅します。「一定間隔(1秒 あるいは0.1秒)で点滅」「常に点灯」「常に消灯」している場合はネットワークが正常に動作していない状態です。
- HUB の LINK ランプが点灯しません。
- Ping に応答が返りません。
- 不完全な印刷となったり、印刷がキャンセルされます。

ネットワーク接続が原因の場合

- プリンタの電源が ON になっていることを確認します。
- ケーブルが確実にプリンタに接続していることを確認します。
- 正しいケーブルで接続されていることを確認します。ケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの2種類が存在します。HUBとの接続にはストレートケーブルを使用します。
- ケーブルを接続してからプリンタの電源をONにします。ケーブルを接続しないで先にプリンタの電源をONにするとネットワークで接続できないことがあります。

ハブとの相性が原因の場合

ハブとの相性により、通信が安定しない場合があります。

- プリンタの「HUB LINK SETTING」を「10BASE-T HALF」に設定してください。設定方法は以下を参照してください。
 - → 「メニュー+」スイッチを数回押し、[NETWORK MENU] を表示します。
 - ② 「設定」スイッチを押します。
 - **3** → 「メニュー+」スイッチを数回押し、[HUB LINK SETTING] を表示します。
 - 4 「設定」スイッチを押します。

 - 6 「設定」スイッチを押し、値の右側に〔*〕を付けます。
 - ↑ 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン] にします。
- ハブの動作モード(100BASE-TX/10BASE-T、全二重/半二重)を「自動切替」から「10BASE-T HALF」にしてください。(設定方法はHUBに付属のマニュアルをご覧ください。)

それでも問題が解決しない場合

WindowsMe/98/95

◆OKI LPRユーティリティを利用する場合

- [スタート] [設定] [コントロールパネル] [ネットワーク] [ネットワークの設定タブ] [現在のネットワークコンポーネント] で、[TCP/IP → ***] (*** はアダプタ名) が表示されていることを確認します。
- [TCP/IP → ***] (*** はアダプタ名) の [プロパティ] で、[IPアドレス], [サブネットマスク] , 「ゲートウェイ] が正しいか確認します。
- [スタート] [設定] [プリンタ] [使用しているプリンタ] の [プロパティ] を選択し、[詳細タブ] [スプールの設定] で [このプリンタの双方向通信をサポートしない] にチェックが付いていることを確認します。
- OKI LPR ユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている場合は停止中のプリンタを選択して、「リモートプリントメニュー」- 「一時停止」のチェックを外します。
- 「OKI LPR ユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択してから[リモートプリントメニュー] [プリンタの再設定]を選択し、[IP アドレス] がプリンタの IP アドレスと一致しているか確認します。

OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームページ(http://www. okidata.co.jp)で入手できます。バージョンが古い場合は、一旦"OKI LPR ユーティリティを削除"してから最新版をインストールしてください。

• 小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。

[IPアドレス] Windows 192.168.0.3 プリンタ 192.168.0.2 [サブネットマスク] Windows 255.255.255.0 プリンタ 255.255.255.0 [ゲートウェイ] Windows 使用しません

プリンタ 0.0.0.0

◆NetBEUIを利用する場合

• [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] - [ネットワーク] - [ネットワークの設定タブ] - [現在のネットワークコンポーネント] で [NetBEUI → ***] (*** はアダプタ名) が表示されていることを確認します。

WindowsXP/2000

◆OKI LPRユーティリティを利用する場合

- [スタート] [設定] [ネットワークとダイアルアップ接続] [ローカルエリア接続] をダブル クリックし、[プロパティ] に [インターネットプロトコル (TCP/IP)] が表示されていることを 確認します。
- [インターネットプロトコル (TCP/IP)] の [プロパティ] をクリックし、[IPアドレス], [サブネットマスク], [デフォルトゲートウェイ] が正しいことを確認します。
- セットアップ時にIPアドレスでプリンタを指定した場合は、各オクテットの先頭を「0」にしないでください。例えば、「192.169.1.2」のように設定してください。「192.169.001.002」のように設定すると正しく印刷することができません。これはWindowsXP/2000の仕様によるものです。
- 「OKI LPR ユーティリティ」画面で、「使用しているプリンタ」を選択してから「リモートプリントメニュー」- [プリンタの再設定]を選択し、[IP アドレス]がプリンタの IP アドレスと一致しているか確認します。
 - OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームページ(http://www. okidata.co.jp)で入手できます。バージョンが古い場合は、一旦"OKI LPR ユーティリティを削除"してから最新版をインストールしてください。
- OKI LPR ユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている場合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリントメニュー] [一時停止] のチェックを外します。
- 小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。

[IPアドレス] Windows 192.168.0.3 プリンタ 192.168.0.2 [サブネットマスク] Windows 255.255.255.0 プリンタ 255.255.255.0 [ゲートウェイ] Windows 使用しません プリンタ 0.0.0.0

◆IPP (TCP/IP) を利用する場合

- [スタート] [設定] [ネットワークとダイアルアップ接続] [ローカルエリア接続] をダブル クリックし、[プロパティ] に [インターネットプロトコル (TCP/IP)] が表示されていることを 確認します。
- [インターネットプロトコル(TCP/IP)] の [プロパティ] をクリックし、[IPアドレス], [サブネットマスク], [デフォルトゲートウェイ] が正しいことを確認します。
- セットアップするプリンタのIPアドレスやURLが正しいか確認します。
- セットアップ時にIPアドレスでプリンタを指定した場合は、各オクテットの先頭を「0」にしないでください。例えば、「192.169.1.2」のように設定してください。「192.169.001.002」のように設定すると正しく印刷することができません。これはWindowsXP/2000の仕様によるものです。

◆NetBEUIを利用する場合 (Windows2000のみ)

- [スタート] [設定] [ネットワークとダイアルアップ接続] [ローカルエリア接続] をダブルクリックし、[プロパティ] に [NetBEUIプロトコル] が表示されていることを確認します。
- WindowsXP は、OS がサポートしていないため、NetBEUI プロトコルは利用できません。

WindowsNT4.0

◆OKI LPRユーティリティを利用する場合

- [スタート] [設定] [コントロールパネル] [ネットワーク] をダブルクリックし、[プロトコル タブ] の [ネットワークプロトコル] で [TCP/IPプロトコル] が表示されていることを確認します。
- [TCP/IPプロトコル] の [プロパティ] で、[IPアドレス], [サブネットマスク], [デフォルトゲートウェイ] が正しいことを確認します。
- [スタート] [設定] [コントロールパネル] [ネットワーク] をダブルクリックし、[サービスタブ] の [ネットワークサービス] で [Microsoft TCP/IP印刷] が表示されていることを確認します。
- [スタート] [設定] [プリンタ] [使用しているプリンタ] の [プロパティ] を選択し、[ポートタブ] [印刷するポート] で 「xxx.xxx.xxx.xxx:lp」 (「xxx.xxx.xxx.xxx:はプリンタのIPアドレス) と表示されていることを確認します。「lp」 以外のプリントキュー名は無効です。
- 「OKI LPR ユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択してから[リモートプリントメニュー] [プリンタの再設定]を選択し、[IP アドレス] がプリンタの IP アドレスと一致しているか確認します。

OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームページ(http://www. okidata.co.jp)で入手できます。バージョンが古い場合は、一旦"OKI LPR ユーティリティを削除"してから最新版をインストールしてください。

- OKI LPR ユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている場合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリントメニュー] [一時停止] のチェックを外します。
- 小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。

[Pアドレス] Windows 192.168.0.3 プリンタ 192.168.0.2 [サブネットマスク] Windows 255.255.255.0 プリンタ 255.255.255.0 [ゲートウェイ] Windows 使用しません プリンタ 0.0.0.0

◆NetBEUIを利用する場合

• [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] - [ネットワーク] をダブルクリックし、[プロトコルタブ] の [ネットワークプロトコル] で [NetBEUIプロトコル] が表示されていることを確認します。

Macintosh

- [アップルメニュー] [コントロールパネル] [AppleTalk] で [経由先] が [Ethernet] になっていることを確認します。
- [アップルメニュー] [セレクタ] で、「LaserWriter 8」をクリックしたとき「プリンタ名」が表示されるか確認します。プリンタ名の初期値は「MICROLINE 5300」です。プリンタ名はネットワークの設定情報(Network Information)に表示されている [EtherTalk Configuration] の [Printer Name] です。

Mac OS X

- [アップルメニュー] [システム環境設定] [インターネットとネットワーク] [ネットワークポート設定] で [内蔵 Ethernet] にチェックがついていることを確認します。
- [表示] [内蔵Ethernet] [AppleTalk] で [AppleTalk 使用] にチェックがついていることを確認します。
- ハードディスクの [アプリケーション] [ユーティリティ] [プリントセンター] (Mac OS X 10.1.5以前では[Applications] [Utilities] [Print Center]) で、[追加] をクリックし、[AppleTalk] を選択したときに [MICROLINE 5300] が表示されるか確認します。

UNIX

- 「etc/hostsファイル | にプリンタの [IPアドレス] と「ホスト名] が登録されているか確認します。
- Ipプロトコルを利用する場合は、「etc/printcapファイル」にリモートプリンタの論理プリンタ名 (例:rp=lp)が登録されているか確認します。論理プリンタ名には「lp」「sjis」「euc」があり、「lp」は無変換出力設定用、「sjis」はシフト JIS PostScript 漢字変換出力用、「euc」はEUC PostScript 漢字変換出力用です。それ以外は全て無効です。
- ftpプロトコルを利用する場合は、出力先(イーサネットボードの論理ディレクトリ名)が指定されているか確認します。出力先には「lp」「sjis」「euc」があり、「lp」は無変換出力設定用、「sjis」はシフト JIS PostScript 漢字変換出力用、「euc」は EUC PostScript 漢字変換出力用です。それ以外は全て無効です。

NetWare

◆プリントサーバモードを利用する場合

- ファイルサーバ上にプリントサーバが起動しているか確認します。
- ネットワークの設定情報(Network Information)の「File Server#」が、利用している「ファイルサーバ名」と同じか確認します。
- ネットワークの設定情報(Network Information)の「Printer Name」が、ファイルサーバの「プリンタ名」と同じか確認します。
- ネットワークの設定情報(Network Information)の「Print Server Name」がファイルサーバの「プリントサーバ名」と同じか確認します。
- イーサネットボードが複数存在する場合はイーサネットボード同士の「Printer Name」が同じにならないようにします。

◆リモートプリンタモードを利用する場合

- ファイルサーバ上にプリントサーバが起動しているか確認します。
- ネットワークの設定情報(Network Information)の「Print Server#」がファイルサーバ上の「プリントサーバ名」と同じか確認します。
- ネットワークの設定情報 (Network Information) の「Printer Name」がファイルサーバのプリントサーバモニタに表示されている「プリンタ名」と一致しているか確認します。

ユーティリティ

- NIC セットアップユーティリティ (AdminManager) (Windows) でプリンタを検出できるか確認します。
- Setup Utility (Macintosh) でプリンタを検出できるか確認します。
- Web ブラウザでプリンタを検出できるか確認します。
- telnet でプリンタを検出できるか確認します。
- pingでプリンタを検出できるか確認します。Windowsのコマンドプロンプト (MS-DOSプロンプト)で「ping xxx.xxx.xxx.xxx」(xxx.xxx.xxx.xxx はプリンタのIPアドレス)と入力し、Enterキーを押します。

(MEMO)

11 章

12 使用できる用紙について

使用できる用紙344 用紙の保管方法349



使用できる用紙

高品質な印刷を行うためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足する用紙を使用する必要があります。弊社推奨紙以外で印刷される場合には、印刷品質や用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、 支障がないことを確認してから使用してください。

用紙の種類、サイズ、厚さについて



用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法や排出方法に制限があったり、プリンタのメニュー設定の [メディアウェイト]、[メディアタイプ] で設定する内容が異なります。詳しくは「給紙方法と排出方法を決めます」(セットアップ編)と「メディアウェイトとメディアタイプを設定します」(セットアップ編)をご覧ください。

| 種類 | サイズ | 単位:mm(インチ) | 厚さ |
|--------|---------------|-------------------------|------------------------|
| 普通紙 | A4 | 210×297 | 連量55~172kg(64~200g/m²) |
| | A5 | 148×210 | |
| | A6 | 105×148 | 両面印刷(オプション)の場合、 |
| | B5 | 182×257 | 連量55~90kg(64~105g/m²) |
| | レター | 215.9×279.4(8.5×11) | 使用できる用紙サイズは、 |
| | リーガル(13インチ) | 215.9×330.2(8.5×13) | 「A4、A5、B5、レター、リー |
| | リーガル(13.5インチ) | 215.9×342.9(8.5×13.5) | ガル(13インチ)、リーガル(13.5 |
| | リーガル(14インチ) | 215.9×355.6(8.5×14) | インチ)、リーガル(14インチ)、 |
| | エグゼクティブ | 184.2×266.7(7.25×10.5) | エグゼクティブ」です。 |
| | カスタム | 幅 100~215.9 | 連量55~172kg(64~200g/m²) |
| | | 長さ148~1200 | 長さが356mm以上の長尺用紙の |
| | | ただし、長さが356mm以上 | 場合は110kg(128g/m²)です。 |
| | | の場合は幅は210~215.9mm | |
| | | です。 | |
| はがき | はがき | 100×148 | 官製はがき |
| | 往復はがき | 148×200 | |
| 封筒 | 封筒1(長形3号) | 120×235 | 85g/m²の紙を使用したもの |
| | 封筒2(長形4号) | 90×205 | |
| | 封筒3(洋形4号) | 105×235 | |
| | 封筒4(A4サイズ) | 210×297 | |
| | Com-9 | 98.4×225.4(3.875×8.875) | 24lbの紙を使用したもので、フ |
| | Com-10 | 104.8×241.3(4.125×9.5) | ラップ部がきちんと折れている |
| | DL | 110×220(4.33×8.66) | もの |
| | C5 | 162×229(6.38×9.02) | |
| | Monarch | 98.4×190.5(3.875×7.5) | |
| ラベル紙 | A4 | 210×297 | 0.1~0.2mm |
| | レター | 215.9×279.4(8.5×11) | |
| OHPシート | A4 | 210×297 | 0.1~0.125mm |
| | レター | 215.9×279.4(8.5×11) | |
| 部分印刷用紙 | _ | _ | 連量55~172kg(64~200g/m²) |
| カラー用紙 | _ | _ | 連量55~172kg(64~200g/m²) |

次の条件に合った用紙を使用してください。

- 推奨紙:J紙(富十ゼロックス)、両面印刷の場合はJD紙(富十ゼロックス)
- 用紙の厚さが連量55~172kg(64~200g/m²)の用紙
- 電子写真プリンタ用紙(トナーを用いるプリンタで使用する用紙です)
- 電子写真コピー用紙(トナーを用いる一般の複写機などで使用する用紙です) カラー電子写真プリンタ用紙、カラー電子写真コピー紙を推奨します。
- 電子写真プリンタ再生紙(トナーを用いるプリンタで使用する再生紙です)

推奨再生紙 銘柄名: Green 100 (富十ゼロックス製)

再生紙では、用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄いことがあります。再 生紙には、印刷品質を低下させる添加物が含まれているものもあります。必ず電子 写真プリンタ再生紙であることを確認の上、使用してください。

以下の用紙は使用しないでください。

- 表面が平滑(すべすべ)すぎる用紙、料い(ザラ紙、繊維質)用紙、表と裏の料さが大きく異なる 用紙
- 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙
- 横目の用紙
- 濡れている (湿っている) 用紙
- 静電気で貼り付いている用紙
- 表面に、絹目加工(シボ)、浮き出し加工(エンボス)、コーティング加工をした用紙(コート紙)
- 表面に、のり・薬品などで特殊加工、耐熱性(210度)のない特殊加工をした用紙
- バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙
- 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙
- 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙
- シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙
- ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙
- カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙
- 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式 PPC 用紙、複写紙、和紙など



- (注♪) ・ 厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
 - 用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが起こることがあります。
 - マルチパーパストレイで印刷するとシワが出ることがあります。
 - ・ 電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等で一度印刷した用紙は 使用しないでください。
 - 用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面となるようにセットし てください。
 - 用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早めに使用してください。

はがき

次の条件に合ったはがきを使用してください。

官製はがき、および折っていない官製往復はがき

以下のはがきは使用しないでください。

- インクジェット用官製はがき
- 2mm 以上反りがあるはがき
- 切手の貼ってあるはがき
- 写真加工してあるはがき



- ・ 印刷後は反りが発生することがあります。
- (注・・ FI・FI・FI・FI には アン・ アン・ アン・ 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
 - トナーの定着が低下することがあります。

封筒

次の条件に合った封筒を使用してください。

- クラフト紙、電子写真プリンタ用紙、または乾式 PPC 用紙で作られた封筒
- 封筒 1~4は坪量85g/m²の紙を使用した封筒

以下の封筒は使用しないでください。

- 厚すぎる封筒やプラスチックでできた封筒
- 内袋のある二重封筒
- とめ金、ボタン、窓のある封筒
- フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒
- シワや反りのある封筒
- 切手の貼ってある封筒
- 表面に絹目加工(シボ)や浮き出し加工(エンボス)のある封筒



- (注♪)・ 印刷後は反りやシワが発生することがあります。
 - ・ 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
 - トナーの定着が低下することがあります。
 - 封筒の貼り合わせ部分(厚さに段差のある部分)のまわり約5mmは印刷品位が低下する ことがあります。
 - ・ 封筒に反りがあると、吸入不良の原因となります。反りは修正してからお使いください。
 - ・ 必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。

ラベル紙

次の条件に合ったラベル紙を使用してください。

- 推奨紙:LBP-A6XX(コクヨ製)(総厚:147μm)
- 用紙サイズはA4、レターのみ
- 表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用のラベル紙
- プリンタの熱定着工程で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙
- 用紙の走行で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙
- 表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが 0.1 ~ 0.2mm のラベル紙
- 表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がはみ出していないラベル紙



- 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- トナーの定着が低下することがあります。
- ・ ラベル紙の先端に反りがあると、吸入不良の原因となります。 反りは修正してからお使 いください。
- ・ 必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。

OHPシート

次の条件に合った OHP シートを使用してください。

- 推奨紙: MLOHP01 (3M 社製 CG3720)
- 用紙サイズはA4、レターのみ
- 電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用に作られた OHP シート
- プリンタの熱定着工程で、融けたり、変質したり、反りが起きない OHP シート
- 用紙の厚さが0.1~0.125mmのOHPシート



- (注♪) ・ OHPシートは透明なプラスチックでできているため、印刷品質が低下することがありま す。
 - ・ 印刷後はうねりが発生することがあります。
 - ・ 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
 - トナーの定着が低下することがあります。
 - ・ 表面に滑りやすいコーティングをしたOHPシートは滑って吸入できないことがあります。
 - ・ 推奨紙以外の OHP シートを使用すると、種類によっては定着器ユニットのローラに巻 きついたりしてプリンタが故障するおそれがあります。
 - ・ OHP装置は透過型を使用してください。反射型では良好な投影が得られないことがあり ます。

部分印刷用紙

次の条件に合った部分印刷用紙を使用してください。

• 部分印刷に使用したインクが耐熱性で230℃に耐えるもの



(注入) 印刷枠を設ける場合、以下の印刷位置のバラツキを十分考慮に入れて設計してください。 書き出し位置精度: ±2mm、用紙の斜行: ±1mm/100mm、画像伸縮: ±1mm/100mm (連量 70kg の場合)

カラー用紙

次の条件に合ったカラー用紙を使用してください。

- 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で230℃に耐えるもの
- 用紙特性が白色紙と同じで、電子写真プリンタ用の用紙

長尺用紙

次の条件に合った長尺用紙を使用してください。

- 推奨紙:しらおい(大昭和製紙製) 連量 110kg(128g/m²)
- 用紙サイズは幅210~215.9mm、長さ356~1200mm

以下の用紙は使用しないでください。

- 表面が平滑(すべすべ)すぎる用紙、粗い(ザラ紙、繊維質)用紙、表と裏の粗さが大きく異なる 用紙
- 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙
- 横目の用紙
- 濡れている (湿っている) 用紙
- 静電気で貼り付いている用紙
- 表面に、絹目加工(シボ)、浮き出し加工(エンボス)、コーティング加工をした用紙(コート紙)
- 表面に、のり・薬品などで特殊加工、耐熱性(210度)のない特殊加工をした用紙
- バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙
- 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙
- 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙
- シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙
- ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙
- カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙
- 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式 PPC 用紙、複写紙、和紙など



- ・厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- 用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが起こることがあります。
- ・ 電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等で一度印刷した用紙は 使用しないでください。
- ・ 用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面となるようにセットしてください。
- 用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早めに使用してください。
- ・ 長さが 400mm を超える用紙は、「きれい」(1200×600 dpi)では印刷されません。「ふつう」(600×600 dpi)で印刷されます。
- ・ 連量 110kg 以外の長尺用紙は、印刷品位は保証できません。
- ・ 必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。
- ・ 長尺印刷を行う場合は、64MB 増設メモリの追加を推奨します。

12 章



用紙の保管方法


用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用紙で印刷すると印刷品質や紙送りなどに悪い影響を与えますので注意が必要です。また実際にお使いになるまで包装紙は開けないでください。

次のような場所に保管してください

- 暗く、湿気の少ない平らな書棚の中のような場所
- 平らな台の上
- 温度 20℃、湿度 50%RH の環境

次のような場所はさけてください

- 床の上に直接置く
- 直射日光が当たる場所
- 外壁の内側の近く
- 段差や曲がりのある場所
- 静電気が発生する場所
- 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所
- 複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば



(MEMO)

付 録

| | 352 |
|------------------------|-----|
| 消耗品・メンテナンスユニット・オプション一覧 | 367 |
| プリントジョブアカウンティングの使用について | 368 |
| ユーザサポートサービスについて | 372 |



主な仕様

| 印刷方式 | LED(発光ダイオード)を露光光源とする電子写真記録方式 |
|--------------------|--|
| 解像度 | 600ドット/インチ |
| 印刷色 | イエロー、マゼンタ、シアン、黒の4色 |
| CPU | PowerPC750CXプロセッサ(400MHz) |
| RAM容量 | 64MB(最大128MB) |
| 対応OS | WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0日本語版 MacOS 8.1~9.2.2、Mac OS X 10.0~10.2.4日本語版 詳しくは動作環境をご覧ください。 |
| 印刷言語 | PostScript3エミュレーション、PCL5cエミュレーション |
| 内蔵フォント | PSE : 日本語2書体、欧文136書体 PCL5c : 日本語4書体、欧文84書体 |
| インタフェース | USB(Hi-Speed USBをサポート)100BASE-TX/10BASE-T、IEEE std 1284-1994準拠パラレル |
| 印刷速度 *1 | カラー : 12ページ/分(普通紙、A4コピーモード時)、6ページ/分(OHPシート)、8ページ/分(104kg(121g/m²)以上の厚紙・官製はがき・ラベル紙)、10ページ/分(両面印刷時:普通紙、A4時) モノクロ: 20ページ/分(普通紙、A4コピーモード時)、12ページ/分、(OHPシート)、8ページ/分(104kg(121g/m²)以上の厚紙・官製はがき・ラベル紙)、16ページ/分(両面印刷時:普通紙、A4時) |
| 用紙サイズ *2 | A4、A5、A6、B5、レター、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、 エグゼクティブ、カスタム、はがき、往復はがき、封筒(9種) |
| 用紙種類 *2 | 普通紙(連量55~172kg)、官製はがき、封筒、ラベル紙、OHPシート |
| 給紙方法 *2 | 用紙力セットによる自動給紙、マルチパーパストレイによる自動給紙と手差給紙 セカンドトレイユニット(オプション)による自動給紙 |
| 給紙容量 | 用紙カセット : 普通紙300枚/連量70kg 総厚30mm以下 マルチパーパストレイ: 普通紙100枚/連量70kg 総厚10mm以下 はがき40枚,封筒10枚/坪量85g/m² |
| 排出方法 *2 | フェイスアップ(表排出)/フェイスダウン(裏排出) |
| 排出容量 | フェイスアップ:約100枚/連量70kg フェイスダウン:約250枚/連量70kg |
| 印刷保証範囲 | 用紙の端から6.35mm以上(封筒などの特殊な用紙は除く) |
| 印刷精度 | 書き出し位置精度 ±2mm 用紙の斜行 ±1mm/100mm 画像伸縮 ±1mm/100mm(連量70kgの場合) |
| ウォーミングアップ時間 | 電源投入後95秒以内 (25℃) |
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz±1Hz |
| 消費電力 | 動作時 : 最大850W、平均400W(25℃) 待機時 : 最大750W、平均100W(25℃) 節電モード時 : 最大30W |
| 突入電流 | 50A以下(25°C) |
| 使用環境条件 | 動作時:10~32℃/20~80%RH(最高湿球温度25℃、最高乾球湿球温度差2℃) 停止時:0~43℃/10~90%RH(最高湿球温度26.8℃、最高乾球湿球温度差2℃) |
| 印刷品質保証条件 | 温度10℃時 湿度30~73%RH、温度32℃時 湿度30~54%RH、 湿度30%RH時 温度10~32℃、湿度80%RH時 温度10~27℃、 カラー印刷時 温度17~27℃、湿度50~70%RH |
| 標準使用条件 | 平均電源ON時間 : 220H/月 平均印刷枚数 : 1,500枚/月 |
| | トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ、ベルトユニット、定着器ユニット |
| メンテナンスユニット | |
| | 5年または42万枚 |
| 総重量 *3/ 本体重量 *4 | 約25.8kg/約20.4kg |

 $^{^{-*1}}$: 用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により、印刷速度は変わります。


^{*2:} 用紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方法、排出方法に制限があります。

^{*3:}本体および消耗品を含みます。オプション、用紙重量は含みません。


^{*4:}本体のみ、消耗品を含みません。

外形寸法


平面図



側面図



オプション装着時



USB インタフェース仕様

基本仕様

USB (Hi-Speed USB をサポート)

コネクタ

プリンタ側 Bレセプタクル(メス)

アップストリームポート

UBB-4R-D14T-1

(日本圧着端子製造株式会社製)相当品

ケーブル側 Bプラグ(オス)

ケーブル

2m 以下の USB2.0 仕様のケーブル

(シールドされているケーブル線を使用してください。)


伝送モード

フルスピード(最大 12Mbps ± 0.25%) ハイスピード(最大 480Mbps ± 0.05%)

電力制御

セルフパワーデバイス

コネクタピン配列



インタフェース信号

| | 信号名 | 機能 |
|-------|--------|---------|
| 1 | Vbus | 電源(+5V) |
| 2 | D- | データ転送用 |
| 3 | D+ | データ転送用 |
| 4 | GND | 信号グランド |
| Shell | Shield | |

ネットワークインタフェース仕様

基本仕様

ネットワークプロトコル

TCP/IP 関連

NetWare 関連

EtherTalk 関連

NetBEUI 関連


コネクタ

100 BASE-TX / 10 BASE-T (自動切り替え、 同時使用不可)

ケーブル

RJ-45コネクタ付き非シールドツイストペアケーブル(Category 5 推奨)

コネクタピン配列



インタフェース信号

| ピンNo. | 信号名 | 方 向 | 機能 |
|-------|------|--------------|-----------|
| 1 | | FROM PRINTER | |
| 2 | TXD- | FROM PRINTER | |
| 3 | RXD+ | TO PRINTER | 受信データ+ |
| 4 | _ | _ | 使用していません。 |
| 5 | 1 | _ | 使用していません。 |
| 6 | RXD- | TO PRINTER | 受信データ- |
| 7 | _ | _ | 使用していません。 |
| 8 | _ | _ | 使用していません。 |

パラレルインタフェース仕様

基本仕様

IEEEstd1284 - 1994準拠パラレルインタフェース

コネクタ

プリンタ側 36極レセプタクル(メス) 57RE-40360-830B-D29型

(第一電子工業製または相当品)

ケーブル側 36 極プラグ(オス) 57FE-30360 型

(第一電子工業製または相当品)

ケーブル

1.8m以下のIEEEstd 1284-1994 適合ケーブル または相当品

(シールドされているケーブル線を使用してください。)

伝送モード


コンパチブル ニブル

ECP

インタフェースレベル

ローレベル $+0.0 \sim +0.8 V$ ハイレベル $+2.4 \sim +5.0 V$

コネクタピン配列



インタフェース信号

| ピンNo. | 信号名 | 方 | 向 | 機能 |
|-------|--------------------|------|-----------|--------------------------------|
| 1 | nStrobe | TO F | PRINTER | データを読み込むためのパルスです。 |
| | (HostClk) | | | 後縁でデータを読み込みます。 |
| 2 | DATA 1 | Bi-d | lirection | 8ビットのパラレルデータです。ハイレベルが"1" |
| 3 | DATA 2 | | | 、ローレベルが"0"です。 |
| 4 | DATA 3 | | | |
| 5 | DATA 4 | | | |
| 6 | DATA 5 | | | |
| 7 | DATA 6 | | | |
| 8 | DATA 7 | | | |
| 9 | DATA 8 | | | |
| 10 | nAck(PtrClk) | FROM | PRINTER | データの受信完了を示す信号です。 |
| 11 | Busy(PtrBusy) | FROM | PRINTER | プリンタがデータを受け取れる状態かどうかを示す信号 |
| | | | | です。ハイレベルのときはデータを受け取れません。 |
| 12 | PError(AckDataReq) | | | ハイレベルのときは、用紙のエラーを示します。 |
| 13 | Select(Xflag) | FROM | PRINTER | パラレルインタフェースが有効な場合、常にハイレベ |
| | | | | ルです。 |
| 14 | nAutoFd(HostBusy) | TO F | PRINTER | 双方向通信で使用します。 |
| 15 | _ | | _ | 使用していません。 |
| 16 | GND | | _ | 信号グランド |
| 17 | FG | | _ | シャーシグランド |
| 18 | +5V | FROM | PRINTER | 外部へ電源を供給できません。 |
| 19~30 | GND | | _ | 信号グランド |
| 31 | nInit(nInit) | TO F | PRINTER | ローレベルで、プリンタが初期化されます。 |
| 32 | nFault(nDataAvail) | FROM | PRINTER | プリンタがアラーム状態のときローレベルになります。 |
| 33 | GND | | _ | 信号グランド |
| 34 | _ | | _ | 使用していません。 |
| 35 | HILEVEL | FROM | PRINTER | プリンタ内部で3.3KΩで+5Vにプルアップされています。_ |
| 36 | nSelectIn | TO F | PRINTER | 双方向通信で使用します。コンパチブルモード時はロ |
| | (IEEE1284 active) | | | ーレベルでなければなりません。 |

(注./)

- ・ カッコ内はニブルモードの信号名です。
- コンパチブルモードの機能のみ説明しています。
- ・ 米国電気電子技術者協会が規定するIEEEstd1284-1994のニブルモードをサポートしています。この規格に適合しないコンピュータやケーブルを使用すると、予期しない動作をすることがあります。

フォントサンプル(PostScript3 エミュレーションモード)

日本語2書体

(注/) Macintosh、Mac OS X では使用できません。

平成角ゴシック体™W5

株式会社 沖データ

^{平成明朝体™W3} 株式会社 沖データ

欧文136書体



- (注./) · OS によって使用できる書体に制限があります。
 - ・ Mac OS X では使用できません。

| AlbertusMT | Bookman-Light | Geneva |
|-----------------------------|---|------------------------|
| AlbertusMT–Italic | Bookman-LightItalic | |
| AlbertusMT-Light | Bookman-Demi | GillSans-Light |
| - | Bookman-DemiItalic | GillSans-LightItalic |
| AntiqueOlive-Roman | | GillSans |
| AntiqueOlive-Italic | Candid * ⋒\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | GillSans-Italic |
| AntiqueOlive-Bold | | GillSans-Bold |
| AntiqueOlive-Compact | Chicago | GillSans-BoldItalic |
| | _ | GillSans-ExtraBold |
| Apple-Chancery | Clarendon | GillSans-Condensed |
| 2 | Clarendon-Bold | GillSans-BoldCondensed |
| ArialMT | Clarendon-Light | |
| Arial-ItalicMT | | Goudy |
| Arial-BoldMT | CooperBlack | Goudy-Italic |
| Arial-BoldItalicMT | CooperBlack-Italic | Goudy-Bold |
| | | Goudy-BoldItalic |
| AvantGarde-Book | COPPERPLATE-THIRTYTHREEBC | Goudy-ExtraBold |
| AvantGarde-BookOblique | COPPERPLATE-THIRTYTWOBC | |
| AvantGarde-Demi | | Helvetica |
| AvantGarde-DemiOblique | Coronet-Regular | Helvetica-Oblique |
| | | Helvetica-Bold |
| Bodoni | Courier | Helvetica-BoldOblique |
| Bodoni-Italic | Courier-Oblique | |
| Bodoni-Bold | Courier-Bold | |
| Bodoni-BoldItalic | Courier-BoldOblique | |
| Bodoni-Poster | | |
| Bodoni-PosterCompressed | Eurostile | |
| | Eurostile-Bold | |

Eurostile-ExtendedTwo

Eurostile-BoldExtendedTwo

Helvetica-Condensed

Helvetica-Condensed-Oblique

Helvetica-Condensed-Bold Helvetica-Condensed-BoldObl

Helvetica-Narrow

Helvetica-Narrow-Oblique

Helvetica-Narrow-Bold

Helvetica-Narrow-BoldOblique

HoeflerText-Regular HoeflerText-Italic

HoeflerText-Black

HoeflerText-BlackItalic

HoeflerText-Ornaments & Solution & Solution

IoannaMT

JoannaMT-Italic JoannaMT-Bold IoannaMT-BoldItalic

LetterGothic

LetterGothic-Slanted LetterGothic-Bold

LetterGothic-BoldSlanted

LubalinGraph-Book

LubalinGraph-BookOblique

LubalinGraph-Demi

LubalinGraph-DemiOblique

Marigold

Monaco

MonaLisa-Recut

NewCenturySchlbk-Roman NewCenturySchlbk-Italic NewCenturySchlbk-Bold

NewCenturySchlbk-BoldItalic

NewYork

Optima Optima-Italic **Optima-Bold** Optima-BoldItalic Oxpord

Palatino-Roman Palatino-Italic Palatino-Bold

Palatino-BoldItalic

StempelGaramond-Roman

StempelGaramond-Italic StempelGaramond-Bold

StempelGaramond-BoldItalic

Symbol AΘYIXKBPOΩN

Taffy

Times-Roman

Times-Italic

Times-Bold

Times-BoldItalic

TimesNewRomanPSMT TimesNewRomanPS-ItalicMT TimesNewRomanPS-BoldMT TimesNewRomanPS-BoldItalicMT

Univers-Light

Univers-LightOblique

Univers

Univers-Oblique

Univers-Bold

Univers-BoldOblique Univers-Condensed

Univers-CondensedOblique

Univers-CondensedBold

Univers-CondensedBoldOblique Univers-Extended

Univers-ExtendedObl

Univers-BoldExt

Univers-BoldExtObl

Wingdings-Regular ♦+ 中學如圖及中中學學中學學學 Wingdings3 ➡♥♥♥♥←→↑↓∇↗૮↘↔◆▲▼△

ZapfChancery-MediumItalic

ZapfDingbats⇔★★☆+☆+☆★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

フォントサンプル (PCL エミュレーションモード)



(注./) Macintosh 環境では使用できません。

日本語4書体

株式会社 沖データ

株式会社 沖データ

P平成明朝 株式会社 沖データ

株式会社 沖データ

欧文84書体



- ・ OCR-A、OCR-B、USPS POSTNET Bar Codes、Line Printer は Windows 環境では使用 できません。
 - ・ ビットマップフォントと USPS POSTNET Bar Codes は、固定サイズです。

Scalable Font (80書体)

| Calac | NOTOTIL (OUB P+7) | | |
|-------|---------------------------------|-----|-------------------------------------|
| No. | | No. | |
| 000 | Courier | 028 | Garamond Kursiv Halbfett |
| 001 | Courier Bold | 029 | Marigold |
| 002 | Courier Italic | 030 | Albertus Medium |
| 003 | Courier Bold Italic | 031 | Albertus Extra Bold |
| 004 | CG Times | 032 | Letter Gothic |
| 005 | CG Times Bold | 033 | Letter Gothic Bold |
| 006 | CG Times Italic | 034 | Letter Gothic Italic |
| 007 | CG Times Bold Italic | 035 | Arial |
| 800 | CG Omega | 036 | Arial Bold |
| 009 | CG Omega Bold | 037 | Arial Italic |
| 010 | CG Omega Italic | 038 | Arial Bold Italic |
| 011 | CG Omega Bold Italic | 039 | Times New |
| 012 | Coronet | 040 | Times New Bold |
| 013 | Clarendon Condensed | 041 | Times New Italic |
| 014 | Univers Medium | 042 | Times New Bold Italic |
| 015 | Univers Bold | 043 | ITC Avant Garde Gothic Book |
| 016 | Univers Medium Italic | 044 | ITC Avant Garde Gothic Demi |
| 017 | Univers Bold Italic | 045 | ITC Avant Garde Gothic Book Oblique |
| 018 | Univers Medium Condensed | 046 | ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique |
| 019 | Univers Bold Condensed | 047 | ITC Bookman Light |
| 020 | Univers Medium Condensed Italic | 048 | ITC Bookman Demi |
| 021 | Univers Bold Condensed Italic | 049 | ITC Bookman Light Italic |
| 022 | Antique Olive | 050 | ITC Bookman Demi Italic |
| 023 | Antique Olive Bold | 051 | CourierPS |
| 024 | Antique Olive Italic | 052 | CourierPS Bold |
| 025 | Garamond Antique | 053 | CourierPS Oblique |
| 026 | Garamond Halbfett | 054 | CourierPS Bold Oblique |
| 027 | Garamond Kursiv | 055 | Helvetica |
| | | | |

| No. | | No. | | | | |
|-----|------------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| 056 | Helvetica Bold | 069 | Palatino Italic | | | |
| 057 | Helvetica Oblique | 070 | Palatino Bold Italic | | | |
| 058 | Helvetica Bold Oblique | 071 | Times Roman | | | |
| 059 | Helvetica Narrow | 072 | Times Bold | | | |
| 060 | Helvetica Narrow Bold | 073 | Times Italic | | | |
| 061 | Helvetica Narrow Oblique | 074 | Times Bold Italic | | | |
| 062 | Helvetica Narrow Bold Oblique | 075 | ITC Zapf Chancery Medium Italic | | | |
| 063 | New Century Schoolbook Roman | 076 | Symbol | | | |
| 064 | New Century Schoolbook Bold | 077 | SymbolPS | | | |
| 065 | New Century Schoolbook Italic | 0 78 | Wingdings | | | |
| 066 | New Century Schoolbook Bold Italic | | *&oroxyomxer@llab | | | |
| 067 | Palatino Roman | 079 | ITC Zapf Dingbats ☆ +:-** ********************************** | | | |
| 068 | Palatino Bold | | A 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | | | |

ビットマップ フォント (3書体)

No.

080 Line Printer ABCDEfghij12345

081 OCR-A


ABCDEfghijl2345

082 OCR-E

ABCDEfghij12345

USPS POSTNET Bar Codes

No.




印刷範囲と印刷精度(PostScript3 エミュレーションモード、 PCL エミュレーションモード)

プリンタドライバの印刷範囲は次のとおりです。 実際の印刷範囲は、アプリケーションにより異なることがあります。



- ・ 印刷精度は、書き出し位置 土 2mm、用紙の斜行 土 1mm/100mm、画像伸縮 土 1mm/ 100mm(連量 70kg の場合)です。
- ・ 両面印刷時の表裏の印刷位置精度は±2.5mm です。



単位:mm

| | | | PSプリンタドライバ | | | PCLプリンタドライバ (Windows) | | | | |
|---------------|-----------|-----------|------------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|
| mwr u z ri | 幅 | 長さ | 上余白 | 下余白 | 左余白 | 右余白 | 上余白 | 下余白 | 左余白 | 右余白 |
| 用紙サイズ | Α | В | С | D | E | F | С | D | E | F |
| A4 | 210 | 297 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| A5 | 148 | 210 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| A6 | 105 | 148 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| B5 | 182 | 257 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| レター | 215.9 | 279.4 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| リーガル(13インチ) | 215.9 | 330.2 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| リーガル(13.5インチ) | 215.9 | 342.9 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| リーガル(14インチ) | 215.9 | 355.6 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| エグゼクティブ | 184.2 | 266.7 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| カスタム | 100~215.9 | 148~1,200 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| はがき | 100 | 148 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| 往復はがき | 148 | 200 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| 封筒1(長形3号) | 120 | 235 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| 封筒2(長形4号) | 90 | 205 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| 封筒3(洋形4号) | 105 | 235 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| 封筒4 (A4サイズ) | 210 | 297 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| Com-9 | 98.4 | 225.4 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| Com-10 | 104.8 | 241.3 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| DL | 110 | 220 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| C5 | 162 | 229 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| Monarch | 98.4 | 190.5 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |

文字コード表(PostScript3 エミュレーションモード)



- ・ ***-83pv-RKSJ-H は、主に Macintosh で使用します。(*** はフォント名)
 -90ms-RKSJ-H、-RKSJ-H および ***-Ext-RKSJ-H は、主に Windows で使用します。
 (*** はフォント名)
- ・プリンタの文字コード表にない文字は、出力できなかったり、文字化けするなど、思わぬ 結果になることがあります。
- ・ アプリケーションソフトを使用して印刷する場合、アプリケーションソフトは独自の文字 コード表を使用することがあります。
- ・ 漢字コード表は「プリンタソフトウェアCD-ROM」の以下のフォルダにPDFファイルで入っています。

[Windows] [ML_COLOR] - [DOC] フォルダ [Macintosh] [ML COLOR] - [漢字コード表] フォルダ

・ 各 PDF ファイルが示すプリンタのフォントは以下のとおりです。

| ファイル名(Windows) | ファイル名(Macintosh) | プリンタフォント名 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| HG-83pv.pdf | HeiseiKakuGo-W5-83pv-RKSJ.pdf | HeiseiKakuGo-W5-83pv-RKSJ-H |
| HG-90ms.pdf | HeiseiKakuGo-W5-90ms-RKSJ.pdf | HeiseiKakuGo-W5-90ms-RKSJ-H |
| HGExRKSJ.pdf | HeiseiKakuGo-W5-Ext-RKSJ.pdf | HeiseiKakuGo-W5-Ext-RKSJ-H |
| HG-RKSJ.pdf | HeiseiKakuGo-W5-RKSJ.pdf | HeiseiKakuGo-W5-RKSJ-H |
| HM-83pv.pdf | HeiseiMin-W3-83pv-RKSJ.pdf | HeiseiMin-W3-83pv-RKSJ-H |
| HM-90ms.pdf | HeiseiMin-W3-90ms-RKSJ.pdf | HeiseiMin-W3-90ms-RKSJ-H |
| HMExRKSJ.pdf | HeiseiMin-W3-Ext-RKSJ.pdf | HeiseiMin-W3-Ext-RKSJ-H |
| HM-RKSJ.pdf | HeiseiMin-W3-RKSJ.pdf | HeiseiMin-W3-RKSJ-H |

欧文標準

Low code

| П | | _ | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|---|----|-----|---|----|---|---|---|----|---|-----|----|----|
| _ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Α | В | С | D | Е | F |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | ! | ıı | # | \$ | 0/0 | & | , | (|) | * | + | , | 1 | | / |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
| 4 | @ | A | В | С | D | E | F | G | Н | I | J | K | L | М | N | 0 |
| 5 | Р | Q | R | S | Т | U | V | W | Х | Y | Z | [| \ |] | ^ | _ |
| 6 | , | a | b | С | d | е | f | g | h | i | j | k | 1 | m | n | 0 |
| 7 | р | q | r | ß | t | u | v | W | х | У | z | { | 1 | } | ٧ | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Α | | i | ¢ | £ | / | ¥ | f | 63 | ¤ | 1 | w | « | < | > | fi | fl |
| В | | _ | † | ‡ | | | ¶ | • | , | " | " | >> | | 9/6 | | خ |
| С | | ` | , | ^ | ~ | - |) | • | | | ۰ | , | | " | · | ~ |
| D | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Е | | Æ | | a | | | | | Ł | Ø | Œ | 0 | | | | |
| F | | æ | | | | 1 | | | ł | Ø | œ | ß | | | | |

Symbol

Low code

| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | В | С | D | Е | F |
|---|---|----------|----------|---|----------|----|----------|---|--------|---|----------|---|-------------------|----------|------------|---------------|--------------|
| | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | ! | A | # | 3 | % | & | Э | (|) | * | + | , | _ | | / |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
| - | 4 | ≅ | A | В | X | Δ | Е | Φ | Γ | Н | I | θ | K | Λ | M | N | О |
| | 5 | П | Θ | P | Σ | Т | Y | ς | Ω | Ξ | Ψ | Z | [| ÷ |] | Τ | _ |
| | 6 | _ | α | β | χ | δ | ε | ф | γ | η | ι | φ | κ | λ | μ | ν | 0 |
| | 7 | π | θ | ρ | σ | τ | υ | σ | ω | ξ | Ψ | ζ | { | I | } | ~ | |
| | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Α | € | Υ | , | S | / | 8 | f | * | • | ٧ | ٨ | \leftrightarrow | ← | ↑ | \rightarrow | \downarrow |
| - | В | 0 | ± | " | ≥ | × | ~ | 9 | • | ÷ | ≠ | = | æ | | | _ | Ļ |
| | С | × | 3 | R | Ю | 8 | \oplus | Ø | \cap | U |) | Ω | ⊄ | U | □ | € | ∉ |
| | D | _ | ∇ | ® | © | TM | П | 1 | | _ | ٨ | > | ⇔ | # | \uparrow | \Rightarrow | \downarrow |
| | Е | ◊ | < | ® | © | тм | Σ | (| I | Ţ | Γ | | L | ſ | { | Į | 1 |
| | F | | > | ſ | ſ | | J |) | Ī | J | 7 | |] |] | } | J | |

付録

Wingdings-Regular Low code

| | _ | | _ | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------|----------|----|-----------|------|-------------|----------------|----------|----------------|-----------|-----|----------|-----|----|----------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Α | В | С | D | Е | F |
| | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | AND S | × | Ļ | GS. | A | 9 | ô | 2 | 0 | \bowtie | = | B | ₫ | • | 3 |
| | 3 | | | | | í | E-0: | 0×4 | • | 4 | v _® | | | | a | • | £ |
| | 4 | B | ĕ | ** | \$ | 3 | -6 | 9 | ø | P | * | ☺ | ⊜ | 8 | • | ₽. | þ |
| | 5 | r. | → | ٥ | ٠ | * | ÷ | Ŷ | • | # | * | G | ٥ | 30 | ₩ | Υ | ጸ |
| code | 6 | П | (3) | ઈ | m) | 십 | m, | χ̄ | η₀ | 222 | Ж | er | & | • | o | • | |
| | 7 | _ | | | ٠ | • | • | * | ٠ | × | | ж | * | ٠ | " | " | |
| High | 8 | 0 | ① | 2 | 3 | 4 | (5) | 6 | Ø | 8 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | € | 0 |
| | 9 | 6 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | Œ | છ | ജ | લ્લ | ò | જ્જ | ~ | ys. | | • |
| | Α | | 0 | 0 | 0 | • | 0 | 0 | • | | ٨ | + | * | * | * | * | * |
| | В | # | + | | ц | ❖ | ٥ | ☆ | (b) | Ð | Ð | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | С | • | ① | 0 | Ą | \$ | Ŷì. | Ŕ | Ŷ _t | Ð | Œ | ₹> | Ж | × | Ø | ম | 8 |
| | D | Ø | ß | ಇ | Ø. | ষ | ⊗ | \boxtimes | 4 | > | Α | A | c | Э | 0 | U | + |
| | Е | \rightarrow | 1 | V | K | 7 | L | ĸ | + | → | ↑ | ¥ | K | 71 | ĸ | n | Û |
| | F | ↔ | Û | Û | ⇔ | \$ | ጜ | Ø | ď | Ø | | | × | ✓ | × | Ø | 丑 |

ZapfDingbats

| —∝ _г | J. L | J 11 1 | <i>5</i> 00 | | | | | Lo | w c | ode | | | | | | | |
|-----------------|------|--------|------------------------------|---|----------|-------------|---------------|-------------------|-----------|---------------|----------|----|----|------------|-------------|----|---|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Α | В | С | D | Е | F |
| | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | × | * | * | ≈ | 吞 | 0 | 3 | + | × | • | B | 88 | L | 0 | • |
| | 3 | 0 | ⇔ | • | 1 | ~ | × | × | Х | x | + | + | + | ۰ | † | Û | Ť |
| | 4 | # | ✡ | + | * | * | * | + | \$ | * | ☆ | ٥ | * | * | * | r | * |
| | 5 | 公 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ¢ |
| code | 6 | * | ٥ | ٥ | * | * | * | ** | * | * | * | * | * | • | 0 | | |
| High | 7 | o | ۵ | | A | ▼ | • | * | • | ı | ı | | 6 | 9 | " | 99 | |
| Hi | 8 | (|) | (|) | (| } | 〈 | > | (|) | 1 | 1 | { | } | | |
| | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Α | | 9 | : | * | * | > | ¥ | æ | * | • | ٧ | • | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | В | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| | С | 1 | 2 | 3 | 4 | ⑤ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | Ø | 0 | 6 |
| | D | 0 | 0 | 0 | 0 | → | \rightarrow | \leftrightarrow | ‡ | * | → | я | * | → | → | 1 | • |
| | Е | | • | > | > | > | - | † | • | • | ⇒ | ₽ | 1 | Ø | Ò | ₽ | Û |
| | F | | $\stackrel{\triangle}{\Box}$ | Э | ≫→ | * | 3 + | * | *, | > → | •₹ | -> | •+ | 3 + | > | ⇒ | |

Hoefler Text Ornaments

Low code

| | | | | | | | | | L | OW | code | | | | | | |
|------|---|---|----------------|------------|---|-----|---|----|---|----|----------|----------|----|---|---|---|---|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Α | В | С | D | Е | F |
| | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | _ | Ç. | ÷ | * | X | | | | _ | - | | | | | | |
| | 4 | | S _c | Q | œ | শ্ব | Ø | ん | Ø | B | <u> </u> | @ | 0 | © | 6 | 9 | Ø |
| | 5 | 9 | % ₽ | ¢\$ | æ | | | | | | | | Ø. | | 1 | | |
| code | 6 | | Ŀ | Q | æ | Z | Ŋ | Ko | Ŋ | No | <u> </u> | <u>@</u> | ે | ଉ | Ø | ම | Q |
| | 7 | 9 | % • | ø ₹ | æ | 發 | € | • | M | જ | € | a | | | | | |
| High | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Α | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | В | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | С | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Е | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | É | | | | | | | | | | | | | | | |

文字コード表(PCL エミュレーションモード)



(注) アプリケーションソフトを使用して印刷する場合、アプリケーションは独自の文字コード表 を使用することがあります。

シンボルセット

| WIN3.1J | Roman Ext | OCR-A | ISO-25 Fre | DeskTop |
|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| PC-8 | Sebro Croat 1 | OCR-B | ISO-57 Chi | German |
| PC-8 Dan/Nor | Sebro Croat2 | HP ZIP | ISO-60 Nor | Greek-437 |
| PC-8 TK | Spanish | USPSFIM | ISO-61 Nor | Greek-437 Cy |
| PC-775 | Ukrainian | USPSSTP | ISO-69 Fre | Greek-737 |
| PC-850 | VN Int'l | USPSZIP | ISO-84 Por | Greek-928 |
| PC-852 | VN Math | ISO Swedish1 | ISO-85 Spa | Hebrew NC |
| PC-855 | VN US | ISO Swedish2 | Kamenicky | Hebrew OC |
| PC-857 TK | Win 3.0 | ISO Swedish3 | Legal | IBM-437 |
| PC-858 | Win 3.1 Blt | ISO-2 IRV | Math-8 | IBM-850 |
| PC-866 | Win 3.1 Cyr | ISO-4 UK | MC Text | IBM-860 |
| PC-869 | Win 3.1 Grk | ISO-6 ASC | MS Publish | IBM-863 |
| PC-1004 | Win 3.1 Heb | ISO-10 S/F | PC Ext D/N | IBM-865 |
| Pi Font | Win 3.1 L1 | ISO-11 Swe | PC Ext US | ISO Dutch |
| Plska Mazvia | Win 3.1 L2 | ISO-14 JASC | PC Set1 | ISO L1 |
| PS Math | Win 3.1 L5 | ISO-15 Ita | PC Set2 D/N | ISO L2 |
| PS Text | Wingdings | ISO-16 Por | PC Set2 US | ISO L5 |
| Roman-8 | Dingbats MS | ISO-17 Spa | Bulgarian | ISO L6 |
| Roman-9 | Symbol | ISO-21 Ger | CWI Hung | ISO L9 |

PCL平成半角(WIN3.1J)

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | В | С | D | E | F |
|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----|---|---|
| 0 | | | | 0 | @ | P | ` | p | | | | _ | g | 3 | | |
| 1 | | | ! | 1 | A | Q | a | q | | | ۰ | 7 | チ | ٨ | | |
| 2 | | | " | 2 | В | R | b | r | | | Γ | 1 | ッ | X | | |
| 3 | | | # | 3 | С | S | С | S | | | J | ゥ | テ | ŧ | | |
| 4 | | | \$ | 4 | D | T | d | t | | | , | I | \ | Þ | | |
| 5 | | | % | 5 | Е | U | е | u | | | • | 1 | ナ | 1 | | |
| 6 | | | & | 6 | F | V | f | v | | | J | 力 | 11 | Е | | |
| 7 | | | 6 | 7 | G | W | g | w | | | 7 | + | ヌ | ラ | | |
| 8 | | | (| 8 | Н | X | h | Х | | | 1 | ク | ネ | IJ | | |
| 9 | | |) | 9 | I | Y | i | у | | | ゥ | ケ | 1 | J | | |
| A | | | * | : | J | Z | j | z | | | I | J | λ | ν | | |
| В | | | + | ; | K | [| k | { | | | 才 | Ħ | ٢ | ם | | |
| С | | | , | < | L | ¥ | 1 | | | | 7 | シ | 7 | ワ | | |
| D | | | _ | = | M |] | m | } | | | 1 | ス | ۸ | ン | | |
| E | | | | > | N | ^ | n | ~ | | | Ħ | t | 本 | • | | |
| F | | | / | ? | 0 | _ | 0 | | | | ッ | ソ | 7 | ۰ | | |

Symbol

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | В | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|----------|----|---|---|---|---|-------------------|----------|-----------|-------------------|----------|---|
| 0 | | | | 0 | ≅ | П | - | π | | | | 0 | 8 | | ◊ | |
| 1 | | | ! | 1 | A | Θ | α | θ | | | Υ | ± | 3 | ∇ | < | > |
| 2 | | | A | 2 | В | P | β | ρ | | | , | " | R | ® | ® | ſ |
| 3 | | | # | 3 | X | Σ | χ | σ | | | ≤ | 2 | Ø | © | 0 | ſ |
| 4 | | | 3 | 4 | Δ | Т | δ | τ | | | / | × | 8 | тм | тм | |
| 5 | | | % | 5 | Е | Y | ε | υ | | | ∞ | œ | \oplus | П | Σ | J |
| 6 | | | & | 6 | Φ | ς | ф | ω | | | f | д | Ø | V | (|) |
| 7 | | | Э | 7 | Γ | Ω | γ | ω | | | * | • | \cap | | 1 | |
| 8 | | | (| 8 | Н | Ξ | η | ξ | | | • | ÷ | U | _ | (| J |
| 9 | | |) | 9 | I | Ψ | ι | Ψ | | | * | ≠ | \supset | ^ | Γ | 7 |
| A | | | * | : | Э | Z | φ | ζ | | | * | = | ⊇ | ~ | | |
| В | | | + | ; | K | [| κ | { | | | \leftrightarrow | * | ⊄ | \Leftrightarrow | L | J |
| С | | | , | < | Λ | :: | λ | | | | ← | | _ | = | ſ | J |
| D | | | - | = | M |] | μ | } | | | 1 | | ⊆ | ⇑ | { | } |
| Е | | | | > | N | Τ | ν | ~ | | | \rightarrow | | € | ⇒ | l | J |
| F | | | / | ? | О | _ | 0 | | | | \ | ٦. | ∉ | ₩ | | |

Wingdings

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | В | С | D | E | F |
|---|---|---|-------------|-----|-----|----------|-----|----------|-----|-----|---|----------|----------|-------------|----------|---|
| 0 | | | | | 29. | P | П | | 0 | 6 | | # | ® | Ø | → | ⇒ |
| 1 | | | Zame. | | Ŋ | + | 6) | | 0 | 0 | 0 | + | ① | Ø | 1 | 仓 |
| 2 | | | * | | 26 | ٥ | ઈ | | 2 | 0 | 0 | | 0 | প্র | \ | û |
| 3 | | | 2 | | 8 | • | m | • | 3 | 8 | 0 | ц | Ŷ | Ø | K | ⇔ |
| 4 | | | <i>6</i> -6 | 1 | 9 | * | ਪੁ | • | 4 | Θ | • | ❖ | B | ষ | 7 | Û |
| 5 | | | Q | 0.0 | 6 | ÷ | M, | * | (5) | 0 | 0 | 0 | Ą, | ⊗ | Ľ | ₿ |
| 6 | | | M | 2 | F | ÷ | Ŋ | * | 6 | Œ | 0 | ☆ | Ŕ | \boxtimes | K | Ø |
| 7 | | | ê | * | ø | • | Ŋo | • | 7 | છ | • | O | φ | 4 | + | ß |
| 8 | | | 2 | 4 | P | 4 | *** | X | 8 | જી | | Œ | Ð | > | → | Ø |
| 9 | | | 3 | V⊛ | * | \$ | Ж | | 9 | C3 | ٨ | (1) | ∜ | A | ↑ | _ |
| A | | | M | | 0 | Ģ | er | ж | 100 | ò | + | (1) | ₹> | A | + | |
| В | | | Ē. | | (1) | 0 | & | 8 | 0 | ≪6 | * | (1) | × | C | A | × |
| С | | | 13 | | 8 | 30 | • | • | 0 | ત્ર | * | 0 | × | Э | 7 | ✓ |
| D | | | 1 | | • | ₩ | O | " | 0 | అం | * | Ð | Ø | 0 | K | × |
| Е | | | I | • | * | Υ | | " | € | • | * | Ø | প্র | U | 7 | Ø |
| F | | | 1 | Ø | Po | ૪ | | | 4 | • | * | (1) | & | ← | Û | 丑 |



消耗品・メンテナンスユニット・オプション一覧

これらの消耗品、メンテナンスユニット、オプションは、お近くの販売店またはサービス拠点(374ペー ジ) でお求めください。

| 品 名 | 型名 | 内 容 |
|--------------------|-------------|------------------|
| MLカラーOHPシート | MLOHP01 | 専用OHPシート |
| トナーカートリッジ ブラック | TNR-C4BK1 | トナーカートリッジ |
| トナーカートリッジ イエロー | TNR-C4BY1 | LEDレンズクリーナ |
| トナーカートリッジ マゼンタ | TNR-C4BM1 | クリーニングペーパ |
| トナーカートリッジ シアン | TNR-C4BC1 | |
| イメージドラムカートリッジ ブラック | ID-C4BK | イメージドラムカートリッジ |
| イメージドラムカートリッジ イエロー | ID-C4BY | トナーカートリッジ |
| イメージドラムカートリッジ マゼンタ | ID-C4BM | LEDレンズクリーナ |
| イメージドラムカートリッジ シアン | ID-C4BC | クリーニングペーパ |
| ベルトユニット | MLBLT-C4B | ベルトユニット |
| 定着器ユニット | MLFUS-C4B | 定着器ユニット |
| ML64MB増設メモリ | MLMEM64C | 増設メモリ (64MB) |
| 内蔵ハードディスク | MLHDD-C2A | 内蔵ハードディスク(10GB) |
| セカンドトレイユニット | MLTRY-C4B1 | セカンドトレイユニット |
| 両面印刷ユニット | MLDXU-C4B | 両面印刷ユニット |
| プリントジョブアカウンティング | MLSFT-PJA01 | プリントジョブアカウンティングソ |
| | | フトウェア |



(注・)・ 消耗品、メンテナンスユニット、オプションは、商品本来の性能を発揮させるために、沖 データ純正の消耗品をご使用ください。

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できな い場合があります。

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは保 守契約期間中であっても有償となります。(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起 こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)

- ・ トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開封後1年以上経過すると印刷品 位が低下しますので、新しい消耗品を準備してください。
- ご使用になるまで、開封しないでください。
- 直射日光をさけ、温度:0~35°C、湿度:20~85%RH範囲にある場所で保管してくだ さい。
- ・周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化したりする場所では保管しないでください。
- ・ 幼児の手が届かない所に保管してください。



プリントジョブアカウンティングの使用について



- (注.) · オプションのプリントジョブアカウンティングが必要です。
 - ・ プリンタがプリントジョブアカウンティングに追加されている場合は、メニューマップ印 刷で「JobAccounting: ON と印刷されます。

内蔵ハードディスクおよびフラッシュメモリに最低限必要な空き容量

プリントジョブアカウンティングを使用するためには、内蔵ハードディスクの「キョウツウ」パーティ ション(内蔵ハードディスクを搭載しているときのみ)およびフラッシュメモリの「MIX」パーティショ ンの空き容量が以下の条件を満たす必要があります。この条件のとき、ユーザルの登録可能数とログの 保存可能数は以下のとおりです。

| 内蔵 | ハードディス | くク *1 | フラッシュメモリ | 登録可能 | 保存可能 |
|-----|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 有/無 | 「キョワ | ウツウ」 | [MIX] | ユーザ ID 数 | ログ数 |
| | パーティション | | パーティション | | |
| | サイズ 空き容量 | | 空き容量 | | |
| 無 | _ | _ | 500KB以上 | 500ID *2 | 約 150 ログ *2 |
| 有 | 10%以上 | 1.2MB 以上 | 500KB以上 | 5000ID | 約 150 ログ |

*1 内蔵ハードディスクは「PCL」、「キョウツウ」および「PSE」の3つのパーティションに分割され ており、出荷時または内蔵ハードディスク初期化時には各パーティションのサイズは下記のように 割り当てられます。

PCL =20% (2GB) キョウツウ =50% (5GB) =30% (3GB)

*2 内蔵ハードディスクを搭載していない場合は、ユーザ Dとログは保存領域が同じため、両方の最 大値まで保存できるわけではありません。

最大登録可能なユーザID数、および最大保存可能ログ数と必要なメモリ条件

ユーザ ID の最大登録可能数およびログの最大保存可能数とそのときに必要な内蔵ハードディスクおよびフラッシュメモリのサイズは以下のとおりです。

| 内廊 | 内蔵ハードディスク | | フラッシュメモリ | 登録可能 | 保存可能 |
|-----|-----------|--------|----------|----------|----------|
| 有/無 | 「キョウツウ」 | | ГМІХЈ | ユーザ ID 数 | ログ数 |
| | パーティション | | パーティション | | |
| | サイズ 空き容量 | | 空き容量 | | |
| 無 | _ | _ | 1.2MB以上 | 5000ID | 約 400 ログ |
| 有 | 10%以上 | 20MB以上 | 500KB以上 | 5000ID | 約5000 ログ |

- メモ プリントジョブアカウンティングで「ログを格納するのに十分な領域がありません。」とエラーが表示された場合は以下を行ってください。
 - ・内蔵ハードディスクの「キョウツウ」パーティションおよびフラッシュメモリの「MIX」パーティションの空き容量を確認します。空き容量を確認する方法は、「内蔵ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確認したい(Windows)」(227ページ)をご覧ください。
 - ・上記の内蔵ハードディスクおよびフラッシュメモリに最低限必要な空き容量を満たしていない場合は、内蔵ハードディスクの「キョウツウ」パーティションおよびフラッシュメモリの「MIX」パーティションの空き容量を確保します。空き容量を確保する方法は、「内蔵ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確保したい」(228ページ)をご覧ください。

課金額の定義の追加

本プリンタの各消耗品の標準価格と寿命枚数から算出した課金額の定義を追加するには、プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアがインストールされているコンピュータで以下を行ってください。

- プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアが起動していたら終了します。
- ② 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- 3 [スタート] [ファイル名を指定して実行] を選択します。
- 4 [名前] に「D:¥UTILITY¥PRINTJA ¥CPADD」(CD-ROMドライブがD: のと き)を入力し、「OK」をクリックします。
- **5** 確認画面で「はい」をクリックします。



6 完了画面で「はい」をクリックします。

- プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアを起動します。
- 8 [プリンタ] メニューから [課金額の定義] を選択します。
- 9 課金額の定義一覧に「5300」が追加されていることを確認します。



課金額の設定方法は「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。

Macintosh でのユーザ名、ユーザ ID の設定方法

Macintoshプリンタドライバでのユーザ名、ユーザIDの設定方法です。Windowsプリンタドライバでの 設定方法は、「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアルーをご覧ください。



- (注.) · ML5300では、Macintoshでのユーザ名、ユーザIDの設定方法が「プリントジョブアカウ ンティング ユーザーズマニュアル」に記述された方法と異なります。
 - ・ 設定しないで印刷した場合、ユーザ名は空白、ユーザ ID は 0 でログに残ります。
 - ・ Mac OS X プリンタドライバはユーザ名、ユーザ ID を設定することができません。ユー ザ名は空白、ユーザIDは0でログに残ります。

Macintosh プリンタドライバ




● 「ファイル」メニューの「デスクトップのプ リント〕を選択します。

② [プラグイン初期設定] パネルで [プリント タイム・フィルタ]と[ジョブアカウント] にチェックを付けます。



③ [ジョブアカウント]パネルでユーザ名、 ユーザ [Dを設定し、[設定の保存]をクリッ クします。



[OK] をクリックします。

「キャンセル」をクリックし、ダイアログを 閉じます。



ユーザサポートサービスについて

保証について

- 本製品には「保証書」が入っています。
- 「保証書」は、お買い上げの販売店が所定事項を記入してお渡しします。記入内容をご確認の上、大切に保管してください。
- 保証期間中に万一故障が生じたときは、「保証書」に記載されている当社保証規定に基づき無償で修理します。無償保証期間は「保証書」に記載されています。
- 「保証書」に所定事項が記入されていない場合や紛失した場合は、保証期間中であっても、保証が無効となる場合があります。
- 保証期間経過後は、修理によって本プリンタの性能が維持できる場合、お客様のご要望により 有償にて修理します。詳しくは、お客様相談センターまたは、お買い上げの販売店にご相談く ださい。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については、当社はその責任 を負わないものとします。

最新版のプリンタソフトウェアを入手したい

ダウンロードサービス

沖データホームページから入手できます。

http://www.okidata.co.jp

プリンタのご相談と修理について

プリンタの操作方法がわからない、故障かもしれない、修理をして欲しい、商品について聞きたいなど、 プリンタに関するお問い合わせをお受けします。次の「お問い合わせチェックシート」に記入してからお 電話ください。

お客様相談センター 0120-654-632

(携帯電話からは03-5833-5710)

受付時間 9:00~20:00 月曜日~金曜日

9:00~17:00土曜日

(但し 祝日を除く)

- ※ 月曜日~金曜日の 17:30~20:00 及び土曜日のお問い合わせで、訪問修理が必要な場合は、 翌営業日に改めてご連絡をさしあげます。
- ※ 上記以外にも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。

■西日本地区(東海・北陸以西)での修理のご依頼をお受けします。

西日本 OA コールセンタ (大阪) 0120-003-544

(携帯電話からは 06-6459-0111)

受付時間 9:00~17:30月曜日~金曜日

(但し 祝日を除く)

※ 上記以外にも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。

◆プリンタのサポートサービスは(株)沖電気カスタマアドテック(OCA)とそのグループ会社が担当しております。

一 お問い合わせに回答できない場合について 一

- 1. UNIX 環境でのお問い合わせ
- 2. アプリケーションの使い方
- 3. 問題解決に必要な情報が不足している場合
- 4. お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング
- 5. プリンタの非公開仕様に関するお問い合わせ

| お問い合わせチェックシート | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 具体的な症状 | | | | | |
| | | | | | |
| プリンタ環境 機種名: 購入月: 年 月 追加オプション: なし ・ あり(| | | | | |
| コンピュータ環境 □Windows バージョン: □Mac OS バージョン: | | | | | |
| 接続方法 □パラレル □USB □ネットワーク □TCP/IP □IPX/SPX □EtherTalk □NetBEUI | | | | | |
| プリンタドライバ プリンタドライバ名: バージョン: | | | | | |
| アプリケーションソフト アプリケーションソフト名: バージョン: 使用フォント名: | | | | | |
| エラー表示(正確に) コンピュータの画面に表示される内容 : プリンタの操作パネルに表示される内容 : | | | | | |
| その他 他のアプリケーションからの印刷:□正常 □印刷できない 他のコンピュータからの印刷 :□正常 □印刷できない | | | | | |

消耗品を購入したい

プリンタをお買い上げいただいた販売店、またはお近くのサービス拠点へお電話でご連絡ください。

| (株)沖北海道サービス(札幌) | = 060-0001 | 札幌市中央区北一条西9-3-27(第3古久根ビル) | 011-261-3261 |
|------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|
| (株)沖東北サービス(仙台) | ₹ 980-0802 | 仙台市青葉区二日町 3-10(グランシャリオビル 3F) | 022-212-5167 |
| (株)沖情報機器サービス(新潟) | ₹ 950-0082 | 新潟市東万代町 1-30 (新潟第一生命戸田建設共同ビル) | 025-241-6838 |
| (株)沖関東サービス(秋葉原) | 〒 111-0052 | 台東区柳橋 2-19-6(秀和柳橋ビル 9F) | 03-3865-6599 |
| (株)沖北関東サービス(新宿) | 〒 160-0022 | 新宿区新宿 2-19-1(ビックス新宿ビル 3F) | 03-3225-3131 |
| (株)沖中部サービス(名古屋) | = 453-0861 | 名古屋市中村区岩塚本通 2-1-2(MS ビル 2F) | 052-413-6510 |
| (株)沖電気カスタマアドテック | (金沢) | | |
| | 〒 921-8163 | 金沢市横川7-35-1(大洋不動産ビル7F) | 076-242-3300 |
| (株)沖関西サービス(大阪) | 〒 550-0004 | 大阪市西区靱本町 1-4-12(本町富士ビル) | 06-6459-0120 |
| (株)沖中国サービス(広島) | = 731-0138 | 広島市安佐南区祇園 2-9-31 | 082-871-2601 |
| (株)沖四国サービス(高松) | = 761-8058 | 高松市勅使町 632-4 | 087-868-3040 |
| (株)沖九州サービス(福岡) | 〒 815-0035 | 福岡市南区向野 2-9-21 | 092-512-4197 |
| | | | |

※各サービス拠点の住所、電話番号は変更される場合がありますので、ご了承ください。 ※弊社ホームページでは最新の住所、電話番号を記載しておりますので、こちらもご覧ください。 http://www.okidata.co.jp

プリンタを廃棄したい

お買い上げいただいたプリンタの廃棄の際、事業所でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に委託してください。一般家庭でお使いの場合は、お客様がお住まいの地方自治体の条例に従って廃棄してください。 なお、詳しくは各自治体にお問い合わせください。



このプリンタは重量が約25Kgありますので、2人以上で持ち上げてください。

使用済み消耗品の回収について

沖データでは環境保全と再資源化を目的として、使用済みのMICROLINEプリンタの消耗品とメンテナンスユニットの無料回収を行っています。

下記用紙をコピーし、必要事項を記入してFAX、もしくは、弊社のホームページ(http://www.okidata.co.jp)よりご連絡いただければ、回収におうかがいいたします。

(お願い)

- 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品およびメンテナンスユニットの回収時 に利用してください。
- カートリッジ1本でも回収にうかがいますが、地球環境への負荷をできるだけ低減させるためまとめ回収にご協力ください。

皆様のご協力をお願いします。

FAX 024-594-2798

お客様名(会社名):

その他マイクロライン消耗品

沖データ回収センタ 宛

ご担当者名ご住所

* 弊社にて記入いたしますので、お客様の記入は不要です。

| 西暦 | 年 | |
|----|---|--|
| | | |

| お電話番号: | | | | | |
|---------------|-----|---|---|-------|---|
| 回収ご希望日時 : | 年 | 月 | В | 午前/午後 | 時 |
| | | | | | |
| 回収依頼品 | | | | | |
| イメージドラムカートリッジ | :_ | | | | 個 |
| トナーカートリッジ | : | | | | 個 |
| EPトナーカートリッジ | : - | | | | 個 |
| 定着器オイルローラ | : - | | | | 個 |
| 廃棄トナーボックス | : - | | | | 個 |
| ベルトユニット | : _ | | | | 個 |
| 定着器ユニット | : _ | | | | |
| インクリボンカートリッジ | : - | | | | 個 |

ご不明な点は下記へご連絡ください。 沖データ回収センタ

TEL 024-594-2185

受付時間:月~金曜日(祝日、弊社休日を除<)9:00~12:00、13:00~17:00



(MEMO)

| | — 1 |
|------------|------------|
| | 引 |
| 4 4 | 7 1 |
| 715 | <i>J</i> |

索 引

| 云石 | |
|----------|--|
| 光 | |
| MH | |
| E I | |
| JI | |

| 数 | 字 | |
|---|----------------------|-------|
| | 1200dpi で印刷する | 149 |
| Α | | |
| | AdminManager | |
| | Adobe Illstrator | 167 |
| | Adobe PageMaker | |
| | Adobe Photoshop | 167 |
| | Adobe Separator | 166 |
| В | | |
| | BOOTP | 298 |
| | BOOTP サーバ | 300 |
| С | | |
| | CMYK シミュレーション | 198 |
| | ColorSync | 190 |
| D | | |
| | DHCP | 298 |
| | DHCP サーバ | |
| Ε | | |
| | ECP を無効にする | 219 |
| F | | |
| • | File ダウンロード | 101 |
| | FIIE & 1/2 U — F | 104 |
| I | | |
| | ICC プロファイル | |
| | Image Color Matching | |
| | IPアドレス226, | |
| | IP アドレスを設定する | |
| | IP フィルタ | 305 |
| L | | |
| | LED ヘッド | 7, 27 |
| | LED レンズクリーナ | |
| | LPR | 59 |
| | | |

| М | | |
|---|--|---------------|
| | Macromedia FreeHannd | 167 |
| | MicrolinePS utility | 87 |
| | MP トレイ | 116, 120 |
| Ν | | |
| | NetWare | 52 5 4 |
| | Network Extension | - |
| | NIC セットアップユーティリティ | |
| | n-up | |
| 0 | | |
| U | | 05.4 |
| | OA コールセンタ | |
| | OHP シート Oki Device 設定 | |
| | OKI Device 設定 OKILPR ユーティリティ | |
| | OKI デバイスの設定 | |
| Р | | |
| ۲ | | |
| | PageMaker | |
| | PASSWORD | |
| | PostScriot カスタムページサイズ | |
| | PrintSuperVision PS ハーフトーン調整ユーティリティ | |
| _ | | 40 |
| Q | | |
| | QuarkXPress | |
| | Quick Setup | 56 |
| R | | |
| | RARP | 303 |
| | RARP サーバ | |
| | RGB 色 | 45 |
| S | | |
| | Cotura I Itility | 00 |
| | Setup UtilitySMTP | |
| | SNMP | |
| | s RGB | |
| Т | | |
| ' | | |
| | TELNET | |
| | TrueType フォント | 155 |
| U | | |
| | UNIX | 341 |
| | USB インタフェース | 354 |

| | アクセス制限機能 | 305 |
|---|-----------------------|-----|
| | アドミニストレータメニュー | |
| | アドミニストレータメニュー一覧 | 251 |
| | 安全上の注意表示 | |
| , | | |
| 1 | | |
| | 異常音がする | 325 |
| | イニシャライズ | 221 |
| | イメージドラムカートリッジ | 18 |
| | イメージドラムカートリッジを交換します | |
| | 色ずれ | 28 |
| | 色ずれ補正 | |
| | | |
| | 色分解 | |
| | 色味 | |
| | 色見本印刷 | |
| | 色見本印刷ユーティリティ | |
| | インクシミュレーション | |
| | 印刷が薄い | |
| | 印刷が中断する | |
| | 印刷可能範囲 | |
| | 印刷が不鮮明 | |
| | 印刷精度 | |
| | 印刷できない | |
| | 印刷範囲 | |
| | 印刷保証範囲 | |
| | 印刷を開始しない | |
| | 印刷をキャンセルする | |
| | Дэлру С Т Т 2 СУС 9 О | 210 |
| ל | | |
| | ウォーターマーク | 124 |
| | 裏返す | |
| | | 110 |
| Γ | | |
| | エネルギースター | 5 |
| | エラーコード | |
| | <u>エク コ </u> | 0 1 |
| t | | |
| | 往復はがき | 92 |
| | オーバーレイ | |
| | お問い合わせ | |
| | オブジェクト削除 | |
| | オプション一覧 | |
| | ガブノコブ | 143 |
| | | |

| - | |
|---|--|
| | |
| | |

| | 外形寸法 | 353 |
|----------|-----------------------|-------|
| | 回収 使用済み消耗品の回収について | 375 |
| | 拡大印刷 | 108 |
| | 確認印刷 | 129 |
| | 確認する | |
| | 現在の設定を確認する | 253 |
| | 内蔵ハードディスクの空き容量 | 227 |
| | フラッシュメモリの空き容量 | 227 |
| | プリンタ内蔵フォントを確認する | 218 |
| | プリンタの状態を確認する | 215 |
| | カスタムページ | 109 |
| | PostScriot カスタムページサイズ | 110 |
| | カスタム用紙サイズ111 | |
| | かすれ27, 334 | 335 |
| | 紙づまり34 | 326 |
| | カラー調整ユーティリティ46, 177 | |
| | カラーマッチング | |
| | カラーマネージメントシステム | 170 |
| | カラーメトリック | 186 |
| | カラー用紙 | |
| | カラー調整 | 171 |
| | 環境設定 | 55 |
| | 簡単にカラーマッチングしたい171 | 174 |
| | ガンマ値 | 181 |
| 1 | | |
| + | | |
| | 逆順で印刷 | . 115 |
| | キャンセル | |
| | 印刷をキャンセルする | 213 |
| | 給紙ローラ | 26 |
| | キューの作成 | 53 |
| ク | | |
| | | |
| | グレースケール | 194 |
| | 黒の生成 | . 191 |
| ケ | | |
| , | | _ |
| | <u> </u> | |
| | 現在の設定を確認する | 253 |

 \Box

| | 高解像度で印刷する | | 149 |
|---|------------------|---|-----|
| | 交換します | | |
| | イメージドラムカートリッジ | | 18 |
| | 定着器ユニット | | 24 |
| | トナーカートリッジ | | 14 |
| | ベルトユニット | | 21 |
| | 高調波規制 | | 4 |
| | 極細線 | | 151 |
| | 故障 | | 325 |
| サ | | | |
| | サービス拠点 | | 374 |
| | 最新のプリンタソフトウエア | | |
| | 彩度 | | |
| シ | | , | |
| | シートごとのページ | | 106 |
| | クート C C の 、 | | |
| | 自動設定 | • | |
| | 自動選択 | | |
| | - トレイ自動選択 | | |
| | 自動転送 | | |
| | 自動トレイ切り替え | | |
| | <u> </u> | , | |
| | 巡ャム | | |
| | グヤム | | |
| | 19年したい | | |
| | MBハロスカリ | | |
| | | | |
| | USB インタフェース仕様 | | |
| | 主な仕様 | | |
| | ネットワークインタフェース仕様 | | |
| | パラレルインタフェース仕様 | | |
| | 使用許諾契約 | | |
| | 小冊子 | | |
| | 使用できる用紙 | | |
| | 省電力モード | | |
| | 商標 | | |
| | 消耗品 | , | |
| | 消耗品の回収について | | 375 |
| | 初期化する | | |
| | 設定値を初期化する | | |
| | 内蔵ハードディスクを初期化する | | |
| | ネットワークの設定値を初期化する | | |
| | フラッシュメモリを初期化する | | |
| | ジョブタイプ | | 133 |

| | ジョブを保存 | 138 |
|---|--|----------|
| | 白いスジ | 27 |
| ス | | |
| | | 40.00 |
| | スクリーンフォント | · |
| | スジが入る | |
| | ステータスウインドウ | |
| | ステータスモニタ | |
| | ストッパリリース | |
| | ストレージデバイスマネージャ | |
| | スプール | 13'/ |
| セ | | |
| | 清掃します | 26 27 |
| | LED ヘッド | , |
| | 給紙ローラ | |
| | パッド | |
| | プリンタ | |
| | 製本 | - |
| | 製本印刷 | |
| | | |
| | 絶対色彩 | 174, 100 |
| | | 226 200 |
| | IP アドレスを設定する | · |
| | Web ブラウザを使って設定する | 282 |
| | 設定値 | ٥٦٦ |
| | 初期化する | |
| | 設定を保存する | 15'/ |
| ソ | | |
| | 操作パネルのメッセージ | 316 |
| | 双方向セントロを無効にする | |
| | | 219 |
| タ | | |
| | ダウンロード | 61 |
| | ポストスクリプトファイルをダウンロードする | |
| | ダウンロードサービス | |
| | 試し印刷 | |
| | المراج المراجع | |
| | 短辺とじ | 114 |
| _ | 7#2ECO | |
| チ | | |
| | 注意 | 2 |
| | 丁合印刷 | 126 |
| | 長尺用紙 | 348 |
| | 調整 | |
| | — 色ずれ | 28 |
| | | |
| | 表辺とじ | |
| | | |

| | ディスク メンテナンス | 221 |
|----------|-------------------|-----|
| | テイチャクキ コウカン ジュンビ | 24 |
| | テイチャクキ ジュミョウ | 24 |
| | 定着器ユニット | 24 |
| | 定着器ユニットを交換します | |
| | 手差し印刷 | |
| | デジタルカメラ | |
| | 電波障害防止 | |
| | | |
| ト | | |
| | 動作モード | |
| | プリンタの動作モードを変更する | 214 |
| | 登録する | |
| | プリンタにフォームを登録する | 144 |
| | とじ代 | 107 |
| | 綴じる | 113 |
| | トナー ナシ | |
| | トナーカートリッジ | |
| | トナーカートリッジを交換します | |
| | トナーコウカンジュンビ | |
| | トナーセーブ | |
| | ドラム ジュミョウ | |
| | ドラムコウカンジュンビ | |
| | | |
| | トレイの切り替え | |
| _ | | |
| – | | |
| | 内蔵ハードディスク | 220 |
| | 内蔵ハードディスクの空き容量 | 228 |
| | 内蔵ハードディスクを初期化する | |
| | 内蔵フォント | 218 |
| | 長い辺 | 114 |
| | | |
| _ | | |
| | にじみ27, | 336 |
| | 任意の用紙サイズ | 109 |
| | 認証印刷 | |
| え | | |
| ſ. | | |
| | ネットワークインストーラ | 76 |
| | ネットワークインタフェース | |
| | ネットワークステータス | |
| | ネットワークステータスモニタ | 8′ |
| | ネットワーク設定項目の一覧 | |
| | | |

| | ネットワークで印刷できない | 337 |
|----|---|-------|
| | ネットワークの設定値を印刷する | 274 |
| | ネットワークの設定値を初期化する | 273 |
| , | | |
| | \mathrew \phi = \mathrew \phi \tag{\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{ | 200 |
| | 濃度調整 | |
| | 濃度補正著制 | 28 |
| ۲١ | | |
| | パーティションのフォーマット | . 222 |
| | ハードディスク | |
| | ハーフトーン調整 | |
| | ハーフトーン調整ユーティリティ | |
| | 廃棄 | |
| | プリンタを廃棄したい | 374 |
| | はがき | 345 |
| | パスワード130, 132, | 133 |
| | パッド | 26 |
| | パラレルインタフェース219, | 355 |
| | パラレルインタフェースの転送モードを変更する | 219 |
| | パレットカラー | . 177 |
| | パレットカラー調整 | . 178 |
| | パワーセーブ | 212 |
| | 版権 | 5 |
| | | |
| | 表紙印刷 | 110 |
| | 1X //ሁ\ | 110 |
| フ | | |
| | ファイルに出力する | 162 |
| | ファイルのダウンロード | |
| | 封筒 | |
| | 封筒 | |
| | フェイスアップ | |
| | フェイスダウン | |
| | フォームオーバーレイ | |
| | フォント | |
| | 置き換えて印刷する | 152 |
| | フォントサンプル | 358 |
| | 複数部数 | |
| | 複数ページを 1 枚に印刷する | |
| | 部単位で印刷する | |
| | 普通紙 | |
| | 部分印刷用紙 | |
| | ブラックオーバープリント | |
| | フラッシュメモリの空き容量227, | |
| | プリンタ色相 | . 182 |
| | | |

| | プリンタソフトウエア | 372 |
|---|------------------------|--------------|
| | プリンタドライバの初期設定を変更する | 158 |
| | プリンタドライバの設定を保存する | |
| | プリンタに保存 | |
| | プリンタの状態を確認する | |
| | プリンタの設定を変更する | |
| | プリンタフォントに置き換える | |
| | プリントジョブアカウンティング | |
| | | |
| | プレ印刷用紙 | |
| | 分版印刷 | 206 |
| ^ | | |
| | ページ / 枚 | 107 |
| | ページ順 | 115 |
| | ページの順序 | 115 |
| | ページ配置 | 107 |
| | ページレイアウト | 106 |
| | ページ割り付け | |
| | ベルトコウカンジュンビ | |
| | ベルトジュミョウ | |
| | ベルトユニット | |
| | ベルトユニットを交換します | |
| | 変換する | |
| | 気候する | |
| | | 123 |
| | 変更する | 046 |
| | EtherTalk ゾーンを変更する | |
| | EtherTalk プリンタ名を変更する | |
| | アドミニストレータメニュー | |
| | パラレルインタフェースの転送モードを変更する | |
| | プリンタドライバの初期設定を変更する | 158 |
| | ユーザーメニュー | 234 |
| | 用紙サイズ | 123 |
| 朩 | | |
| | 保管 | |
| | 用紙の保管方法 | 349 |
| | 保証について | |
| | ポスター印刷 | |
| | ポストスクリプトエラー | |
| | | |
| | ホストの開放 | 137 |
| | 補正する | 4 - 4 |
| | 極細線を補正する | |
| | 色ずれ | |
| | 濃度 | 28 |
| | 保存する | |
| | 現在のメニュー設定を保存する | 254 |

| ` | | | |
|---|--------------------------|---|-----|
| | マルチパーパストレイ | 92, 116, | 120 |
| 3 | | | |
| | 短い辺 | | 11/ |
| | ADC 1/2 | •••••• | 114 |
| Х | | | |
| | 明度 | 182, | 201 |
| | メール送信機能 | | 308 |
| | メニューマップ印刷 | | |
| | メンテナンス | | |
| | メンテナンスユニット | | 367 |
| Ŧ | | | |
| | 文字コード表 | 361, | 365 |
| | モノクロ印刷 | | 194 |
| ュ | | | |
| | 有価証券 | | 4 |
| | ユーザーサポートサービス | | |
| | ユーザー定義サイズ | | |
| | ユーザー定義ページ | | 109 |
| | ユーザーメニュー | | 234 |
| | ユーザーメニュー一覧 | | 235 |
| | ユーティリティ | | |
| | MicrolinePS utility | | |
| | NIC セットアップユーティリティ | | |
| | Okilpr ユーティリティ | | |
| | PSハーフトーン調整ユーティリティ | | |
| | Setup Utility | | |
| | 色見本印刷ユーティリティカラー調整ユーティリティ | • | |
| | ストレージデバイスマネージャ | | |
| | 輸出管理 | | |
| | 輸送する | | |
| ⊒ | | | |
| • | 用紙 | | 2// |
| | <u> </u> | | 344 |
| | 用紙サイズ | | |
| | カスタム用紙サイズ | | |
| | 変換する | | |
| | 変更する | | |
| | 用紙サイズの追加 | | |
| | ヨウシジャム | | - |
| | 用紙の保管方法 | • | 349 |

|) | | |
|----|-------------------|-----|
| | ラベル紙 | 346 |
| IJ | | |
| | 両面印刷 | 114 |
| レ | | |
| | レイアウト レイアウトタイプ | |
| | レンダリング方式 | 186 |
| | | |
| | ロックレバー | 23 |
| ワ | | |
| | 松 綽 | 107 |

オキカラーページプリンタ **MICROLINE 5300**

ユーザーズマニュアル(リファレンス編)

発行日 2004年 7月 第5版 発行者 株式会社**沖データ**

42424402EE